TC58e Touch Computer



Guide de démarrage rapide

2024/06/24

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2024 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce document est fourni sous accord de licence ou accord de confidentialité. Le logiciel peut être utilisé ou copié uniquement conformément aux conditions de ces accords.

Pour de plus amples informations concernant les déclarations juridiques et propriétaires, rendez-vous sur :

LOGICIELS :zebra.com/informationpolicy. COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES: zebra.com/copyright. BREVET: ip.zebra.com. GARANTIE: zebra.com/warranty. CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL: zebra.com/eula.

Conditions d'utilisation

Déclaration de propriété

Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales (« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement à des fins d'information et d'utilisation par les parties décrites dans le présent document, chargées de faire fonctionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.

Amélioration des produits

L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Toutes les spécifications et indications de conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Clause de non-responsabilité

Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

Limitation de responsabilité

En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

Fonctionnalités

Cette section répertorie les caractéristiques du terminal tactile TC58e.

Figure 1 Vues avant et latérale



Tableau 1	Éléments a	avant et	latéraux	du TC58e

Numéro	Élément	Description
1	Appareil photo avant (8 mégapixels)	Prend des photos et enregistre des vidéos.
2	LED de lecture	Indique le statut de capture des données.
3	Récepteur	Pour la lecture audio en mode Combiné.

Numéro	Élément	Description
4	Capteur de lumière/proximité	Détermine la proximité et la lumière ambiante afin de régler l'intensité du rétroéclairage.
5	LED de statut de la batterie	Indique le statut de charge de la batterie en cours de charge et les notifications générées par les applications.
6, 9	Bouton de lecture	Démarre la capture des données (programmable).
7	Bouton de volume haut/bas	Augmente et diminue le volume audio (programmable).
8	Écran tactile LCD 6 pouces (15,24 cm)	Affiche toutes les informations nécessaires pour utiliser le terminal.
10	Bouton PTT	Généralement utilisé pour les communications PTT. En cas de restrictions réglementaires, ce bouton est configurable pour une utilisation avec d'autres applications.

Tableau 1	Éléments avant et latéraux du TC58	e (Continued)
Tableau I	Liements avant et lateraux du 1050	e (Continueu)

Figure 2 Vue arrière et de dessus



Numéro	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Permet d'activer ou de désactiver l'écran. Maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, le redémarrer ou le verrouiller.

Numéro	Élément	Description
2, 5	Microphone	Utilisable pour les communications en mode Combiné/Mains-libres, l'enregistrement de contenu audio et la suppression du bruit.
3	Fenêtre de lecture	Permet la capture de données à l'aide de l'imageur.
4	Connecteur E/S arrière standard à 8 broches	Assure les communications hôte, l'audio et la charge du terminal par câbles et via des accessoires.
6	Loquets du compartiment de la batterie	Pincez les deux loquets et soulevez-les pour retirer la batterie.
7	Batterie	Alimente le terminal.
8	Points de fixation de la dragonne	Points pour la fixation de la dragonne.
9	Appareil photo arrière (16 mégapixels) avec flash	Prend des photos et enregistre des vidéos avec flash pour fournir de la lumière à l'appareil photo.

Tableau 2	Éléments	arrière	et su	périeurs	(Continued)
					`

Figure 3 Vue du dessous



|--|

Numéro	Élément	Description
10	Haut-parleur	Assure la sortie audio pour la lecture de vidéos et de musique. Assure la sortie audio en mode Haut-parleur.
11	Broches d'entrée CC	Alimentation/mise à la terre pour la charge (5 V à 9 V).
12	Microphone	Utilisable pour les communications en mode Combiné/Mains-libres, l'enregistrement de contenu audio et la suppression du bruit.
13	USB Type C et 2 broches de charge	Alimente le terminal à l'aide d'une interface E/S USB-C avec 2 broches de charge.

Installation d'une carte SIM

Cette section décrit comment installer une carte SIM, nécessaire pour passer des appels, envoyer des messages texte et transférer des données sur un réseau cellulaire. Le logement se trouve sous le bloc batterie.



ATTENTION—ESD : Observez les précautions relatives aux décharges électrostatiques (ESD) afin de ne pas endommager la carte SIM. Les précautions relatives aux décharges électrostatiques impliquent notamment d'utiliser un tapis antistatique et de s'assurer que l'opérateur est correctement relié à la terre.

1. Soulevez le couvercle.



2. Faites glisser le support de la carte SIM en position ouverte.



3. Relevez la trappe du support de la carte SIM.



4. Faites glisser la carte SIM dans le support de carte en orientant les contacts vers le bas.



5. Refermez la trappe du support de la carte SIM.



6. Faites glisser le support de la carte SIM en position fermée.



7. Réinstallez le couvercle.



Activation d'une carte eSIM

Utilisez une carte eSIM sur le TC58e. Avant de l'utiliser, activez la carte eSIM.



K

REMARQUE : Avant d'ajouter une carte eSIM, contactez votre opérateur pour obtenir le service eSIM et son code d'activation ou QR.

- 1. Sur l'appareil, établissez une connexion Internet via Wi-Fi ou données cellulaires avec une carte SIM installée.
- 2. Accédez à Settings (Paramètres).
- 3. Appuyez sur Network & Internet (Réseau et Internet) > Mobile network (Réseau mobile).
- 4. Appuyez sur + en regard de SIMs (Cartes SIM) si une carte SIM est déjà installée, ou appuyez sur SIMs (Cartes SIM) si aucune carte SIM n'est installée.

L'écran Mobile network (Réseau mobile) s'affiche.

- 5. Sélectionnez
 - MANUAL CODE ENTRY (SAISIE MANUELLE DU CODE) pour saisir le code d'activation, ou
 - **SCAN** (SCANNER) pour scanner le code QR et télécharger le profil eSIM.

La boîte de dialogue **Confirmation!!!** s'affiche.

- 6. Appuyez sur OK.
- 7. Saisissez le code d'activation ou scannez le code QR.
- 8. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).

La boîte de dialogue **Confirmation!!!** s'affiche.

- 9. Appuyez sur ACTIVATE (ACTIVER).
- 10. Appuyez sur Done (Terminé).

La carte eSIM est maintenant active.

Désactivation d'une carte eSIM

Désactivez temporairement une carte eSIM et réactivez-la ultérieurement.

- 1. Sur l'appareil, établissez une connexion Internet via Wi-Fi ou données cellulaires avec une carte SIM installée.
- 2. Appuyez sur Network & Internet (Réseau et Internet) > SIMs (Cartes SIM).
- 3. Dans la section Downloaded SIM (SIM téléchargée), appuyez sur la carte eSIM pour la désactiver.
- 4. Appuyez sur le bouton Use SIM (Utiliser carte SIM) pour désactiver la carte eSIM.
- 5. Appuyez sur Yes (Oui).

La carte eSIM est désactivée.

Suppression d'un profil eSIM

La suppression d'un profil eSIM le supprime complètement du TC58e.



REMARQUE : Après avoir supprimé une carte eSIM de l'appareil, vous ne pourrez plus l'utiliser.

- 1. Sur l'appareil, établissez une connexion Internet via Wi-Fi ou données cellulaires avec une carte SIM installée.
- 2. Appuyez sur Network & Internet (Réseau et Internet) > SIMs (Cartes SIM).
- 3. Dans la section Downloaded SIM (SIM téléchargée), appuyez sur la carte eSIM pour l'effacer.

4. Appuyez sur Erase (Effacer).

Le message Erase this downloaded SIM? (Effacer cette carte SIM téléchargée ?) s'affiche.

5. Appuyez sur Erase (Effacer).

Le profil eSIM est effacé du terminal.

Installation d'une carte microSD

Le logement pour carte microSD permet de bénéficier d'une mémoire non volatile secondaire. Ce logement se trouve sous le bloc batterie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la carte et suivez les recommandations d'utilisation du fabricant.



ATTENTION—ESD : observez les précautions relatives aux décharges électrostatiques (ESD) afin de ne pas endommager la carte microSD. Les précautions relatives aux décharges électrostatiques impliquent notamment d'utiliser un tapis antistatique et de s'assurer que l'opérateur est correctement relié à la terre.

1. Soulevez le couvercle.



2. Faites glisser le support de la carte microSD en position ouverte.



3. Relevez la trappe du support de la carte microSD.



4. Insérez la carte microSD dans le support en veillant à ce que la carte s'insère parfaitement dans les crans de retenue situés de part et d'autre de la trappe.



5. Refermez le support de carte microSD.



6. Faites glisser le support de la carte microSD en position fermée.



IMPORTANT : le couvercle doit être réinstallé et correctement positionné pour garantir la bonne étanchéité du terminal.

7. Réinstallez le couvercle.



Installation de la batterie

KA

Cette section décrit comment installer une batterie dans le terminal.

- **REMARQUE :** n'introduisez aucune étiquette, marque d'inventaire, gravure ou aucun autocollant, etc. dans le compartiment pour batterie. Cela pourrait compromettre les performances attendues du terminal ou des accessoires. Les niveaux de performances, tels que l'étanchéité [indice de protection (IP)], la résistance aux chutes et aux chocs, les fonctionnalités ou la résistance aux températures pourraient être affectés.
 - 1. Insérez la batterie par le bas dans le compartiment prévu à cet effet au dos du terminal.
 - 2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Utilisation de la batterie Li-Ion rechargeable avec balise BLE

Ce terminal utilise une batterie Li-Ion rechargeable pour introduire une balise Bluetooth Low Energy (BLE). Lorsqu'elle est activée, la batterie transmet un signal BLE pendant jusqu'à sept jours après la mise hors tension du terminal en raison du déchargement de la batterie.



REMARQUE : le terminal transmet une balise Bluetooth uniquement lorsqu'il est éteint ou en mode avion.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres BLE secondaires, rendez-vous à l'adresse techdocs.zebra.com/emdk-for-android/13-0/mx/beaconmgr/.

Utilisation de la batterie sans fil Li-Ion rechargeable

Pour les appareils WWAN TC58e uniquement, utilisez une batterie Li-lon rechargeable pour faciliter le chargement sans fil.



REMARQUE : La batterie sans fil Li-lon rechargeable doit être utilisée avec le terminal dans le socle de recharge sans fil pour véhicule Zebra ou des chargeurs sans fil certifiés Qi.

Charge du terminal

Pour obtenir les meilleurs résultats de charge, utilisez uniquement des batteries et accessoires de charge Zebra. Chargez les batteries à température ambiante lorsque le terminal est en mode Veille.

L'appareil passe en mode Veille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou après une période d'inactivité.

Une batterie totalement déchargée se charge à 90 % en environ deux heures et à 100 % en environ trois heures. Une charge à 90 % fournit souvent suffisamment de puissance pour une utilisation quotidienne. En fonction des profils d'utilisation, une charge complète à 100 % procure environ 14 h d'utilisation.

Le terminal ou l'accessoire recharge toujours la batterie de manière sécurisée et intelligente et sa LED ainsi qu'une notification à l'écran indiquent la désactivation de la charge pour cause de températures anormales.

Température	Comportement de charge de la batterie
20 à 45 °C (68 à 113 °F)	Plage de charge optimale.
0 à 20 °C (32 à 68 °F) / 45 à 50 °C (113 à 122 °F)	La charge se ralentit, pour optimiser les exigences JEITA de la cellule.
Inférieure à 0 °C (32 °F) / supérieure à 50 °C (122 °F)	La charge s'interrompt.
Supérieure à 55 °C (131 °F)	Le terminal s'éteint.

Pour charger la batterie principale :

- 1. Connectez l'accessoire de charge à la source d'alimentation appropriée.
- 2. Insérez l'appareil dans un socle ou branchez-le à un câble d'alimentation (9 volts/2 ampères minimum).

Le terminal se met sous tension et la charge commence. La LED de chargement/notification clignote en orange pendant la charge, puis reste allumée en vert une fois la charge terminée.

Indicateurs de charge

La LED de chargement/notification indique le statut de charge.

État	Couleur de la LED	Indications
Désactivé	\bigcirc	Le terminal ne charge pas.
		 Le terminal n'est pas correctement inséré dans le socle ou n'est pas connecté à une source d'alimentation.
		Le chargeur/socle n'est pas sous tension.
Orange à clignotement lent		Le terminal est en cours de charge.
(1 clignotement toutes les 4 secondes)		
Rouge à clignotement lent		Le terminal est en cours de charge, mais la batterie est en fin de vie utile.
(1 clignotement toutes les 4 secondes)		
Vert fixe		Charge terminée.
Rouge fixe		La charge est terminée, mais la batterie est en fin de vie utile.
Orange à clignotement		Erreur de charge. Par exemple :
rapide		La température est trop élevée ou trop basse.
(2 clignotements par seconde)		 La charge a duré trop longtemps, sans se terminer (12 heures en général).
Rouge à clignotement		Erreur de charge et batterie en fin de vie utile. Par exemple :
rapide		La température est trop élevée ou trop basse.
(2 clignotements par seconde)		 La charge a duré trop longtemps, sans se terminer (12 heures en général).

Tableau 4	Vovants de charge de la LED de chargement/notification

Charge de la batterie de rechange

Cette section contient des informations sur la charge d'une batterie de rechange. Pour obtenir les meilleurs résultats de charge, utilisez uniquement des batteries et accessoires de charge Zebra.

- 1. Insérez une batterie de rechange dans le logement pour batterie de rechange.
- 2. Assurez-vous que la batterie est correctement positionnée.

La LED de chargement de la batterie de rechange (1) clignote pour indiquer que la charge est en cours.

La batterie totalement déchargée se charge à 90 % en environ 2 h 30 et à 100 % en environ 3 h 30. Une charge à 90 % fournit souvent suffisamment de puissance pour une utilisation quotidienne. En fonction des profils d'utilisation, une charge complète à 100 % procure environ 14 h d'utilisation.

Accessoires de charge

Utilisez l'un des accessoires suivants pour charger le terminal et/ou la batterie de rechange.

Charge et communication

Description	Référence	Charge en cours		Communication	
		Batterie (insérée dans le terminal)	Batterie de rechange	USB	Ethernet
Socle de charge à 1 position	CRD-NGTC5-2SC1B	Oui	Oui	Non	Non
Socle Ethernet/USB à 1 position	CRD-NGTC5-2SE1B	Oui	Oui	Oui	Oui
Socle de charge à 5 positions avec batterie	CRD-NGTC5-5SC4B	Oui	Oui	Non	Non
Socle de charge à 5 positions	CRD-NGTC5-5SC5D	Oui	Non	Non	Non
Socle Ethernet à 5 positions	CRD-NGTC5-5SE5D	Oui	Non	Non	Oui
Câble de charge/USB	CBL-TC5X- USBC2A-01	Oui	Non	Oui	Non

Socle de charge à 1 position

Ce socle USB fournit l'alimentation et assure les communications hôte.



ATTENTION : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit.



1	Cordon d'alimentation CA
2	Module d'alimentation
3	Cordon d'alimentation CC
4	Logement de charge pour terminal
5	LED d'alimentation
6	Logement de charge pour batterie de rechange

Socle de charge Ethernet USB à 1 position

Ce socle Ethernet fournit l'alimentation et assure les communications hôte.



ATTENTION : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit.



1	Cordon d'alimentation CA
2	Module d'alimentation
3	Cordon d'alimentation CC
4	Logement de charge pour terminal
5	LED d'alimentation
6	Logement de charge pour batterie de rechange
7	Entrée pour cordon d'alimentation CC
8	Port Ethernet (sur le kit de module USB à Ethernet)
9	Kit de module USB à Ethernet
10	Port USB (sur le kit de module USB à Ethernet)



REMARQUE : le kit de module USB à Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) se connecte via un chargeur USB à une position.

Socle de charge à 5 positions



ATTENTION : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit.

Le socle de charge à 5 positions :

- Fournit une alimentation de 5 VCC pour assurer le fonctionnement du terminal.
- Charge simultanément jusqu'à 5 terminaux ou jusqu'à 4 terminaux et 4 batteries à l'aide de l'adaptateur pour chargeur de batterie à 4 positions.

• Comprend une base pour le socle et des adaptateurs pouvant être configurés pour différentes conditions de charge.



1	Cordon d'alimentation CA
2	Module d'alimentation
3	Cordon d'alimentation CC
4	Logement de charge du terminal avec adaptateur
5	LED d'alimentation

Socle Ethernet à 5 positions



ATTENTION : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit.

Le socle Ethernet à 5 positions :

- Fournit une alimentation de 5 VCC pour assurer le fonctionnement du terminal.
- Connecte jusqu'à 5 terminaux à un réseau Ethernet.
- Charge simultanément jusqu'à 5 terminaux ou jusqu'à 4 terminaux et 4 batteries à l'aide de l'adaptateur pour chargeur de batterie à 4 positions.



1	Cordon d'alimentation CA
2	Module d'alimentation
3	Cordon d'alimentation CC
4	Logement de charge pour terminal
5	LED 1000Base-T
6	LED 10/100Base-T

Socle de charge à 5 positions (4 terminaux/4 batteries de rechange) avec chargeur de batterie



ATTENTION : veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de référence produit.

Le socle de charge à 5 positions :

- Fournit une alimentation de 5 VCC pour assurer le fonctionnement du terminal.
- Charge simultanément jusqu'à quatre terminaux et quatre batteries de rechange.



1	Cordon d'alimentation CA
2	Module d'alimentation
3	Cordon d'alimentation CC
4	Logement de charge du terminal avec adaptateur
5	Logement de charge pour batterie de rechange
6	LED de chargement de la batterie de rechange
7	LED d'alimentation

Câble de charge/USB-C

Le câble USB-C se « clipse » à la partie inférieure du terminal et se retire facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.



REMARQUE : une fois connecté au terminal, le câble permet de le charger et de transférer des données vers un ordinateur hôte.



Lecture avec l'imageur interne

Utilisez l'imageur interne pour capturer les données de codes-barres.

Pour lire un code-barres ou un code QR, une application de lecture est requise. Le terminal est doté de l'application DataWedge Demonstration (DWDemo) qui vous permet d'activer l'imageur, de décoder les données du code-barres/code QR et d'afficher le contenu du code-barres.



REMARQUE : Le SE55 affiche un viseur vert trait-point-trait. Le SE4720 affiche un viseur rouge à point. Le SE4770 affiche un pointeur rouge en croix.

- 1. Assurez-vous qu'une application est ouverte sur le terminal et qu'un champ de texte est sélectionné (c'est-à-dire que le curseur se trouve dans le champ de texte).
- 2. Pointez la fenêtre de lecture située en haut du terminal vers un code-barres ou un code QR.



3. Appuyez sur le bouton de lecture et maintenez-le enfoncé.

Le terminal projette la trame de visée.

4. Assurez-vous que le code-barres ou le code QR se trouve dans la zone délimitée par la trame de visée laser.

Tableau 5Trames de visée

KA







REMARQUE : Lorsque le terminal est en mode Liste de prélèvement, il ne décode pas le code-barres/code QR tant que le centre de la croix du viseur n'est pas sur le code barre/ code QR à décoder.

La LED de capture de données devient verte (rouge pour le SE4720) et un bip retentit par défaut pour indiquer que le code-barres ou le code QR a été correctement décodé.

5. Relâchez le bouton de lecture.

Le terminal affiche les données du code-barres ou du code QR dans le champ de texte.

Recommandations ergonomiques

Évitez de plier excessivement votre poignet lorsque vous utilisez le terminal.



Informations sur les services

Les services de réparation utilisant des pièces agréées Zebra sont accessibles pendant au moins trois ans après la fin de la production et sont disponibles à l'adresse <u>zebra.com/support</u>.



www.zebra.com