# סדרה ZD200 מדפסת העברה תרמית שולחנית

# מדריך למשתמש



#### 2024/10/03

ZEBRA וראש הזברה המסוגנן הם סימנים מסחריים של Zebra Technologies Corporation, הרשומים בתחומי שיפוט רבים ברחבי העולם. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה. ©Zebra 2024 Technologies Corporation ו/או החברות המשויכות אליה. כל הזכויות שמורות.

המידע במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. התוכנה המתוארת במסמך זה מסופקת בכפוף להסכם רישיון או להסכם סודיות. מותר להשתמש בתוכנה או להעתיק אותה רק בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת הסכמים אלה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע להצהרות המשפטיות והקנייניות, עבור אל:

תוכנה:zebra.com/informationpolicy. זכויות יוצרים:zebra.com/copyright. פטנט:ip.zebra.com. אחריות:zebra.com/warranty. הסכם רישיון למשתמש קצה:zebra.com/eula.

### תנאי השימוש

### הצהרת מידע קנייני

מדריך זה מכיל מידע קנייני של Zebra Technologies Corporation ושל חברות הבת שלה (להלן "Zebra Technologies"). הוא מיועד אך ורק לצורך מסירת מידע ולשימושם של גורמים המפעילים ומתחזקים את הציוד המתואר במסמך זה. אסור להשתמש במידע קנייני זה, לשכפל אותו או לחשוף אותו בפני כל גורם אחר ולכל מטרה אחרת ללא הרשאה מפורשת בכתב המתקבלת מ-Zebra Technologies.

#### שיפורים במוצר

השיפור המתמיד של המוצרים הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות של Zebra Technologies. כל המפרטים והתוכניות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

#### הצהרת הסרת חבות

Zebra Technologies נוקטת צעדים כדי להבטיח שהמדריכים והמפרטים ההנדסיים שלה יהיו נכונים; עם זאת, עשויות להופיע שגיאות. Zebra Technologies שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאה כזו ומוותרת על כל חבות הנובעת ממנה.

### הגבלת החבות

בשום מקרה לא יישאו Zebra Technologies או כל גורם אחר המעורב ביצירה, בייצור, או באספקה של המוצר המצורף (כולל חומרה ותוכנה) בחבות ביחס לנזקים כלשהם (כולל, ללא הגבלה, נזקים תוצאתיים, כולל אבדן רווח עסקי, הפסקת פעילות או אבדן מידע עסקי) הנובעים מהשימוש, מתוצאות השימוש או מאי יכולת להשתמש במוצר כזה, גם אם Zebra Technologies קיבלה מידע על אפשרות לנזקים כאלה. אזורי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הטלת מגבלות על נזקים נלווים או תוצאתיים, כך שייתכן כי ההגבלה או ההחרגה המפורטת לעיל לא חלה עליך.

# תוכן העניינים

8	אודות מדריך זה
8	מככשוןשצצככםוןס טככםףגםשצצככםה
8	מוסכמות סמלים

10		מבוא
10	מדפסות העברה תרמית שולחניות בגודל 4 אינץ'	
10	 מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית	
11	אפשרויות למדפסת שולחנית 4 אינץ'	
Zebra	פתרון הדפסת המדבקות של 12	
12	מצבי ההדפסה	
13	הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה	
13	מה כוללת האריזה?	
14	פתיחה וסגירה של המדפסת	

16	מאפייני המדפסת
17	בתוך מדפסת סרט עם קיבולת כפולה
18	מנפק מדבקות אופציונלי
19	יחידת חיתוך אופציונלית

21	פקדים ומחוונים
21	ממשק ה
ן ההפעלה	לחצו
ז החיווי Status (מצב)	נוריר
ען FEED (הזנה) (קידום)	הלח

28		התקנה
28	הגדרת המדפסת (סקירה כללית של התהליך)	
28	בחירת מיקום למדפסת	
29	חיבור לחשמל	
30	הכנת המדיה להדפסה	
30	הכנת המדיה והטיפול בה	
31	הנחיות לאחסון מדיה	
31	טעינת גליל מדיה	
31	קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה	
32	טעינת מדיה	
35	כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים	
36	טעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך	
37	טעינת גליל סרט בהעברה תרמית	
Zebra	טעינת גליל סרט העברה מתוצרת 39	
Zebra		
48	הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)	
49	בדיקת הדפסה עם דוח התצורה	
50	זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה)	
51	התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)	
52	זיהוי מצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')	
52	התאוששות ממצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')	
52	חיבור המדפסת להתקן (סקירה כללית של התהליך)	
53	דרישות כבלי ממשק	
USB	ממשק 54	
RJ-45)	54 ,LAN) Ethernet	
Bluetooth Classic	אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-56	
ה	מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפס	

Windows	הגדרה במערכת ההפעלה 63
63	.(סקירה כללית של התהליך). אגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (
Windows	התקנת מנהלי התקן ההדפסה של 63
66	הפעלת אשף התקנת המדפסת
Wi-Fi	הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור 69

קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge's Connectivity Wizard (אשף		
ZebraNet Bridge)	הקישוריות של 70	
78	שליחת קובץ Script עם הגדרת תצורה של ZPL למדפסת	
Bluetooth	הגדרת תצורת המדפסת באמצעות 79	
Windows 10	חיבור המדפסת למחשב עם מערכת הפעלה 81	
86	לאחר חיבור המדפסת	
Zebra	בדיקת הדפסה באמצעות תוכניות השירות להתקנה של 86	
Windows P (מדפסות ופקסים	rinter and Faxes בדיקת הדפסה באמצעות התפריט	
Windows)	של 86	
רשת	בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת ל	
־ מערכות הפעלה שאינן	בדיקת הדפסה בעזרת קובץ פקודת ZPL שהועתק עבוו	
Windows		

88	תפעול ההדפסה
88	הדפסה תרמית
88	החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת
88	שליחת קבצים למדפסת
88	קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך
89	בחירת מצב ההדפסה
89	כוונון איכות המדפסת
90	כוונון רוחב ההדפסה
90	החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת
90	הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
92	הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית
93	שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
96	גופני מדפסת
97	זיהוי הגופנים במדפסת שלך
97	התאמת המדפסת לשפות אחרות באמצעות דפי קוד
97	גופנים לשפות אסייתיות וערכות גופנים גדולות אחרות
98	מתאמי גליל מדיה
98	התקנת מתאם גליל מדיה

100	תחזוקה
ניקוי	

100	חומרי ניקוי
101	לוח זמנים מומלץ לניקוי
102	ניקוי ראש ההדפסה
102	ניקוי נתיב המדיה
104	ניקוי יחידת החיתוך
104	ניקוי מנפק המדבקות
105	ניקוי החיישן
106	ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)
109	עדכון קושחת המדפסת
110	תחזוקה אחרת במדפסת
110	נתיכים

111	פתרון בעיות
111	פתרון התראות ושגיאות
115	פתרון בעיות הדפסה
116	פתרון בעיות תקשורת
116	פתרון בעיות שונות
118	אבחון כללי של המדפסת
119	דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת
119	כיול ידני של המדפסת
120	אבחון בעיות תקשורת

123	ויווט מחבר הממשק
USB)	. 123) ממשק אפיק טורי אוניברסלי

124	מידות
124	ממדים – מדפסת סטנדרטית
126	מדפסת עם מנפק מדבקות – ממדים
128	ממדים – מדפסת עם יחידת חיתוך אופציונלית

131	מדיה
131	סוגי מדיה תרמית ורכישתם
131	קביעת סוגי המדיה התרמית

132	מפרטי מדיה והדפסה
133	מפרט מנפק המדבקות (המקלף)
133	מפרט יחידת חיתוך אופציונלית

ZPL	תצורת 134
ZPL	ניהול התצורה של מדפסת 134
ZPL	תבנית תצורה של מדפסת 134
135	שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות
138	ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים
139	תכנות ZPL לניהול זיכרון

וילון מונחים	מי
--------------	----

# הז רירדמ תודוא

מדריך זה מיועד לכל אדם שעליו לבצע פעולות שגרתיות של תחזוקה, שדרוג או פתרון בעיות במדפסת.

## מככשוןשצצככםוןס טככםףגםשצצככםה

תרג בככססככקצצםת םככשוןשצצככםוןס חככםףגםשצצככםה וווףג שרג חככםשגםש ככב שרצצה וככחץץוגםש גווהס שככ םווףצצתוןשגל

- כככסו שגסש צצה ץץהגו שככ רצצתרסצצתרש שרג בככססככקצצםת:
  - זצצוןסככת ךככסק קצצםוככקק ווםו החזגגם םוווגה
    - זזככטוככקם סצצהש ווםו סצצהש ךככס םוווגה
    - טרגחףךככס ווםו זוווצצככ ךץץששככם םוווגה
      - קקחככםה ככם ון החזגגם
      - י אָגס םוווגה ככם וו ףגסטווו
      - כץץששככם םןןןגה ככם ון החזגגם
        - כץץססגשה (•) צצםוצצחןןשג:
          - ננחשצצככם צצשגוה
        - עצצהש ככב ווסשגזםוושצצףגה
- עצצהשה ככב זגאץץצצזגו השגטה שרווש ווזג םככש םגחגההווזצצסס הגאץץגםשצצווסל
- וגאץץגםשצצוןס סצצהשה (בככז גסווןטסגק שרככהג שרוןש וגהחזצצךג השגט-ךס-השגט טזככחגוץץזגה) וןטטגווז
   וןה םץץוךגזגו סצצהשהל

### מוסכמות סמלים

ערכת התיעוד מתוכננת לספק לקורא יותר רמזים חזותיים. בערכת תיעוד זו נשתמש בסמלים הגרפיים הבאים. סמלים אלה והמשמעויות המקושרות אליהם מתוארים להלן.



**הערה:** תרג שגסש רגזג צצםוצצחוןשגה צצםבככזוןושצצככם שרווש צצה הץץטטסגוגםשווס בככז שרג ץץהגז שככ ףםככק ווםו שרווש צצה םככש זגאץץצצזגו שככ חככוטסגשג ון שווהףל



**חשוב:** תרג שגסש רגזג צצםוצצחוןשגה צצםבככזוןושצצככם שרווש צצה צצוטככזשווםש בככז שרג ץץהגז שככ ףםככקל

### הז ךירדמ תודוא



זהירות—פציעה בעין: רגווז טזככשגחשצצףג גסגקגווז קרגם טגזבככזןצצםת חגזשוןצצם שווהףה הץץחר ווה חסגווםצצםת שרג צצםהצצוג ככב וו טזצצםשגזל



זהירות—פציעה בעין: רגווז טזככשגחשצצףג גסגקגווז קרגם טגזבככזוצצםת חגזשווצצם שווהףה הץץחר ווה צצםהשווססצצםת ככז זגוככףצצםת הה-זצצםתהק ט-חסצצטהק הםווט זצצםתהק הטזצצםתהק ווםו וככץץםשצצםת רץץששככםהל תרגהג טווזשה ווזג ץץםוגז שגםהצצככם ווםו חככץקסו בסס ככבבל



**זהירות—נזק למוצר:** קקב שרג טזגחןןץץשצצככם צצה םככש שןןףגםק שרג טזככוץץחש חככץץסו ךג ווןוןותגול

זהירות: קקב שרג טזגחןןץץשצצככם צצה םככש רגגוגוק שרג ץץהגז חככץץסו זגחגצצףג ןן ןצצםככז ככז ןככוגזןןשג צצםגץץזסל



זהירות—משטח חם: תככץץחרצצםת שרצצה ווזגון חככץץסו זגהץץסש צצם ךץץזםהל

זהירות—ESD: ללךהגזףג טזככטגז גסגחשזככהשןןשצצח הןןבגשס טזגחןןץץשצצככםה קרגם רןןםוסצצםת הירות—ESD: השוןשצצח-הגםהצצשצצףג חככןטככםגםשה הץץחר ווה חצצזחץץצצש ךככוןזוה ווםו טזצצםשרגוווהל



זהירות—התחשמלות: תץץזם ככבב (לל) שרג וגףצצחג וןםו וצצהחככםםגחש צצש בזככן שרג טככקגז הככץץזחג ךגבככזג טגזבככזןצצםת שרצצה שוןהף ככז שוןהף השגט שככ ווףככצצו שרג זצצהף ככב גסגחשזצצח הרככחףל



אזהרה: קקב ווןםתגז צצה םככש ווףככצצוגוק שרג ץץהגז טננמ ךג הגזצצככץץהסס צצםגץץזגו ככז ףצצססגול



סכנה: קקב ווןםתגז צצה םככש ווףככצצוגוק שרג ץאהגז רקקעע ךג הגזצצככץאהסס צצםגאאזגו ככז ףצצססגול

# אובמ

המדפסות השולחניות בגודל 4 אינץ' של Zebra הן מדפסות מדבקות קומפקטיות המציעות תכונות ואפשרויות חיוניות. מסמך זה עוסק במדפסת השולחנית הפועלת בהעברה תרמית, דגמים ZD230 ו-ZD230. לקבלת מידע על דגמים אלה בקר בכתובת <u>zebra.com/zd200t-info</u>.

# מדפסות העברה תרמית שולחניות בגודל 4 אינץ'

מדפסת ההעברה התרמית מסדרה ZD200 תומכת במהירויות הדפסה של עד:

- 152 מ"מ/שנ' (6 ips אינץ' לשנייה) •
- 152 מ"מ/שנ' (ips 6) בצפיפות הדפסה של ips 6

המדפסת תומכת בשפות התכנות ZPL ו-EPL למדפסת Zebra.

### מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית

OpenAccess תכנון	לטעינת מדיה פשוטה יותר.
נקודות מגע עם קודי צבעים (לפקדי הפעלה ומובילי מדיה)	לשימוש קל יותר במדפסת.
לחצן בקרה יחיד ( <b>FEED</b> (הזנה)) ומחוון מצב צבעוני יחיד	
מערכת ההפעלה (OS) של מדפסת Zebra	פלטפורמה פתוחה עם כלי תוכנה הנדרשים לשילוב, ניהול ותחזוקה של המדפסת.
תמיכה בגליל מדיה	• קוטר חיצוני (.O.D): עד 127 מ"מ (5 אינץ')
	<ul> <li>ליבות גליל עם קוטר פנימי (I.D.) של: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ'), 25.4 מ"מ (1 אינץ'), וערכת מתאם ליבת מדיה אופציונלית בקוטר 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')</li> </ul>

### אובמ

<ul> <li>תאימות עם מגוון רחב של סוגי מדיה:</li> <li>מדיית סימון שחור ברוחב חלקי או מלא ומדיה עם חריצים – ניתן להגדיר את המדפסת להדפיס במרכז הצד השמאלי של המדיה.</li> <li>מדיית מרווח/רשת מדבקות – המדפסת כוללת חיישן טרנסמיסיבי לזיהוי מיקום מרכזי.</li> </ul>	חיישן מדיה זחיח במחצית הרוחב
<ul> <li>שינוי גודל וייבוא של גופני OpenType ו-TrueType תוך כדי הפעולה</li> <li>Unicode</li> <li>בחירת גופני מפת סיביות קבועים</li> </ul>	תמיכה בגופנים
מפשטת את החלפת המדפסת. • החלפה קלה ומהירה של מדפסות שולחניות Zebra מדורות קודמים. • מקבלת הוראות שפת תכנות הן ב-EPL והן ב-ZPL.	טכנולוגיה המתמקדת בתאימות לאחור
לקישוריות נוחה.	ממשק USB 2.0
תמיכה בתצורת מדפסת דרך כלי עזרה להגדרה המופעל בהתקנים ניידים.	דגמי רשתות שמותקנים על-ידי היצרן
משמשת להדפסת מדבקות ברקוד כדי להוזיל עלויות רישיון ודרישות חומרה של שרת ההדפסה (ובכך מפחיתה את עלויות ההתאמה האישית והתכנות).	אדפסה תומכת-XML
תומך בסביבות הבאות: • קידוד לוח מקשים של Microsoft Windows(ו-ANSI), Unicode UTF-8 ו- UTF-16 (תבניות המרת Unicode) • ASCII (7 סיביות ו-8-סיביות, נמצא בשימושן של תוכניות ומערכות מדורות קודמים), קידוד גופנים בסיסי של בית יחיד ובית כפול	פתרון ההדפסה הגלובלי של Zebra
י אור אור אין אין אין אין אין אין אין איז אין איז אין איז אין איז אין איז	
• קידוד הקסדצימלי	
• מיפוי תווים מותאם אישית (יצירת טבלת DAT, קישור גופנים ומיפוי חוזר של תווים)	
• עבור סין בלבד: המדפסות כוללות גופן SimSun לסינית מפושטת שהותקן מראש.	
לאחסון טפסים, גופנים וגרפיקה.	זיכרון מדפסת פנימי מינימלי (אַ : ב) של MB

# אפשרויות למדפסת שולחנית 4 אינץ'

. תכונות אלו ספציפיות למדפסות שולחניות 4 אינץ

-Fi אפשרויות קוויות ואלחוטיות שהותקנו על-ידי היצרן	Bluetooth ,(a/b/g/n – כולל Bluetooth ,(a/b/g/n – כולל Uassic 4.X
.X	Classic 4.X (תואם 3.K)
שו	שרת הדפסה פנימי בתקשורת Ethernet (עם מחבר
45	LAN RJ-45 חיצוני)
תנ	תמיכה ב-10Base-TX, 10Base-T והחלפה אוטומטית
שז	של רשתות Ethernet 10/100 מהירות בשימוש עם
קיי	קישוריות קווית.

כוללת מתאמים לגלילי מדיה בעלי קוטר חיצוני (.O.D) של עד 127 מ"מ (5 אינץ') וליבות מדיה עם קוטר פנימי (.I.D) של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ').	ערכת מתאם ליבת מדיה
כוללת אפשרויות תצורת מדפסת למערכות תווים גדולות של סינית מפושטת ומסורתית, יפנית וקוריאנית.	תמיכה בשפות אסיאתיות

# פתרון הדפסת המדבקות של Zebra

המדפסת מסדרה ZD200 היא אחת מתוך שלושה חלקים של פתרון ההדפסה שלך. כדי להדפיס תצטרך גם מדיית הדפסה ותוכנה.

המדפסת יכולה לפעול במצב עצמאי. אין צורך לחברה להתקנים או מערכות אחרים כדי להדפיס.

מדיה תואמת	במדפסת זו תוכל להשתמש בגלילי סרט העברה תרמית בנוסף למדיית העברה תרמית, או מדיית העברה תרמית ישירה.
	המדיה יכולה להיות מדבקות, תגיות, כרטיסים, קבלות, בלוקים בקיפול מניפה, מדבקות עמידות בפני פגיעה וכו', בתלות בצורכי ההדפסה שלך.
	השתמש במידע המופיע באתר <u>zebra.com/supplies</u> או שתקבל מהמשווק שלך כדי לזהות ולרכוש את המדיה המתאימה לשימושים הספציפיים שלך.
תוכנה • מנהלי התקן הדפסה	השתמש במנהלי התקן וביישומים אלה כדי להגדיר ולנהל את המדפסת ואת משימות ההדפסה שלך דרך התקן מרכזי, כגון מחשב PC או מחשב נייד.
<ul> <li>כלי עזר לתכנות המדפסת</li> </ul>	לקבלת מידע על התקנת מנהלי ההתקן ראה התקנת מנהלי התקן ההדפסה של Windowsבעמוד 63.
• יישומים (כגון עיצוב מדבקות)	באפשרותך להשתמש ב- ZebraDesigner — יישום המוצע בחינם למערכות הפעלה של מחשבי Windows — כדי לעצב מדבקות וטפסים פשוטים. הוא זמין להורדה באתר <u>zebra.com</u> .

### מצבי ההדפסה

המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך תומכת במספר מצבים ותצורות מדיה.

תיאור	מצב
משתמשת במדיה גישה לחום לצורך ההדפסה. (בעת הגדרת מצב זה, השתמש במדיה שתומכת במצב הדפסה זה. ראה קביעת סוגי המדיה התרמיתבעמוד 131).	הדפסה תרמית ישירה
מצריכה גלילי סרט כדי להדפיס. בעת ההדפסה, החום והלחץ מעבירים את הדיו מהסרט למדיה. (בעת הגדרת מצב זה, השתמש במדיה שתומכת במצב הדפסה זה. ראה קביעת סוגי המדיה התרמיתבעמוד 131).	הדפסת העברה תרמית
מאפשר לך לתלוש כל אחת מהמדבקות, או להדפיס אצווה של רצועת מדבקות ולאחר מכן לתלוש אותן.	מצב תלישה סטנדרטי
אם המדפסת שברשותך כוללת את מנפק המדבקות האופציונלי שהותקן על- ידי היצרן, המנפק יוכל לקלף את חומר השכבה האחורית מהמדבקה תוך כדי הדפסתה, ולאחר מכן להדפיס את המדבקה הבאה.	מצב הנפקת מדבקות
אם המדפסת שברשותך כוללת את יחידת חיתוך המדיה האופציונלית שמותקנת על-ידי היצרן, המדפסת יכולה לחתוך את נייר המגן בין המדבקות, את נייר הקבלות או את התגיות.	מצב חיתוך מדיה
המדפסת יכולה להדפיס תבנית/טופס מדבקה שמופעלת אוטומטית (על-פי תכנות) מבלי שהיא מחוברת ישירות להתקן אחר (כגון מחשב).	פעולה עצמאית

#### אובמ

תיאור	מצב
מדפסות שבהן הוגדרו אפשרויות ממשקי ה-LAN) Ethernet וה-Wi-Fi שהותקנו על-ידי היצרן כוללות שרת הדפסה פנימי.	מצב הדפסה משותפת ברשת

### הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה

כאשר תקבל את המדפסת, הוצא אותה מיד מהאריזה ובדוק אם ניזוקה במהלך המשלוח. בנוסף ודא שכל החלקים כלולים באריזה.

עיין בדף משאבי התמיכה של מדפסת Zebra מסדרה ZD200, בכתובת <u>zebra.com/zd200t-info,</u> לצפייה בסרטונים המתארים כיצד לארוז את המדפסת ולהוציאה מאריזתה.

- **1.** שמור את כל חומרי האריזה.
- **2**. בדוק את כל המשטחים החיצוניים לאיתור נזקים.
- **3**. פתח את המדפסת ובדוק את תא המדיה לאיתור רכיבים רופפים או פגומים (ראה פתיחה וסגירה של המדפסתבעמוד 14).
  - 4. אם, במהלך בדיקת המדפסת, תגלה נזק שנגרם במהלך משלוח:
    - . הודע מיד לחברת המשלוחים והגש דוח נזקים.

הערה: Zebra Technologies Corporation לא תהיה אחראית לאף נזק שנגרם במהלך המשלוח 🗹 ולא תתקן את הנזק הזה במסגרת אחריותה.

- **(b** שמור את כל חומרי האריזה לבדיקת חברת המשלוחים.
  - .Zebra הודע בהקדם למשווק המורשה של לנסשות.

כדי לוודא שהאריזה כוללת את כל החלקים הסטנדרטיים, ראה מה כוללת האריזה?בעמוד 13.

### מה כוללת האריזה?

לאחר הוצאת המדפסת מהאריזה ובדיקה חזותית שלה , ודא שכל הפריטים הרשומים כאן נמצאים. למד להכיר את חומרת המדפסת כדי שתוכל לפעול בהתאם להוראות שבמדריך זה.

USB CCET	בסמכי המדפסת	כבל חשמל (משתנה בהתאם לאזור)	
עעל א 300 מטר לא מתאמי סרט 200 מטר לא מתוצרת Zebra	ליבת סרט 300 מטר ריקה*	ליבת סרט ריקה 74 מטר להפעלה ראשונה	کی ایک کی ایک کی ک

* נכללים עם מדפסת ההעברה התרמית ZD230

אובמ

הפריטים הבאים אינם כלולים באריזה:



### פתיחה וסגירה של המדפסת

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לפתוח את המדפסת ולגשת לתא המדיה.

**1.** לחץ על תפסי השחרור לכיוונך ואז הרם את המכסה.



**זהירות—ESD:** פריקת החשמל הסטטי — אשר נוטה להצטבר על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים — עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. #### לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.



**2.** כדי לסגור את המדפסת, הנמך את המכסה העליון ואז לחץ כלפי מטה במרכז המכסה (שנמצא בחזית המדפסת) עד שהמכסה ייסגר בנקישה.



# תספדמה ינייפאמ

פרק זה יעזור לך לזהות את התכונות החיצוניות והפנימיות של Zebra ZD200 - מדפסת 4 אינץ' שולחנית להדפסת מדבקות בהעברה תרמית.

לצפייה בסרטון Zebra ZD200 Series Printer Features (התכונות של מדפסת Zebra ZD200) ובסרטוני ההדרכות, ראה <u>zebra.com/zd200t-info</u>.



הלחצן **FEED** (הזנה) (ראה הלחצן FEED (הזנה) (קידום)בעמוד 24)

1

גררת הסרט	1

17



# בתוך מדפסת סרט עם קיבולת כפולה

2	שחרר את התפס
3	הלחצן <b>Power</b> (הפעלה) (ראה <mark>לחצ</mark> ן ההפעלהבעמוד 22)
4	נורית חיווי המצב (ראה נורית החיווי Status (מצב)בעמוד 23)
5	חריץ להזנת מדיה בקיפול מניפה
6	שקע מתח ישר
7	גישה לממשק
8	שחרר את התפס

חיישן ראש מורם (פנימי)	2
חיישן זחיח (סימן שחור ורשת-מרווח תחתון)	3
גליל הדפסה (הנעה)	4
מעצור מוביל המדיה	5
מובילי מדיה	6
מחזיקי גליל	7
חיישן רשת (מרווח) עליון (הצד האחר)	8
ראש הדפסה (אסור לגעת!)	9

איור 1 תושבת לסרט בקיבולת כפולה – מחזיקי גליל סרט



צירי איסוף הסרט (ליבת גליל ריקה לסרט המשומש)	1
צירי הזנת הסרט (מיקומם של גלילי הסרט החדשים)	2



# מנפק מדבקות אופציונלי



.ZD200 הערה: מנפק המדבקות הוא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן במדפסות מסדרה

18







# יחידת חיתוך אופציונלית



.ZD200 הערה: יחידת החיתוך היא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן בלבד במדפסות מסדרה

19

מודול יחידת חיתוך	1
חריץ יציאת מדיה	2



# םינווחמו םידקפ

פקדי המשתמש נמצאים בחלקה העליון של המדפסת, בכיוון החזית. השתמש בממשק זה כדי לבצע פונקציות בסיסיות של שליטה במדפסת ולקבוע את מצב המדפסת.

### ממשק המשתמש

ממשק המשתמש של המדפסת השולחנית 4 אינץ' מסדרה ZD200 תוכנן לעזור לך במשימות שגרתיות שונות.



### םינווחמו םידקפ

תיאור	פקד ממשק	
הלחצן <b>Power</b> (הפעלה) והלחצן <b>FEED</b> (הזנה) — בנפרד או ביחד, ועם המידע שמוצג על-ידי נורית החיווי STATUS (מצב) — תוכננו לעזור לך לבצע מגוון רחב של משימות שגרתיות במדפסת, לרבות:		1
<ul> <li>הדלקה וכיבוי של המדפסת</li> </ul>		
<ul> <li>כיול המדיה (מדבקות, נייר, תוויות וכו')</li> </ul>	הלחצו <b>Power</b> (הפעלה) (ראה <mark>לחצו</mark>	
• הדפסת דוח תצורה	ההפעלהבעמוד 22)	
<ul> <li>איפוס הגדרות המדפסת לברירות המחדל שלהן</li> </ul>		3
<ul> <li>כניסה למצב הורדת קושחה 'כפוי'</li> </ul>		_
• כניסה למצב אבחון (סעשם) ויציאה ממנו, לצורך ניפוי באגים בתכנות המדפסת ובתקשורת שלה.	0	
<b>הערה:</b> לחצנים אלה הם תלויי מצב — הפעולה שתתרחש בעת לחיצה עליהם תלויה בפעולה של המדפסת באותה עת.	לחצן רב-שימושי יחיד <b>FEED</b> (הזנה) (קידום) (ראה הלחצן FEED (הזנה) (קידום)בעמוד 24)	
באמצעות מצבה והצבע שלה, מציינת את מצב הפעולה ומצבים שונים ואחרים של המדפסת (למשל כשהמדיה במדפסת נגמרה).		2
מצב נורית החיווי יכול להיות:	נורית חיווי STATUS (מצב) (שלושה	
• דולקת (מאירה)	צבעים)	
• כבויה (לא מאירה)	ן אה נודית החיווי Status (נוצב)בעמוו 23 לקבלת מידע כיצד לפרש את מצב	
<ul> <li>מהבהבת (כבויה ודולקת) ומחליפה צבעים בדפוסים שונים</li> </ul>	נורית החיווי Status ואת צבעה.	
הצבע יכול להיות:		
<ul> <li>ירוק — מוכנה לפעולה</li> </ul>		
<ul> <li>כתום (צהוב) — שפירושו שהמדפסת פעילה או שקיים בה תהליך פעיל (אתחול, מחזור קירור בעקבות התחממות יתר, וכו').</li> </ul>		
• אדום — נדרשת תשומת לב		

# לחצן ההפעלה

לחצן זה מדליק ומכבה את המדפסת.



לחץ על הלחצן <b>Power</b> (הפעלה) לחיצה אחת שאורכה פחות משתי שניות.	הדלקה
<ul> <li>המדפסת תידלק.</li> </ul>	
<ul> <li>נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בכתום בזמן שהמדפסת תבצע אבחון עצמי, בדיקות תצורה, ואינטגרציה של הרכיבים האופציונליים. פעולה זו תימשך מספר שניות.</li> </ul>	
<ul> <li>נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע — או תהבהב בירוק — כדי לציין</li> <li>שהמדפסת מוכנה לבצע פעולות הדפסה רגילות.</li> </ul>	
החזק את הלחצן <b>Power</b> (הפעלה) לחוץ למשך 4 עד 9 שניות. המדפסת תכבה.	כיבוי

### נורית החיווי Status (מצב)

נורית החיווי STATUS (מצב) מספקת מידע בסיסי על מצב התקינות והתפעול של המדפסת (לרבות מצבי הדלקה וכיבוי).



למד להכיר את מצבי חיווי המדפסת הבאים ואת פירושם:

מציין	מצב זה
המדפסת מוכנה לפעילות הדפסה ונתונים.	ירוק
	0 Sec     1 Sec     2 Sec     3 Sec
פעולה רגילה — המדפסת עשויה לנהל תקשורת עם נתונים או לעבד נתונוס	ירוק מהבהב
עבו נוונים.	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec
המדפסת במצב השהיה.	הבהוב ירוק כפול — שני הבהובים קצרים שאחריהם הבהוב ארוך אחד
	O Sec         1 Sec         2 Sec         3 Sec
התראת מדייה — המדפסת:	אדום מהבהב
• פתוחה	
<ul> <li>ללא מדיה (סרט, נייר, מדבקות, תגיות וכו')</li> </ul>	0 Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec.
<ul> <li>לא מצליחה לזהות את המדיה שנטענה</li> </ul>	
• מזהה שגיאת חיתוך	
Over Temp (טמפרטורה גבוהה מדי) — טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי והוא חייב להתקרר לפני המשך ההדפסה.	
	U Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec



לקבלת מידע כיצד לפרש מצבי שגיאה ולפתור אותן, ראה <mark>פתרון בעיות</mark>בעמוד 111.

## הלחצן FEED (הזנה) (קידום)

הלחצן **FEED** (הזנה) הוא לחצן רב-שימושי, אשר משמש להזנת מדבקות, הדפסה חוזרת של המדבקה האחרונה, השהיית הדפסה, והחזרת המדפסת לפעולה רגילה לאחר השהיה.



הזן מדבקה אחת	כדי לקדם מדיה בטופס או תבנית ריקים יחידים (יחידה אחת של מדבקה, קבלה, תגית, כרטיס וכו'), המתן שהמדפסת תפסיק להדפיס. לחץ על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) ושחרר אותו תוך שתי שניות.
הדפסה חוזרת של המדבקה האחרונה	כדי להפוך את התכונה Enable Reprint (הפעלת הדפסה חוזרת) לזמינה, שלח למדפסת פקודת ezp1.reprint_mode ) SGD או פרמטרי הפקודה ^JJ של ZPL ו-E), ולאחר מכן השתמש בלחצן <b>FEED</b> (הזנה) בתור 'אות האפליקטור'.
	פעולה זו תאפשר הדפסה חוזרת של תדפיס מדיה שלא הצליח. אם המדיה (ניירות, מדבקות וכו') במדפסת תיגמר, ניתן להגדיר הדפסה חוזרת של המדבקה האחרונה (הדפסת טופס/תבנית) ממאגר אחסון ההדפסה שלה, כפי שתואר לעיל.
	<b>הערה:</b> אם ברצונך לבצע הדפסה חוזרת, אל תכבה את המדפסת ואל תאפס אותה. פעולות אלו מנקות את מאגר האחסון של המדפסת.
עצור את פעילויות ההדפסה והעבר את המדפסת למצב PAUSE (השהיה)	לחץ על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) במהלך ההדפסה. לפני שהמדפסת תעבור למצב PAUSE (השהיה), היא תסיים את הדפסת המדבקה שהיא מדפיסה.
לאחר ביצוע שלוש הפעולות הראשונות שתוארו לעיל, החזר את המדפסת לפעולה רגילה	לחץ על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) כשהמדפסת במצב PAUSE (השהיה). אם המדפסת מדפיסה עבודה מרובת מדבקות (טופס/תבנית), או אם עבודת הדפסה אחרת ממתינה להדפסה בתור, המדפסת תחדש את ההדפסה.
הזנה) <b>FEED</b> (הזנה)	באפשרותך לגשת למצבי פעולה מתקדמים אלה של הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) על-ידי החזקת הלחצן לחוץ ליותר משתי שניות. (ראה מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)בעמוד 25 ומצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power OFF (כיבוי)בעמוד 25.)

### מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)

זוהי הראשונה מבין שתי ערכות הפונקציות המתקדמות הזמינות דרך הלחצן **FEED** (הזנה). (האחרת היא מצב הלחצן F**EED** (הזנה) – Power OFF (כיבוי). ). אם תבחין בשינויים במצב ובצבע של נורית החיווי STATUS (מצב) — ובמיוחד בדפוסים של שינויים אלה — תוכל לגשת למספר מצבי Power ON (הדלקה) כדי להגדיר ולקבוע את תצורת המדפסת.

כדי לגשת למצבי ההפעלה המתקדמת של Power ON (הדלקה), ודא שהמדפסת דולקת ומוכנה להדפסה (נורית החיווי STATUS (מצב) מאירה באור ירוק). לאחר מכן פעל בהתאם להוראות הבאות:

תוצאה	החזק את הלחצן FEED (הזנה) לחוץ למשך שתי שניות, ומיד לאחר מכן שחרר אותו ופעל בהתאם להוראות הבאות:	כדי
המדפסת מדפיסה דוח תצורה ויוצאת מהמצב המתקדם.	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	הדפס דוח תצורה
	המתן עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת, ולאחר מכן שחרר את הלחיצה על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה).	
המדפסת תתחיל למדוד את המדיה, תגדיר את המיקום ההתחלתי של המדיה ותצא מהמצב המתקדם.	ס Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec השאר את הלחצן FEED לחוץ עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעמיים, ולאחר מכן שחרר את הלחצן.	כייל את המדיה המותקנת (מדבקות, נייר, תגיות וכו') באמצעות פעולת השירות SmartCal והגדר את פרמטרי חישת-המדיה
המדפסת תאופס להגדרות ברירת המחדל של היצרן (אותה תוצאה שתתקבל לאחר השימוש בפקודה ^ <sub>JUN</sub> של ZPL) ותצא מהמצב המתקדם.	ס Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec השאר את הלחצן <b>FEED</b> לחוץ עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב שלוש פעמים, ולאחר מכן שחרר את הלחצן.	אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן
המדפסת תצא מהמצב המתקדם ותחזוק למצב הפעלה רגילה.	שחרר את הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) שתי שניות או יותר לאחר רצף ההבהוב השלישי.	החזר את המדפסת למצב הפעלה רגילה

### מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power OFF (כיבוי)

זוהי השנייה מבין שתי ערכות הפונקציות המתקדמות של הלחצן **FEED** (הזנה). (האחרת היא מצב הלחצן **FEED** (הזנה). (האחרת היא מצב הלחצן Ower OX (הזנה) – ובמיוחד (הזנה) – Power ON (הדלקה). רא). אם תבחין בשינויים במצב ובצבע של נורית החיווי STATUS (מצב) — ובמיוחד בדפוסים של שינויים אלה — תוכל להשתמש במצבי ה-Power OFF (כיבוי) כדי לעדכן את המדפסת ולפתור בעיות בה.

כדי לגשת לאפשרויות ההפעלה המתקדמות של Power OFF (כיבוי), ודא שהמדפסת דולקת ושגליל מדיה טעון בה. לאחר מכן פעל בהתאם להוראות הבאות:

### םינווחמו םידקפ

תוצאה	החזק את הלחצן FEED (הזנה) לחוץ ופעל בהתאם להוראות הבאות:	Стי
המדפסת ממתינה לנתונים כדי להתחיל בהורדת קובץ קושחת המדפסת. הערה: ניתן להגדיר את קושחת המדפסת לכיול המדיה המותקנת	המתן עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בכתום ואדום לסירוגין, ולאחר מכן שחרר את הלחיצה על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה).	כניסה למצב הורדה כפויה
ולהו פסול הודתצורה.	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	
	המתנה	
	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	
	העברת נתונים	
	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	
	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	
	מוכן - הקושחה עודכנה	
המדפסת מאותחלת כרגיל.	המשך להחזיק את הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) לחוץ למשך שלוש שניות, ושחרר את הלחצן כשצבעה של נורית החיווי STATUS (מצב) משתנה לכתום.	אתחל את המדפסת במצב רגיל
	הפעלת המדפסת	
	0 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec	
במדמתת תונותתל ותוכנת למונר ונכתוו (עמל	מוכן המשר להחזי <i>ה</i> את הלחעו <b>EEED</b> (הזנה)	רנותה למצר ארחונ
המו פטת תאותות ותיכנס קנוצב אברוון (גפח Data Dump), ותדפיס את הפרטים הבאים:	למשך שלוש שניות לפחות לפני שתשחרר אותו.	כניסוד לנוצב אברוון נתונים
**************************************		
ראה אבחון בעיות תקשורתבעמוד 120.		

### םינווחמו םידקפ

תוצאה	החזק את הלחצן FEED (הזנה) לחוץ ופעל בהתאם להוראות הבאות:	כדי
המדפסת תחזור למצב הפעלה רגילה.	שתי שניות או יותר אחרי היציאה ממצב אבחון נתונים (כפי שנדון לעיל), שחרר את הלחצן <b>FEED</b> (הזנה). לחלופין, אחרי שנורית החיווי STATUS (מצב) תשנה את צבעה לירוק, החזק את הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) לחוץ למשך חמש	כדי לחזור למצב הפעלה רגילה
	שניות או יותר.	

# הנקתה

תהליך התקנת המדפסת כולל שני שלבים: התקנה של החומרה והתקנה של המערכת המארחת (תוכנה/מנהל התקן). פרק זה עוסק באופן ההתקנה של התוכנה הפיזית לצורך הדפסת המדבקה הראשונה.

# הגדרת המדפסת (סקירה כללית של התהליך)

- הצב את המדפסת במקום בטוח שיש בו גישה לשקע חשמלי ושמאפשר לך לחבר אותה לכבלים או להפעילה. באופן אלחוטי.
  - . חבר את המדפסת ואת ספק הכוח למקור מתח חילופין מוארק.
    - . בחר והכן את המדיה למדפסת שלך.
    - .4 טען את המדיה (ראה טעינת גליל מדיהבעמוד 31).
    - **5**. הדלק את המדפסת (ראה לחצן ההפעלהבעמוד 22).
- **5.** הפעל כיול SmartCal Media ('כיול חכם') כדי לכייל את המדפסת למדיה (ראה הפעלת SmartCal Media **.** (יכיול חכם' של המדיה)בעמוד 48).
  - **7.** הדפס דוח תצורה כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד (49).
    - **..** כבה את המדפסת.
- 9. בחר שיטה להגדרת תקשורת קווית או אלחוטית בין ההתקנים והמדפסת שלך. החיבורים הקווים המקומיים הזמינים הם יציאת USB ותקשורת LAN) Ethernet שהותקנה על-ידי היצרן. תוכל להשתמש גם ב-WLAN או DIAR בחיבור הם יציאת Bluetooth כפי שמתואר בהגדרה במערכת ההפעלה Windows בחיבור
  - . אם אתה משתמש בחיבור פיזי, חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת מארחת כאשר המדפסת כבויה.



הערה: המתן להדלקת המדפסת. התקן תחילה את מנהלי ההתקן באמצעות כלי ההתקנה Zebra ראה הגדרה במערכת ההפעלה Windowsעמוד 63 לקבלת פרטים). כלי ההתקנה ינחה אותך להדליק את המדפסת בשלב המתאים בתהליך. אם חיברת את ההתקן הראשי למדפסת והדלקת את המדפסת לפני התקנת מנהלי ההתקן, ראה מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפסתבעמוד 56.

**.11** התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת, שבדרך-כלל הוא הגדרה במערכת ההפעלה Windows בעמוד 63.

### בחירת מיקום למדפסת

כדי לאפשר הפעלה מיטבית של ההדפסה, המדפסת והמדיה זקוקים לאזור נקי, בטוח ובעל טמפרטורות נוחות.

#### בחר מיקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:

חייב להיות משטח קשיח ואופקי, בגודל ובחוזק המתאימים לנשיאת המדפסת ומדיה.	משטח
במקום שבו המדפסת תופעל חייב להיות חלל שיספיק לפתיחת המדפסת (לצורך גישה למדיה וניקוי), ויאפשר גישה לכבלי חשמל ותקשורת. השאר חלל פתוח מכל צדי המדפסת כדי לאפשר אוורור וקירור הולמים.	חלל
חשוב: אל תניח חומרי ריפוד כלשהם סביב בסיס המדפסת או מתחתיו, מכיוון שהם יגבילו את זרימת האוויר וייתכן שיובילו להתחממות-יתר של המדפסת.	
מקם את המדפסת באזור המאפשר גישה נוחה לשקע חשמלי.	חשמל
ודא שהכבלים והתקני Wi-Fi או Bluetooth אינם חורגים מהמרחק המקסימלי שהוגדר בתקן פרוטוקול התקשורת או בדף נתוני המוצר של המדפסת. מחסומים פיזיים (עצמים, קירות וכו') עשויים להקטין את העוצמה של אותות תקשורת אלחוטית.	ממשקי תקשורת נתונים
אסור לנתב את הכבלים יחד עם או בקרבה של כבלי חשמל או מוליכי חשמל, תאורת פלואורסצנט, שנאים, תנורי מיקרוגל, מנועים או מקורות אחרים של רעשים והפרעות חשמליים. מקורות הפרעה אלה עלולים לפגוע בתקשורת, בפעולת המערכת המארחת ובתפקוד המדפסת.	כבלי נתונים
המדפסת שלך מתוכננת לפעול במגוון רחב של סביבות.	תנאי הפעלה
• טמפרטורות הפעלה: S°C עד 40°F) עד 105°F עד 105°F)	
<ul> <li>לחות הפעלה: 10% עד 90% ללא עיבוי</li> </ul>	
• טמפרטורה כשהמדפסת לא מופעלת: 40°C- עד 60°C (40°F- עד 140°F)	
<ul> <li>לחות כשהמדפסת לא מופעלת: 5% עד 85% ללא עיבוי</li> </ul>	

### חיבור לחשמל

זהירות: #### להפעיל את המדפסת ואת ספק הכוח שלה באזור שבו הם עלולים להירטב. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה!



**חשוב:** הקפד להשתמש תמיד *## ###* בכבל חשמל מתאים בעל שלושה פינים ומחבר העומד בתקן IEC 60320-C13. כבלי החשמל *#####* לכלול את סימן האישור הרלוונטי למדינה שבה נעשה שימוש במוצר.



**הערה:** הצב את המדפסת באופן שיאפשר לך לטפל בקלות בכבל החשמל בעת הצורך. בחלק ממשימות ההתקנה או פתרון הבעיות ייתכן שתקבל הנחיה לכבות את אספקת החשמל למדפסת. הוצא את תקע החשמל מספק הכוח או משקע החשמל כדי לוודא שלא יעבור זרם חשמלי במדפסת.

- . חבר את התקע של ספק הכוח לשקע החשמל של המדפסת.
  - . חבר את כבל החשמל לשקע ספק הכוח.
- **3.** חבר את התקע בקצה השני של הכבל לשקע חשמל מתאים בקיר. (סוגי השקע בקצה הקיר והתקע של כבל החשמל עשויים להשתנות בהתאם לאזור.)

אם קיים מתח בשקע החשמל בקיר, נורית מתח החשמל הפעיל תאיר בירוק.

#### הנקתה



### הכנת המדיה להדפסה

רכוש מדיה שתתאים לצורכי ההדפסה שלך. המדפסת אינה מגיעה עם מדיה.

ניתן להשתמש במדבקות, בתגיות, בכרטיסים, בנייר קבלות, בבלוקים בקיפול מניפה, במדבקות עמידות בפני שיבוש או בתבניות אחרות של מדיית הדפסה. השתמש באתר האינטרנט של Zebra כדי לבחור את המדיה הנכונה לשימוש המיועד להדפסה, או התייעץ עם המשווק שלך.

כדי לרכוש מדיה שנועדה באופן ספציפי לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך, עבור אל zebra.com/supplies.

במהלך ההתקנה, השתמש באותה מדיה שבה תשתמש להפעלה רגילה של המדפסת. פעולה זו תעזור לך לזהות בעיות בהתקנה או ביישום בפועל, כדי לטפל בהן כבר מההתחלה.

### הכנת המדיה והטיפול בה

כדי להפיק את איכות ההדפסה המרבית חשוב להקפיד על הטיפול במדיה ואחסונה. אם המדיה תזדהם או תתלכלך, היא תוכל להזיק למדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת, כגון חללים ריקים, פסים, שינויי צבע ופגיעה באיכות הדבק.



**חשוב:** במהלך הייצור, האריזה, הטיפול והאחסון, השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם. הסר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או הבלוק כדי לצמצם את האפשרות להעברת מזהמים מהמדיה אל ראש ההדפסה בזמן הדפסה.





### הנחיות לאחסון מדיה

פעל בהתאם להנחיות אחסון מדיה אלה להשגת פלט הדפסה מיטבי.

אחסן את המדיה באזור נקי, יבש, קריר וחשוך.



**הערה:** מדיה להעברה תרמית ישירה עוברת טיפול בחומרים כימיים כדי שתהיה רגישה לחום. אור שמש ישיר או מקורות חום עלולים לגרום ל"חשיפה" של המדיה.

- אסור לאחסן את המדיה עם חומרים כימיים או חומרי ניקוי.
- השאר את המדיה באריזת המגן שלה והוצא אותה מהאריזה רק לפני השימוש.
- לרבים מסוגי המדיה וחומרי הדבק למדבקות יש 'חיי מדף' או תאריך תפוגה. השתמש תמיד תחילה במדיה הישנה ביותר שעדיין תקפה (שתוקפה לא פג).

### טעינת גליל מדיה

השתמש במידע שבסעיף זה כדי להבין אפשרויות מדיית הדפסה שונות, סוגי זיהוי, וכיצד לטעון גליל מדיה במדפסת. המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך תומכת בשלושה סוגי מדיה בסיסיים:

מדיה רציפה	משמשת לפריטים כגון קבלות. לא כוללת סימונים להגדרת אורך ההדפסה.
מדיית סימון	כוללת קווים שחורים, סימונים שחורים, חריצים או חורים כדי להגדיר את אורך ההדפסה עבור כל פריט מודפס.
מדיית מדבקות	משתמשת בחיישן כדי לבחון את השכבה האחורית של המדיה (נייר המגן) ולזהות את ההתחלה והסוף של המדבקות בגליל.

המדפסת משתמשת בשתי שיטות חישה לטיפול במגוון רחב של מדיות:

למדיה רציפה ו/או מדיית מרווח/רשת מדבקות.	חישה טרנסמיסיבית של האזור המרכזי
כדי לזהות תבנית הדפסה (אורך) באמצעות הסימונים השחורים, הקווים השחורים,	חישה זחיחה (רפלקטיבית)
החריצים או החורים שעל המדיה.	במחצית הרוחב

### קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה

הגדרות חישת המדיה של המדפסת חייבות להתאים לסוג המדיה שבה אתה משתמש. החישה של חלק מסוגי המדיה מתבצעת אוטומטית. ניתן להתאים את החיישן לאחרים.

המדפסת חשה בהבדלים בין המדבקה ונייר המגן כדי לקבוע את אורך תבנית ההדפסה.	עבור מדיית רשת/מרווח

עבור מדיית גליל רציפה 🛛 ה	המדפסת חשה רק במאפייני המדיה.
א	אורך תבנית ההדפסה נקבע על-ידי תכנות (באמצעות מנהל התקן או תוכנה) או לפי
א	אורך הטופס המאוחסן האחרון.
עבור מדיית סימן שחור ה	המדפסת חשה בתחילת הסימן ובמרחק לתחילת הסימן השחור הבא כדי למדוד את
א	אורך תבנית ההדפסה.
עבור וריאציות נפוצות ב אחרות של מדיה והגדרות •	בצע אחת מהפעולות הבאות, בתלות במדיה שבה אתה מתכנן להשתמש: • טען את המדיה (ראה טעינת מדיהבעמוד 32), ולאחר מכן פעל בהתאם לשלבים המתוארים בשימוש במנפק המדבקות האופציונליבעמוד 93. • פעל על-פי השלבים בהדפסה על מדיה בקיפול מניפהבעמוד 90.

### טעינת מדיה

נוהל זה מיועד להתקנים האופציונליים במדפסת המיועדים לתלישה (מסגרת רגילה), ניפוק מדבקות או חיתוך מדיה.

**.1** פתח את המדפסת. משוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית המדפסת.



- **2.** פתח את מחזיקי גליל המדיה.
- **3.** ביד אחת, כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה כלפי מעלה בעוד הוא עובר על גליל ההדפסה (ההנעה).
  - 4. השתמש בידך הפנויה כדי למשוך את מובילי המדיה לפתיחה.

### הנקתה

**5**. מקם את גליל המדיה על מחזיקי הגליל ושחרר את המובילים. ודא שהגליל מסתובב בחופשיות.



**הערה:** ודא שהגליל אינו מונח בתחתית תא המדיה.



**.6** משוך את המדיה כך שתצא מחזית המדפסת.



**.7** דחף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.



**8**. הפוך מעלה את המדיה כדי ליישר את חיישן המדיה הזחיח בהתאם לסוג המדיה שלך (ראה

ישר את המדיה ביחס למיקום המרכזי שנקבע כברירת מחדל.	עבור מדיית גליל רציפה מסוג קבלה ומדיית מדבקות ללא סימונים שחורים או חריצים
--	---

עבור מדיה עם סימן שחור (קו שחור, חריצים	כוונן את מיקום החיישן כך שהחיישן ייושר ביחס למרכז הסימן
או חורים) וגב דביק	השחור.
	הימנע מהאזור המרכזי של המדיה כדי שתשתמש רק בחישת סימן שחור לצורך הדפסה על מדיית סימן שחור.)



ברירת מחדל - מיקום פעולה סטנדרטי לחישת רשת (מרווח) מדבקות



חישת קו שחור עם היסט מהמרכז בלבד

### כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים

החיישן הזחיח הוא חיישן בעל שני תפקידים, שמספק חישת מדיה טרנסמיסיבית (רואה מבעד למדיה) וחישת מדיה רפלקטיבית. בכל רגע נתון המדפסת יכולה להשתמש רק באחת מבין שתי שיטות החישה הללו. בעת הדפסה על מדיית סימן שחור, החיישן הזחיח חייב להיות מכוונן כדי לזהות את הסימונים או החריצים שעל המדיה.

חישת הסימן השחור מחפשת משטחים שאינם מחזירים אור, כדי סימונים שחורים, קווים שחורים, חריצים או חורים בגב המדיה, שאינם מחזירים לגלאי החיישן את קרן האור התחום האינפרא-אדום. אור החיישן וגלאי הסימן השחור שלו ממוקמים זה לצד זה, מתחת למכסה החיישן.

לחיישן הזחיח יש מיקום חיישן יחיד עבור מדיית רשת/מרווח, ומיקום זה משמש כמיקום ברירת המחדל שלו.

תכנון החיישן מאפשרת למדפסת להשתמש במדיה הכוללת סימונים שחורים או חריצים (חורים לאורך המדיה) בצדה האחורי (או על נייר המגן של המדיה). החיישן מתיישר ביחס למרכז הסימונים השחורים או החריצים (ולא למרכז גליל המדיה). הדבר נועד כדי להימנע ממערך חישת רשת/מרווח.

- **1.** מקם את חץ היישור של החיישן הזחיח במרכז הסימן השחור או החריץ שבחלקה התחתון של המדיה.
- **1.** ודא שהגדרת את יישור החיישן רחוק ככל האפשר מקצה המדיה, אך במקום שבו הסימן מכסה 100% מחלון החיישן.



בעת ההדפסה, המדיה יכולה לנוע מצד לצד 1± מ"מ (עקב שינויים במדיה ונזק לקצוות שנגרם כתוצאה מהטיפול בה). גם החריצים שבצדי המדיה עשויים להינזק.

### טעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוך

אם במדפסת שלך מותקן מודול יחידת החיתוך האופציונלי, השתמש בהוראות הבאות כדי לטעון מדיית גליל.
**1.** השחל את המדיה דרך חריץ המדיה של יחידת החיתוך ומשוך אותה החוצה מחזית המדפסת.



2. סגור את המדפסת. לחץ מטה עד שהמכסה יינעל למקומו בנקישה.



לאחר טעינת המדיה, ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת למדיה (ראה SmartCal (כיול חכם) של מדיה). כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, הכרחי לכוונן את חיישניה כדי שיזהו את המדבקה, נייר המגן והמרחק בין המדבקות.



**הערה:** אם כיילת את החיישן קודם לכן לסוג מסוים של מדיה, ולאחר מכן אתה טוען מדיה עם אותם נתונים (גודל, ספק ואצווה) מבלי שחלו שינויים כלשהם בסוג המדיה בין הטעינות, פשוט לחץ על הלחצן **FEED** (הזנה) (קידום) כדי להכין את המדיה החדשה להדפסה.

## טעינת גליל סרט בהעברה תרמית

מדפסות העברה תרמית כוללות מערכת סרט גמישה אשר תומכת בסרטים של 74 מטר ו-300 מטר מתוצרת Zebra. המדפסת מגיעה עם מתאמי סרט של 300 מטר כדי לתמוך בגלילי סרט שאינם מתוצרת Zebra. הסרט באורך 74 מטר שנמצא בשימוש במדפסות שאינן מתוצרת Zebra אינו מצריך מתאמים לסרט שאינו מתוצרת Zebra כדי לפעול כהלכה.

קיימים סוגים שונים של סרטי העברה, ובמקרים מסוימים קיימים גם צבעים שונים, כדי להתאים לצורכי השימושים שלך. סרטי ההעברה שמיוצרים על-ידי Zebra תוכננו במיוחד לשימוש עם מדפסת Zebra שלך ועם מדיה של המותג Zebra. לקבלת מידע על גלילי סרט העברה וחומרים מתכלים אחרים להדפסה, ראה <u>zebra.com/supplies</u>.



**זהירות—נזק למוצר:** השימוש במדיה או בסרטים שאינם מתוצרת Zebra ושלא אושרו לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך עלול להזיק למדפסת או לראש ההדפסה.





('אינץ') קוטר פנימי (I.D.) קוטר פנימי

('אינץ') קוטר פנימי = 25.4 מ"מ

- כדי להבטיח תוצאות הדפסה מיטביות, ודא התאמה בין סוגי המדיה והסרט.
- כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה, השתמש תמיד בסרט רחב יותר מהמדיה.
- להדפסה באמצעות מדיה להדפסה תרמית ישירה, אל תטען סרט במדפסת. ראה קביעת סוגי המדיה התרמיתבעמוד 131.
- למניעת התקמטות של הסרט ובעיות הדפסה אחרות, השתמש תמיד בליבת סרט ריקה אשר תואמת לקוטר הפנימי (I.D.) של גליל סרט ההעברה.

המדפסת שלך מחייבת סרטים שיוצרו על-ידי Zebra ושכוללים שובל בסרט (רפלקטור). כאשר המדפסת חשה בשובל זה, היא מזהה שגליל סרט ההעברה נוצל עד תומו והיא מפסיקה להדפיס. בנוסף, סרטים וליבות סרט שיוצרו על-ידי Zebra כוללים חריצים כדי לעזור לשמור על פעילות והנעה (ללא החלקה) של גליל הסרט במהלך ההדפסה.

סרטים שיוצרו על-ידי Zebra עבור המדפסת שברשותך כוללים:

- שעווה לשיפור ביצועים
  - שעווה/שרף פרימיום
- שרף לשיפור ביצועים לחומרים סינתטיים (מהירות מרבית של 6 אינץ' לשנייה, או ips) ונייר מצופה (מהירות מרבית של ips)
  - שרף פרימיום לחומרים סינתטיים (מהירות מרבית של 4 ips)



**חשוב:** אם אתה משתמש בסרטים באורך של 74 מטר, אל תשייך אותם לליבות סרטי מדפסת שולחנית מדגם ישן יותר! ליבות ישנות אלו גדולות מדי. תוכל לזהות את ליבות הסרטים מהסגנון הישן (וכמה מהסרטים שאינם מתוצרת Zebra) על-פי החריצים שנראים אך ורק בצד אחד של ליבת הסרט.



**חשוב:** אל תשתמש בליבות סרטים שהחריצים שלהן פגומים (מעוגלים, שחוקים, מעוכים וכדומה). חריצי הליבה חייבים להיות מרובעים כדי לנעול את הליבה בציר. אחרת, הליבה עלולה להחליק ולגרום להתקמטות של הסרט, לחישה לקויה של סוף הסרט, או לכשלים אחרים שיופיעו לסירוגין.

## Zebra טעינת גליל סרט העברה מתוצרת

בצע את הצעדים הבאים כדי לטעון את הסרט.

הכן את הסרט על-ידי הוצאתו מהאריזה ושחרור הפס הדביק שלו.

ודא שהסרט וליבת הסרט הריקה כוללים חריצים בצד שמאל של ליבות הסרט, כמוצג כאן. (אם הם אינם כוללים, ראה טעינת סרט העברה 300 מטר שאינו מתוצרת Zebra.)



חריץ (נדרש בצד שמאל של הסרט)	1
פס דביק	2
קיימים חריצים גם בצד ימין של הסרט שאורכו 74 מטרים	3
צד ימין (מדפסת וגליל)	4

**1.** כשהמדפסת פתוחה, הנח ליבת סרט ריקה על צירי איסוף הסרט של המדפסת. דחף את צד ימין של הליבה הריקה לעבר הציר המחובר לקפיץ (צד ימין). ישר את הליבה ביחס למרכז הטבור השמאלי של ציר הסרט, וסובב את הליבה עד שהחריצים יתיישרו ויינעלו.



**הערה:** האריזה כוללת ליבת איסוף סרט לשימוש ראשוני. לאחר מכן, עבור גליל הסרט הבא, יש להשתמש בליבת ההזנה הריקה של ציר הסרט.

## הנקתה

**2**. שים גליל סרט חדש על ציר הזנת הסרט התחתון של המדפסת. דחף אותו אל הציר הימני ונעל את הצד השמאלי כפי שעשית בעת התקנת ליבת האיסוף.



#### הנקתה

**3**. חבר את הסרט לליבת האיסוף. השתמש בפס הדביק על גלילים חדשים; במקרים אחרים ברצועת סרט דקה. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.



- 4. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סיבוב הטבור עוזר לסיים את הכוונון של מיקום סרט האיסוף בהתאם לגליל סרט האספקה. הסרט צריך לכסות את מוביל הסרט באופן מלא.
  - 5. ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את מכסה המדפסת.
- **6**. אם המדפסת דולקת, באפשרותך ללחוץ על הלחצן **FEED** (הזנה) כך שהמדפסת תקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ'), כדי למתוח את הסרט (כך שלא יהיה רפוי או מקומט) וליישרו במקומו על הצירים. לחלופין, המתן להדלקת המדפסת עד שתתקבל מאשף ההתקנה הנחיה לעשות זאת במהלך תהליך ההגדרה.
  - **7.** השתמש במנהל ההתקן של המדפסת, ביישום או בפקודות התכנות של המדפסת כדי לשנות את הגדרת מצב ההדפסה מ-Direct Thermal (העברה תרמית ישירה) ל-Thermal Transfer (העברה תרמית).

אופציה	תיאור
אם אתה שולט בפעולת המדפסת באמצעות תכנות ZPL	הפנה לפקודה של Media Type ZPL II (^™, ואז פעל בהתאם להוראות במדריך התכנות של ZPL).
אם אתה שולט בפעולת ההדפסה באמצעות EPL Page Mode	הפנה לפקודה של Options EPL (כ), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות במדריך למתכנת של EPL Page Mode).

פעולה זו מגדירה את פרופילי הטמפרטורה של המדפסת עבור מדיית העברה תרמית.

8. כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה בהעברה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, הדפס מדבקת תצורה (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד 49).

תחת PRINT METHOD בדוח מצב תצורת המדפסת אמור להיכתב PRINT METHOD.

המדפסת מוכנה כעת להדפסה.

## Zebra טעינת סרט העברה 300 מטר שאינו מתוצרת

.Zebra טעינת סרט העברה 300 מטר שאינו מתוצרת Zebra במדפסת שלך מצריכה מתאמי ליבת סרט של

דרישות המינימום לשימוש בסרטי 300 מטר שאינם מתוצרת Zebra במדפסת שלך הן:

- קוטר ליבה פנימי (I.D.) של 25.4 מ"מ (1.0 אינץ', טווח של 1.004 עד 1.016 אינץ')
- חומר הליבה הפנימית: סיבי עץ (חומרים קשים, כגון ליבות פלסטיק, עלולים ש## לפעול כהלכה).
  - טווח רוחב סרט של 110 עד 33 מ"מ (4.3 עד 1.3 אינץ').
    - קוטר חיצוני מרבי של הסרט: 66.8 מ"מ (2.6 אינץ')



**זהירות—נזק למוצר:** השימוש במדיה או בסרטים שאינם מתוצרת Zebra וש## אושרו לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך עלול להזיק למדפסת או לראש ההדפסה. איכות התמונה עשויה, בנוסף, להיות מושפעת מ:

- ביצועי סרט ירודים או גבוליים (מהירות הדפסה מרבית, הרכב הדיו, וכו')
  - חומר הליבה, שעשוי להיות רך מדי או קשה מדי)
- ליבת סרט רופפת או הדוקה מדי, או ליבת סרט שקוטרה החיצוני המרבי עולה על 66 מ"מ)

המתאמים עוזרים לך ליישר את הסרט והליבה ביחס למרכז של המדיה (ושל המדפסת). הם כוללים קפיץ 'נעילת ליבה' כדי להשתלב בסיבי העץ הרכים שבתוך ליבת הסרט, וסרגל מידה הנמדד מקו המרכז של המדפסת בעת התקנה במדפסת.



קו מרכז	1
קפיץ נעילת ליבה	2

1. טען ליבת סרט ריקה במתאם ליבת הסרט. ליבת הסרט הריקה צריכה להיות באותו רוחב של גליל הסרט (או רחבה יותר). מקם את הליבה מעל קו האמצע של המתאמים, פחות או יותר במרכז.



**הערה:** ניתן להשתמש בליבת סרט ריקה של Zebra במקום במתאם ובליבת סרט ריקה שאינה מתוצרת Zebra. המדפסת מגיעה עם ליבת סרט 300 מטר ריקה אחת.

2. טען ליבת סרט ריקה שאינה מתוצרת Zebra במתאם ליבת הסרט. כוון את אוגן המתאם בצד שמאל וודא שהסרט נפתח לצד האחורי של הגליל, כמוצג כאן. מקם את הליבה מעל קו האמצע (CL) של המתאם, פחות או יותר במרכז.



ז בצד שמאל	אוגן - מק	1
א מהצד האחורי של הגליל	הסרט יוצ	2



הגליל ברוחב המקסימלי של 110 מ"מ (4.3 אינץ') #### דורש מרכוז.

#### הנקתה

עבור מדיה שאורכה פחות מהרוחב המרבי ועד לרוחב המינימום, שהוא 33 מ"מ (1.3 אינץ'), השתמש בסרגל המידה שעל ליבת המתאם כדי ליישר את גלילי הסרט ביחס למדיה ולמדפסת.



- שים את המתאם עם הליבה הריקה על צירי איסוף הסרט, ואת המתאם עם גליל הסרט על צירי הזנת הסרט .3 התחתונים. הצד הימני של מתאם הליבה מורכב על הקצה החרוטי של כל אחד מהצירים הימניים המופעלים בקפיץ. המשך לדחוף את המתאם לעבר הציר הימני וטלטל את המתאם כך שיורכב על טבור הציר השמאלי.

# הנקתה

סובב את המתאמים והטבורים עד שהחריצים של אוגני המתאמים יתיישרו ויינעלו על צלעות הטבור של הציר השמאלי.





4. בזמן שתשלים את הפעולות שתוארו עד כה, ייתכן שהסרט והליבות הריקות יתרחקו מהמרכז. ודא שגליל הסרט והליבה הריקה מיושרים ביחס למרכז המדיה (מדבקות, נייר, תגיות וכו'). באפשרותך להשתמש בסרגלי המידה שעל מתאם ליבת הסרט כדי להציבם במקומותיהם.



**חשוב:** הסרט חייב להיות רחב יותר מהמדיה (לרבות נייר המגן או השכבה האחורית) כדי להגן על ראש ההדפסה.





**הערה:** כפי שמראה החץ שבתמונה זו, ודא שהסרט רחב יותר מהמדיה בשני צדיה, כדי שהיישור למרכז יהיה הולם.

.5 חבר את הסרט לליבת איסוף הסרט. אם, בשונה מהסרטים מתוצרת Zebra, המדיה שלך אינה כוללת פס דביק על מוביל הסרט, השתמש ברצועת סרט דקה כדי לאבטח את הסרט לליבת האיסוף. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.



6. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סובב את הטבור כדי לסיים את הכוונון של מיקום סרט האיסוף בהתאם לגליל סרט האספקה. הסרט צריך להיכרך סביב ליבת איסוף הסרט לפחות פעם וחצי.



- **7**. ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את מכסה המדפסת.
- 8. אם המדפסת דולקת, לחץ על הלחצן FEED (הזנה) כדי לקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ'), כך שהסרט יימתח (ולא יהיה רפוי או מקומט) וייושר במקומו על הצירים. לחלופין, המתן להדלקת המדפסת עד שתתקבל מאשף ההתקנה הנחיה לעשות זאת במהלך תהליך ההגדרה.

**9.** השתמש במנהל ההתקן של המדפסת, ביישום או בפקודות התכנות של המדפסת כדי לשנות את הגדרת מצב ההדפסה מ-Direct Thermal (העברה תרמית ישירה) ל-Thermal Transfer (העברה תרמית).

אם אתה שולט בפעולת המדפסת באמצעות תכנות ZPL	הפנה לפקודה של Media Type ZPL II (^™^), ואז פעל בהתאם להוראות במדריך התכנות של ZPL).
אם אתה שולט בפעולת ההדפסה באמצעות EPL Page Mode	הפנה לפקודה של Options EPL (0), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות במדריך למתכנת של EPL Page Mode).

פעולה זו מגדירה את פרופילי הטמפרטורה של המדפסת עבור מדיית העברה תרמית.

**10.** כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה בהעברה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, הדפס מדבקת תצורה (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד 49).

.THERMAL-TRANS בדוח מצב תצורת המדפסת אמור להיכתב PRINT METHOD

המדפסת מוכנה כעת להדפסה.

# הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)

לפני ההדפסה המדפסת נדרשת להגדיר פרמטרי מדיה לצורך הפעלה אופטימלית. לשם כך היא קובעת אוטומטית את סוג המדיה (רשת/מרווח, סימן שחור/חריץ או רציף) ובודקת את מאפייני המדיה.



**חשוב:** אחרי שהכיול ההתחלתי למדיה ספציפית הושלם, לא יידרשו כיולים נוספים אחרי שתטען אצווה חדשה, כל עוד המדיה החדשה שנטענה היא מאותו סוג של המדיה הקודמת. המדפסת תבדוק אוטומטית את האצווה החדשה ותבצע התאמות לשינויים קלים במאפייניה בעת ההדפסה.

אחרי שתטען גליל של מדיה חדשה מאותה אצווה, לחץ על הלחצן **FEED** (הזנה) (קידום) פעם או פעמיים כדי לסנכרן את המדבקות. בעקבות פעולה זו המדפסת תהיה מוכנה להדפיס עם אצוות המדיה החדשה.

- ד א שהמדיה והסרט (אם אתה מדפיס בהעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
- (מוכן) Ready (הפעלה) כדי להדליק את המדפסת והמתן עד שהמדפסת תעבור למצב Ready (מוכן) לחץ על הלחצן STATUS (מוכן) (נורית החיווי STATUS (מצב) מהירה באור ירוק קבוע).

(מצב) תהבהב פעם אחת. STATUS החזק את הלחצן FEED (הזנה) לחוץ למשך שתי שניות, עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת. המשך ללחוץ על הלחצן FEED (הזנה) עד שיהבהב פעמיים נוספות, ולאחר מכן שחרר מיד את הלחיצה.



המדפסת תמדוד מספר מדבקות ותכוונן את רמות החישה של המדיה. אחרי שהמדידה תושלם, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.

# בדיקת הדפסה עם דוח התצורה

לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין. ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסת דוח תצורה.

המידע בדוח התצורה עשוי לסייע בהתקנת המדפסת ובפתרון בעיות במדפסת.

- ד א שהמדיה (והסרט, אם אתה מדפיס על מדיה להעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
  - . הדלק את המדפסת.
- **FEED** אחרי שהמדפסת תהיה מוכנה (נורית החיווי) STATUS (מצב) מאירה באור ירוק קבוע), החזק את הלחצן (הזנה) (הזנה) לחוץ למשך כשתי שניות, עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת, ואז שחרר את הלחיצה על הלחצן.

יודפסו דוחות המדפסת ותצורת הרשת. כאשר המדפסת תעצור, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.





אם אינך מצליח להדפיס דוחות אלו, ראה <mark>פתרון בעיות</mark>בעמוד 111.

# (המדיה נגמרה) Media-Out זיהוי מצב

כשהמדיה נגמרת, נורית החיווי STATUS (מצב) במדפסת מהבהבת באדום כדי לדווח על כך. זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.

#### הנקתה



## (המדיה נגמרה) Media-Out (המדיה נגמרה)

**1.** פתח את המדפסת (ראה פתיחה וסגירה של המדפסתבעמוד 14).



**הערה:** המדיה שתראה אמורה להימצא בקצה הגליל או בקרבתו, ובנייר המגן תחסר מדבקה אחת.

- **.2** הסר את המדיה שנותרה ואת ליבת הגליל.
- **.3** הכנס גליל מדיה חדש. (אם המדפסת שלך מצוידת במודול יחידת החיתוך, שמותקן על-ידי היצרן בלבד, ראה טעינת מדיהבעמוד 32 וטעינת גליל מדיה עבור דגמים עם יחידת חיתוךבעמוד 36.)

אם אתה מתקין מדיה זהה נוספת	טען את המדיה החדשה ולחץ על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.
אם אתה טוען מדיה אחרת (גודל, ספק או אצווה אחרים)	טען את המדיה החדשה וכייל את המדפסת למדיה כדי להבטיח פעולה מיטבית. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)בעמוד 48).



**הערה:** אם אתה טוען מדיה בגודל (אורך או רוחב) אחר, בדרך-כלל תצטרך לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה במדפסת.



**חשוב:** לעתים ייתכן תחסר מדבקה באמצע גליל מדבקות (במקום בקצה גליל המדיה). בנוסף להגעה לקצה הגליל, ייגרם מצב Media Out (המדיה נגמרה). להתאוששות ממצב זה:

- **1.** משוך את המדיה החוצה מעבר למדבקה החסרה, עד שהמדבקה הבאה תימצא מעל לגליל ההדפסה.
  - . סגור את המדפסת.
  - . לחץ פעם אחת על הלחצן FEED (הזנה) (קידום).

המדפסת תסנכרן מחדש את מיקום המדבקה ותהיה מוכנה לחידוש ההדפסה.

# ('נגמר סרט') Ribbon-Out זיהוי מצב

כשהסרט נגמר, המדפסת מפעילה התראת מדיה לציון מצב Ribbon Out (נגמר סרט).

המדפסת מזהה אוטומטית את הרפלקטור הכסוף שבקצה גליל סרט של Zebra ומציגה התראת מדיה (נורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב באדום). זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.



## ('נגמר סרט') Ribbon-Out התאוששות ממצב

(נגמר סרט'). Ribbon-Out בצע את הפעולות הבאות כדי להתאושש ממצב

**1.** פתח את המדפסת (ראה פתיחה וסגירה של המדפסתבעמוד 14).



הערה: ודא שהסרט הרפלקטיבי (המשמש לזיהוי סוף הסרט) חשוף בצד התחתון של מחסנית הסרט או גליל הסרט. גם גליל הסרט הקדמי/העליון מלא.

- 2. הוצא את גליל הסרט המשומש המלא מצירי איסוף הסרט וזרוק אותו.
- **3.** הזז כלפי מעלה את ליבת גליל סרט ההזנה (ממוקמת בכיוון החלק האחורי/תחתון של מחסנית הסרט), שכעת ריקה, כדי שתוכל להחליף את גליל האיסוף שנזרק.
  - .4 טען את גליל הסרט החדש. ראה טעינת גליל סרט בהעברה תרמיתבעמוד 37.
    - 5. לחץ על הלחצן FEED (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.

# חיבור המדפסת להתקן (סקירה כללית של התהליך)

מדפסות Zebra תומכות במגוון אפשרויות ותצורות ממשק כדי לאפשר חיבורים ברשת ובאמצעות כבלים פיזיים.

. החלט כיצד תתחבר למדפסת.

המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך מציעה את אפשרויות ותצורות הממשק הבאות:

- ממשק USB 2.0) Universal Serial Bus סטנדרטי (ראה דרישות כבלי ממשקבעמוד 53 וממשק .(בעמוד 54 למידע על דרישות הכבלים).
- Ethernet/LAN אפשרות שהותקנה על-ידי היצרן (ראה דרישות כבלי ממשקבעמוד 53 Ethernet/LAN (RI-45 ,LAN) בעמוד 54 למידע על דרישות הכבלים).
- תקשורת המותקנת על-ידי Bluetooth Classic 4.1 או 802.11ac) Wi-Fi תקשורת המותקנת על-ידי היצרן



הערה: המדפסות מסדרה ZD200 שמצוידות באפשרויות לקישוריות Wi-Fi תומכות ב-Bluetooth Low Energy (חיבור במהירות נמוכה). תוכל להגדירן באמצעות תוכנה הפועלת בהתקנים הפועלים .iOS עם Android או

הקפד לבדוק את הכבלים והפרמטרים הייחודיים של כל ממשק תקשורת פיזי של המדפסת. פעולה זו תעזור לך להגדיר במדפסת את ההגדרות הנכונות. לקבלת הוראות מפורטות על הגדרת התצורה של תקשורת רשת (Ethernet/Wi-Fi) ו-Bluetooth) עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית ובמדריך בנושא .zebra.com אלחוטית, הזמינים באתר Bluetooth

- כבה את המדפסת (ראה לחצן ההפעלהבעמוד 22).
- **3**. חבר את המדפסת למחשב או להתקן שבו תשתמש כדי לנהל את המדפסת, באמצעות שיטת החיבור שבחרת (Bluetooth או Wi-Fi ,Ethernet/LAN ,USB).
- 4. הפעל את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ZsU) מההתקן הראשי שלך (ראה הפעלת אשף התקנת המדפסתבעמוד 66).

ההתקן הראשי יכול להיות מחשב Windows או מחשב נייד הפועל עם מערכות ההפעלה המפורטות בסעיף הגדרה במערכת ההפעלה Windowsבעמוד 63, או התקן Android, או התקן Apple. האפשרויות הנתמכות לחיבור המדפסת הן חיבור קווי/USB ,Ethernet, וכן תקשורת אלחוטית, Bluetooth Classic ו .(Bluetooth LE) Energy

Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של ZSU ,Zebra), תוכננו לעזור לך בהתקנת ממשקים אלה. (להצגת המדריכים למשתמש של ZSU עבור אל zebra.com/setup.)



**חשוב:** לפני שתדליק את המדפסת, המתן עד שתקבל הנחיה לכך מאשף ההתקנה. השאר את מתג ההפעלה במצב OFF (כבוי) בעת חיבור כבל ממשק. לפני חיבור או ניתוק של כבלי תקשורת, כבל החשמל חייב להיות מחובר למקור המתח ולשקע החשמל שבגב המדפסת.

האשף של ZSU מתקין את מנהלי ההתקן של Windows עבור Zebra

**5.** כאשר אשף ההתקנה של ZSU ינחה אותך לעשות זאת, הדלק את המדפסת ואז פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

#### דרישות כבלי ממשק

כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים לחלוטין ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או המצופים במתכת. יש להשתמש בכבלים ומחברים מסוככים, כדי למנוע קרינה וקליטה של רעשים חשמליים.

כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:

- הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן (האורך המומלץ הוא 1.83 מטר [6 רגל]).
  - אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה עם כבלי מתח.
    - אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.



**חשוב:** מדפסת זו תואמת לכללים ולתקנות של סעיף 15 של ה-FCC, עבור ציוד בסיווג B, בו משתמשים בכבלי נתונים מסוככים לחלוטין. שימוש בכבלים שאינם מסוככים עלול להגדיל את פליטות הקרינה לרמות שמעבר למגבלות סיווג B.

## ממשק USB

Universal Serial Bus (גרסה 2.0) מספק ממשק מהיר התואם לחומרת המחשב שלך. התכנון המאפשר הפעלה קלה באמצעות חיבור USB מפשט את תהליך ההתקנה, ומספר מדפסות יכולות לחלוק ביניהן יציאת/רכזת USB יחידה.



בעת בחירת כבל USB לשימוש עם המדפסת, ודא כי הכבל או מארז הכבל כוללים סימון Certified USB כדי להבטיח תאימות ל-USB 2.0.

# (RJ-45 ,LAN) Ethernet

המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך מצריכה כבל UTP RJ-45 לרשת Ethernet, בעל דירוג CAT-5 ומעלה.

המדפסת חייבת להיות מחוברת פיזית לרשת ה-Ethernet/LAN שלך באמצעות הכבל המתאים, ויש להגדירה כהלכה כדי שתתחבר לרשת ותפעל בה.

#### הנקתה



המדפסת כוללת שרת מובנה להדפסה ברשת, שניתן לגשת אליו דרך דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.



הערה: לקבלת מידע על אופן הגדרת המדפסת לפעולה ברשת Ethernet/LAN תואמת, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית.

#### נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet

למחבר ה-Ethernet שבמדפסת יש שתי נוריות חיווי מצב/פעילות גלויות חלקית, אשר מיידעות על מצב הממשק במחבר.

תיאור	מצב נורית LED
Ethernet לא זוהה קישור	שתי הנוריות כבויות
זוהה קישור 100 Mbps	ירוק
זוהו קישור 100 Mbps ופעילות Ethernet	ירוק עם הבהוב כתום
זוהה קישור 10 Mbps	כתום
זוהו קישור 10 Mbps ופעילות Ethernet	כתום עם הבהוב ירוק

#### הקצאת כתובת IP הקצאת כתובת

כל ההתקנים ברשת LAN) Ethernet ו-WLAN, לרבות המדפסת שלך, זקוקים לכתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) ברשת.

תצטרך את כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת להתקן לצורך הגדרת התצורה של המדפסת ולהדפסה.

יש חמש דרכים להקצות כתובת IP:

• DHCP (הגדרת ברירת המחדל) (Dynamic Host Configuration Protocol (הגדרת ברירת המחדל) (Dynamic Host Configuration Protocol

- תוכניות השירות להתקנה של ZebraDesigner (כולל את מנהל התקן המדפסת ZebraDesigner עבור
  - Telnet •
  - אפליקציות למכשירים ניידים
    - .ZebraNet Bridge •

#### לרשתות פרטיות DHCP

כברירת מחדל, המדפסת שלך מוגדרת לפעול ברשת LAN מסוג Ethernet או ברשת Wi-Fi באמצעות DHCP.

הגדרה זו מיועדת בעיקר לרשתות פרטיות. הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת IP רשתית חדשה בכל פעם שמפעילים את המדפסת.

מנהל התקן ההדפסה של Windows מתחבר למדפסת באמצעות כתובת IP סטטית. אם כתובת ה-IP שהוקצתה שונתה לאחר ההתקנה הראשונית של המדפסת, תידרש להחליף את כתובת ה-IP המוגדרת במנהל ההתקן של המדפסת לצורך גישה למדפסת.

#### שימוש במדפסת שלך ברשת מנוהלת

השימוש במדפסת ברשת מובנית (LAN או Wi-Fi) מחייב את מנהל הרשת להקצות כתובת IP סטטית למדפסת ולקבוע הגדרות אחרות שנדרשות למדפסת כדי לפעול ברשת.

#### מזהה המשתמש והסיסמה שנקבעו כברירת מחדל לשרת ההדפסה

כדי ששרת ההדפסה המובנה במדפסת יוכל לגשת לחלק מתכונות המדפסת ולאפשרות ה-Wi-Fi שלה, תצטרך את מזהה המשתמש ו/או הסיסמה שנקבעו כברירת מחדל.

admin :מזהה המשתמש שנקבע כברירת מחדל על ידי היצרן

הסיסמה שנקבעה כברירת מחדל על ידי היצרן: 1234

### Bluetooth Classic-ו Wi-Fi אפשרות קישוריות אלחוטית

מדריך למשתמש זה דן רק בתצורה הבסיסית של אפשרויות הקישוריות האלחוטית של שרת הדפסה פנימי עם Wi-Fi ו-Bluetooth Classic 4.X, כמתואר בפרק הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi בעמוד 69 ובפרק הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

לקבלת פרטים על פעולות ה-Ethernet וה-Bluetooth של המדפסת שלך, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר <u>zebra.com</u>.

# מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפסת

אם תחבר את מדפסת ה-Zebra שברשותך למקור מתח ותדליק אותה לפני שהתקנת את מנהלי ההתקן, המדפסת תופיע כהתקן לא מוגדר במחשב. השתמש בהליך זה כדי לוודא שניתן יהיה לזהות את המדפסת לפי השם בהתקן המארח.

.1 בתפריט Windows, פתח את Control Panel (לוח הבקרה).

#### הנקתה

. לחץ על Devices and Printers (התקנים ומדפסות).

בדוגמה זו, ZTC ZT320-203dpi ZPL היא מדפסת Zebra שלא הותקנה כהלכה.

✓ Unspecified (1)



. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל המייצג את ההתקן, ולאחר מכן בחר Properties (מאפיינים).
 מאפייני ההתקן מופיעים.

ZTC ZT230-203	dpi ZPL Properties	×
General Hardware	•	
ZTC ZT	230-203dpi ZPL	
Device Informati	on	
Manufacturer:	Unavailable	
Model:	ZTC ZT230-203dpi ZPL	
Model number:	Unavailable	
Categories:	Unknown	
Description:	Unavailable	
Device Tasks To view tasks fo Devices and Prir	this device, right-click the icon for the device in ters.	
	OK Cancel Apply	

. לחץ על הכרטיסייה Hardware (חומרה).

ZTC ZT230-203dpi ZPL Properties	$\times$
General Hardware	
ZTC ZT230-203dpi ZPL	
Device Functions:	
Name     Typ       ♥ USB Printing Support     Un       ▲ Zebra Technologies ZTC ZT230-200dpi ZPL     Oth	be iversal Se her devices
Device Function Summary	
Manufacturer: Unknown	
Location: on USB Printing Support	
Device status: This device is working properly.	Properties
OK Cancel	Apply

Properties בחר את המדפסת ברשימה Device Functions (פונקציות התקן), ולאחר מכן לחץ על
 מאפיינים).

המאפיינים מוצגים.

Zebra Tec	hnolog	ies ZTC ZT	T230-200dpi ZPL Properties	$\times$
General	Driver	Details	Events	
2	Zebra	Technolog	jies ZTC ZT230-200dpi ZPL	
	Device	e type:	Other devices	
	Manuf	acturer:	Unknown	
	Locatio	on:	on USB Printing Support	
- Devic	e status device is	s working p	oroperly.	
<b>\$</b> (	Change s	settings	OK Cance	el

.6. לחץ על Change settings (שינוי הגדרות) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Driver (מנהל התקן).

Zebra Technologies ZTC 2	T230-200dpi ZPL Properties	$\times$		
General Driver Details	Events			
Zebra Technologies ZTC ZT230-200dpi ZPL				
Driver Provider:	Unknown			
Driver Date:	Not available			
Driver Version:	Not available			
Digital Signer:	Not digitally signed			
Driver Details	View details about the installed driver files.			
Update Driver	Update the driver for this device.			
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.			
Disable Device	Disable the device.			
Uninstall Device	Uninstall the device from the system (Advanced	).		
	OK Cancel			

.7. לחץ על **Update Driver** (עדכון מנהל התקן).

	×	L
🔶 📱 Update Drive	ers - Zebra Technologies ZTC ZT230-200dpi ZPL	
How do you	want to search for drivers?	
→ Search Windows your devi	automatically for drivers will search your computer for the best available driver and install it on ce.	
→ Browse Locate an	my computer for drivers d install a driver manually.	
	Cancel	

- . לחץ על Browse my computer for driver software (עיון במחשב לאיתור תוכנת מנהל התקן).
  - 9. לחץ על Browse... (עיון...) ונווט לתיקייה Downloads (הורדות).

**.10** לחץ על **OK** (אישור) לבחירת התיקייה.

		$\times$
←	Update Drivers - Zebra Technologies ZTC ZT230-200dpi ZPL	
	Browse for drivers on your computer	
	Search for drivers in this location:	
	C:\ZD8-6-4-23832	
	✓ Include subfolders	
	→ Let me pick from a list of available drivers on my computer This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same category as the device.	
	Next Cance	9

.(הבא) **Next (הבא).** 

מנהלי ההתקן הנכונים עודכנו בהתקן.

# הלעפהה תכרעמב הרדגה Windows

פרק זה יסייע לך להגדיר את התקשורת בין המדפסת שלך לבין סביבת מערכת ההפעלה Windows.

# הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

השתמש בסקירה זו כדי להבין כיצד להגדיר את המדפסת שלך באמצעות מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר (הנתמכות) של Windows וחיבור מקומי (קווי). (תוכל להגדיר את המדפסת גם באמצעות קישוריות Wi-Fi או Bluetooth שהותקנה על-ידי היצרן, כמתואר בהגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fiצעמוד 69 ובהגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetoothבעמוד 79.)

- **1.** הורד את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של ZSU ,Zebra) מהדף ZD200 Series Thermal (מדפסת העברה תרמית סדרה Zebra.com/ מדפסת העברה תרמית סדרה (Zb200 Series Thermal). בעמוד Transfer Printer (מדפסת מנהלי התקן ההדפסה של Windows). (ראה התקנת מנהלי התקן ההדפסה של 2D200).
  - . ודא שהמדפסת כבויה.
  - **3.** הפעל את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של ZSU ,Zebra) מתוך ספריית ההורדות שלך.
    - 4. לחץ על Install New Printer (התקן מדפסת חדשה) והרץ את אשף ההתקנה.
  - . לחץ על **Install Printer** (התקן מדפסת), ולאחר מכן בחר את מספר הדגם של המדפסת שלך מתוך רשימת המדפסות של Zebra.
    - 6. בחר יציאת USB המתאימה והתחבר למחשב.

באפשרותך להשתמש בממשק ה-USB לצורך התקנה מונחית-אשף בהתקנים הפועלים ברשת או בהתקנים עם Bluetooth Classic (4.0).

- .7 הדלק את המדפסת כשהאשף ינחה אותך לעשות זאת.
- . השתמש באשף כדי להגדיר את התצורה של תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שנבחר.
  - . בצע בדיקת הדפסה כדי לוודא שהמדפסת הוגדרה כהלכה.

חשוב: אם לא התקנת את מנהלי ההתקן של המדפסת לפני שהתחברת למדפסת והדלקת אותה, ראה מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפסתבעמוד 56.

# Windows התקנת מנהלי התקן ההדפסה של

כדי להשתמש במדפסת שלך עם מחשב מבוסס-Microsoft Windows, תחילה תידרש להתקין את מנהלי ההתקן המתאימים. השתמש ב-Zebra Setup Utilities כדי להתקין את מנהלי ההתקן של המדפסת בהתקן הראשי שלך והפעל את Utilities כשחיבור החשמל למדפסת כבוי. מנהלי התקן אלה מאפשרים לך להגדיר ולנהל את המדפסת שלך בנוחות דרך ההתקן הראשי שלך: מחשב Windows, התקן Android או התקן Apple.



**הערה:** תוכל לחבר את המדפסת למחשב שלך באמצעות כל אחד מהחיבורים הנתמכים שזמינים לשימושך. עם זאת, ## תחבר כבלים כלשהם בין המחשב והמדפסת לפני שאשפי ההתקנה ינחו אותך לעשות זאת. אם תחבר את הכבלים ברגע הלא נכון, המדפסת לא תתקין את מנהלי ההתקן הנכונים של המדפסת. כדי לבצע שחזור לאחר התקנת מנהל התקן שגוי ראה מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפסתבעמוד 56.



**הערה:** אם אתה משתמש במחשב PC, הוא נדרש לפעול עם מערכת הפעלה Windows התומכת במנהל ההתקן של Zebra Setup Utilities. (עיין בהערות המוצר של Zebra Setup Utilities לקבלת רשימת מערכות ההפעלה הנתמכות של Windows.)

אם אתה משתמש בכבל פיזי לצורך חיבור המחשב למדפסת, הקפד לעיין במפרט הכבלים ובפרמטרים הספציפיים לממשק התקשורת הפיזי שבו בכוונתך להשתמש. מידע זה יעזור לך לבחור את הגדרות התצורה המתאימות גם לפני שתחבר את המדפסת לחשמל וגם מיד לאחר מכן.

- י לקבלת דרישות כבלי הממשק הבסיסיות ראה דרישות כבלי ממשקבעמוד 53.
- לקבלת מידע על דרישות כבל USB ומידע על קישוריות USB בסיסית, ראה ממשק USB בעמוד 54.
- לקבלת מידע על המפרט של כבל Ethernet ומידע על קישוריות Ethernet בסיסית, ראה Ethernet לקבלת מידע על המפרט של כבל (RJ-45, LAN)
- לקבלת מידע מפורט על התקנת ממשקי Ethernet/LAN ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא
   שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר <u>zebra.com</u>.
  - . נווט אל <u>zebra,com/drivers</u>.
  - 2. לחץ על Printers (הדפסות).
  - . בחר את דגם המדפסת שלך.
  - 4. בדף המוצר של המדפסת (zebra.com/zd200t-info), לחץ על Drivers (מנהלי התקן).
    - 5. הורד את מנהל ההתקן המתאים עבור Windows.

קובץ ההפעלה של מנהל התקן (למשל zd86423827-certified.exe) מתווסף לתיקיית ההורדות (Download) שלך.

6. ודא שהמדפסת כבויה ואינה מחוברת לחשמל.

חשוב: ## תדליק את המדפסת לפני שאשף ההתקנה ינחה אותך לעשות זאת. 🌈

ד. במחשב שלך, הפעל את קובץ ההפעלה של ZSU) Zebra Setup Utilities) ופעל על-פי ההנחיות.

אשף ההתקנה יתקין את מנהלי ההתקן של המדפסת וינחה אותך להדליק את המדפסת.

Z

**הערה:** אחרי שההתקנה תושלם, באפשרותך לבחור להוסיף את מנהלי ההתקן למערכת (Configure System, הגדרת המערכת) או לבחור להוסיף מדפסות ספציפיות בשלב מאוחר יותר.

🗞 ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.4.23827 - Install — 🛛 🗙					
	Completing the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.4.23827 Setup				
alin.	You have successfully completed the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.4.23827 Setup.				
ZEBRA	<ul> <li>☑ Configure System</li> <li>☑ Bun the printer installation wizard</li> <li>□ View release notes</li> </ul>				
To close the wizard, click Finish					
	< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Cancel				

. בחר Configure System (הגדרת המערכת), ולאחר מכן לחץ על Finish (סיום).

אשף ההתקנה של המדפסת מתקין את מנהלי ההתקן.



# הפעלת אשף התקנת המדפסת

(הפעל **Run the Printer Installation Wizard** את האפשרות **Finish (**סיום). את אשף התקנת המדפסת) מסומנת ואז לחץ על **Finish** (סיום).

יוצג אשף מנהל ההתקן של המדפסת.



. לחץ על Next (הבא).

Printer Installation Wizard	
Installation Options Please select one of the driver installation or removal options.	刹 <b>い。ZEBRA</b>
→ Install Printer Driver Installs printer driver.	
→ Update Printer Drivers Updates one or more already installed printer driv	rers.
→ Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers.	
→ Remove Preloaded Drivers Removes preloaded drivers.	
Exit	< Previous Next >

**3.** לחץ על **Install Printer Driver** התקנת מנהל ההתקן של המדפסת).

הסכם הרישיון מוצר.

Pr	inter Installation Wizard	
	License Agreement Please read license agreement before installing printer driver.	A
	END USER LICENSE AGREEMENT (UNRESTRICTED SOFTWARE)	^
	IMPORTANT PLEASE READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a company) ("Licensee") and Zebra Technologies Corporation ("Zebra") for Software, owned by Zebra and its affiliated companies and its third-party suppliers and licensors, that accompanies this EULA. For purposes of this EULA, "Software" shall mean machine-readable instructions used by a processor to perform specific operations. BY USING THE SOFTWARE, LICENSEE ACKNOWLEDGES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS EULA. IF LICENSEE DOES NOT ACCEPT THESE TERMS, LICENSEE MAY NOT USE THE SOFTWARE.	*
	<ul> <li>I accept the terms in the license agreement</li> <li>I do not accept the terms in the license agreement</li> </ul>	
	Exit < Previous Next >	

. (הבא) Next קרא ואשר את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על 14.

Printer Installation Wizard		
Select Port Select port to which the printer is attached.	्री. ZEBRA	
→ Network Port Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation.		
→ USB Port Installation of USB Plug and play device.		
→ Bluetooth Port Installation of Bluetooth device.		
→ Other Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.		
Exit	< Previous Next >	

- בחר את אפשרות התקשורת שברצונך להגדיר עבור המדפסת:
- יציאת רשת: להתקנת מדפסות עם חיבור LAN) Ethernet (או רשת אלחוטית (Wi-Fi). המתן שמנהל ההתקן יסרוק את הרשת המקומית כדי לאתר התקנים, ופעל בהתאם להנחיות.
- י יציאת USB: להתקנת מדפסות המחוברות בכבל USB. חבר את המדפסת למחשב. אם המדפסת כבר מחוברת ודולקת, ייתכן שתצטרך להוציא את כבל ה-USB ולהתקינה שוב. מנהל ההתקן יחפש אוטומטית את הדגם של המדפסת המחוברת.
  - יציאת Bluetooth: להתקנת מדפסות עם חיבור Bluetooth.
  - אחר: להתקנת עם סוג אחר של כבל, למשל מקבילי (LPT) או טורי (COM). לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.
    - 6. אם תקבל הנחיה לכך, בחר את דגם המדפסת והרזולוציה.

הדגם והרזולוציה רשומים על תווית התצורה של המדפסת. ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד 49 לקבלת הוראות על הדפסת מדבקה.)

## הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi

אפשרות התקשורת האלחוטית (הכוללת קישוריות Wi-Fi, Wi-Fi ו-Bluetooth Low Energy) זמינה אך ורק כתצורה שהותקנה על-ידי היצרן. בעזרת אשף הקישוריות, הוראות אלו ינחו אותך לאורך תהליך הגדרת התצורה הבסיסית של אפשרות שרת ההדפסה הפנימי עם חיבור Wi-Fi.



**הערה:** לקבלת מידע מפורט על התקנת ממשקי Ethernet/LAN ו-Bluetooth עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר <u>zebra.com</u>.

תוכל להגדיר פעולה אלחוטית של המדפסת באחת מהשיטות הבאות:

כאשר הוא פועל, האשף כותב קובץ Script בשפת ZPL כדי לאפשר למחשב לנהל תקשורת עם המדפסת דרך Wi-Fi.	באמצעות אשף הקישוריות (נדון במדריך זה)
לקראת סוף התהליך, האשף ינחה אותך לשלוח את הפקודה ישירות למדפסת או לשמור קובץ עם ה-Script של ה-ZPL. אם תבחר לשמור קובץ ZPL זה:	
<ul> <li>תוכל לשלוח את הקובץ למדפסת אחת או יותר שישתמשו באותן הגדרות רשת,</li> <li>באמצעות חיבור זמין כלשהו (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).</li> </ul>	
<ul> <li>בעתיד, תוכל לשלוח את הקובץ מחדש למדפסת, אם הגדרות הרשת של המדפסת</li> <li>שוחזרו לברירות המחדל של היצרן.</li> </ul>	
השתמש בפקודה ^wx כדי להגדיר את הפרמטרים הבסיסיים עבור סוג האבטחה.	באמצעות קובץ Scipt של ZPL שכתבת בעצמך*
התחל ב-wlan.security כדי לקבוע את סוג האבטחה האלחוטית. לאחר מכן הוסף פקודות SGD אחרות (שיידרשו בהתאם לסוג האבטחה שתבחר) כדי לציין את הפרמטרים הנדרשים האחרים.	באמצעות פקודות /Set GGD) Get/Do( הגדרה/ קבלה/ביצוע) שאתה שולח למדפסת
-יך התכנות של ZPL לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלו. תוכל לשלוח פקודות אלו אהו (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).	הערה: * עיין במדו 🗹 🖬 הערה איין במדו

## קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge's Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)

אמנם קיימות מספר אפשרויות לחבר ולהגדיר את המדפסת שלך להפעלות ענן, WLAN ו-LAN, אולם הכלי המומלץ לשימוש הוא Link-OS Profile Manager. Link-OS Profile Manager מסופק עם ZebraNet Bridge Enterprise (לתצורה מקומית ולתצורת LAN), כלי הגדרת תצורה אשר זמין להורדה בכתובת <u>zebra.com/software</u>.

Connectivity Wizard (אשף הקישוריות), (המהווה חלק מתוכנה זו) מאפשר לך להגדיר בקלות את תצורת המדפסת להפעלה אלחוטית, על-ידי כתיבת Script ה-ZPL המתאים למדפסת שלך. השתמש בכלי זה כדי להגדיר את תצורת שרת ההדפסה האלחוטית של המדפסת שלך, בין אם בפעם הראשונה ובין אם לאחר איפוס אפשרויות הרשת של המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

ארסה 1.2.5 ואילך מהכתובת ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך מהכתובת **1**. אם עדיין לא הורדת והתקנת אותו, הורד את <u>zebra.com/software</u> והתקן אותו במחשב שלך.



**הערה:** תצטרך את ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך לצורך הגדרת תצורת המדפסת.

2. הפעל את הכלי ZebraNet Bridge Enterprise. אם תונחה לספק מספר סידורי, תוכל לבחור ללחוץ על (ביטול) ולהמשיך להשתמש ב-Connectivity Wizard. **.Connectivity Wizard (ת**פריט) ב-Windows, בחר **(כלים) Tools (אשף קישוריות) Menu** (תפריט) ב-**.** Connectivity Wizard (אשף הקישוריות) ייפתח.

Connectivity Wizard				×
This wizard sets up network printers. Select the local port.				Zebra
Choose Port:				
	< Back	Next >	Finish	Cancel

4. ברשימה Choose Port (בחר יציאה), בחר את היציאה אליה מחוברת המדפסת שלך.

אם ברצונך לשמור את הקובץ מבלי לשלוח אותו למדפסת	בחר יציאה זמינה כלשהי.
אם תחליט לבחור <b>File</b> (קובץ)	עיין כדי להגיע למיקום של הקובץ.
אם תבחר יציאה טורית	פרטי הגדרת הצורה של היציאה הטורית מופיעים מתחת לרשימה <b>Choose Port</b> (בחירת יציאה). במידת הצורך, שנה את הגדרות התקשורת הטורית כך שיתאימו להגדרות המדפסת שלך. <b>הערה:</b> אם יציאה נמצאת בשימוש התקן אחר, היא <i>##</i> תופיע ברשימה הנפתחת.

. לחץ על **Next** (הבא).

האשף יבקש ממך לבחור את התקן שרת ההדפסה שאת תצורתו אתה מעוניין להגדיר.

Connectivity Wizard				×
Select the type of Connectivity Option y	/ou are setting up			Zebra
() Wired				
○ Wireless				
OBluetooth				
	< Back	Next >	Finish	Cancel
.6 בחר Wireless (אלחוטי) ולחץ על **Next** (הבא).

האשף יבקש ממך לציין את סוג המדפסת שבה אתה משתמש.

Connectivity Wizard				×
Select the type of printer you are using				Zebra
<ul> <li>● Tabletop/Desktop</li> <li>○ Mobile</li> </ul>				
	< Back	Next >	Finish	Cancel

**Next** בחר את סוג המדפסת שבה אתה משתמש ולחץ על Next (הבא).האשף ינחה אותך להזין את פרטי כתובת ה-IP האלחוטית.

Conne	ectivity Wizard	4			×
Select ho	w you want t	he print serve	er to obtain an IP a	ddress.	Zebra
IP Settin	gs				
How do	you want the	print server t	o obtain an IP add	ress?	
OHCE	<b>)</b>				
○ Static					
IP /	Address:				
Subn	et Mask:				
Default (	Gateway:				
Type: Prefix: Suffix:		RESS V	•		

(סטטית) לזמינות. ה-**DHCP** IP (דינמית) או **Static** (סטטית) לזמינות.

לחץ על <b>Next</b> (הבא) והתקדם לשלב הבא בהליך זה.	אם בחרת <b>DHCP</b> (דינמית)
--	------------------------------

#### (כתובת ה-IP), שער ברירת I**P Address** אם בחרת Static (סטטית)... המחדל ומסכת רשת-המשנה עבור שרת ההדפסה האלחוטית ולחץ על Next (הבא).

ייפתח החלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית).

.ESSID - הזן את ה-



**הערה:** אתה נדרש להזין את ה-**ESSID** (ואת ביטוי הסיסמה, אם אתה משתמש בביטוי סיסמה) בנקודת הגישה שלך לפני השלמת צעדים אלו.

#### **10.** ברשימה הנפתחת Security Mode (מצב אבטחה), בחר את המצב המתאים.

בצע את הצעדים הנוספים הללו עבור האפשרות שבחרת, ולאחר מכן התקדם לשלב הבא.	אם תבחר
דלג על שלב זה.	(ללא) (אין פרוטוקול <b>None</b>
	אבטחה)

אם תבחר	בצע את הצעדים הנוספים הללו עבור האפשרות שבחרת, ולאחר מכן התקדם לשלב הבא.					
ב EAP- ,EAP-TTLS ,EAP-TLS	בחלק ה-EAP, אם נדרש, הזן את ה- <b>Optional Private Key</b> (מפתח					
WPA-EAP-TLS , FAST	פרטי אופציונלי).					
א WPA-EAP-TTLS ,LEAP ,PEAP	בחלק General Security (אבטחה כללית), הזן את <b>Security</b>					
WPA-LEAP או WPA-PEAP	(שם משתמש האבטחה) ואת ה- <b>Password</b> (סיסמה).					
u WPA-PSK	בחלק WPA, בחר את <b>PSK Type</b> (סוג ה-PSK), והזן את <b>PSK Name</b> (שם ה-PSK).					
wPA-EAP-FAS	בחלק General Security (אבטחה כללית), הזן את <b>Security</b> (שם משתמש האבטחה) ואת ה- <b>Password</b> (סיסמה).					
1	בחלק EAP של החלון, אם יש צורך, הזן את EAP EAP של החלון, אם יש צורך, הזן את Optional Private Key					
)	(מפתח פרטי אופציונלי).					
א KERBEROS	בהגדרות ה-Kerberos, הזן ערכים עבור <b>Kerberos User</b> (משתמש					
א	Kerberos), <b>Kerberos (</b> סיסמת Kerberos), <b>Kerberos Password</b>					
ו	<b>Realm</b> (תחום Kerberos KDC), ו-Kerberos KDC.					
	Internal הערה: אין #### KERBEROS או נתמך בשרתי הדפסה או בכרטיסי תקשורת אלחוטית. Wireless Plus					

.(הבא) **Next (הבא).** 

**.12** בחלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית), לחץ על **Advanced Options** (אפשרויות מתקדמות). ייפתח החלון Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות).

Advanced Wirele	ss S	ettings						×
General					Antenn	as		
Radio Type:	80	2.11 b/g (2.4 G	GHz)	~	1	Transmit:	Diversity	*
Operating Mode:	Inf	frastructure		~		Receive:	Diversity	*
Preamble:	Lo	ng		~	Transmi	it Power:	100	~
Channel Mask								
The channel mas	k spe	cifies the radio	o channels th	e printer will	use to con	nmunicat	e over.	
Preset channel m	ask:		Use Printer	Setting		¥		
User specified cha	anne	l mask: 0x						
802.11n Settings								
Greenfield Mode:		Off	$\sim$	Aggregatio	n:	Off		$\sim$
Reduced Interfram	ne:	Off	$\checkmark$	20 MHz Mo	de:	Off		$\vee$
20 MHz Short Gua	ard:	Off	~	40 MHz Sho	ort Guard:	Off		$\sim$
Front Panel Wirel	ess P	assword						
The wireless pass from being seen of	word or ch	l, which is sepa anged when it	arate from the t is set to a no	e printer pass on-zero value	word, prot . The facto	tects the v ory default	vireless LCD t is 0000.	items
Old Password 0		-		New Passwo	ord 0	-		
Skip the detection	on of	f a wired prints	server on boo	t up?				
Note: If running a v to associate on the	virele	ess printer only work.	y this will grea	atly reduce th	ne time ne	eded		
					(	ОК	Cance	el

- לפי Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות) לפי אז סקור ושנה את ההגדרות בחלון 13. סקור ושנה את האדרות בחלון רובים איז מערים לא מונים לא מינים איז מערים א מערים איז מע
  - . לחץ על **OK** (אישור) כדי לחזור לחלון הגדרות התקשורת האלחוטית.

.(הבא) Next (הבא). 15

על סמך בחירותיך בשלבים הקודמים, האשף ייצור קובץ Script עם פקודות ה-ZPL המתאימות ויציג אותן לסקירתך.

אם בחרת **Tabletop/Desktop** (שולחן עבודה), תיבת הדו-שיח תהיה דומה לזו המוצגת:

Connectivity Wizard	×
Please review the Script below and click Finish to send the data to printer.	
The current port selected to send this script is:	heitter gestinge
^XA ^WIA ^NC2 ^NPP ^KC0,1,, ^WAD,D ^WEOFF,1,O,H,, ^WP0,0 ^WR,100 ^WS125,I,L,.,, ^NBS ^WLOFF,, ^WKOFF,, ^WKOFF,, ^WX01, ^XZ ^XA ^JUS ^XZ ! U1 setvar "wlan.allowed_band" "2.4" ! U1 setvar "wlan.ip.protocol" "all"	~
< Back Next > Finish	Cancel

**.16**. החלט אם ברצונך לשלוח את קובץ ה-Script מיד או לשמור אותו לשימוש במועד מאוחר יותר.

## שליחת קובץ Script עם הגדרת תצורה של ZPL למדפסת

השלם את הגדרת שרת ה-WiFi של המדפסת על-ידי שליחת קובץ Script של ZPL למדפסת דרך היציאה שבחרת בקביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge's Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge). אולי תרצה לשמור את קובץ ה-Script של ה-ZPL ולהשתמש בו כדי לשחזר את תצורת הרשת של המדפסת, למקרה שיתבצע בעתיד איפוס של המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. שמירת קובץ ה-Script גם תאפשר לך להגדיר במהירות מספר מדפסות, אם הן צריכות את אותן הגדרות.

. USB ודא שהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור קווי ליציאת USB.

- . אם המדפסת כבויה, הדלק אותה.
- למדפסת אלחוט), לחץ על ZPL באשף הקישוריות: בחלון Review and Send ZPL for Wireless (סקור ושלח את **ZPL למדפסת אלחוט)**, לחץ על **Finish**

המחשב ישלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך יציאת הממשק. המסך Wireless Setup Wizard (אשף הגדרות אלחוט) ייסגר.

- .4 כבה את המדפסת ואז הדלק אותה שוב.
- **5**. שים לב למצב התקשורת האלחוטית של המדפסת בנוריות החיווי של המדפסת, וודא שבמדפסת הוגדרה קישוריות אלחוטית.
  - **.6** בשלב זה תוכל לשמור את קובץ ה-Script של ZPL לשימוש מאוחר יותר עם מדפסת זו, ולהגדיר מדפסות אחרות שאולי יצטרכו את אותן הגדרות רשת. שמור את קובץ ה-Script.
  - סמן את קובץ ה- Review and Send ZPL for Wireless (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוטית), סמן את קובץ ה- (a (העתק). לחיצה ימנית ובחר את **Copy** (העתק).
    - b) פתח עורך טקסט, כגון Notepad, והדבק את קובץ ה-Script בחלון היישום.
      - .Script- שמור את קובץ ה
  - d) חזור לאשף הקישוריות, שם תוכל ללחוץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת מהאשף מבלי לשלוח את קובץ ה-Script למדפסת בשלב זה.

כדי להגדיר את התצורה של אותה מדפסת פעם נוספת (במקרה שהיא אופסה להגדרות ברירת המחדל של היצרן) או להגדיר במדפסות אחרות את אותן ההגדרות, שלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך החיבור שבחרת, כפי שתואר בשלבים הקודמים בנוהל זה.

# הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

תוכניות השירות להתקנת Zebra מספקות דרך מהירה וקלה להגדרת חיבור Bluetooth אלחוטי עם המדפסת.

- .1 לחץ לחיצה כפולה על הסמל Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנת Zebra, מכונות גם ZSU) בשולחן העבודה.
  - . חבר את המחשב והמדפסת באמצעות כבל USB.
- **Configure Printer Connectivity** במסך הראשון של ZSU, הדגש את המדפסת המוצגת בחלון ולחץ על האשון של (גדרת תצורת הקישוריות של המדפסת).

הבא). במסך של סוג הקישוריות, בחר Bluetooth ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

Connectivity Set	up Wizard	×
Connectivity ty Select the typ	ype ve of connectivity option you are setting up.	
*	<ul> <li>○ Wireless</li> <li>○ Bluetooth</li> </ul>	
Help	Cancel < Back Next >	> Finish

- **5.** במסך Bluetooth Settings (הגדרות Bluetooth), סמן את **Enabled** (מופעל) כדי להפעיל את פונקציונליות ה-Bluetooth.
  - של ההתקן שבו תשתמש כדי לגלות את Bluetooth- שם ה-Friendly Name של ההתקן שבו תשתמש כדי לגלות את ההתקן ברשת.

זהו השם שההתקן הראשי יחיל על המדפסת.

- אם תרצה שההתקן יופיע כאשר ההתקנים הראשיים מחפשים התקנים חדשים לצימוד, הגדר את השדה **.7** (כבוי). Discoverable (ניתן לגילוי) בתור **On** (מופעל). אם לא, הגדר אותו בתור **Off** (כבוי).
  - (מופעל). הגדר את Authentication (אימות) למצב **8**.
- **On הערה:** הגדרה זו לא קיימת במנהל הפרופילים של Link-OS, אולם תידרש לוודא שהיא במצב (מופעל) אם תרצה להזין קוד PIN בתוכניות השירות להתקנת Zebra. כדי לקבוע את הגדרת האימות בפועל של המדפסת, יש לגשת אל Advanced Settings(הגדרות מתקדמות) > Security (מצב אבטחה).
- Bluetooth- האימות) ישתנו בהתאם לגרסת ה-Authentication PIN (PIN הערכים הנדרשים להגדרת ה-BI המשמשת את ההתקן הראשי שבו אתה משתמש כדי לנהל את המדפסת. אם ההתקן המרכזי משתמש ב-BT 2.0 או בגרסה קודמת, הזן ערך מספרי בשדה זה. תתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את צימוד

ה-PIN. לצימוד PIN, בחר גם באפשרויות Security Mode 2 (מצב אבטחה 2) או Bluetooth. (מצב אבטחה 3) ב-Advanced Settings (הגדרות מתקדמות).

	Enabled:	ব		
$\mathbf{b}$	Friendly name:			
$\mathbf{P}$	Discoverable:	On	×	
	Authentication:	On	*	
	Authentication gin:	1		_
		Adv	anced Settings	1

BT 2.1 הערה: אם ההתקן הראשי משתמש בגרסה BT 2.1 ואילך, אין להגדרה זו השפעה. גרסה BT 2.1 M ואילך משתמשת ב-Secure Simple Paring (צימוד פשוט מאובטח - SSP) שאינו דורש שימוש ב-PIN

**10.** כדי להציג את הגדרות ה-Bluetooth המתקדמות, לחץ על Advanced Settings... (הגדרות מתקדמות...).



הגדרות מתקדמות), עיין במדריך לשרת הדפסה Advanced Settings (הגדרות מתקדמות), עיין במדריך לשרת הדפסה אלחוטית וקווית. מדריך זה זמין להורדה בכתובת zebra.com/manuals.

11. לחץ על Next (הבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.

פקודות ה-SGD הספציפיות הנחוצות לך כדי להגדיר את המדפסת מההתקן הראשי יופיעו.

- **12.** במסך Send Data (שליחת נתונים), לחץ על שם המדפסת שאליה תרצה לשלוח את הפקודות. ניתן גם ללחוץ על (קובץ) כדי לשמור את הפקודות בקובץ לשימוש עתידי.
  - **13.** שלח את הפקודות למדפסת שבחרת על ידי לחיצה על Finish (סיום).

המדפסת מתעדכנת ומופעלת מחדש עם הגדרות התכנות שציינת.

- **14.** בשלב זה, ייתכן שתנתק את ממשק ה-USB מהמדפסת.
- **15.** כדי להשלים את תהליך צימוד ה-Bluetooth, הפעל את גילוי התקן ה-Bluetooth בהתקן הראשי שלך ופעל בהתאם להוראות המופיעות בהתקן הראשי להשלמת הצימוד.

## חיבור המדפסת למחשב עם מערכת הפעלה Windows 10

לפני הוספה (מכונה גם 'צימוד') של התקן שמותאם ל-Bluetooth להתקן הראשי שלך, ודא שההתקן שאותו יש לצמד מופעל וניתן לגילוי.



.Bluetooth שלך יצטרך מתאם Bluetooth כדי להתחבר להתקן Windows. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Windows שלך. מספר פלגים של Bluetooth והתקני Bluetooth מובנים שאינם מבית Microsoft ושנמצאים במחשב המארח, כוללים תמיכת מנהל התקנים גבולית בלבד בהדפסה דרך Secure Simple Paring (צימוד פשוט מאובטח - SSP), וייתכן שלא ישלימו את האשף **Add printer** (הוספת מדפסת) בצורה תקינה.

ייתכן שתצטרך לגשת אל **Bluetooth Devices** (התקני Bluetooth) תחת **Settings** (הגדרות) ב-Windows, ולהפעיל את SPP עבור ה'התקן' (את המדפסת תומכת ה-Bluetooth שאתה מתקין).

התקן את המדפסת כמדפסת מקומית (USB עבור המדפסת) ושנה את **Port** (יציאה) לאחר השלמת ההתקנה ביציאת COM של SPP (יציאה טורית וירטואלית).

ר. לחץ על הלחצן Windows Start ('התחל' של Windows) ( 🖽 ), ולאחר מכן בחר Settings (הגדרות).



. לחץ על Devices (התקנים).



#### .Bluetooth לחץ על .3



**הערה:** אם במחשב לא מותקן Bluetooth, הקטגוריה Bluetooth אינה מוצגת ברשימת קטגוריות ההתקנים.

המדפסת מזוהה על-פי מספרה הסידורי, כפי שמוצג כאן.





. לחץ על סמל המדפסת ולאחר מכן על Pair (צימוד).

המדפסת תדפיס קוד סיסמה.

- ÷ Settings × Find a setting p <u>છ</u> DEVICES Printers & scanners Manage Rhietooth devices Compare the passcodes Connected dev Compare the passcodes Bluetooth Does the passcode on 50J153200130 match this one? Mouse & touch 401927 Typing AutoPlay Yes No Cancel
- **5.** השווה את קוד הסיסמה לקוד שמופיע על המסך. אם הם תואמים, לחץ על Yes (כן).

אחרי שתשלים את הצימוד, מצב המדפסת ישתנה ל-Connected (מחוברת).



# לאחר חיבור המדפסת

אחרי שיצרת תקשורת בסיסית עם המדפסת, ייתכן שתרצה לבדוק את התקשורת של המדפסת ולהתקין יישומים, מנהלי התקן או תוכניות שירות אחרים שקשורים למדפסת.

אימות פעולת המדפסת הוא תהליך פשוט למדי:

- במערכות ההפעלה של Windows, באפשרותך להשתמש בתוכניות השירות להתקנה של Zebra, או בתכונה Windows (לוח הבקרה) כדי לגשת
   **Control Panel** (מדפסות ופקסים) של Windows שנמצאת ב-Control Panel (לוח הבקרה) כדי לגשת למדבקת בדיקה ולהדפיס אותה.
- במערכות הפעלה שאינן של Windows, באפשרותך לשלוח קובץ טקסט ASCII למדפסת בפקודה אחת (wc~), אשר נותנת למדפסת הוראה להדפיס דוח תצורת מדפסת.

# בדיקת הדפסה באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra

- . פתח את תוכניות השירות להתקנה של Zebra.
- 2. לחץ על סמל המדפסת שהותקנה לאחרונה כדי לבחור את המדפסת.
  - **.3** לחץ על **Open Printer Tools** (פתיחת כלי מדפסת).
- (הדפסת מדבקת תצורה), ולאחר מכן לחץ Print configuration label (הדפסת מדבקת תצורה), ולאחר מכן לחץ על Send (שליחה). על Send (שליחה).

המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה. אם לא, ודא שהמדפסת הוגדרה בהתאם להנחיות המופיעות במדריך והשתמש במידע בפרק 'פתרון בעיות' כדי לפתור בעיות, אם ישנן.

### בדיקת הדפסה באמצעות התפריט Windows Printer and Faxes (מדפסות ופקסים של Windows)

- (לוח הבקרה) כדי לגשת לתפריט Windows. ב-Windows, לחץ על לחצן התפריט **Start** (התחל) או על Mindows. (מדפסות ופקסים), ולאחר מכן פתח את התפריט.
- **2**. בחר את סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת, ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לפתוח את התפריט **Properties** (מאפיינים) של המדפסת.
  - 3. בחלון הכרטיסייה General (כללי) של המדפסת, לחץ על Print Test Page (הדפס עמוד בדיקה).

המדפסת מדפיסה עמוד בדיקה של Windows.

# בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת

באפשרותך לבצע בדיקת הדפסה במדפסת עם חיבור Ethernet (KLAN או WLAN) באחת משתי הדרכים: השתמש בפקודת MS-DOS מתוך שורת הפקודה, או בחר באפשרות **Run** (הפעל) בתפריט **Start** (התחל) של Windows.

- WC~ :וג ASCII אור קובץ טקסט עם מחרוזת 1
- .TEST. ZPL שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון .2PL
- **3**. אתר את כתובת IP בדוח התצורה של המדפסת תדפיס מצב הרשת.
- **4**. בהתקן מרכזי שמחובר לאותה רשת LAN או WAN שאליה מחוברת המדפסת, הקלד את הפקודה הבאה בשורת **4**. הכתובת של חלון דפדפן האינטרנט והקש **Enter**: ftp x.x.x.x היא כתובת ה-IP של המדפסת).

לדף 123.45.67.01 עבור כתובת ה-123.45.67.01, עליך להזין 123.45.67

**5.** הקלד את המילה put ואחריה את שם הקובץ, לאחר מכן לחץ על **Enter**.

לבדיקת הדפסה באמצעות הקובץ TEST. ZPL, השתמש בפקודה put TEST. ZPL.

המדפסת מדפיסה דוח תצורה של המדפסת.

## בדיקת הדפסה בעזרת קובץ פקודת ZPL שהועתק עבור מערכות הפעלה שאינן Windows

- WC~ :וג ASCII אור קובץ טקסט עם מחרוזת 1
- **.** דבאר הקובץ בשם שרירותי, כגון TEST. ZPL. שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון
- **3.** העתק את הקובץ אל המדפסת. עבור DOS, שליחת קובץ זה למדפסת המחוברת ליציאה הטורית של המערכת תהיה פשוטה כמו השימוש בפקודה הזו במדפסת מהתקן ראשי: TEST. ZPL COM1



**הערה:** ממשקי חיבור ממשק ומערכות הפעלה אחרים יצריכו מחרוזות פקודה שונות. עיין בתיעוד מערכת ההפעלה לקבלת הוראות מפורטות כיצד להעתיק לממשק המדפסת המתאים לביצוע בדיקה זו.

# הספדהה לועפת

פרק זה מספק מידע כללי על הטיפול במדיה ובהדפסה, התמיכה בגופנים ובשפות, וההגדרה של תצורות מדפסת נפוצות פחות.

# הדפסה תרמית

מדפסות Zebra מסדרת ZD משתמשות בחום כדי לחשוף מדיית העברה תרמית ישירה או משתמשות בחום ולחץ כדי להמס ולהעביר את ה'דיו' אל המדיה. יש לנקוט זהירות רבה כדי להימנע ממגע בראש ההדפסה מכיוון שהוא מתחמם ורגיש לפריקת אנרגיה אלקטרוסטטית.



זהירות—משטח חם: ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.



**זהירות:** כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע את תחזוקת ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.



זהירות—ESD: פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.

# החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת

אם החומרים המתכלים של המדיה (סרט, מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכדומה) נגמרים במהלך ההדפסה, השאר את המדפסת דולקת בעת טעינתם מחדש. (אם תכבה את המדפסת יאבדו נתונים). אחרי שתטען גליל מדיה או סרט חדשים, פשוט לחץ על FEED (הזנה) כדי לחדש את ההדפסה.

# שליחת קבצים למדפסת

ניתן לשלוח קובצי גרפיקה, גופנים ותכנות אל המדפסת ממערכות ההפעלה הנתמכות של Microsoft Windows באמצעות מנהל הפרופילים של Link-OS, תוכניות השירות להתקנה (ומנהל ההתקן) של ZebraNet Bridge ,Zebra או Zebra ZDownloader הזמינים באתר האינטרנט של Zebra בכתובת <u>zebra.com/software</u>.

## קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך

המדפסת מסדרה ZD מסוגלת להדפיס דוח תצורה המפרט את הגדרות המדפסת ופרטי החומרה.

הפרטים הכלולים בדוח הם:

- מצב הפעולה (רמת השחור, המהירות, סוג המדיה וכו')
- האפשרויות המותקנות במדפסת (רשת, הגדרות ממשק, יחידת חיתוך, וכו')
  - פרטי המדפסת (מספר סידורי, שם דגם, גרסת קושחה, וכו')

ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד 49.	לקבלת הוראות על הדפסת מדבקה זו
ראה ניהול התצורה של מדפסת ZPLבעמוד 134 כדי ללמוד כיצד לפרש	לקבלת מידע על פירוש דוח התצורה
את דוח התצורה ואת מצבי הפקודה ופקודת התכנות המשויכים שמופיעים	ומצבי הפקודה ופקודת התכנות
בדוח.	הקשורים שזוהו בדוח

#### בחירת מצב ההדפסה

השתמש במצב הדפסה שתואם למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת. נתיב המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה זהה.

כדי להגדיר שימוש של המדפסת במצב הדפסה ספציפי, עיין בהוראות השימוש בפקודה ^MM ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL). כדי להוריד מדריך זה, עבור אל אחד מקישורי המידע על המדפסת המפורטים בכתובת <u>zebra.com/support</u>.

מצבי ההדפסה הבאים זמינים במדפסת שברשותך:

המדפסת מדפיסה את המדבקות עם קבלתן. את המדבקות ניתן לתלוש לאחר הדפסתן.	תלישה (ברירת מחדל; זמין עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה)
המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן תוך כדי ההדפסה. היא משהה את הדפסת המדבקה הבאה עד להסרת המדבקה הנוכחית.	קילוף (זמין עם אפשרות מנפק המדבקות)
המדפסת חותכת כל מדבקה בנפרד לאחר הדפסתה.	חיתוך (זמין עם יחידת החיתוך האופציונלית המותקנת על-ידי היצרן בלבד)

#### כוונון איכות המדפסת

איכות ההדפסה מושפעת משילוב של הגדרת החום (או הצפיפות) של ראש ההדפסה, מהירות ההדפסה והמדיה שנטענה. נסה הגדרות שונות כדי לקבוע את התצורה האופטימלית ליישום שלך.

ניתן לקבוע את איכות ההדפסה באמצעות פעולת השירות **Configure Print Quality** (הגדרת איכות ההדפסה) ב-Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).



**הערה:** יצרני מדיה עשויים להמליץ על הגדרות מהירות ספציפיות כאשר תשתמש במדיה שלהם במדפסת. המהירות המומלצת עשויה להיות נמוכה מהגדרת המהירות המרבית של המדפסת!

תוכל לשלוט בהגדרת רמת השחור (או הצפיפות) של ההדפסה באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

- פקודת התכנות במדריך התכנות של SD^) Set Darkness (לקבלת פרטים עיין במדריך התכנות של ZPL)
  - מנהל התקן ההדפסה של Windows
    - ZebraDesigner יישום כגון
- בלבד, הפקודה Print Rate (PR^), שיכולה להאט את מהירות ההדפסה ל-102 מ"מ/שנ' (PR^), ברירת המחדל). (לקבלת פרטים עיין במדריך למתכנתים של ZPL.)

אחרי שתכוונן הגדרות אלו, תוכל לאמת אותן על-ידי הדפסת מדבקת Printer Configuration (תצורת המדפסת) (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורהבעמוד 49).

## כוונון רוחב ההדפסה

לפני השימוש הראשון במדפסת תידרש להגדיר את רוחב ההדפסה. תידרש להגדירו גם כשאתה טוען במדפסת מדיה ברוחב ששונה מהאצווה הקודמת שהודפסה.

כדי להגדיר את רוחב ההדפסה, תוכל להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- מנהל התקן ההדפסה של Windows.
  - .ZebraDesigner תוכנת יישום כגון
- פקודת התכנות Print Width (רוחב הדפסה) של ZPL (-שיק). (לקבלת פרטים עיין במדריך התכנות של ZPL.)

## החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת

אם החומרים המתכלים של המדיה (סרט, מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכדומה) נגמרים במהלך ההדפסה, השאר את המדפסת דולקת בעת טעינתם מחדש. (אם תכבה את המדפסת יאבדו נתונים). אחרי שתטען גליל מדיה או סרט חדשים, פשוט לחץ על FEED (הזנה) כדי לחדש את ההדפסה.

# הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

כדי להדפיס על מדיה בקיפול מניפה תצטרך לכוונן את מיקום העצירה של מובילי המדיה.

**.1** פתח את המכסה העליון.



תמונה זו מציגה את הנתיב של המדיה בקיפול מניפה.

- 2. כוונן את מיקום העצירה של מוביל המדיה באמצעות מנעול מוסט (אפור).
- a) השתמש בחלק מהמדיה בקיפול מניפה כדי לעזור לקבוע את מיקום העצירה.
- דחף את המנעול המוסט האפור שבמחזיק הגליל השמאלי לעבר גב המדפסת, כדי לנעול את מיקום מחזיק (b הגליל.
  - משוך אותו לפנים כדי לשחרר את הנעילה. (c



. הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.



**4.** סגור את המכסה העליון.



**הערה:** ייתכן שמיקום העצירה של מוביל המדיה יצריך כוונון נוסף אם, אחרי הדפסה או שימוש בלחצן (הזנה) כדי לקדם מספר מדבקות:

- המדיה לא תמשיך להתקדם במרכז (תנוע מצד לצד), או
- צדי המדיה (נייר המגן, תגית, נייר וכו') שחוקים או פגומים בעת יציאתם מהמדפסת.

אם כוונון נוסף לא פותר את הבעיה, נתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל שבמוביל המדיה.

תוכל גם לספק תמיכה נוספת במדיה דקה על-ידי מיקום ליבת גליל ריקה — ברוחב זהה לזה של מערוך המדיה בקיפול מניפה —בין מחזיקים הגליל.

# הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית

המדפסת מתאימה לשימוש עם מדיית גליל בטעינה חיצונית (כשם שהיא מתאימה למדיה בקיפול מניפה). כדי להבטיח אינרציה נמוכה (התחלתית) בעת משיכת המדיה מהגליל, נדרש שילוב של גליל מדיה ומעמד.

התחשב בשיקולים אלה בבואך להשתמש במדיית גליל בטעינה חיצונית:

- מומלץ שהמדיה תיכנס למדפסת ישירות מחלקה האחורי של המדפסת, ותעבור דרך חריץ המדיה בקיפול מניפה שבגב המדפסת. (להוראות טעינת מדיה ראה הדפסה על מדיה בקיפול מניפהבעמוד 90.)
- עבור דגמי ZD230, השתמש במהירות ההדפסה שנקבעה כברירת מחדל, שהיא 102 מ"מ/שנייה (4 אינץ' לשנייה).
   (לקבלת הוראות על הגדרת מהירות ההדפסה באמצעות הפקודה Print Rate (קצב הדפסה), או PR<sup>\*</sup>, עיין במדריך התכנות של ZDL.)
  - המדיה צריכה לנוע בצורה חלקה וחופשיה. כאשר המדיה מונחת על מעמד המדיה אסור שהיא תחליק, תרעד, תנוע בפתאומיות, תיכרך ואז תנוע, או שייגרמו לה מצבים דומים.

- אסור שתנועת גליל המדיה תופרע כתוצאה ממגע במדפסת או במשטחים אחרים.
- י ש למקם את המדפסת כך שבעת ההדפסה היא לא תסטה ממקומה או תתרומם מעל המשטח שעליו היא מופעלת. מופעלת.

## שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

אם המדפסת כוללת את אפשרות מנפק המדבקות, היא תסיר את חומר השכבה האחורית של המדבקה (נייר המגן/ הרשת) בעת ההדפסה. אם המדפסת מדפיסה מספר מדבקות, היא תדביק את המדבקה הבאה בתור אחרי שתוציא מדבקה שכבר נופקה או קולפה.

כדי להגדיר שימוש במדפסת במצב הנפקת מדבקות, אתה (או מנהל מערכת) נדרשים לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- להשתמש במנהל ההתקן של המדפסת כדי להגדיר ב-Media Handling (טיפול במדיה) את האפשרות Peel-Off (טיפול במדיה)
  - להשתמש באשף קביעת התצורה של הגדרות המדפסת הזמין ב-Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).
    - שלח פקודת תכנות ZPL למדפסת. רצפי הפקודה שבהם יש להשתמש הם:
      - XA ^MMP ^XZ^ •
      - XA ^JUS ^XZ^ •
      - . פתח את המדפסת וטען את מדיית המדבקות.
  - סגור את המדפסת ולחץ על הלחצן **FEED** (הזנה) עד שיצאו מהמדפסת לפחות 100 מ"מ (4 אינץ') של מדבקות **.2** חשופות.

את המדבקות שיצאו תוכל להשאיר על נייר המגן.



**3.** הרם את נייר המגן מעל חלקה העליון של המדפסת, ולאחר מכן משוך את התפס המוזהב שבמרכז דלת המנפק לכיוון הנגדי למדפסת.

דלת המנפק תיפתח.



. הכנס את נייר המגן של המדבקה בין דלת המנפק לבין גוף המדפסת.



**5.** סגור את דלת המנפק תוך משיכה ומתיחה של קצה נייר המגן של המדבקה.



6. לחץ על הלחצן FEED (הזנה) (קידום) ושחרר אותו פעם אחת או יותר עד שתוצג מדבקה להסרה.



בפעם הבאה שתדפיס, המדפסת תקלף את נייר המגן ותציג מדבקה בודדת. הוצא את המדבקה מהמדפסת כדי לאפשר את הדפסת המדבקה הבאה.



**הערה:** אם לא הפעלת את חיישן הוצאת המדבקה כדי לזהות הסרה של המדבקה שנופקה (קולפה) באמצעות פקודות התוכנה לפני ההדפסה, ייתכן שהמדבקות המודפסות ייערמו זו על זו ויגרמו לחסימה במנגנון.

#### גופני מדפסת

מדפסת מסדרת ZD תומכת במספר שפות וגופנים.

באפשרותך להיעזר בטכנולוגיה מתקדמת למיפוי ושינוי גודל של גופנים, אשר זמינה במדפסת עם שפת התכנות ZPL. הפקודות של ZPL תומכות בפרטים הבאים:

- (OpenType-ו TrueType) גופני מתאר
  - מיפוי תווי Unicode
  - גופנים עם מיפוי סיביות בסיסי
    - דפי קוד של תווים

יכולות הגופנים של המדפסת שברשותך תלויות בשפת התכנות.

- לקבלת תיאורים ותיעוד של הגופנים, דפי הקוד, גישה לתווים, רשימות גופנים, והמגבלות ביחס לשפות התכנות התואמות שלהן במדפסת, עיין במדריך התכנות של ZPL ובמדריך התכנות מדור הקודם של EPL הניתנים להורדה בכתובת <u>zebra.com/manuals</u>.
  - לקבלת מידע על תמיכה בטקסט, בגופנים ובתווים, עיין במדריכי התכנות של המדפסת.

המדפסת כוללת תוכניות שירות ויישומים שמאפשרים הורדת גופנים למדפסת עבור שפות תכנות המדפסת ZPL ו-EPL.



**חשוב:** על חלק מגופני ה-ZPL שהיצרן התקין במדפסת חלות מגבלות רישוי. לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר אותם במדפסת על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה. אם גופני ZPL אלה, שמוגבלים ברישיון, יוסרו באמצעות פקודת מחיקת אובייקט מפורשת של ZPL, תצטרך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם שוב באמצעות תוכנית שירות להפעלה ולהתקנה של גופנים.

לגופני EPL אין מגבלה כזו.

#### זיהוי הגופנים במדפסת שלך

ניתן לטעון את הגופנים באזורי אחסון שונים במדפסת. הגופנים והזיכרון משותפים לשפות התכנות של המדפסת.

שפת התכנות ZPL מסוגלת לזהות גופנים של EPL ו-ZPL. עם זאת, תכנות EPL מסוגל לזהות רק גופנים של EPL. לקבלת מידע נוסף על הגופנים וזיכרון המדפסת, עיין במדריכי התכנות המתאימים.

גופנים ספציפיים ל-ZPL:

כדי לנהל ולהוריד גופנים לתפעול הדפסה עם ZPL	השתמש בתוכניות השירות להתקנה של Zebra או בתוכניות השירות של ZebraNet Bridge.
כדי להציג את כל הגופנים הטעונים במדפסת שלך	שלח למדפסת את פקודת ^₪ של ZPL. לקבלת פרטים עיין במדריך למתכנתים של ZPL.
	ב-ZPL:
	<ul> <li>גופני מפת הסיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים על-פי סיומת</li> <li>הקובץ . FNT.</li> </ul>
	• הגופנים הניתנים לשינוי גודל מזוהים על-פי סיומות הקובץ . TTE . , TTF או . OTF או EPL (EPL) אינה תומכת בגופנים אלה.)

#### התאמת המדפסת לשפות אחרות באמצעות דפי קוד

עבור כל אחת משפות התכנות של המדפסת, ZPL ו-EPL, המדפסת שלך תומכת בשתי מערכות של שפה, אזור וערכות תווים עבור הגופנים הקבועים שנטענו במדפסת.

המדפסת תומכת בהתאמה לשפות אחרות באמצעות דפי קוד של מפות תווים בינלאומיות נפוצות.

לתמיכה בדף הקוד של ZPL, לרבות Unicode, עיין בפקודה ^בדף הקוד של ZPL.

#### גופנים לשפות אסייתיות וערכות גופנים גדולות אחרות

שתי שפות התכנות של המדפסת, ZPL ו-EPL, תומכות בערכות גופנים גדולות, כפולות-בתים ופיקטוגרפיות לשפות אסייתיות. שפת התכנות ZPL תומכת ב-Unicode.

לגופנים האידיאוגרפיים והפיקטוגרפיים של שפות אסייתיות יש ערכות תווים גדולות עם אלפי תווים התומכות בדף קוד של שפה אחת. כדי לתמוך בערכות תווים גדולות אלו, יצרני המדפסות אימצו מערכת תווים כפולת-בתים (מקסימום 67840), במקום מערכת תווים של בית אחד, אשר כוללת 256 תווים לכל היותר, שבה נעשה שימוש בשפות לטיניות להתמודדות עם בעיה זו.

עם ההמצאה של Unicode, הגיעה היכולת לתמוך בכמה שפות באמצעות ערכת גופנים אחת. גופן Unicode תומך בנקודת קוד אחת או יותר (תוכל להתייחס אליהן כאל מפות תווים של דפי קוד) שהגישה אליהן נעשית באמצעות שיטה סטנדרטית הפותרת סתירות במיפוי תווים.

מספר הגופנים שניתן להוריד למדפסת תלוי בנפח זיכרון ההבזק הזמין שעדיין לא נמצא בשימוש ובגודל הגופן שיש להוריד.



**הערה:** חלק מגופני ה-Unicode הם גופנים גדולים. דוגמאות לגופנים כאלה הן הגופן (Microsoft) MS Microsoft (23 (MB הזמין להורדה מ-Microsoft או הגופן Andale (22 (MB שמציעה Zebra. ערכות גופנים גדולות אלה תומכות בשפות רבות.

#### השגה והתקנה של גופנים לשפות אסייתיות

המשתמש במדפסת או המשתמש המשלב לרוב יכולים להוריד למדפסת ערכות גופני מפת סיביות לשפות אסייתיות.

גופני ZPL נרכשים בנפרד מהמדפסת.

גופני ה-EPL הבאים לשפות אסייתיות זמינים להורדה בחינם מהאתר <u>zebra.com</u>:

- סינית פשוטה ומסורתית (הגופן המדורג SimSun לסינית פשוטה נטען מראש במדפסות הנמכרות עם כבל חשמל שניתן להשתמש בו בסין.)
  - יפנית מיפויי JIS ייפנית מיפויי
    - Johab קוריאנית כולל
      - תאילנדית

## מתאמי גליל מדיה

ערכת מתאמי גליל מדיה כוללת צמד מתאמי גליל מדיה בקוטר פנימי (.I.D) של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ') ושני בורגי התקנה.

מתאמי גליל המדיה אמנם מיועדים להתקנה קבועה במדפסת, אולם ניתן להחליפם במקרה הצורך כדי לתמוך בגדלים שונים של גלילי מדיה.



חשוב: המתאמים עלולים להתבלות אם מחליפים אותם לעתים קרובות מדי.

הוצאת מתאמי המדיה כדי להדפיס באמצעות ליבות גליל סטנדרטיות עלולה להשאיר חלקי פלסטיק באזורי הצד של מחזיקי גליל המדיה, שיתחככו בגליל. חלקים מוצמדים אלה עלולים להידחף לעבר צדו של מחזיק גליל המדיה.

## התקנת מתאם גליל מדיה

מתאמי גליל מדיה עלולים להתבלות אם מחליפים אותם יותר מדי. אם ניתן, נסה למזער את מספר הפעמים שאתה מחליף אותם.

. שים בורג אחד בחור התקנת המתאם העליון שבמחזיק הגליל.

**2**. באמצעות מפתח כוכב (טורקס), התחל לסובב את הברגים עם כיוון השעון עד שקצה הבורג יבלוט מעט מהחלק הפנימי של מחזיק הגליל.

הברגים הם מסוג הברזה עצמית.



. הנח את המתאם על החלק הפנימי של מחזיק הגליל.

החלק הגדול של המתאם יימצא בחלק העליון. הצד החלק (ללא שיניים) צריך לפנות כלפי מרכז המדפסת.

- 4. ישר את חור הבורג העליון של המתאם ביחס לקצה הבולט של הבורג והצמד אותו בתנועת צביטה לגוף מחזיק הגליל.
  - 5. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל.



**הערה:** *##* תהדק מעבר לנקודה זו. הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.

הכנס בורג לחור ההתקנה התחתון של המתאם. בתנועת צביטה, הצמד את המתאם היטב למחזיק הגליל תוך כדי הידוק הבורג. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל.



הערה: ## תהדק מעבר לנקודה זו. הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.

. חזור על השלבים שלעיל עבור המתאם ומחזיק הגליל האחרים.

בעת הסרת מתאם המדיה כדי להדפיס על ליבות גליל סטנדרטיות, ייתכן שבאזורי הצדדים של מחזיק גליל המדיה יישארו חתיכות פלסטיק שיתחככו בגליל. דחף את אותן חתיכות מוצמדות אחורה, לצדו של מחזיק גליל המדיה.

# הקוזחת

לפעולה מיטבית של המדפסת, בצע את נוהלי הניקוי והתחזוקה השגרתיים המתוארים בסעיף זה.

## ניקוי

ייתכן שמדפסת Zebra שברשותך תצטרך תחזוקה תקופתית כדי להמשיך לפעול ולהדפיס מדבקות, קבלות ותגיות באיכות גבוהה.



**חשוב:** מנגנון יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי. אסור לנקות את הלהב או המנגנון. הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.

שימוש בכמות גדולה מדי של אלכוהול עלול לגרום לזיהום של הרכיבים האלקטרוניים - אשר בתורו ידרוש זמן ייבוש ארוך יותר לפני שהמדפסת תוכל לפעול שוב כהלכה.



זהירות—נזק למוצר: אסור להשתמש במדחס אוויר במקום במכל אוויר דחוס. במדחסי אוויר יש מזהמים וחלקיקים זעירים שעשויים להיכנס למערכת האוויר ולהזיק למדפסת שלך.



זהירות—פציעה בעין: בעת שימוש באוויר דחוס לניקוי החיישנים, השתמש במשקפי מגן כדי להגן על העיניים שלך מפני חלקיקים ועצמים מתעופפים.

#### חומרי ניקוי

חומרי ניקוי המדפסת הבאים מומלצים לשימוש במדפסת שלך:

חומרים אלו וחומרים מתכלים ואביזרי ניקוי אחרים למדפסת זמינים בכתובת zebra.com/supplies.

עטים לניקוי ראש ההדפסה	לניקוי שגרתי של ראש ההדפסה.
אלכוהול איזופרופיל בדירוג מינימלי איל 70 פפ	השתמש במכל אלכוהול עם תווית.
55.770 10	<b>הערה:</b> אסור להרטיב מחדש חומרי ניקוי ששימשו לניקוי המדפסת. השלך חומרי ניקוי משומשים.
מטושים לניקוי נטולי סיבים	לניקוי נתיב המדיה, המוליכים והחיישנים.
מגבוני ניקוי	לניקוי נתיב המדיה והחלק הפנימי (לדוגמה, מגבוני Kimberly-Clark Kimwipes)

מכל אוויר דחוס



**זהירות—נזק למוצר:** אסור להשתמש במדחס אוויר במקום במכל אוויר דחוס. במדחסי אוויר יש מזהמים וחלקיקים זעירים שעשויים להיכנס למערכת האוויר ולהזיק למדפסת שלך.



**חשוב:** בעת ניקוי המדפסת, מלא אחר אמצעי הזהירות המופיעות בכל הליך ניקוי כדי להימנע מגרימת נזק למוצר ומסיכון לפציעה גופנית.

# לוח זמנים מומלץ לניקוי

נוהל הניקוי	מרווח זמן לניקוי	חלק המדפסת
ראה ניקוי ראש ההדפסהבעמוד 102.	אחרי כל חמישה גלילים שהודפסו.	ראש הדפסה
ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)בעמוד 106	לפי הצורך כדי לשפר את איכות ההדפסה. (גלילי הדפסה עשויים להחליק, מה שיגרום לעיוות של התמונה המודפסת, ובתרחישים הגרועים ביותר לאי-הנעה של מדיית ההדפסה שנטענה.)	גליל הדפסה (הנעה)
נקה היטב במטליות ניקוי נטולות סיבים שהוספגו קלות באלכוהול איזופרופיל 99%. הנח לאלכוהול להתנדף לחלוטין. ראה ניקוי נתיב המדיהבעמוד 102	לפי הצורך.	נתיב מדיה
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. ניתן להשתמש באלכוהול איזופרופיל 90% ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי למוזז מזהמים כמו שמנים ולכלוך.	לפי הצורך.	פנימי
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. ניתן לנקות את הצד החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית שהוספגה קלות בתמיסת מים וסבון רגיל. השתמש בכמות הקטנה ביותר של תמיסת ניקוי רגיל. השתמש בכמות הקטנה ביותר של אזורים אחרים. כדי למנוע חדירת תמיסה למדפסת או לאזורים אחרים. אין לנקות את המחברים או את פנים המדפסת בשיטה זו.	לפי הצורך.	חיצוני
ראה ניקוי מנפק המדבקותבעמוד 104.	נקה לפי הצורך כדי לשפר את פעולות ניפוק המדבקות.	מנפק מדבקות אופציונלי
<sup>–</sup> #### רכיב שניתן לטיפול המשתמש. ביחידת החיתוך בהם. חידת החיתוך על-פי נוהל ניקוי הצד החיצוני של	קרא לטכנאי שירות. יחידת החיתון אין חלקים שהמשתמש יכול לטפל עם זאת, תוכל לנקות את מסגרת י המדפסת.	יחידת חיתוך אופציונלית
! אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). צים או אצבעות למנגנון החיתוך.	זהירות: אזהרת פציעה! אסור לנסות להחדיר חפ	
יחידת החיתוך או את מנגנון הלהב. הלהב מצופה בציפוי ק ושחיקה. הניקוי עלול לפגוע בלהב.	זהירות—נזק למוצר: #### לנקות בתוך פתח מיוחד שמגן עליו מפני דב	
ימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' יחידת החיתוך, לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום	זהירות—נזק למוצר: שי שלא אושרו עלול להזיק ל לחסימת יחידת החיתוך.	

#### ניקוי ראש ההדפסה

לצורך ניקוי ראש ההדפסה, השתמש תמיד בעט ניקוי חדש (עט ישן עלול לצבור מזהמים משימוש קודם, אשר עלולים לפגוע בראש ההדפסה).

בעת טעינת מדיה חדשה, מומלץ לנקות גם את ראש ההדפסה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים.



זהירות: משטח חם! ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, ##### מנגיעה בראש ההדפסה. בצע את תחזוקת ראש ההדפסה ##



**זהירות—ESD:** פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.

- . אם מותקן סרט העברה, הוצא אותו לפני שתמשיך.
- **2**. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז כלפי חוץ.

פעולה זו תזיז את הדבק שמועבר מקצוות המדיה אל מחוץ לנתיב המדיה.



. המתן רגע לפני סגירת המדפסת או טעינת סרט, כדי להניח לכל הרכיבים להתייבש.

#### ניקוי נתיב המדיה

השתמש בנוהל זה כדי שנתיב המדיה יישאר נקי וחופשי מלכלוך וחומרי דבק.

### הקוזחת

- **1.** השתמש במטלית ניקוי או במטלית שאינה משירה סיבים כדי להסיר לכלוך, אבק או לכלוך מוצק שהצטברו על משטחי המחזיקים, המובילים ונתיב המדיה.
  - .90% הספג קלות את מטלית הניקוי בתמיסת אלכוהול איזופרופיל בריכוז של



. #### לנקות את ראש ההדפסה, החיישנים או גליל ההדפסה במסגרת תהליך זה.



 $\bigcirc$ 

**חשוב:** #### לנקות את חלון החיישן (1). נקה רק את ערוץ החיישן, החריץ שלאורכו הוא נע.

חלון חיישן	1
מובילי מדיה	2
מחזיקי גליל מדיה	3

- 4. כדי לנקות את החצי התחתון של המדפסת:
- a) נקה את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת הצד התחתון של מובילי המדיה באמצעות מטליות ניקוי.
- נקה רק את ערוץ ההסטה של החיישן הזחיח (לא את חלון החיישן עצמו). הזז את החיישן כדי לנקות את כל (b האזורים.
  - לפני סגירת המדפסת, המתן דקה אחת עד שתמיסת הניקוי תתייבש. (כ
    - d) סלק חומרי ניקוי משומשים.

## ניקוי יחידת החיתוך

הליך זה הוא המשך של ניקוי נתיב המדיה. ניתן לנקות את משטחי נתיב המדיה העשויים מפלסטיק אך לא את להבי יחידת החיתוך או המנגנונים הפנימיים.



.ZD200 הערה: יחידת החיתוך היא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן במדפסות מסדרה



**חשוב:** מנגנון להב יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי. #### לנקות את הלהב. להב זה מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.



**חשוב: אזהרת פציעה!** ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש. #### להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). #### לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.



זהירות—נזק למוצר: שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך. לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.

נגב את הפסים הבולטים ואת משטחי הפלסטיק של נתיב כניסת המדיה (פנים) ואת חריץ היציאה (חוץ) של יחידת **.1** החיתוך. נקה בתוך האזורים המסומנים בתמונה זו.



**2.** אחרי שהמשטחים התייבשו, חזור על הפעולה לפי הצורך כדי להסיר שאריות דבק או מזהמים שנותרו.

#### ניקוי מנפק המדבקות



. **הערה:** מנפק המדבקות הוא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן

- **1.** פתח את הדלת ונקה את מוט הקילוף, המשטחים הפנימיים והפסים הבולטים שעל הדלת.
  - **2.** נגב את הגליל תוך סיבובו. זרוק את מטלית הניקוי או הניגוב. נקה שוב כדי להסיר שאריות.



- .3 נקה את חלון החיישן. החלון צריך להיות נקי ממריחות ושאריות חומרים.

דופן פנימית	1
חיישן איסוף מדבקה	2
פסים בולטים	3
גליל צביטה	4
מוט קילוף	5

## ניקוי החיישן

ייתכן שיצטבר אבק על חיישני המדיה. השתמש רק בפחית אוויר דחוס לצורך ניקוי החיישנים.



**חשוב:** #### להרחיק אבק באמצעות מדחס אוויר. מדחסים מוסיפים לחות, אבק דק ונוזלי סיכה, העלולים לזהם את המדפסת שלך.

נקה את חלון החיישן הזחיח. (ראה התמונה שלהלן לקבלת מידע על מיקום החיישן הזחיח — הסימון השחור . ורשת/מרווח תחתון.) נקה את האבק בעדינות עם מברשת או השתמש במכל אוויר דחוס; במידת הצורך, הרחק את

#### הקוזחת

האבק במטלית יבשה. אם נותרו חומרי דבק או מזהמים אחרים, השתמש במטלית שהוספגה קלות באלכוהול כדי לפרקם.



- **2.** אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטלית יבשה כדי לנקותן.
- . חזור על השלבים שתוארו לעיל לפי הצורך, עד שכל השאריות והחומרים שנמרחו יוסרו מהחיישן.

## ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)

גליל ההדפסה הוא משטח ההדפסה וגליל ההנעה של המדיה. לרוב הוא אינו מצריך ניקוי. פעולות ההדפסה יכולות לעמוד בהצטברות של כמות מסוימת של אבק נייר ונייר מגן על גליל ההדפסה.



**זהירות—נזק למוצר:** מזהמים על גליל ההדפסה יכולים לפגוע בראש ההדפסה או לגרום להחלקה או להידבקות של המדיה במהלך הדפסה. יש לנקות מיד חומרי דבק, לכלוך, אבק רגיל, שמנים ומזהמים אחרים בגליל ההדפסה.

נקה את גליל ההדפסה (ונתיב המדיה) בכל פעם שיש ירידה משמעותית בביצועים, באיכות ההדפסה או בטיפול במדיה של המדפסת. אם המדיה ממשיכה להידבק או להיתקע לאחר הניקוי, יש להחליף את גליל ההדפסה.

ניתן לנקות את גליל ההדפסה במטלית נטולת-סיבים (כגון מטלית Texpad) או מטלית לחה, נקייה ושאינה משירה סיבים המורטבת קלות באלכוהול רפואי (90% ומעלה), כפי שמתואר בנוהל זה.

- **1.** כדי להוציא את גליל ההדפסה:
- a) פתח את המכסה (ואת דלת המנפק, אם מותקן מנפק). הוצא את המדיה מאזור גליל ההדפסה.
- שוך את לשוניות שחרור התפס של מסבי גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר חזית המדפסת וסובב (b אותן כלפי מעלה. (התמונות עם החצים למטה מציגות את התפסים במצבים סגור ופתוח, בהתאמה.)



**2.** הרם את גליל ההדפסה מהמסגרת התחתונה של המדפסת. (החצים בתמונה זו מצביעים אל המסבים של גליל ההדפסה.) ההדפסה.)



**.** החלק את גלגל השיניים ואת שני המסבים מהציר של גליל ההדפסה.



- **.4** בצע שלב זה לצורך הניקוי בלבד:
- a) נקה את גליל ההדפסה במטלית שהוספגה קלות באלכוהול. נקה מהמרכז כלפי חוץ.
- חזור על השלב שלעיל עד שכל משטח הגליל ינוקה ביסודיות. דבקים ושמנים, למשל, אולי יוסרו חלקית במהלך (b הניקוי הראשוני, אך לא יוסרו כליל.
- אם הצטברה כמות רבה של חומרי דבק או מדבקות, חזור על הפעולה באמצעות מטלית חדשה כדי להרחיק את **(c** כל המזהמים שנותרו.
  - 5. השלך את מטליות הניקוי לאחר השימוש בהן. אל תעשה בהן שימוש חוזר.
#### הקוזחת

**.6** ודא המסבים וגלגלי ההנעה נמצאים על ציר גליל ההדפסה.



- **7**. ישר את גליל ההדפסה ביחס לגלגל השיניים בצד שמאל והורד אותו אל המסגרת התחתונה של המדפסת.
- , סובב את לשוניות שחרור התפס של מסבי גליל ההדפסה, בצד ימין ובצד שמאל, לעבר הצד האחורי של המדפסת, ולחץ אותן למקומן.
- פ. הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני שתסגור את דלת מנפק המדבקות או מכסה המדיה ולפני שתטען את המדיה.

#### עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת מעת לעת מאפשר לך להיעזר בתכונות חדשות, שיפורים, ושדרוגי מדפסת הקשורים לטיפול במדיה ולתקשורת עם המדפסת. השתמש ב-Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של ZSU ,Zebra) כדי לטעון קושחה חדשה.

- . פתח את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra).
  - . בחר את המדפסת המותקנת אצלך.
  - **3.** לחץ על **Open Printer Tools** (פתח כלי מדפסת).

החלון Tools (כלים) נפתח.

- .4 לחץ על הכרטיסייה Action (פעולה).
- . טען מדיה במדפסת (ראה טעינת גליל מדיהבעמוד 31).
  - 6. לחץ על Send file (שלח קובץ).

בחצי התחתון של החלון יופיעו שם קובץ ונתיב עם לחצן **Browse...** (עיון...) כדי לבחור את קובץ הקושחה העדכני ביותר שהורדת מהאתר של Zebra.

#### הקוזחת

. המתן וצפה בממשק המשתמש.

אם גרסת הקושחה המוצגת שונה מהגרסה המותקנת במדפסת:

- הורדת הקושחה למדפסת מתחילה.
- במהלך הורדת הקושחה נורית החיווי STATUS (מצב) של המדפסת מהבהבת בירוק.
  - המדפסת מופעלת מחדש ומתקינה את הקושחה.
- לאחר עדכון מוצלח של הקושחה, נורית החיווי STATUS (מצב) של המדפסת דולקת בירוק קבוע, כדי לציין שהקושחה אומתה והותקנה.
  - המדפסת מדפיסה דוח תצורה.

עדכון הקושחה הושלם.

#### תחזוקה אחרת במדפסת

פתרון בעיותבעמוד 111 אין נהלי תחזוקה ברמת המשתמש מעבר לאלו המפורטים בסעיף זה. לֲראוֹת למידע נוסף על אבחון בעיות מדפסת והדפסה.

#### נתיכים

או בספקי הכוח. ZD אין נתיכים ניתנים להחלפה במדפסות מסדרה



השתמש במידע שבפרק זה כדי לפתור בעיות במדפסת.

# פתרון התראות ושגיאות

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
		נתיב מדיה
סגור את המכסה/ראש ההדפסה. לחץ כלפי מטה על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה ראש ההדפסה. תשמע ותרגיש את תפסי המכסה ננעלים למקומם, כדי שהמכסה יהיה סגור להדפסה. (ראה פתיחה וסגירה של סגור להדפסה. (ראה פתיחה וסגירה של מדפסתבעמוד 14). אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.	המכסה פתוח או שלא נסגר כהלכה.	Printhead Open (ראש הדפסה פתוח) הדפסה, או שבוצעה לחיצה על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה), והמדפסת זיהתה שראש ההדפסה (המכסה) לא סגור.
	רה)	המדיה נגמ) Media Out
טען את המדיה שבחרת במדפסת וסגור את המדפסת. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על הלחצן ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על הלחצן <b>FEED</b> (השהיה) כדי <b>FEED</b> שהמדפסת תחדש את ההדפסה. (ראה טעינת גליל מדיהבעמוד 31).	אין מדיה (גליל) במדפסת.	נשלחה פקודת הדפסה, בוצעה לחיצה על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה), או שהמדפסת מדפיסה ולא מצליחה לזהות מדיה בנתיב ההדפסה.

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
<ul> <li>פתח את המדפסת.</li> <li>אם גליל המדיה הגיע לסופו, טען מדיה חדשה אם גליל המדיה הגיע לסופו, טען מדיה חדשה והמשך בהדפסה. (ראה טעינת גליל מדיהבעמוד 31).</li> <li>הערה: אם המדפסת זיהתה מצב 'המדיה נגמרה' באמצע גליל, <i>##</i> המדיה נגמרה' באמצע גליל, <i>##</i></li> <li>הערה: אם המדפסת. משימת ההדפסה תעבה את המדפסת. משימת ההדפסה גתאבד. (ראה החלפת חומרים מתכלים גמון השימוש במדפסתבעמוד 88).</li> <li>סגור את המדפסת.</li> <li>סגור את המדפסת.</li> <li>לחץ על הלחצן FEED (הזנה) כדי לקדם את הגליל למדבקה הבאה.</li> </ul>	המדפסת זיהתה מצב של קצה גליל מדיה, מאחר שגליל הגיע לסופו או שחסרה מדבקה בין שתי מדבקות באמצע הגליל. (ראה זיהוי מצב Media-Out (50	
<ul> <li>לאחר מכן לחץ על הלחצן FEED (הזנה)</li> <li>פעם או פעמיים כדי לסנכרן מחדש את כיול</li> <li>המדבקות.</li> </ul>		
בדוק את מיקום חיישן המדיה הזחיח. (ראה קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיהבעמוד 31 וכיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריציםבעמוד 35.) ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. (ראה הפעלת המדיה)בעמוד 48).	חיישן מדיה זחיח אינו מיושר נכון.	
ודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המרכזי שנקבע כברירת המחדל שלו. (ייתכן שהוא הוזז קודם לצורך שימוש במדיית סימן שחור עם כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריציםבעמוד 35. ראה קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיהבעמוד 131. ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. (ראה הפעלת המדיה)בעמוד 48).	המדפסת מוגדרת לשימוש במדיה לא רציפה (מדבקות או סימן שחור), אולם נטענה מדיה רציפה.	

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
נקה את מערך החיישנים העליון (מרווח). ואת חיישני המדיה הזחיחים. (ראה <mark>ניקוי</mark> החיישןבעמוד 105).	חיישן המדיה מלוכלך	
<b>.2</b> טען מחדש את המדיה במדפסת.		
<b>3.</b> כוונן את מיקום חיישן המדיה הזחיח בהתאם למדיה שלך.		
<b>4.</b> סגור את המכסה. (ראה פתיחה וסגירה של המדפסתבעמוד 14).		
<b>5.</b> כייל את המדפסת מחדש למדיה. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)בעמוד 48).		
טען מחדש את קושחת המדפסת. (ראה עדכון קושחת המדפסתבעמוד 109). אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.	המדפסת לא מצליחה לזהות את המדיה עקב השחתת נתונים אפשרית בזיכרון או רכיבים פגומים.	
	(1	נגמר סרט) Ribbon Out
<ol> <li>הוצא את הסרט והחלף את גלילי הסרט או את מחסנית הסרט במדפסת #### לכבות את המדפסת.</li> <li>סגור את המדפסת.</li> </ol>	המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט. בסוף של סרטי העברה של המותג Zebra יש גוף מעקב רפלקטיבי; המדפסת מזהה אותו כמצב של סוף	המדפסת מדפיסה, אבל נעצרת במהלך ההדפסה או
ייתכן שתצטרך ללחוץ על הלחצן <b>FEED</b> (הזנה) פעם אחת כדי שהמדפסת תחדש את פעולת ההדפסה הנוכחית.	Ribbon-Out סרט. (ראה זיהוי מצב (נגמר סרט')בעמוד 52).	נשינות זה פטח נשלחה למדפסת והמדפסת מציגה התראה זו מיד.

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
	(*	שגיאת חיתוך) Cut Error
<ul> <li>כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן</li> <li>POWER (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות.</li> </ul>	המדיה, הצטברות דבק או אובייקט חיצוני עצרו את פעולת להב בסותוכ	להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
<ul> <li>המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין.</li> </ul>		
<ul> <li>הדלק את המדפסת.</li> </ul>		
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.		
זהירות: אזהרת פציעה! ביחידת החיתוך אין חלקים שהמשתמש יכול לטפל בהם. #### להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). #### לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.		
זהירות—נזק למוצר: שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.		
(1	טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מד (טמפרטורת	Printhead Over Temp
פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.	המדפסת מדפיסה משימת אצווה גדולה, בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות.	הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב
העבר את המדפסת למיקום אחר או קרר את טמפרטורת הסביבה במיקומה הנוכחי של המדפסת.	טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת גבוהה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט. לעתים, בעקבות חשיפה לאור שמש ישיר, טמפרטורות הסביבה של המדפסת עשויות להיות גבוהות יותר.	השהיה כדי לאפשר לד להתקרר.
	(כיבוי ראש הדפסה)	Printhead Shutdown
<b>1.</b> כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות. <b>POWER</b>	טמפרטורת ראש ההדפסה הגיעה לרמה קריטית או שאירעה תקלת חשמל.	טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה
<b>2</b> . המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין. הדלק את המדפסת.		הנדרשת להדפסה תקינה.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.		
ודי)	וP (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מ	rinthead Under Temp

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
<ol> <li>כבה את המדפסת.</li> <li>העבר את המדפסת למיקום אחר או המתן עד</li> <li>העבר את המדפסת למיקום אחר או המתן עד שהיא תתחמם באופן טבעי.</li> <li>הערה: שינויי טמפרטורה מהירים</li> <li>מדי עשויים לגרום להתעבות של לחות בתוך המדפסת (ועליה).</li> </ol>	טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת נמוכה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט.	טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
לקבלת מידע על טווחי הטמפרטורות המיטביים להפעלה ולאחסון של המדפסת, ראה <mark>בחירת</mark> מיקום למדפסתבעמוד 28.		
<ul> <li>כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן</li> <li>POWER (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות.</li> </ul>	קיימת תקלה בתרמיסטור של ראש ההדפסה.	
<ul> <li>המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין.</li> </ul>		
<ul> <li>הדלק את המדפסת.</li> </ul>		
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.		

# פתרון בעיות הדפסה

נושא זה יסייע לך לזהות בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה, את הסיבות האפשריות ואת הפתרונות המומלצים.

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
	יות	בעיות איכות הדפסה כלז
כוונן את הגדרת רמת השחור של המדפסת. (ראה כוונון איכות המדפסתבעמוד 89).	במדפסת הוגדרו רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויים.	התמונה המודפסת לא נראית טוב.
נקה את ראש ההדפסה. (ראה ניקוי ראש ההדפסהבעמוד 102).	ראש ההדפסה מלוכלך.	
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. (ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)בעמוד 106).	גליל ההדפסה מלוכלך או פגום.	
ייתכן שחומר ההדפסה (שעווה, שעווה-שרף או שרף) אינו תואם לחומר (נייר, ציפוי מדיה או סינתטי) שבו נעשה שימוש.	הדפסה בהעברה תרמית — ההדפסה נראית מטושטשת, כוללת כתמים, או שחסרים בה קטעים ללא תבנית מסוימת.	
<b>הערה:</b> הימנע מהגדרת מהירות מדפסת גבוהה יותר מהמהירות הנקובה המרבית של המדיה שלך (סרט או שילוב חומר מדבקות).		
ודא שאתה משתמש בספק הכוח שסופק עם המדפסת שברשותך.	ייתכן שאתה משתמש בספק כוח שגוי.	
פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.	ראש ההדפסה שחוק.	

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
		אין הדפסה על המדבקה.
ראה קביעת סוגי המדיה התרמיתבעמוד 131 כדי לוודא שאתה משתמש בסוג המדיה הנכון ובהגדרות המדפסת המתאימות למדיה שלך.	ייתכן שהמדיה אינה מדיית העברה תרמית ישירה, ושהיא נועדה להדפסה במצב העברה תרמית.	התמונה המודפסת לא נראית טוב.
משטח ההדפסה של המדיה חייב לפנות כלפי מעלה, לעבר ראש ההדפסה. (ראה הכנת המדיה להדפסהבעמוד 30 וטעינת גליל מדיהבעמוד 31.)	המדיה הוטענה שלא כהלכה.	
	שמיקום תחילת אזור ההדפסה משתנה	גודל המדבקות מעוות או
ודא שהחיישן ממוקם כהלכה, בהתאם לסוג המדיה וחישת המיקום. עיין בפרטים שלהלן: • טעינת גליל מדיהבעמוד 31 • קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיהבעמוד 31 • כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריציםבעמוד 35	המדיה הוטענה שלא כהלכה. או חיישן המדיה הזחיח לא הוגדר כהלכה.	התמונה המודפסת או חלק ממנה מדלגת בין מדבקות (רגיסטרציה שגויה).
ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול חכם' של המדיה)בעמוד 48.	חיישני המדיה אינם מכוילים לאורך המדיה, למאפיינים הפיזיים של המדיה או לסוג החישה (מרווח/ חריץ, רציף או סימון).	
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה (גליל ההנעה)בעמוד 106.	גליל ההדפסה (ההנעה) מחליק או פגום.	
ראה פתרון בעיות תקשורתבעמוד 116.	למדפסת יש בעיות תקשורת עקב כבלים או הגדרות תקשורת.	

# פתרון בעיות תקשורת

פרק זה מזהה בעיות תקשורת שעשויות להופיע ומציין את הגורמים האפשריים להן והפתרונות המומלצים.

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
רפסות	נתונים מועברים, אבל המדבקות לא מוז	נשלחה משימת מדבקות,
בדוק את התווים של קידומת התכנות של CMMAND CHAR) ZPL) והתו המפריד (DELIM. /CHAR). (ראה שיוך בין הגדרות תצורה ופקודותבעמוד 135).	תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לתווים של תבנית המדבקה.	תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זוהתה. נתונים הועברו
בדוק את תבנית המדבקה. (לקבלת פרטים על תכנות המדפסת עיין במדריך למתכנתים של ZPL.)	נשלחים נתונים שגויים למדפסת.	למדפסת אולם המדפסת לא מדפיסה.

# פתרון בעיות שונות

חלק זה מזהה בעיות שונות שעלולות להתרחש במדפסת, ומציין את הסיבות והפתרונות האפשריים.

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
	שיר מתעלם מהן	ההגדרות אבדו או שהמכי
כבה את המדפסת והדלק אותה מחדש כדי לוודא שההגדרות נשמרו.	הגדרות המדפסת השתנו אך לא נשמרו. (לא השתמשת בפקודה JU^ של ZPL כדי לשמור את תצורת המדפסת לפני שהמדפסת כבתה.)	פרמטרים מסוימים לא הוגדרו כהלכה.
עיין במדריך התכנות של ZPL כדי לאמת את השימוש בפקודה ואת התחביר. (מדריך זה ומשאבים מקוונים אחרים לתמיכה במדפסת זמינים בכתובת (zebra.com/zd200t-info.)	קיימות שגיאות תחביר בפקודות תבנית/טופס המדבקה או שהפקודות נשלחו ישירות למדפסת או השימוש בהן שגוי.	
	<ul> <li>פקודת קושחה הפסיקה את</li> <li>היכולת לשנות את הפרמטר.</li> </ul>	
	<ul> <li>פקודת קושחה החזירה את הפרמטר להגדרת ברירת המחדל שלה.</li> </ul>	
ודא שהגדרות התכנות של ZPL הנוגעות להגדרות תו התקשורת של Control (בקרה), Command (פקודה) ו-Delimiter (מפריד) נכונות לסביבה של תוכנת המערכת שלך. (ראה תצורת ZPLבעמוד 134.	תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.	
דוח התצורהבעמוד (4) כדי לוודא שהן נכונות. השווה אותן לפקודות בתבנית/טופס המדבקה שאתה מנסה להדפיס.		
<b>1</b> . בצע אחת הפעולות הבאות	ייתכן שלוח הלוגיקה הראשי אינו	
<b>a</b> . אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן (ראה מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)בעמוד 25).	פועל כהלכה. הקושרוה נפגנזה או שיש תקלה בלוח הלוגיקה הראשי.	
כלי Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra) ופתח את <b>(כלי</b> מדפסת) > Printer Tools (פעולה) Action > (טען ברירות מחדל של המדפסת) Load printer defaults (		
<b>2</b> . טען מחדש את קושחת המדפסת. (ראה עדכון קושחת המדפסתבעמוד 109).		
אם המדפסת אינה מתאוששת משגיאה זו, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.		

פתרון מומלץ	סיבה אפשרית	התראה
	הגות כמדבקות רציפות	מדבקות לא רציפות מתנו
<ul> <li>הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון</li> <li>(מרווח/חריץ, רציפה או סימון).</li> </ul>	המדפסת לא כוילה למדיה שבה נעשה שימוש.	תבנית מדבקה לא- רציפה עם מדיה תואמת (בנועונה
• הפעל SmartCal Media Calibration (כיול חכם של המדיה) (ראה הפעלת SmartCal חכם של המדיה) (לכיול חכם' של המדיה)בעמוד 48).	המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.	תואמות (הסעונה במדפסת) נשלחה למדפסת אבל מודפסת כמדיה רציפה.
	·	המדפסת ננעלת
השתמש באחת מהאפשרויות הבאות כדי לאפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן: • פעל לפי ההוראות בנושא מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)בעמוד 25. • פתח את Power ON (כלי העזר להתקנה של Zebra Setup Utility (כלי מדפסת) Printer (כלי מדפסת) אחר מכן עבור אל (כלי מדפסת) אחר מכן עבור אל נעון ברירות נסמדל של המדפסת) אחר מכן מחדל של המדפסת) אחר מכן מחדל (כלי מדפסת)	זיכרון המדפסת נפגם עקב אירוע לא-מוכר.	כל נוריות החיווי דולקות והמדפסת ננעלת, או שהמדפסת ננעלת במהלך הפעלה מחדש.
.defaults		
<ul> <li>טען מחדש את קושחת המדפסת. (ראה עדכון קושחת המדפסתבעמוד 109).</li> </ul>		
אם המדפסת אינה מתאוששת משגיאה זו, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.		

# אבחון כללי של המדפסת

באפשרותך לאבחן בעיות במדפסת באמצעות דוחות אבחון, הליכי כיול ובדיקות אחרות, כדי לקבל תובנות על מצב ההפעלה של המדפסת.



**חשוב:** השתמש במדיה ברוחב מלא בעת ביצוע בדיקות עצמיות. אם המדיה לא תהיה רחבה מספיק, ייתכן שמדבקות הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה (ההנעה).

בעת הבדיקה זכור את העצות הבאות:

- במהלך בדיקות עצמיות אלו, אל תשלח למדפסת נתונים מההתקן המארח. (אם המדיה קצרה מהמדבקה שיש להדפיס, הדפסת מדבקת הבדיקה תמשיך אל המדבקה הבאה.)
  - אם אתה מבטל בדיקה עצמית לפני השלמתה, הקפד תמיד לאפס את המדפסת על-ידי כיבוי והדלקה שלה.
- אם המדפסת נמצאת במצב ניפוק והאפליקטור מסיר את נייר המגן, יש להוציא את המדבקות ידנית כשניתן לעשות זאת.

כדי להפעיל בדיקות עצמיות לאבחון, יש ללחוץ על לחצן ספציפי בממשק המשתמש או על שילוב לחצנים בעת הדלקת המדפסת. השאר את הלחצנים לחוצים עד שנורית החיווי הראשונה תכבה. הבדיקה העצמית שבחרת תופעל אוטומטית בסוף הבדיקה העצמית של המדפסת בעת ההפעלה.

#### דוח תצורת רשת (Iluetooth-I) של המדפסת

מדפסות מסדרה ZD הכוללות אפשרויות קישוריות קווית או אלחוטית (שהותקנו על-ידי היצרן) ידפיסו דוח תצורת מדפסת נוסף. מידע זה יידרש לך לצורך ההגדרה ופתרון הבעיות של הדפסה ברשתות Ethernet (LAN/WLAN) ו-Bluetooth 4.1.

תדפיס זה מודפס באמצעות פקודת ∠wı של ZPL.

Network Configuration	
Zebra Technologies ZTC ZD230-203dpi ZPL D4J184800122	
Wireless PRIMARY NETWORK PrintServer LOAD LAN FROM? WIRELESS ACTIVE PRINTSRVR	
LIPELGES         IP         PROTOCOL           1Z.023.018.028         IP         ADDRESS           255.255.255.255.000         SUBNET           1Z.023.018.001         GATEWAY           1Z2.023.018.001         GATEWAY           1Z2.023.018.003         WINS SERVER IP           1Z2.023.018.003         WINS SERVER IP           1Z2.023.018.001         GATEWAY           300         TIMEDUT VALUE           300         ARP INTERVAL           3100         BASE RAW PORT           3200         JSON CONFIG PORT           1NSERTED         CARD PRODUCT ID           3134H         SESIO           DRIVER INSTALLED         DRIVER INSTALLED           INFRASTRUCTURE         OPERATING MDDE           CTD-U2-PEAP-8         ESSIO           S5.0         CURRENT TX RATE           WPA         PECR SIGNAL           UOG         PECR SIGNAL           UOG         PULSE ENAMELED           DN         PULSE ENAMELED           DN         PULSE RAT	
Bluetooth         FIRNWARE           6.0.1         FIRNWARE           12/05/2018         DATE           cn.         DISCOVERABLE           4.2         RPDIO VERSION           on.sifexif9sED:F5.         MAC ADDRESS           D4J184800122         FRIENDLY WARE           no         CONNECTED           1         MIN SECURITY MODE           nc         CONN SECURITY MODE           supported         IOS	



ios- **הערה:** עבור מדפסות הכוללות אפשרויות קישוריות אלחוטית שהותקנו על-ידי היצרן מצוינת תמיכה ב-ios בחלקו התחתון של דוח זה.

### כיול ידני של המדפסת

מומלץ לבצע כיול ידני כאשר משתמשים במדיה מודפסת מראש, או במקרה שכיול אוטומטי של המדפסת לא יבוצע כהלכה כשמפעילים נוהל SmartCal Media Calibration באופן המתואר בהפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)בעמוד 48.

ודא שמותקנת מדיה. גודל מדבקה נפוצה טוב הוא 4 על 6 אינץ'.

- **.1** הדלק את המדפסת.
- 2. שלח את הפקודה הבאה אל המדפסת:! Ul do "ezpl.manual\_calibration" ""
  - (ראה שליחת קבצים למדפסתבעמוד 88).

המדפסת תגדיר את חיישן המדיה עבור השכבה האחורית של המדבקה שנמצאת בשימוש. אחרי שכוונון זה יושלם, המדפסת תזין אוטומטית את גליל המדיה עד שמדבקה תמוקם בראש ההדפסה. לאחר מכן היא תדפיס פרופיל של הגדרות חיישן המדיה (דומה לזה המוצג כאן). בסיום המדפסת תשמור את ההגדרות החדשות בזיכרון. כעת היא מוכנה להפעלה רגילה.

תמונה זו מציגה את ההתחלה של מספר מדבקות (בצד ימין).

	£,	1, 1,	E,	ž, ž,	ŝ,	<u>4</u>	3, B	ā,	£, č,	Ē,	ŝ	<u>5</u> 3	
	2									-		OUT	100
 					1							NEB	68
 	 H										_	HEDIA	40

תמונה זו מציגה את הסוף של מספר מדבקות (בצד שמאל).

																			- 2
										-	-	-		-	-	-		-	_
			8 8	- 2		2		2 3	2	÷	2	Ŧ	3		÷.		2		- 21
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	- Pa	-	<b>N N</b>	-	-	÷1	A) 7	Fi Fi	1 14	- Fi	- Fi	÷4	- Fi	- R	<b>F</b> 4	<b>F</b> 1	π.	Ξ.	- 24
	100								-		_	-	_	_	-	_	-	_	
11000	106	-																	
												_					_	-	
	UI 00							_					_						
	68																		
		-				_							_						
		_			_		_			_				_	_		_	_	_
	46																		
								-			_								
		-			_														
	26							-	-	_	-		_	_	~	_	-	_	_
										_									
ARE OTHER POST OFFICE ADDRESS OF THE POST OFFICE ADDRESS OF THE POST OFFICE ADDRESS OF THE POST OF THE	STREET, STORE STREET, STORE ST.	the second second	A DESCRIPTION OF	ALC: NO		-	a new years of the		-	COLUMN TWO			-			_	_		_
																			_

#### אבחון בעיות תקשורת

אם יש בעיה בהעברת נתונים בין המחשב והמדפסת, נסה להעביר את המדפסת למצב (אבחון תקשורת). המדפסת תדפיס תווי ASCII ואת הערכים ההקסדצימליים המקבילים שלהם עבור נתונים כלשהם שמתקבלים מהמחשב המארח.

- **.1** כדי לעבור למצב אבחון בצע אחת מהפעולות הבאות:
- שלח את פקודת ה-ZPL למדפסת. (עיין במדריך התכנות של ZPL.)
- שלח את פקודת ה-dump EPL למדפסת. (עיין במדריך התכנות של EPL.)
- Power (הזנה) FEED (הזנה) לאחר הדלקת המדפסת. (לפרטים ראה מצבי הלחצן FEED (הזנה) OFF (כיבוי)בעמוד 25.)

המדפסת תדפיס את התוכן הבא:



אחזר את התדפיס והשתמש במידע שלהלן כדי להבין את הדוח.

התדפיס Communications Diagnostic (אבחון תקשורת) מציג נתונים הקסדצימליים (Ooh–FFh, שהוא 0-255 לפי בסיס עשרוני) עם תו ספציפי לכל ערך הקסדצימלי שמוצג מעל לנתונים ההקסדצימליים.

0	9	0	<b>8</b> 02	¥ 03	¢ 04	÷ 05	<b>4</b> 06	• 07	08	0	0	6	<b>9</b> 00	1	-A DE	₿ ØF	► 10	4	<b>1</b> 12	<b>!!</b> 13	¶ 14	<b>S</b> 15	16	17
1	â	↓ 19	<b>→</b> 18	+ 18	⊾ 10	# 1D	▲ 1E	▼ 1F	20	!	" 22	#	\$ 24	% 25	& 26	27	( 28	) 29	<b>*</b> 2A	<b>+</b> 28	, 20	20	26	/ 2F
6	)	<b>1</b> 31	2	3	<b>4</b> 34	5 35	6 36	<b>7</b> 37	8 38	<b>9</b> 39	: 3A	; 38	< 30	<b>1</b> 0	> 3E	<b>?</b> JF	@ 40	<b>A</b> 41	<b>B</b> 42	C 43	<b>D</b> 44	<b>E</b> 45	<b>F</b> 46	<b>G</b> 47
+	1	I 49	<b>J</b> 48	K 48	<b>L</b> 40	<b>M</b> 40	<b>N</b> 4E	0 4F	<b>P</b> 50	<b>Q</b> 51	<b>R</b> 52	<b>S</b> 53	<b>T</b> 54	U 55	<b>V</b> 56	<b>W</b> 57	<b>X</b> 58	<b>Y</b> 59	<b>Z</b> 5A	[ 58	۱ 50	]	A SE	5F
, 6	0	<b>a</b> 61	<b>b</b> 62	C 63	<b>d</b> 64	e 65	<b>f</b> 66	<b>9</b> 67	h 68	i 69	<b>j</b> 6A	<b>k</b> 68	<b>1</b> 60	m 6D	<b>n</b> 6E	<b>0</b> 6F	<b>P</b> 78	<b>q</b> 71	<b>r</b> 72	<b>S</b> 73	<b>t</b> 74	<b>U</b> 75	<b>V</b> 76	<b>U</b> 77
27	6	у 79	<b>2</b> 78	{ 78	 70	}	~ 7E	<b>∆</b> 7F	Ç	ü 81	é 82	â	ä 84	à 85	å 86	<b>Ç</b> 87	ê 88	ë 89	è 8A	ï 88	1 80	Ì 8D	Ä	Å
9	5	<b>82</b> 91	<b>Æ</b> 92	Ô 93	<b>ö</b> 94	Ò 95	û 96	ù 97	ÿ 98	<b>Ö</b> 99	Ü 9A	Ø 98	1 sc	Ø	Х 9Е	<b>f</b> 9F	á	Í Al	Ó R2	Ú A3	ñ 84	Ñ	₫ 86	₽ 87
-		0	-	1/2	14	1	«	>>		*	*	1	4	Á	Â	À	0	4	-	จ	ų	¢	¥	1
A	8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	BA	88	BC	BD	BE	ØF
6	0	⊥ C1	<b>T</b>	ŀ	- C4	<b>+</b> C5	ã	Ä (7	<b>L</b> C8	<b>F</b> C9	LL CA	<b>ГГ</b> СВ	<b> </b>	<b>B</b> CD	<b>#</b> CE	Q CF	Ò	Ð D1	Ê D2	Ë D3	È D4	1 05	Í D6	Î D7
1	Ċ	L D9	<b>F</b> DA	DB	DC	:	Ì	DF	Ó ED	β	Ô E2	Ò E3	Õ E4	Ö E5	<b>H</b> E6	<b>þ</b> E7	Þ	Ú E9	Û	Ù EB	Ý	Ý	- 68	EF
F		± F1	<b>H</b> F2	¥4 F3	¶ F4	9 F5	÷ F6	u F7	e F8	 F9	FA	I FB	3 FC	2 FD	∎ FE	۲ FF								

שגיאות טיפול ביציאה הטורית ובנתוני ה-Bluetooth (מפורטות כאן) נרשמות בשורות הריקות שבין שורות הנתונים:

- שגיאת מסגרת = F
  - **שגיאת זוגיות =** P
  - שגיאת רעש = 🛚 🔹
- • ס = שגיאת גלישה של נתונים

כדי לצאת ממצב אבחון ולחדש את ההדפסה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הדלק אותה מחדש. לחלופין, לחץ על הלחצן **FEED** (הזנה) שוב ושוב עד שמאגר הפקודות של המדפסת ינוקה ותודפס מדבקת Diagnostic of Diagnostic (יציאה ממצב אבחון). mode (יציאה ממצב אבחון).



# קשממה רבחמ טוויח

פרק זה מפרט את חיווט המחבר עבור ממשק המחבר של המדפסת.

# (USB) ממשק אפיק טורי אוניברסלי

האיור הזה מציג את חיווט הכבל הנדרש לשימוש בשני ממשקי ה-USB של המדפסת.







**חשוב:** כאשר משתמשים בכבלים של צד שלישי, המדפסת זקוקה לכבלי USB, או מארז כבלי USB, הנושאים את הסימון "Certified USB" כדי לוודא תאימות ל-USB 2.0. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <u>usb.org</u>.

מחברים מסוג A ומסוג B מצריכים הקצאות פינים שונות.

הקצאות פינים במחבר USB מסוג A (A בתמונה המוצגת)	פין 1 – Vbus (5VDC+). (פין 2 – -D (אות נתונים, צד שלילי) פין 3 – D+ (אות נתונים, צד חיובי) פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
הקצאות פינים במחבר USB מסוג B B בתמונה המוצנת)	פין 1 – Vbus (לא מחובר) פין 2 – -D (אות נתונים, צד שלילי)
() // 1111111111111111111111111111111111	פין B + - 3 (אות נתונים, צד חיובי) פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)



**חשוב:** מקור המתח VDC ++ במארח ה-USB משותף עם אספקת מתח ליציאה טורית דרך כבלי התקשורת. הוא מוגבל ל-0.5 מילי-אמפר לפי מפרטי USB ועם הגבלת זרם בלוח האלקטרוני. אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ויציאת USB יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.

פרק זה מציג את הממדים החיצוניים של המדפסת ומתייחסת למדפסת סטנדרטית מסדרה ZD200.

#### ממדים – מדפסת סטנדרטית

#### מידות סטנדרטיות של המדפסת









כל המידות מבוטאות במילימטרים.

# מדפסת עם מנפק מדבקות – ממדים

M

**הערה:** מנפק המדבקות הוא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן.



כל המידות מבוטאות במילימטרים.



. **הערה:** יחידת החיתוך היא אפשרות שמותקנת על-ידי היצרן



M







כל המידות מבוטאות במילימטרים.



#### כל המידות מבוטאות במילימטרים.



130





פרק זה מספק סקירת מדיה פשוטה על המדפסת שלך.

#### סוגי מדיה תרמית ורכישתם

Zebra ממליצה בחום להשתמש בחומרים מתכלים של המותג Zebra, כדי להבטיח הדפסה עקבית באיכות גבוהה.

חשוב: מגוון רחב של מוצרי נייר, פוליפרופילן, פוליאסטר וויניל של Zebra תוכננו במיוחד עבור מדפסות



המותג Zebra כדי לשפר את יכולות ההדפסה של ההתקן ולמנוע בלאי מוקדם של ראש ההדפסה.

לרכישת חומרים מתכלים בקר בכתובת zebra.com/supplies.

המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך יכולה להשתמש בסוגי המדיה הבאים:

רוב המדיה הסטנדרטית (הלא רציפה) משתמשת בגב דביק שעליו מדבקות בודדות, או בנייר מגן שמדבקות מוצמדות לכל אורכו.	מדיה סטנדרטית (לא רציפה)
לרוב, מדיית גליל רציפה היא מדיה להדפסה תרמית ישירה (דומה לנייר פקס), והיא משמשת להדפסת קבלות או כרטיסים.	מדיית גליל רציפה
תגיות לרוב מיוצרות מנייר כבד (בעובי של עד 0.19 מ"מ או 0.0075 אינץ'). חומר התגיות אינו כולל דבק או נייר מגן, ולרוב קיים חירור בין התגיות.	מדיית תגיות

דוגמאות לסוגי מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה כוללות מדיית גליל סטנדרטית או לא רציפה, מדיה לא רציפה בקיפול מניפה, ומדיית גליל רציפה.

המדפסת שברשותך לרוב משתמשת במדיית גליל, אולם היא תומכת גם במדיה בקיפול מניפה ובמדיות רציפות אחרות.

#### קביעת סוגי המדיה התרמית

מדיה להעברה תרמית דורשת סרט לצורך ההדפסה, ואילו מדיה להעברה תרמית ישירה אינה זקוקה לו. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, בצע בדיקת גירוד במדיה.

כדי לבצע בדיקת גירוד למדיה, גרד את משטח ההדפסה של המדיה באמצעות הציפורן או מכסה של עט. לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה.



**הערה:** מדיה להעברה תרמית ישירה טופלה בחומרים כימיים להדפסה (חשיפה) בעת הפעלת חום. שיטה זו לבדיקת המדיה משתמשת בחום שנוצר מהחיכוך כדי לזהות את המדיה.

האם הופיע סימן שחור על המדיה?

אם סימן שחור	מצב הדפסת המדיה הוא
מופיע	העברה תרמית ישירה. המדפסת שברשותך תומכת במדיה זו. אינך צריך לטעון סרט.

מצב הדפסת המדיה הוא	אם סימן שחור
העברה תרמית. נדרש סרט. תצטרך לטעון סרט.	לא מופיע

#### מפרטי מדיה והדפסה

רוחבי מדיה	<ul> <li>מקסימום למצב העברה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')</li> </ul>
	<ul> <li>מקסימום למצב העברה תרמית: 112 מ"מ (4.41 אינץ')</li> </ul>
	<ul> <li>מינימום לכל המדפסות: 25.4 מ"מ (1 אינץ')</li> </ul>
אורך מדיה	• מקסימום: 990 מ"מ (39 אינץ')
	<ul> <li>מקסימום (למצבי תלישה, קילוף או חיתוך): 25.4 מ"מ (1 אינץ')</li> </ul>
עובי מדיה	• מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
	• מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
קוטר חיצוני (.O.D) של גליל מדיה	('אינץ') אינץ 5.0 מ"מ 5.0
קוטר פנימי (.I.D) על לובת גלול מדוב	• תצורת גליל רגיל:
שי זיבונגזיי נוויוו	• קוטר פנימי של 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
	• קוטר פנימי של 25.4 מ"מ (1 אינץ')
	<ul> <li>עם מתאם גליל מדיה אופציונלי: קוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')</li> </ul>
גלילי סרט (74 מטר)	• אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
	<ul> <li>רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')</li> </ul>
	<ul> <li>רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')</li> </ul>
	<b>חשוב:</b> על סרט ההעברה לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר מגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
	<ul> <li>קוטר פנימי של ליבת סרט: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')</li> </ul>
	<ul> <li>חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף</li> </ul>
גלילי סרט (300 מנור)	• אורך סרט: 300 מ' (984 רגל)
	<ul> <li>רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')</li> </ul>
	<ul> <li>רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')</li> </ul>
	<b>חשוב:</b> על סרט ההעברה לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
	<ul> <li>חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף</li> </ul>
פסיעת נקודות	0.125: 203 dpi מ"מ (0.0049 אינץ')
ממד X של מודול ברקוד:	0.005-0.050 :203 dpi

# מפרט מנפק המדבקות (המקלף)

מפרט זה מתייחס לאפשרות מנפק המדבקות שמותקנת על-ידי היצרן, ולחיישן איסוף המדבקות שמשמש לעיבוד אצוות של מדבקות.

יר • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ') • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')	עובי הניי
<ul> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')</li> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית: 112 מ"מ (4.41 אינץ')</li> <li>מינימום: 25.4 מ"מ (1 אינץ')</li> </ul>	רוחב מד
<ul> <li>מקסימום לכל המדפסות (תיאורטי): 990 מ"מ (39 אינץ')</li> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית ישירה: 330 מ"מ (13 אינץ')</li> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית (נבדק): 279.4 מ"מ (11 אינץ')</li> <li>מינימום לכל המדפסות: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')</li> </ul>	אורך מד

#### מפרט יחידת חיתוך אופציונלית

נתוני מפרט אלה מתייחסים למדפסות הכוללות את אפשרות יחידת החיתוך, אשר מאפשרת חיתוך ברוחב מלא של מדיה מסוג נייר מגן של מדבקות, תגיות, או קבלות.

יחידת חיתוך לעומס בינוני המתאימה לחיתוך מדיית נייר מגן ומדיית תגיות דקות (/LINER TAG).	יחידת חיתוך
חשוב: ### לחתוך מדבקות, נייר דבק או מעגלים מוטבעים. 🚺	
• מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')	עובי הנייר
• מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')	
<ul> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')</li> </ul>	רוחב חיתוך
<ul> <li>מקסימום למדפסות העברה תרמית: 112 מ"מ (4.41 אינץ')</li> </ul>	
• מינימום: 25.4 מ"מ (1 אינץ')	
מינימום: 25.4 מ"מ (1 אינץ')	מרחק בין מדבקות
<b>הערה:</b> שימוש במדיה באורכים קצרים יותר בין החיתוכים עלול לגרום לחסימה או לשגיאה ביחידת החיתוך.	(אורך מדבקה)



**הערה:** יחידת החיתוך תוכננה לניקוי עצמי. מנגנון יחידת החיתוך הפנימי #### מצריך תחזוקה מונעת.

# ZPL תרוצת

פרק זה סוקר את ניהול תצורת המדפסת, דוח מצב התצורה, ותדפיסי הזיכרון והמדפסת.

# ניהול התצורה של מדפסת ZPL

מדפסות התומכות ב-ZPL מאפשרות לך לשנות את הגדרות המדפסת באופן דינאמי לצורך הדפסה מהירה של המדבקה הראשונה. פרמטרי המדפסת שניתנים לשמירה יישמרו לשימושן של תבניות עתידיות.

הגדרות אלו יישארו בתוקף עד אשר:

- יוחלפו בפקודות מאוחרות יותר,
  - המדפסת תאופס,
- המדפסת תכובה ותודלק מחדש, או
- תשחזר פרמטר שכולל ברירת מחדל של היצרן על-ידי איפוס ברירות המחדל של המדפסת.

באפשרותך לשמור ולשחזר את הגדרות התצורה של המדפסת באמצעות פקודת עדכון התצורה ב-Jʊʊs^) (/Jʊʊs). פקודה זו מאתחלת (או מאתחלת מחדש) את המדפסת עם ההגדרות שהוגדרו מראש.

- כדי לשמר את ההגדרות הנוכחיות אחרי שהמדפסת תאופס או תכובה ותודלק מחדש, שלח את פקודת ה-ZPL
   למדפסת על-מנת לשמור את כל ההגדרות הנוכחיות שניתן לשמור.
  - כדי לשחזר את הערכים האחרונים שנשמרו במדפסת, השתמש בפקודה ^JUR.

ZPL מאחסנת את כל הפרמטרים כשאתה משתמש בפקודה ^JUS. שפת התכנות הישנה EPL (שהמדפסת מסדרה ZD200 תומכת בה) משנה ושומרת פקודות פרטניות באופן מיידי.

רוב הגדרות המדפסת משותפות ל-ZPL ול-EPL. לדוגמה, שינוי הגדרת המהירות באמצעות EPL ישנה גם את המהירות שנקבעה לפעולות ZPL. הגדרת ה-EPL ששונתה תישמר גם אם המדפסת תאופס או תכובה ותודלק מחדש בשפה אחרת של המדפסת.

כדי לעזור בניהול המדפסת, באפשרותך להורות למדפסת להדפיס דוח תצורה. הדוח כולל פרטים שונים, ביניהם פרמטרי ההפעלה, הגדרות החיישן ומצב המדפסת (ראה <mark>בדיקת הדפסה עם דוח התצורה</mark>בעמוד 49). תוכל להדפיס דוח זה ודוחות אחרים גם באמצעות Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra) ומנהל ההתקן של ZebraDesigner ל-Windows.

#### **ZPL תבנית תצורה של מדפסת**

באפשרותך לנהל בקלות יותר ממדפסת אחת על-ידי יצירת קובץ תכנות תצורת מדפסת שיישלח לכולן. לחלופין, תוכל להשתמש ב-ZebraNet Bridge כדי לשכפל הגדרה של מדפסת.

זהו המבנה הבסיסי של קובץ תצורת תכנות של ZPL:

פקודת התחלת תבנית	XA^
פקודות התבנית הן תלויות-רישיות.	
(א) הגדרות פקודה והדפסה כלליות	
(ב) טיפול במדיה ואופני פעולתה	
גודל הדפסת מדיה	
JUS^ <b>פקודה לש</b> מירה	
פקודת סיום תבנית	XZ^

עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL) ובהפניה המקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות כדי ליצור קובץ תכנות באמצעות הפקודות המתאימות הנדרשות למשימה שיש לטפל בה.

ניתן להשתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות של ZSU ,Zebra) כדי לשלוח קובצי תכנות למדפסת. ניתן ליצור קובצי תכנות באמצעות עורך הטקסט Notepad (פנקס רשימות) של Windows.

# שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות

דוח תצורת המדפסת מפרט את רוב הגדרות התצורה שניתן לקבוע על-ידי שליחת פקודות ZPL למדפסת. לקבלת מידע על פקודות אלו, עיין במדריך התכנות של ZPL הזמין בכתובת <u>zebra.com</u>.

ברירת מחדל (או תיאור)	שם הגדרה	פקודה
10.0	(ערך שחור) DARKNESS	SD^
<ul> <li>102 מ"מ/שנ' / 4 אינץ' לשנייה</li> <li>102 בלבד (מקסימום): 152 מ"מ/</li> <li>שנ' (6 ips)</li> </ul>	(מהירות הדפסה) PRINT SPEED	#^PR
000+	(תלישה) TEAR OFF	TA^

#### **ZPL-** שיוך בין פקודות והסברי הגדרות של דוח תצורה ב-

דרות החיישן המוצגות בתמונה זו, לדוגמה, משמשות למטרות טיפול.	הג
---	----

PRINTER CONFI	IGURATION
Zebra Technologies ZTC ZD888-203dpi ZPL D4J184800116	-
+10.0 4.0 IPS +000 TEAR OFF. GAP/NOTCH. TRANSMISSIVE. 832 1240. 39.0IN 988MM MAINT. OFF. CONNECTED. NORMAL MODE. <~> 7EH. 	DARKNESS PRINT SPEED TEAR OFF ADJUST PRINT MODE MEDIA TYPE SENSOR SELECT PRINT WIDTH LABEL LENGTH MAXIMUM LENGTH EARLY WARNING USB COMM. COMMUNICATIONS CONTROL PREFIX FORMAT PREFIX DELIMITER CHAR ZPL MODE COMMAND OVERRIDE MEDIA POWER UP HEAD CLOSE BACKFEED LABEL TOP LEFT POSITION
DISABLED. 048. 096. 000. 069. 004. 038. 025. 066.	REPRINT HODE WEB SENSOR TAKE LABEL MARK SENSOR MARK MED SENSOR TRANS GAIN TRANS LED MARK GAIN
B32 8/HM FULL 832 8/HM FULL V89.21.012P45042 <- 1.3. 7.0.0 8176k. 51200k. NONE. ENABLED. 04/16/19. 00:05. 58 LABELS. 58 LABELS. 58 LABELS. 58 LABELS. 58 LABELS. 58 LABELS. 283 IN. 283 IN. 283 IN. 283 IN. 283 IN. 283 CM. 280 CM.	INTER LED MODES DISABLED MODES DISABLED RESOLUTION FIRMUARE XML SCHEMA HARDWARE ID RAM ONBOARD FLASH FORMAT CONVERT IDLE DISPLAY RTC DATE RTC DATE RTC TIME NONRESET CNTR RESET CNTR1 RESET CNTR1 RESET CNTR2 NONRESET CNTR RESET CNTR2 NONRESET CNTR RESET CNTR2 NONRESET CNTR RESET CNTR2 NONRESET CNTR2 NONRESET CNTR2

ברירת מחדל (או תיאור)	שם הגדרה	פקודה
(מרווח/חריץ) GAP/NOTCH	(סוג המדיה) MEDIA TYPE	MN^
איטומטי) AUTO (^MNA	(בחירת חיישן) SENSOR SELECT	
(העברה תרמית) THERMAL-TRANS (העברה תרמית) או DIRECT-THERMAL (העברה תרמית ישירה); המדפסות מסדרה ZD200 תומכות רק ב-DIRECT-THERMAL)	(שיטת הדפסה) PRINT METHOD	#^MT
832 (נקודות עבור 300 dpi)	(רוחב הדפסה) PRINT WIDTH	#^PW
1230 (נקודות) (מתעדכן באופן דינמי במהלך ההדפסה)	(אורך מדבקה) LABEL LENGTH	#^LL
989 מ"מ (39.0 אינץ')	(אורך מרבי) MAXIMUM LENGTH	#^ML
(מצב חיבור: מחובר / לא מחובר)	(USB COMM. תקשורת) USB COMM.	
(מצב רגיל) NORMAL MODE	(תקשורת) COMMUNICATIONS	**- SGD -
<~> 7EH	(תו בקרה) CONTROL CHAR	CT / ~CT^
5EH <^>	(תו פקודה) COMMAND CHAR	CC / ~CC^
<,> 2CH	(מפריד/תו) DELIM./CHAR	#^CD / ~CD
ZPL II	(ZPL MODE (מצב ZPL)	#^SZ
(לא פּעיל) INACTIVE	COMMAND OVERRIDE (עקיפת פקודה) הערה: אינה נתמכת עם פקודת Set- גשתמשת בפקודת -ZPL ס (הגדרה-קבלה-ביצוע') Get-Do המתוארת במדריך של ZPL. (ראה device.command_override.xxxxx במדריך התכנות של ZPL.	— SGD —
(ללא תנועה) NO MOTION	MEDIA POWER UP (מדיה בהפעלה)	MFa^
FEED (הזנה)	(סגירת ראש הדפסה) HEAD CLOSE	MF,b^
(ברירת מחדל) DEFAULT	(הזנה לאחור) BACKFEED	#~JS
000+	LABEL TOP (תחילת מדבקה)	#^LT
0000+	מיקום שמאלי LEFT POSITION	LS^^
(מושבת) DISABLED	(מצב הדפסה מחדש) REPRINT MODE	

מנקודה זו ברישום דוח התצורה, התדפיס מפרט את ההגדרות וערכי החיישן שבהם ניתן להשתמש כדי לפתור בעיות בפעולות החיישן והמדיה. אלה לרוב משמשים את הצוות הטכני של Zebra לאבחון בעיות במדפסת.

הגדרות התצורה המפורטות כאן מתחדשות לאחר ערך החיישן TAKE LABEL (איסוף מדבקה). רישום זה כולל את הפקודות המשמשות להפקת מידע על המצב, או פקודות שנוגעות לתכונות המדפסת שלרוב לא משנים את הגדרות ברירת המחדל שלהן.

תיאור	שם הגדרה	פקודה
ברירת מחדל: DPCSWFXM (ראה פקודת ^₪ץ)	MODES ENABLED (מצבים מאופשרים)	#^MP
(לא מוגדרת ברירת מחדל)	MODES DISABLED (מצבים מושבתים)	
ברירת מחדל: 832 8/מ"מ (203 dpi)	(רזולוציה) RESOLUTION	#^JM
מציגה את גרסת הקושחה של ZPL	(קושחה) FIRMWARE	_
1.3	(XML סכמת XML SCHEMA	_
מציגה את גרסת בלוק האתחול של הקושחה	HARDWARE ID (מזהה חומרה)	_
(מותאמת אישית - לאחר שימוש ראשון) CUSTOMIZED	(תצורה) CONFIGURATION	
:8176k R	RAM	
:51200kE	זיכרון ONBOARD FLASH (זיכרון) הבזק בלוח)	_
(ללא) NONE	FORMAT CONVERT (המרת תבנית)	#^MU
יוצג התאריך	(RTC תאריך) RTC DATE	
תוצג השעה	(RTC שעת RTC TIME	
X,XXX IN	NONRESET CNTR0 (1, 2) (לא מתאפס CMTRO	
X,XXX IN	(CNTR1 איפוס) RESET CNTR1	
X,XXX IN	(CNTR2 איפוס) RESET CNTR2	

שיוך בין פקודות והסברי הגדרות של קבלת תצורה ב-ZPL	טבלה 2
---	--------

המדפסת יכולה להגדיר פקודה או קבוצת פקודות בנקודת זמן אחת עבור כל הקבלות או המדבקות שיודפסו אחרי אותה נקודת זמן. הגדרות אלו נשארות בתוקף עד אשר:

- הן מוחלפות בפקודות מאוחרות יותר
  - המדפסת עוברת איפוס
- אתה משחזר במדפסת את הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

# ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

כדי לעזור לך לנהל את משאבי המדפסת, המדפסת תומכת במגוון פקודות תבנית.

השתמש בפקודות הבאות כדי:

- לנהל את הזיכרון.
- להעביר אובייקטים (בין אזורים בזיכרון, ייבוא וייצוא).
  - לתת שמות לאובייקטים.
  - להפיק דוחות מצב שונים על פעולת המדפסת.

פקודות אלו דומות מאוד לפקודות ה-DOS הישנות, כגון DIR (רשימת ספריות) ו-DEL (מחיקת קובץ). הדוחות הנפוצים ביותר הם גם חלק מ-Zebra Setup Utilities (תוכנית השירות להתקנה של Zebra) ומנהל ההתקן ZebraDesigner למערכת Windows. מומלץ להשתמש בפקודה בודדת בתוך סוג תבנית (טופס) זה כדי לאפשר שימוש חוזר פשוט יותר ככלי תחזוקה ופיתוח.

XA^	פקודת התחלת תבנית
	פקודת תבנית יחידה כדי לאפשר שימוש חוזר פשוט.
XZ^	פקודת סיום תבנית

רבות מהפקודות שמעבירות אובייקטים ומבצעות פעולות ניהול/דיווח על הזיכרון הן פקודות בקרה (~). הן לא צריכות להיות בתוך התבנית (הטופס). הן יעובדו מיד אחרי שהתקבלו במדפסת, בין אם הן בתבנית (טופס) ובין אם לא.

#### תכנות ZPL לניהול זיכרון

לשפת התכנות ZPL יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת, הרכבת תמונת ההדפסה, אחסון תבניות (טפסים), גרפיקה, גופנים והגדרות תצורה.

- ערייחסת לתבניות (טפסים), גופנים וגרפיקה כמו אל קבצים. היא מתייחסת למיקומים בזיכרון כאילו היו כונני דיסקים בסביבת מערכת ההפעלה DOS.
- מתן שמות לאובייקט זיכרון) תומך בעד 15 תווים אלפאנומריים, שאחריהם סיומת (מתן שמות לאובייקט איריה) Memory Object Naming קובץ המורכבת משלושה תווים אלפאנומריים (לדוגמה: 123456789ABCDEF. TTF).



- הערה: מדפסות ZPL מדורות קודמים עם קושחה בגרסת V60.13 או מוקדמת יותר יכולות להשתמש רק בתבנית שם קובץ של 8.3, ולא בתבנית שם הקובץ 16.3 הנהוגה היום.
  - מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.
- תומכת בדוחות רשימת קבצים במבנה ספריית DOS כתדפיסים או כדוח מצב להתקן הראשי או למחשב המארח. •
  - מאפשרת שימוש בתווים כלליים (\*) לצורך גישה לקובץ. ٠

# םיחנומ ןולימ

# אלפאנומרי

מציין אותיות, ספרות ותווים כגון סימני פיסוק.

#### הזנה לאחור

כאשר המדפסת מושכת את המדיה והסרט (אם קיים) אחורה לתוך המדפסת, כך שתחילת המדבקה שעליה תבוצע ההדפסה תמוקם כראוי מאחורי ראש ההדפסה. ההזנה לאחור מתרחשת בעת הפעלת המדפסת במצבי תלישה ואפליקטור.

#### ברקוד

קוד המאפשר לייצג תווים אלפאנומריים כסדרת קווים סמוכים בעוביים שונים. קיימות סכמות קוד רבות שונות, כגון קוד מוצר אוניברסלי (UPC) או 39 Code.

#### מדיית סימן שחור



מדיה עם סימני רגיסטרציה המופיעים על הצד התחתון של מדיית ההדפסה, שמשמשים לחיווי תחילת מדבקה עבור המדפסת. חיישן המדיה הרפלקטיבי הוא לרוב האפשרות הנבחרת לשימוש עם מדיית סימן שחור.

השווה למדיה רציפהבעמוד 141 או למדיית מרווח/חריץבעמוד 143.

# כיול (של מדפסת)

תהליך שבו המדפסת מגדירה חלק מהמידע הבסיסי שנדרש לצורך הדפסה מדויקת עם שילוב מסוים של מדיהבעמוד 145 ו-סרטבעמוד 147. כדי לעשות זאת, המדפסת מזינה כמות מסוימת של מדיה וסרט (אם משתמשים בו) דרך המדפסת, וחשה אם להשתמש בשיטת ההדפסה העברה תרמית ישירהבעמוד 142 או העברה תרמיתבעמוד 148, וגם (אם משתמשים במדיה לא-רציפהבעמוד 145) את אורך המדבקות או התגים הבודדים.

#### שיטת איסוף

בחר שיטת איסוף מדיה שתואמת לאפשרויות המדפסת שלך. הבחירות כוללות תלישה, קילוף, יחידת חיתוך וגלילה לאחור. הוראות הטעינה הבסיסיות של המדיה והסרט זהות עבור כל שיטות האיסוף עם מספר שלבים נוספים הנדרשים לשימוש באפשרויות כלשהן לאיסוף המדיה.

#### תצורה

תצורת המדפסת היא קבוצה של פרמטרי הפעלה הספציפיים לשימוש במדפסת. חלק מהפרמטרים נתונים לבחירת המשתמש, בעוד אחרים תלויים באפשרויות המותקנות ובמצב ההפעלה. את הפרמטרים ניתן לבחור באמצעות מתג, לתכנת דרך לוח הבקרה או להוריד כפקודות ZPL II. ניתן להדפיס מדבקת תצורה שתשמש לעיון, ובה פירוט של כל הפרמטרים הנוכחיים של המדפסת.

#### מדיה רציפה

מדיית מדבקות או תגיות שאין בה מרווחים, חורים, חריצים או סימנים שחורים המציינים הפרדת מדבקות. המדיה היא פיסת חומר אחת הכרוכה כגליל. תכונה זו מאפשרת להדפיס את התמונה בכל מקום על המדבקה. לפעמים משתמשים ביחידת חיתוך כדי להפריד את המדבקות או הקבלות הבודדות.





בדרך-כלל, המדפסת משתמשת בחיישן טרנסמיסיבי (מרווח) כדי לזהות מתי המדיה נגמרת. השווה למדיית סימן שחורבעמוד 140 או למדיית מרווח/חריץבעמוד 143.

#### קוטר ליבה

הקוטר הפנימי של ליבת הקרטון במרכז גליל המדיה או הסרט.

#### אבחון

מידע על פונקציות המדפסת שאינן עובדות ושמשמש לפתרון בעיות במדפסת.

#### מדיית חיתוך

סוג מדיית מדבקות בוש המדבקות הבודדות דבוקות לנייר המגן של המדיה. המדבקות עשויות להיות צמודות זו לזו או מופרדות במרווח קטן. בדרך כלל, החומר סביב המדבקות הוסר. (ראה <mark>מדיה לא-רציפה</mark>בעמוד 145).

#### העברה תרמית ישירה

שיטת הדפסה בה ראש ההדפסה מפעיל לחץ ישירות על המדיה. חימום רכיבי ראש ההדפסה גורם לשינוי הצבע של ציפוי רגיש לחום על המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש ההדפסה כאשר המדיה חולפת על פניו מאפשר הדפסת תמונה על המדיה. בשיטת הדפסה זו אין צורך בסרט.

השווה זאת עם <mark>העברה תרמית</mark>בעמוד 148.

#### מדיית העברה תרמית ישירה

מדיה המצופה בחומר שמגיב ליישום חום ישיר מראש ההדפסה לצורך הפקת תמונה.

# מדיה בקיפול מניפה



מדיה לא-רציפה שמגיעה מקופלת במערום מלבני ובתבנית קו שבור ('זיגזג'). מדיה בקיפול מניפה יכולה להיות <mark>מדיית</mark> מרווח/חריץבעמוד 143 או מדיית סימן שחורבעמוד 140, כלומר להשתמש בסימונים שחורים או בחריצים כדי לעקוב אחר מיקום תבנית המדיה.

למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה בגליל. ההפרדה יכולה להיות בקיפולים עצמם או בקרבתם.

השווה זאת עם מדיית גלילבעמוד 147.

#### קושחה

מונח המשמש לציון תוכנית ההפעלה של המדפסת. תוכנית זו מורדת למדפסת ממחשב מארח ומאוחסנת בזי<mark>כרון</mark> הבזקבעמוד 142. בכל פעם שמדליקים את המדפסת, תוכנית הפעלה זו מתחילה לפעול. תוכנית זו קובעת מתי להזין <mark>מדיה</mark>בעמוד 145 קדימה או אחורה ומתי להדפיס נקודה על מדיית מדבקה.

#### זיכרון הבזק

זיכרון לא נדיף ששומר את המידע המאוחסן במצב מוגן גם ללא חיבור לחשמל. אזור זיכרון זה משמש לאחסן את תוכנית ההפעלה של המדפסת. יכול לשמש גם כדי לאחסן גופנים, תבניות גרפיות ותבניות מדבקות שלמות שניתן להוסיף למדפסת באופן אופציונלי.

#### גופן

ערכה מלאה של תווים <mark>אלפאנומר</mark>יבעמוד 140 בסגנון צורה אחד. מספר דוגמאות: ™CG Triumvirate ,CG Times. ™Bold Condensed.

### מדיית מרווח/חריץ

מדיה הכוללת הפרדה באמצעות חריץ או חור, המציינת היכן תבנית מדבקה/הדפסה מסתיימת ומתחילה חדשה.



השווה למדיית סימן שחורבעמוד 140 או למדיה רציפהבעמוד 141.

# (אינץ' בשנייה) ips

המהירות שבה המדבקה או התגית מודפסת. רבות מהמדפסות של Zebra יכולות להדפיס במהירות של 1 ips עד 14 ips.

### מדבקה

פיסת נייר, פלסטיק או חומר אחר בעלת גב דביק שניתן להדפיס עליה מידע. למדבקה לא-רציפה יש אורך מוגדר, בניגוד למדבקה או קבלה רציפה, שאורכיהן עשויים להשתנות.

# השכבה האחורית של המדבקה (נייר המגן)

החומר שאליו מוצמדות המדבקות במהלך הייצור, ואשר נזרק או ממוחזר.

### סוג מדבקה

המדפסת מזהה את סוגי המדבקות הבאים.

רציפה



מרווח/חריץ

#### םיחנומ ןולימ



סימון



#### חור

מקום שבו הדפסה הייתה אמורה להתבצע אך לא בוצעה עקב מצב שגיאה, כגון סרט מקומט או רכיבי ראש הדפסה פגומים. חור יכול לגרום לקריאה שגויה של סמל ברקוד מודפס או לאי-יכולת קריאה.

# (צג גביש נוזלי). LCD

צג בעל תאורה אחורית המציג למשתמש את מצב ההפעלה במהלך פעולה רגילה, או תפריטי אפשרויות בעת הגדרת התצורה של המדפסת ליישום מסוים.

### (דיודה פולטת אור) LED

נוריות חיווי למצבים מסוימים של המדפסת. כל נורית LED יכולה להיות כבויה, דולקת, או מהבהבת, בהתאם לתכונה המנוטרת.

# מדיה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן אינה משתמשת בנייר מגן כדי למנוע הדבקה של שכבות גליל המדבקות זו לזו. היא כרוכה סביב גליל סרט, כאשר הצד הדביק של שכבה אחת נמצא במגע עם המשטח הלא-דביק של זו שמתחת לה. המדבקות הבודדות עשויות להיות מופרדות על-ידי חירור (פרפורציה) או חיתוך. מכיוון שאין נייר מגן, ייתכן שתהיה אפשרות להכניס יותר מדבקות בגליל, מה שמקטין את הצורך בהחלפה תדירה של המדיה. מדיה ללא נייר מגן נחשבת לאופציה ידידותית לסביבה מכיוון שלא מתבזבז נייר מגן, והעלות למדבקה יכולה להיות נמוכה בצורה משמעותית ביחס למדבקות רגילות.

#### מדיית סימון

ראה מדיית סימן שחורבעמוד 140.
#### מדיה

החומר שעליו המדפסת מדפיסה את הנתונים. דוגמאות לסוגי מדיה: תגיות, מדבקות חיתוך, מדבקות רציפות (עם או בלי נייר מגן למדיה), מדיה לא-רציפה, מדייה בקיפול מניפה ומדיית גליל.

### חיישן מדיה

חיישן זה נמצא מאחורי ראש ההדפסה כדי לזהות הימצאות מדיה, ובמקרה של מדי<mark>ה לא-רציפה</mark>בעמוד 145 את מיקום הרשת, החור או החריץ המשמשים לציון התחלה של כל מדבקה.

## מתלה הזנת מדיה

זרוע נייחת התומכת בגליל המדיה.

## מדיה לא-רציפה

מדיה הכוללת חיווי המציין היכן תבנית מדבקה/הדפסה מסתיימת ומתחילה חדשה. מדיית מרווח/חריץבעמוד 143 ו-מדיית סימן שחורבעמוד 140 הם סוגים של מדיה לא-רציפה. (השווה לעומת מדיה רציפהבעמוד 141.)

מדיית גליל לא-רציפה בדרך-כלל מגיעה בצורת מדבקות עם גב דביק או נייר מגן. התגיות (או הכרטיסים) מופרדות בחירור.

המעקב אחר או בקרת המיקום של מדבקות או תגיות בודדות הבודדות מתבצעים באחת או יותר מהשיטות הבאות:

• מדיית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרווחים, חורים או חריצים.



• מדיית קו שחור משתמשת בקווים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.



ַ מדיה מחוררת כוללת חורים — כדי לאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות — בנוסף לקווי בקרת המיקום, החריצים, או מרווחי המדבקות.



# זיכרון לא נדיף

זיכרון אלקטרוני השומר על הנתונים גם כשהמדפסת אינה מחוברת לחשמל.

### מדיה מחורצת

סוג של מדיית תגיות הכוללת אזור חיתוך שהמדפסת יכולה לזהות כסימון תחילת מדבקה. לרוב זהו חומר כבד יחסית ודמוי קרטון, אשר נחתך או נתלש מהתגית הבאה. ראה מדיית מרווח/חריץבעמוד 143.

# מצב קילוף

מצב הפעלה שבו המדפסת מקלפת מדבקה מודפסת מהשכבה האחורית שלה ומאפשרת למשתמש להסירה לפני שתודפס מדבקה נוספת. ההדפסה תושהה עד שהמדבקה תוסר.

# מדיה מחוררת (עם פרפורציה)



מדיה הכוללת חירור שמאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בקווים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.

### מהירות הדפסה

המהירות בה מתבצעת ההדפסה. במדפסות העברה תרמית, מהירות זו מבוטאת במונחים של ips (אינץ' בשנייה)בעמוד 143.

#### סוג הדפסה

סוג ההדפסה מציין אם סוג המדיהבעמוד 145 שבשימוש שימוש מחייב סרטבעמוד 147 לצורך ההדפסה. העברה תרמיתבעמוד 148 מצריכה סרט, בעוד מדיית העברה תרמית ישירהבעמוד 142 אינה מצריכה.

### שחיקת ראש הדפסה

ירידת האיכות של משטח ראש ההדפסה ו/או רכיבי ראש ההדפסה במהלך הזמן. חום וחיכוך עשויים לגרום לשחיקת ראש ההדפסה. לכן, כדי להאריך למקסימום את משך חיי ראש ההדפסה, השתמש בהגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר (נקראת לעתים טמפרטורת צריבה או טמפרטורת ראש) ובלחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרשים להפקת איכות הדפסה טובה. בשיטת ההדפסה העברה תרמיתבעמוד 148, השתמש בסרטבעמוד 147 ברוחב המדיה או רחב יותר, כדי להגן על ראש ההדפסה ממשטח מדיה גס.

# מדיה "חכמה" לזיהוי בתדר רדיו (RFID)



לכל מדבקת RFID יש משדר-משיב RFID (שלעתים מכונה inlay) המורכב משבב ואנטנה, אשר מוטבעים בין המדבקה ונייר המגן. צורת המשדר-משיב משתנה בהתאם ליצרן והוא נראה מבעד למדבקה. לכל מדבקה "חכמה" יש זיכרון שניתן לקרוא, ולרבות מהן יש זיכרון שניתן לקודד.

במדפסת המצוידת בקורא/מקודד RFID ניתן להשתמש במדיית RFID. מדבקות RFID עשויות מאותם חומרים ודבקים שמהן עשויות מדבקות שאינן RFID.

## קבלה

קבלה היא תדפיס באורך משתנה. דוגמה לקבלה היא המסמך המשמש בחנויות קמעונאיות, שבו כל פריט שנרכש מופיע בשורה נפרדת של התדפיס. לכן, ככל שרוכשים יותר פריטים, כך הקבלה תהיה ארוכה יותר.

#### רגיסטרציה

יישור של ההדפסה ביחס לחלק העליון (אנכי) או הצדדים (אופקי) של מדבקה או תגית.

#### סרט

הסרט הוא רצועה דקה המצופה בצד אחד בשעווה, שרף או שעווה המעורבת בשרף (הנקראים בדרך כלל "דיו"), המועברים למדיה בתהליך <mark>ההעברה התרמית</mark>. הדיו מועבר למדיה כאשר הוא מחומם על-ידי רכיבים קטנים בתוך ראש ההדפסה.

הסרט נמצא בשימוש רק בהדפסה בשיטת העברת תרמית. מדיית העברה תרמית ישירה אינה משתמשת בסרט. כאשר משתמשים בסרט, הוא חייב להיות ברוחב המדיה הנמצאת בשימוש או רחב ממנה. אם הסרט יהיה צר יותר מהמדיה, חלקים מראש ההדפסה לא יהיו מוגנים ויהיו חשופים לבלאי מוקדם. בגב הסרטים של Zebra יש ציפוי שמגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.

## קימוט בסרט

קימוט של הסרט, שנגרם כתוצאה מיישור לא נאות או מלחץ לא נאות על ראש ההדפסה. הקימוט עשוי לגרום לחורים בהדפסה ו/או לכריכה לא אחידה של הסרט המשומש. יש לפעול על-פי נוהלי הכוונון כדי לתקן מצב זה.

# מדיית גליל

מדיה המסופקת כשהיא כרוכה על ליבה (העשויה בדרך כלל מקרטון). יכולה להיות רציפה (ללא הפרדה בין המדבקות)



או לא רציפה (עם סוג מסוים של הפרדה בין המדבקות).



השווה זאת עם מדיה בקיפול מניפהבעמוד 142.

# חומרים מתכלים

מונח כללי למדיה ולסרט.

## סימבולוגיה

מונח שלרוב נמצא בשימוש בהקשר של ברקוד.

#### מדיית תגיות

מדיה שאינה כוללת שכבה אחורית דביקה, אך כן כוללת חור או חריץ שמאפשרים לתלות את התגית על עצם כלשהו. התגיות עשויות בדרך כלל מקרטון או מחומר עמיד אחר, ולרוב מופרדות באמצעות חירור. מדיית התגיות יכולה להיות בגלילים או בקיפול מניפה. (ראה מדיית מרווח/חריץבעמוד 143).

## מצב תלישה

מצב הפעלה שבו המשתמש תולש ידנית את המדבקה או התגית מהמדיה הנותרת.

#### העברה תרמית

שיטת הדפסה בה ראש ההדפסה לוחץ סרט המצופה בדיו או בשרף כנגד המדיה. חימום רכיבי ראש ההדפסה גורם להעברת הדיו או השרף אל המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש ההדפסה כאשר המדיה והסרט חולפים על פניו מאפשר הדפסת תמונה על המדיה.

השווה זאת עם העברה תרמית ישירהבעמוד 142.

www.zebra.com

