



## **Z 시리즈 <sup>®</sup>/RZ ™ 시리즈** 산업용/상업용 프린터

## 사용자 안내서

ZM400, ZM600, RZ400 및 RZ600 프린터



79695L-083 개정 A

© 2011 ZIH Corp. 본 설명서 및 설명서에 명시된 프린터 소프트웨어 및 / 또는 펌웨어의 저작권은 ZIH Corp. 및 Zebra 라이센스 제공자의 소유입니다. 설명서 또는 프린터의 소프트웨어 및 / 또는 펌웨어를 무단으로 재생하는 행위는 최대 1 년의 징역과 최대 \$10,000 의 벌금형에 처해질 수 있습니다 (17 U.S.C.506). 저작권 침해자에게는 민사상 책임이 부과됩니다.

본 제품에는 ZPL<sup>®</sup>, ZPL II<sup>®</sup> 및 ZebraLink <sup>™</sup> 프로그램과 Element Energy Equalizer<sup>®</sup> Circuit, E<sup>3®</sup>, 그리고 Monotype Imaging 글꼴 등이 포함되어 있을 수 있습니다. Software © ZIH Corp. 전세계 판권 본사 소유.

ZebraLink 및 모든 제품 이름 및 숫자는 상표이며, Zebra, Zebra 로고, ZPL, ZPL II, Element Energy Equalizer Circuit 및 E<sup>3</sup> Circuit 은 ZIH Corp. 의 등록 상표입니다. 전세계 판권 본사 소유.

기타 모든 브랜드, 제품명 혹은 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 상표 정보에 관한 자세한 사항은 제품 CD 에 있는 "상표 "를 참조하십시오.

**재산권 선언문** 본 설명서에는 Zebra Technologies Corporation 및 그 자회사 ("Zebra Technologies") 의 기밀 정 보가 포함되어 있습니다. 본 설명서는 여기에서 설명하는 장비에 대한 정보를 제공하기 위한 것으로 장비를 작동하고 관리하는 사용자가 사용하기 위한 것입니다. 이러한 비밀 정보는 Zebra Technologies Corporation 의 명시적 서면 승인 없이 그 외의 다른 목적으로 사용, 재출판하거나 타인에게 공개할 수 없습니다.

제품 개선 지속적인 제품 개선은 Zebra Technologies Corporation 의 정책입니다. 모든 사양과 디자인은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

책임 부인 Zebra Technologies Corporation 은 공개된 엔지니어링 사양과 설명서의 정확성을 유지하기 위해 노력합니다.그러나 오류가 발생할 수 있습니다. Zebra Technologies Corporation 은 이런 오류를 수정할 권리 를 가지며 오류로 인해 발생하는 책임을 부인합니다.

책임의 제한 Zebra Technologies Corporation 가 손해 발생 가능성을 통지 받은 경우를 비롯한 어떠한 경우에 도 Zebra Technologies Corporation 또는 제공 제품 (하드웨어 및 소프트웨어)의 개발, 생산, 판매와 관련된 모든 사람은 제품의 사용, 사용 결과, 또는 사용 미숙으로 인해 발생하는 모든 손해 (영업 이익의 손실, 영업 중단, 영업 정보의 유실, 기타 금전적 손실을 포함하나 이에 국한되지 않음)에 대해 책임이 없습니다. 일부 관할지에서는 결과적 또는 우발적 손해에 대한 책임의 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로 위의 책임 제한 또는 배제 사항이 적용되지 않을 수 있습니다.



# 준거 발표

본 내용은 다음의 Zebra 프린터에 대한 것입니다.

Z 시리즈 <sup>®</sup> 및 RZ <sup>™</sup> 시리즈 Z4M, Z6M, Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600, R4Mplus, RZ400, RZ600

제조업체 :

**Zebra Technologies Corporation** 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 USA

이 프린터는 다음 용도의 FCC 의 해당 기술 표준에 부합합니다.

#### 가정용,사무용,상업용및공업용

단, 위의 사항은 장비를 무단 변경하지 않았고, 적절히 유지 보수하고 사용한 경우에 한합니다.

## 규정 준수 정보

### FCC 규정 준수 공지

본 장치는 Part 15 규정을 준수합니다. 작동에는 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다.

1. 본 장치는 유해한 장해를 발생시키지 않으며

2. 원하지 않는 작동에 의해 발생한 장해를 비롯한 모든 장해를 견딜 수 있어야 합니다.

사용자는 Zebra Technologies Corporation 의 서면상 승인 없이 장비를 변경하거나 개조 할 경우 장비를 작동할 권한이 취소될 수 있다는 사실에 주의해야 합니다. 규정을 준수 하기 위해서는 본 프린터를 차폐된 커뮤니케이션 케이블과 함께 사용해야 합니다.

### FCC 방사 노출 공지 (무선 또는 RFID 인코더가 장착된 프린터에 한함)

본 장비는 통제되지 않은 환경에 대한 FCC 방사 노출 제한을 준수합니다. 본 장비는 라 디에이터와 사용자 사이의 거리가 최소 20cm 떨어진 곳에 설치되어 작동되어야 합니다.

본 전송기를 다른 안테나 또는 전송기와 함께 설치하거나 작동시켜서는 안됩니다.

### 캐나다 DOC 준수 선언문

본 클래스 B 디지털 장치는 Canadian ICES-003 을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



준거	발표	. 3
	규정 준수 정보	. 4
문서	정보	. 9
	본 문서의 대상	10
	본 문서의 구성	10
	연락처	.11
	문서 규정	12
1∙≟	と개	15
	외형	16
	프린터 용지함	18
	제어판	19
	제어판 버튼	20
	제어판 표시등	21
	프린터 언어 모드	22
	펌웨어 다운로드	22
	추가 프린터 언어 정보	22
2• <u> </u>	프린터 설정	23
	시작 하기 전에 할 일	24
	프린터 취급	25
	프린터의 포장 풀기 및 점검	25
	프린터 보관	25
	프린터 배송	25

	프린터를 설치할 장소 선택	26
	설치면 선택	26
	적절한 작동 상태 제공	26
	적절한 공간 허용	26
	데이터 소스 제공	26
	전원 제공	26
	데이터 통신 인터페이스 선택	27
	데이터 케이블 및 무선 카드	31
	프린터 전원 연결	32
	전원 코드 사양	33
	미디어 유형	34
	리본의 개요	36
	리본 사용 시기	36
	리본의 코팅면	36
3 • 즈	남동	39
	이새 모드 및 프리터 옵션	40
	이쇄 모드 설명 및 프리터 요구 사항	40
	미디어 경로	41
	미디어 장착	43
	전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계	43
	티어오프 모드용 추가 단계	47
	필오프 모드용 추가 단계 (라이너 테이크업 유무 상관 없음)	48
	커터 또는 지연 절단 모드 추가 단계	53
	되는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	54
	리본 장착	58
	사용한 리본 제거	62
	프린터 작동	63
	자동 보정	63
	수동 보정	63
	인쇄헤드 압력 조정	64
4 • =	1서	67
I	성권 미드	01
	실상 모드	68
	설상 모드 지식 및 작용	68
	실상 모드 나오기	69 70
	함오도 모오된 매개 번구 번경	70
	소기 암오없	70
	김오 포오 기능 작품 안업 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
	千강 다릴 한때	71
	네드쳐그 ㅜ낑 다열 인쇄	72
	효군 제어판 매개번구	73
	수가 셰어판 매개 면수 1	00

5 • 정기 유지 보수 101
프린터 부품 교체
교체 부품 주문
재활용 프린터 부품 102
윤활
청소 스케줄 및 절차
외부 청소 103
인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소
용지함 및 센서 청소
커터 모듈 청소
되감기 옵션의 일상적인 유지보수110
되감기 스핀들에서 인쇄된 라벨 또는 라이너 제거
되감기 옵션용 미디어 정렬 조정112
6 • 문제점 해결
문제점 해결 점검표
LCD 오류 메시지
인쇄 품질 문제점
보정 문제점
통신 문제점
리본 문제점
RFID 문제점
기타 프린터 문제점 128
프린터 진단
파워온 (Power-On) 자가 테스트
CANCEL( 취소 ) 자가 테스트
PAUSE( 일시 중지 ) 자가 테스트 133
FEED( 급지 ) 자가 테스트 134
FEED( 급지 ) 및 PAUSE( 일시 중지 ) 자가 테스트
통신 진단 테스트
센서 프로파일139
7 • 사양
일반 사양
인쇄 사양
미디어 사양
리본 사양
프린터 옵션 147
색인





본 장에서는 연락처 정보, 문서 구조 및 조직, 그리고 추가 참고 문서 등을 제공합니다.

#### 목차

본 문서의 대상	. 10
본 문서의 구성	. 10
연락처	. 11
문서 규정	. 12

### 본 문서의 대상

본 사용자 안내서는 프린터를 작동하거나 문제점 해결을 해야 하는 사람을 위해 제작되 었습니다 .

### 본 문서의 구성

사용자 안내서는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

장	설명
15 페이지의 <i>소개</i>	본 장에서는 미디어를 장착할 때 사용되는 주요 부 품의 위치 및 작동 제어기에 대해 설명합니다 .
23 페이지의 <i>프린터 설정</i>	본 장에는 프린터의 로드 및 설정 전에 고려해야 할 문제점과 완료해야 하는 작업이 나와 있습니다.
39 페이지의 <i>작동</i>	본 장에는 프린터의 장착 및 보정 절차가 나와 있습 니다.
67 페이지의 <i>구성</i>	본 장에서는 프린터를 작동시키기 위해 구성할 때 사용하는 제어판 매개 변수를 설명하고 있습니다 .
101 페이지의 <i>정기 유지 보수</i>	본 장에서는 일상적인 청소 및 유지 보수 절차를 알 려드립니다.
113 페이지의 <i>문제점 해결</i>	본 장에서는 문제점 해결이 필요한 오류에 대한 정 보를 제공합니다. 여러 가지 진단 테스트가 포함되 어 있습니다.
141 페이지의 <i>사양</i>	본 장은 프린터의 사양과 기능을 설명합니다.

## 연락처

인터넷을 통해 연중 무휴로 24 시간 기술 지원을 받으실 수 있습니다.

웹 사이트 : www.zebra.com 이메일 지원 기술 라이브러리: 이메일 주소 : emb@zebra.com 제목줄 : Emaillist 셀프 서비스 기술 문서 자료 : www.zebra.com/knowledgebase 온라인 사례 등록 : www.zebra.com/techrequest

문의하실 부서	미주 지역	유럽 , 중동 및 아프리카	아시아 태평양 및 인도
지역 본사	Zebra Technologies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 USA T: +1 847 634 6700 수신자 부담 전화 +1 866 230 9494 F: +1 847 913 8766	Zebra Technologies Europe Limited Dukes Meadow Millboard Road Bourne End Buckinghamshire, SL8 5XF United Kingdom T: +44 (0) 1628 556000 F: +44 (0) 1628 556001	Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913 T: + 65 6858 0722 F: +65 6885 0838
<b>기술 지원</b> Zebra 장비 및 소프트웨어 작동에 대한 질문은 해당 지역 대리점에 문의하십 시오.추가 지원은 Zebra 에 문의하십시오. 모델 및 일련 번호를 사용 할수 있도록 준비하십시 오.	T: +1 877 ASK ZEBRA (275 9327) F: +1 847 913 2578 하드웨어 : <u>ts1@zebra.com</u> 소프트웨어 : <u>ts3@zebra.com</u> <i>키오스크 프린티</i> : T: +1 866 322 5202 E: kiosksupport@zebra.com	T: +44 (0) 1628 556039 F: +44 (0) 1628 556003 E: <u>Tseurope@zebra.com</u>	T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0838 E: 중국: <u>ischina@zebra.com</u> 기타지역: <u>isasiapacific@zebra.com</u>
<b>수리 서비스 부서</b> 반환 서비스 및 수리 서비 스를 제공합니다.	T: +1 877 ASK ZEBRA (275 9327) F: +1 847 821 1797 E: <u>repair@zebra.com</u> 미국에서 수리를 요청하시려면, <u>www.zebra.com/repair</u> 를 방문하십 시오.	T: +44 (0) 1772 693069 F: +44 (0) 1772 693046 신규 요청 : <u>ukma@zebra.com</u> 상태 업데이트 : <u>repairupdate@zebra.com</u>	T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0838 E: 중국: <u>tschina@zebra.com</u> 기타지역: tsasiapacific@zebra.com
<b>Zebra 제품 교육 과정을</b> 제공하는 기술 교육 부서	T: +1 847 793 6868 T: +1 847 793 6864 F: +1 847 913 2578 E: <u>ttamerica@zebra.com</u>	T: +44 (0) 1628 556000 F: +44 (0) 1628 556001 E: <u>Eurtraining@zebra.com</u>	T: + 65 6858 0722 F: +65 6885 0838 E: 중국: <u>tschina@zebra.com</u> 기타 지역: <u>tsasiapacific@zebra.com</u>
문의 부서 제품 문헌과 판매업체 및 대리점 정보를 제공합니 다.	T: +1 877 ASK ZEBRA (275 9327) E: <u>inquiry4@zebra.com</u>	T: +44 (0) 1628 556037 F: +44 (0) 1628 556005 E: <u>mseurope@zebra.com</u>	E: 중국: <u>GCmarketing@zebra.com</u> 기타지역: <u>APACChannelmarketing@zebra.com</u>
<b>고객 서비스 부서 (미국)</b> 내부 판매 부서 (영국) 프린터, 부품, 미디어 및 리본에 대한 사항은 대리 점에 전화하거나 저희에 게 연락해 주십시오.	T: +1 877 ASK ZEBRA (2759327) E: <u>clientcare@zebra.com</u>	T: +44 (0) 1628 556032 F: +44 (0) 1628 556001 E: <u>cseurope@zebra.com</u>	T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0836 E: 중국: <u>order-csr@zebra.com</u> 기타 지역: <u>csasiapacific@zebra.com</u>

F: 팩스 E: 이메일

### 문서 규정

다음 규정은 특정 정보를 전달하기 위해 본 문서에서 사용되는 것입니다.

**색상 변화** (온라인 전용) 교차 참조 부분은 이 설명서의 다른 장으로 연결되어 있습니 다.이 설명서를 온라인을 통해 .pdf 형식으로 보는 경우, 교차 참조 (파란색 텍스트) 를 눌러 해당 위치로 직접 이동할 수 있습니다.

LCD 디스플레이의 예 프린터의 LCD 에 나오는 텍스트는 Bubbledot ICG 글꼴로 되어 있습니다.

**명령어 라인 예제** 명령어 줄 예제는 Courier New 글꼴로 되어 있습니다. 예를 들어 bin 디렉토리의 설치 후 스크립트로 가려면 ZTools 를 입력하십시오.

**파일 및 디렉토리** 파일명 및 디렉토리는 Courier New 글꼴로 되어 있습니다. 예를 들어, Zebra<version number>.tar 파일 및 /root 디렉토리입니다.

사용 아이콘



**주의** • 정전기 방전의 가능성을 경고합니다.



**주의 •** 전기 감전의 가능성을 경고합니다.



**주의** • 과도한 열로 인해 화상을 입을 수 있는 상황을 경고합니다.



**주의 •** 특정 행동을 취하거나 또는 피하지 못했을 때 신체적 손상을 입을 수 있음을 알립니다

**주의** ● ( 아이콘 없음 ) 특정 행동을 취하거나 또는 피하지 못했을 때 하드웨어에 물리적인 손 상을 입을 수 있음을 알립니다.

- 중요 작업을 완수하기 위해 필수적인 정보를 알려줍니다.
- **주•** 본문의 중요한 내용을 강조 또는 보완하는 중립 또는 긍정적 정보를 나타냅니다.
- → 예•본문의 일부를 명확하게 설명하기 위해 시나리오 형식의 예제를 제공하기도 합니다.

**그림 번호** 그림 번호는 레이블 또는 설명이 필요한 정보를 담고 있는 그림에 사용합니 다. 표에는 다음 그래픽의 레이블 및 설명이 있습니다. 예를 들면 그림 1 이 있습니다.

#### 그림 1 • 번호가 붙은 그림의 예









본 장에서는 미디어를 장착할 때 사용되는 주요 부품의 위치 및 작동 제어기에 대해 설 명합니다 .

#### 목차

외형1	6
프린터 용지함	8
제어판1	9
제어판 버튼	0
제어판 표시등	1
프린터 언어 모드	2
펌웨어 다운로드	2
추가 프린터 언어 정보	2

외형



그림 2 및 그림 3 에는 프린터 외부 연결부 및 부품이 나와 있습니다.

1	제어판
2	미디어 도어





### 프린터 용지함

그림 4는 프린터의 용지함 내부 구성 요소를 보여줍니다. 실제 프린터는 설치된 옵션 에 따라 약간 다를 수 있습니다.



주•Zebra 제품군에 속하는 프린터의 성능과 인쇄 품질을 최적화하기 위해 Zebra 에서 는 전체 해결 방법의 일환으로 순정 Zebra <sup>™</sup> 소모품을 사용하도록 권고하고 있습니다. 특히, ZM400, ZM600, RZ400 및 RZ600 은 안전성과 인쇄 품질을 최대화하기 위해 순정 Zebra <sup>™</sup> 인쇄헤드 만을 사용하도록 설계되어 있습니다.

그림 4•프린터 구성 요소



1	인쇄헤드 어셈블리
2	제어판
3	미디어 도어
4	리본 공급 스핀들
5	리본 테이크업 스핀들

6	미디어 공급 가이드 ( 최신 모델 )
7	미디어 공급 행어 (최신 모델)
8	미디어 공급 가이드 (구형 모델)
9	미디어 공급 행어 (구형 모델)
10	댄서 어셈블리
11	인쇄헤드 해제 래치

### 제어판

제어판에는 기본 작동 상태를 나타내는 표시등과 기본 작동 중에 눌러야 하는 버튼이 포 함되어 있습니다. 전면 패널 버튼 및 표시등은 그림 5에 나와 있습니다. 각 버튼 및 표 시등에 대한 설명은 표 1 및 표 2에 나와 있습니다.



그림 5 • 제어판

### 제어판 버튼

표 1 • 제어판 버튼

버튼	기능		
FEED( 급지 )	<ul> <li>버튼을 누를 때마다 프린터가 빈 라벨을 한 개씩 급지하도록 합니다.</li> <li>프린터가 인쇄중이 아닐 때 : 빈 라벨 한 개가 즉시 급지됩니다.</li> <li>인쇄 중일 때 : 현재 라벨 묶음이 인쇄된 후 하나의 빈 라벨이 급지 됩니다.</li> </ul>		
PAUSE(일시 중지)	인쇄 과정을 시작 및 중단시킵니다. • 프린터가 인쇄중이 아닐 때 : 인쇄 작업이 시작되지 않습니다. (PAUSE(일시 중지)를 다시 누르면 인쇄가 재개됩니다.) • 인쇄 중일 때 : 현재 라벨이 완료된 후 인쇄 작업이 중단됩니다.		
CANCEL(취소)	프린터가 일시 중지되면 인쇄 작업이 취소됩니다. • 프린터가 인쇄중이 아닐 때 : 대기 중인 라벨 형식을 인쇄하지 않습 니다. • 인쇄 중일 때 : 현재 인쇄중인 라벨을 인쇄한 후 다음 라벨 형식이 취소됩니다. 메모리에 있는 인쇄 작업을 모두 취소하려면 버튼을 몇 초간 눌러줍 니다.		
SETUP( 설정 )/EXIT( 나가기 )	구성 모드에 들어가고 나갑니다.		
SELECT( 선택 )	<ul> <li>PLUS(플러스)(+) 와 MINUS(마이너스)(-) 의 기능을 스크롤 모드와 변경 모드로 토글합니다.</li> <li>선택한 값을 변경하려면 PLUS(플러스)(+) 및 MINUS(마이너스)(-)를 한 번 눌러줍니다.</li> <li>메뉴 항목을 스크롤하려면 PLUS(플러스)(+) 및 MINUS(마이너스)(-)를 다시 누릅니다.</li> </ul>		
PLUS( 플러스 )(+) ( 스크롤 모드 )	다음 선택 사항으로 스크롤합니다.		
PLUS( 플러스 )(+) ( 변경 모드 )	<ul> <li>값을 증가시킵니다.</li> <li>LCD 의 오른쪽 하단에서 이 동작을 실행합니다.</li> </ul>		
MINUS( 마이너스 )(-) ( 스크롤 모드 )	이전 선택 사항으로 스크롤합니다.		
MINUS( 마이너스 )(-) ( 변경 모드 )	<ul> <li>값을 감소시킵니다.</li> <li>다음 변경 가능한 숫자로 이동합니다.</li> <li>LCD 의 왼쪽 하단에서 이 동작을 실행합니다.</li> </ul>		

### 제어판 표시등

표시등	상태	표시
POWER(전원)	꺼짐	프린터가 꺼져 있거나 전원이 공급되지 않습니다 .
	켜짐	프린터가 켜져 있습니다.
PAUSE( 일시 중지 )	꺼짐	일반 작동 상태입니다.
	켜짐	프린터의 모든 인쇄 작동이 중단되었습니다.
	점멸	일시 중지 표시등은 플래시 메모리가 초기화 중일 때 및 필 오프 모드에서 라벨을 사용할 수 있을 때 깜빡입니다 .
ERROR(오류)	꺼짐	정상 작동 상태입니다 ( 오류 없음 ).
	켜짐	오류상태로 인해 인쇄가 되지 않습니다.여기에는 MEDIA OUT ( 미디어 없음 ) 및 RIBBON OUT ( 리본 없음 ) 오 류가 포함됩니다.
	점멸	오류상태가 있지만 인쇄가 계속됩니다.여기에는 RIBBON IN(리본 있음)경고, HEAD UNDER TEMP(헤드 저 온)경고 및 HEAD OVER TEMP(헤드 고온)오류가 포 함됩니다.
DATA(데이터)	꺼짐	정상 작동 상태입니다. 수신 또는 처리 중인 데이터가 없습 니다.
	켜짐	프린터가 데이터를 처리 중이거나 인쇄 중입니다 . 수신된 데이터가 없습니다 .
	빠르게 점멸	프린터가 호스트 컴퓨터로부터 데이터를 수신중이거나 호 스트 컴퓨터로 상태 정보를 전송중입니다.

표 2 • 제어판 표시등

### 프린터 언어 모드

프린터의 주문 방식에 따라 안에서 작동되는 펌웨어가 공장에서부터 설치되어 있을 수 도 있고 혹은 다음의 프린터 언어 중 한 가지의 특정 명령을 사용할 수 있습니다.

- XML 을 포함하는 Zebra 프로그래밍 언어 (ZPL<sup>®</sup>)
- Eltron<sup>®</sup>프로그래밍 언어 (EPL <sup>™</sup> )



- **주 •** 다음 제한 사항이 적용합니다 .
- EPL 은 203 dpi 프린터에서만 지원됩니다.
- 기존 펌웨어에서 RFID 기능은 XML 을 사용하여 ZPL 모드에서 작동하는 R53.X 펌 웨어에서만 사용 가능합니다.

#### 펌웨어 다운로드

프린터 언어를 다른 언어로 변경하기 위해 펌웨어를 프린터로 언제든지 다운로드 할 수 있습니다 . 최신 버전의 펌웨어 및 지침을 다운로드하려면 http://www.zebra.com/firmware 를 방문하십시오 .



주•프린터의 언어를 한 프린터 언어에서 다른 언어로 바꿀 때 LCD 에 오류 메시지가 표시될 수 있으며, 오류 모드에서는 일부 제어판 표시등이 켜질 수 있습니다. 이런 메 시지와 표시등은 무시해도 됩니다. 펌웨어 다운로드가 끝나면 프린터를 다시 켜고 프 린터 초기값을 로드하여 프린터가 작동 모드로 돌아가도록 합니다.

### 추가 프린터 언어 정보

다음 설명서에는 다양한 프린터 언어 모드에 관한 구체적인 정보가 담겨 있습니다. 본 설명서 사본은 프린터에 동봉된 CD 및 http://www.zebra.com/manuals 에 있습니다.

- ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 용 Zebra 프로그램 가이드
- EPL2 ™ 프로그래밍 가이드



본 장에는 프린터의 로드 및 설정 전에 고려해야 할 문제점과 완료해야 하는 작업이 나 와 있습니다.

#### 목차

시작 하기 전에 할 일	24
프린터 취급	25
프린터의 포장 풀기 및 점검	25
프린터 보관	25
프린터 배송	25
프린터를 설치할 장소 선택	26
설치면 선택	26
적절한 작동 상태 제공	26
적절한 공간 허용	26
데이터 소스 제공	26
선원 제공	26
데이터 통신 인터페이스 선택	27
데이터 케이블 및 무선 카드	31
프린터 전원 연결	32
전원 코드 사양	33
미디어 유형	34
리본의 개요	36
리본 사용 시기	36
리본의 코닝면	36

### 시작 하기 전에 할 일

본 점검표를 확인한 후, 프린터를 사용 또는 설치하기 전에 문제를 해결하십시오.

- □ 프린터 포장 풀기 및 점검 프린터의 포장을 뜯은 후 손상된 곳이 있는지 점검해 보 셨습니까 ? 아직 확인하지 않으셨다면 25 페이지의 프린터의 포장 풀기 및 점검을 참조하십시오.
- □ 장소 선택 프린터를 설치하기에 적당한 장소를 선택하셨습니까 ? 아직 선택하지 않으셨다면 26 페이지의 *프린터를 설치할 장소 선택*을 참조하십시오.
- □ 데이터 소스에 연결 프린터를 데이터 소스(일반적으로 컴퓨터)에 연결할 방법을 결정하셨습니까? 자세한 내용은 27 페이지의 데이터 통신 인터페이스 선택를 참조 하십시오.
- □ 전원 코드 장착 프린터에 맞는 전원 코드가 있습니까 ? 확실히 알 수 없는 경우 33 페이지의 전원 코드 사양을 참조하십시오. 전원 코드를 장착하고 프린터를 전원 에 연결하려면 32 페이지의 프린터 전원 연결을 참조하십시오.
- □ 미디어 선택 귀하의 사용 분야에 맞는 미디어가 있습니까 ? 확실히 알 수 없는 경우 34 페이지의 *미디어 유형*을 참조하십시오.
- □ 리본 선택 리본을 사용해야 하는 기종을 보유하고 있는데, 필요에 따라 이에 맞는 리본을 구입할 수 있습니까? 확실히 알 수 없는 경우 36 페이지의 *리본의 개요*를 참 조하십시오.

### 프린터 취급

본 섹션은 프린터를 취급하는 방법을 설명합니다.

#### 프린터의 포장 풀기 및 점검

프린터를 받은 즉시, 포장을 풀고 배송시 제품에 손상이 발생했는지 점검하십시오.

- 모든 포장재를 보관해 두십시오.
- 외관에 손상이 없는지 확인하십시오.
- 미디어 도어를 올리고, 용지함의 부품에 손상이 없는지 점검하십시오.

점검 중에 배송상의 손상을 발견한 경우 :

- 즉시 배송 회사에 통지하고 손상 내역을 알려주십시오.
- 배송 회사가 검사할 수 있도록 모든 포장재를 보관하십시오.
- 공인된 Zebra 대리점에 이 사실을 통지하십시오.

중요 • Zebra Technologies Corporation 는 장비의 배송 중에 발생한 손상에 대해 책임 을 지지 않으며 이 손상 부분을 보증으로 수리하지 않습니다.

#### 프린터 보관

프린터를 즉시 설치해서 사용하지 않을 경우,원래 포장재를 사용하여 다시 포장하십 시오.프린터를 표 3과 같은 조건에서 보관하십시오.

#### 표 3 • 보관 온도 및 습도

온도	상대 습도
-40° ~ 60 °C (-40° ~ 140°F)	5% ~ 85%, 비응축

#### 프린터 배송

프린터를 반송하는 경우 :

- 프린터를 끄고 (0) 모든 케이블을 빼십시오.
- 용지, 리본 또는 프린터 내부에 떨어져 있는 부스러기 등을 제거하십시오.
- 인쇄헤드를 닫습니다.
- 배송 중 파손을 방지하기 위해 프린터를 원래 상자에 조심스럽게 포장합니다. 원본 포장재를 분실 또는 폐기한 경우 Zebra 에서 배송용 상자를 구입할 수 있습니다.

### 프린터를 설치할 장소 선택

프린터에 적절한 장소를 선택하려면 다음을 고려하십시오.

#### 설치면 선택

단단하고 수평으로 된 충분한 공간의 장소와, 필요한 경우 프린터 및 기타 장비 ( 예를 들어, 컴퓨터 )를 설치할 수 있는 곳을 선택합니다. 테이블, 조리대, 책상 또는 카트 등 을 선택할 수 있습니다. 프린터의 무게 및 치수는 142 페이지의 *일반 사양*을 참조하십 시오.

#### 적절한 작동 상태 제공

본 프린터는 창고 또는 공장 바닥 등과 같이 다양한 환경 및 전기적 상황에서 작동하도 록 고안되었습니다.필요한 조건에 대한 내용은 142 페이지의 *일반 사양*을 참조하십시 오.

표 4 에는 프린터가 작동할 때 필요한 온도 및 상대 습도 요건이 나와 있습니다.

표 4 • 작동 온도 및 습도

모드	온도	상대 습도
열전사	$5^{\circ} \sim 40^{\circ} C(40^{\circ} \sim 105^{\circ} F)$	20% ~ 85%, 비응축
감열	$0^{\circ} \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} \sim 105^{\circ} F)$	20% ~ 85%, 비응축

#### 적절한 공간 허용

프린터의 미디어 도어를 열 수 있도록 주변에 충분한 공간이 필요합니다. 적절한 환기 와 냉각을 위해 프린터의 4 면 모두에 공간이 있어야 합니다.



**주의** ● 공기 순환을 막아서 프린터가 과열될 수 있으므로 프린터의 뒤쪽 혹은 아랫쪽에 패딩 또는 쿠션을 놓지 마십시오.

#### 데이터 소스 제공

프린터를 데이터 소스 ( 컴퓨터 등 )에서 멀리 놓게 되면,데이터 소스와 선택한 장소 사 이에 적절한 연결선을 만들어야 합니다.커뮤니케이션 인터페이스의 유형 및 제한에 대한 자세한 내용은 27 페이지의 *데이터 통신 인터페이스 선택*을 참조하십시오.

#### 전원 제공

간편하게 이용할 수 있는 전원 콘센트에서 가까운 거리에 프린터를 놓으십시오.

### 데이터 통신 인터페이스 선택

표 5 에는 프린터를 컴퓨터에 연결할 때 사용하는 데이터 통신 인터페이스에 관한 기본 정보가 나와 있습니다.데이터 통신 인터페이스를 사용할 수 있는 프린터를 통해 라벨 형식을 전송할 수 있습니다.프린터 및 컴퓨터 또는 LAN(Local Area Network)에서 지원 되는 인터페이스를 선택하십시오.

또한, 표 5는 서로 다른 유형의 데이터 케이블을 프린터와 컴퓨터에 연결하는 방법을 보여줍니다. 컴퓨터 뒷면에 있는 커넥터는 본 섹션에 나와 있는 컴퓨터의 커넥터와 다 른 위치에 있을 수 있습니다.

**주의** ●데이터 통신 케이블을 연결하기 전에 프린터 전원이 꺼져 있는지 (**O**) 확인하십시오. 전원이 켜져 있는 상태 (**I**)에서 데이터 통신 케이블을 연결할 경우 프린터에 손상이 발생할 수도 있습니다.

인터페이스	표준 또는 선 택사양	설명
RS-232 직렬 표준	<ul> <li>제한 사항 및 요구 사항</li> <li>케이블의 최대 길이는 15.24 m(50 피트) 입니다.</li> <li>호스트 컴퓨터와 연결하려면 프린터 매개 변수를 변경해 야 할 수도 있습니다.</li> <li>표준 모뎀 케이블을 사용하는 경우에는 프린터에 모뎀 어 댑터를 사용해서 연결해야 합니다.</li> </ul>	
	연결 및 구성 보드 속도,데이터 및 정지 비트의 수 그리고 XON/XOFF 또는 DTR 제어는 호스트 컴퓨터와 맞아야 합니 다. 이 매개 변수를 참조하거나 변경하려면 73 페이지의 표준 제어판 메개변수를 참조하십시오.	

#### 표 5 • 데이터 통신 인터페이스

인터페이스	표준 또는 선 택사양	설명
IEEE 1284 양방향 병렬	표준	<ul> <li>제한 사항 및 요구 사항</li> <li>케이블의 최대 길이는 3 m(10 피트) 입니다.</li> <li>케이블의 권장 길이는 1.83m(6 피트) 입니다.</li> <li>호스트 컴퓨터와 연결하기 위해 프린터 매개 변수를 변경 하지 않아도 됩니다.</li> </ul>
		연결 및 구성 추가 구성이 필요하지 않습니다.
USB	표준	<b>제한 사항 및 요구 사항</b> • 케이블의 최대 길이는 5m(16.4 피트 ) 입니다.
		<ul> <li>호스트 컴퓨터와 연결하기 위해 프린터 매개 변수를 변경 하지 않아도 됩니다.</li> </ul>
		연결 및 구성 추가 구성이 필요하지 않습니다.
		수의 • USB 케이블을 프린터의 유선 이너넷 인쇄 서버 커넥터에 연결하면 커넥터가 손상될 수 있으므로 주의하십시오 .

표 5 • 데이터 통신 인터페이스 (계속)

인터페이스	표준 또는 선 택사양	설명
Twinax/Coax	선택사양	제한 사항 및 요구 사항
		<ul> <li>EBCDIC 대 ASCII 변환기로 작동합니다.</li> <li>IBM<sup>®</sup> AS/400<sup>®</sup> 환경에서 프린터와 통신하는 기능을 허용 합니다.</li> </ul>
		연결 및 구성 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이 옵션을 구 매하려면 공인 Zebra 대리점에 문의하십시오.

표 5 • 데이터 통신 인터페이스 (계속)

인터페이스	표준 또는 선 택사양	설명
내장 유선 이더넷 인쇄 서버	선택사양	<ul> <li>제한 사항 및 요구 사항</li> <li>LAN 상에 있는 모든 컴퓨터에서 프린터로 인쇄할 수 있습니다.</li> <li>ZPL 모드에 있을 때 프린터의 웹 페이지를 통해 프린터와 통신할 수 있습니다.</li> <li>프린터는 LAN 을 사용하도록 구성되어 있어야 합니다.</li> <li>연결 및 구성 구성 지침을 보려면 ZebraNet 10/100 인쇄 서버 사용 설명서 및 참조 안내서를 참조하십시오. 본 설명서의 사 본은 http://www.zebra.com/manuals 또는 프린터에 동봉된 CD 에 있습니다.</li> <li>주・이 연결을 사용하려면 실수로 이 포트에 USB 커넥 터를 꽂지 않도록 공장에서 설치된 플러그를 제거해야 할 수 있습니다.</li> </ul>
무선 이더넷 인쇄 서 버	선택사양	<ul> <li>제한 사항 및 요구 사항</li> <li>사용자의 WLAN(Wireless Local Area Network) 상에 있는 어떤 컴퓨터에서도 프린터로 인쇄할 수 있습니다.</li> <li>ZPL 모드에 있을 때 프린터의 웹 페이지를 통해 프린터와 통신할 수 있습니다.</li> <li>프린터는 WLAN 을 사용하도록 구성되어 있어야 합니다.</li> <li>구성 구성 지침에 대한 내용은 ZebraNet 무선 사용 설명서를 참조하십시오. 본 설명서의 사본은 http://www.zebra.com/manuals 또는 프린터에 동봉된 CD 에 있 습니다.</li> </ul>

표 5 • 데이터 통신 인터페이스 (계속)

### 데이터 케이블 및 무선 카드

응용 프로그램에 맞는 모든 데이터 케이블 또는 탈착식 라디오 카드를 제공해야 합니다. (일부 무선 인쇄 서버에는 내장 라디오 카드가 동봉되어 있습니다.)

**데이터 케이블** 이더넷 케이블은 차폐될 필요가 없지만, 기타 모든 케이블은 완전히 차 폐되어 있고 금속 또는 도금된 커넥터에 연결되어야 합니다. 차폐되지 않은 데이터 케 이블을 사용하면 방사 방출량이 제한 규정보다 높게 나타날 수 있습니다.

케이블에서 전기 노이즈가 감지되는 현상을 최소화하려면 다음 방법을 따르십시오.

- 데이터 케이블은 가능한 짧게 사용하십시오.
- 데이터 케이블을 전원 코드에 붙여 놓지 마십시오.
- 데이터 케이블을 전원 전선관에 묶지 마십시오.

**무선 카드** 지원되는 무선 카드는 *ZebraNet 무선 사용 설명서*를 참조하십시오. 본 설명 서의 사본은 http://www.zebra.com/manuals 또는 프린터에 동봉된 CD 에 있습니다.

### 프린터 전원 연결

AC 전원 코드는 한쪽 끝이 3 구로 된 암 커넥터로, 프린터의 AC 전원 연결부의 끝 부분 과 맞아야 합니다. 전원 케이블이 프린터에 포함되어 있지 않은 경우에는 33 페이지 의 *전원 코드 사양*을 참조하십시오.



주의 • 개인 및 장비의 안전을 위해, 장치를 설치하려는 지역 또는 국가에 맞는-공인 3 구 전 원 코드를 사용해야 합니다. 이 코드는 IEC 320 커넥터 (암 커넥터)와 해당 지역 3 구 커넥 터 접지 플러그 구성을 사용해야 합니다.

#### 프린터를 전원에 연결하려면 다음 3 단계를 따르십시오.

- 1. 프린터 전원 스위치를 꺼짐 (0) 위치로 토글합니다.
- 2. 전원 코드를 프린터 뒷면에 있는 AC 전원 커넥터 (1)에 꽂습니다.



3. 전원 코드의 다른 쪽 끝을 프린터의 근처에 있는 외부 전원 콘센트에 꽂습니다.

4. 프린터를 켭니다 (I).



제어판 LCD 와 표시등이 켜지면서 프린터가 부팅을 시작합니다.

### 전원 코드 사양



주의 ● 개인 및 장비의 안전을 위해, 장치를 설치하려는 지역 또는 국가에 맞는 공인 3 구 전 원 코드를 사용해야 합니다. 이 코드는 IEC 320 커넥터 (암 커넥터)와 해당 지역 3 구 커넥 터 접지 플러그 구성을 사용해야 합니다.

프린터를 주문한 내역에 따라 전원 코드가 포함되거나 포함되지 않을 수 있습니다. 전 원 코드가 포함되지 않은 경우 또는 포함된 전원 코드가 요건에 맞지 않는 경우에는 그 림 6을 참조하고 다음 지침에 따라주십시오.

- 코드의 전체 길이는 3 m(9.8 피트) 미만이어야 합니다.
- 코드의 정격은 최소한 10 A, 250 V 가 되어야 합니다.
- 안전성 확보와 전자파 장해를 줄이기 위해 섀시가 반드시 접지되어야 합니다.



그림 6 • 전원 코드 사양



그림 7 • 국제 안전 기구 인증



#### **34 프린터 설정** 미디어 유형

### 미디어 유형

!

중요 • Zebra 에서는 고품질 인쇄를 유지하기 위해 Zebra 상표의 소모품을 사용하도록 적극 권장하고 있습니다.다양한 범위의 종이,폴리프로필렌,폴리에스터 및 비닐 스 특 등이 프린터의 인쇄 기능을 향상시키고 인쇄헤드의 조기 마모를 방지하기 위해 설계 되었습니다.소모품을 구입하려면 http://www.zebra.com/howtobuy 를 방문하십시오.

본 프린터에는 다양한 유형의 미디어를 사용하실 수 있습니다.

- *일반 용지*-대부분의 일반 용지에는 개별 라벨 또는 라이너에 붙어 연속되는 라벨 을 라이너에 접착시키도록 뒷면에 접착제를 사용하고 있습니다.
- *태그 스톡* 태그는 주로 무거운 종이로 만들어 집니다. 태그 스톡에는 접착제 또는 라이너가 없으며 일반적으로 태그 사이에 구멍이 뚫려 있습니다.
- *RFID(Radio frequency identification) " 스마트 " 용지-* RFID 용지는 RFID 리더 / 인코더가 설치되어 있는 프린터에서 사용할수 있습니다. RFID 라벨은 비 RFID 라벨과 같은 재질로 만들어졌으며 접착력이 있습니다. 각 라벨에는 칩과 안테나로 만들어진 RFID 트랜스폰더 (" 인레이 " 라고도 부름 ) 가 라벨 및



라이너 사이에 내장되어 있습니다. 트랜스폰더의 형태는 제조업체에 따라 다르며 라벨을 통해 비춰 보입니다.모든 "스마트 "라벨에는 읽을 수 있는 메모리가 있으 며 인코드를 할 수 있는 메모리가 있는 경우도 많습니다.

중요•라벨 내에 위치한 트랜스폰더는 트랜스폰더의 유형 및 프린터의 모델에 따라 다릅니다.프린터에 맞는 "스마트 "미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오.자세 한 내용은 *RFID 프로그래밍 안내서*를 참조하십시오.http://www.zebra.com/manuals 또는 프린터에 동봉된 CD 에 안내서 사본이 있습니다.

표 6에는 롤 미디어 및 팬폴드 미디어에 대한 설명이 나와 있습니다. 롤 미디어는 프린 터 내부에 장착되는 반면 팬폴드 미디어는 프린터의 내부 또는 외부에 장착될 수 있습니 다.

#### **프린터 설정 | 35** 미디어 유형 |

미디어 유형	외관	설명
비연속 롤 미디어		<ul> <li>롤 미디어는 76mm(3 인치) 크기의 코어에 감겨 있습니다.</li> <li>· 망 미디어는 간격, 구멍, 홈으로 라벨을 분리합니다.</li> <li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
비연속 팬폴드 미 디어		팬폴드 미디어는 지그재그로 접혀진 미디어입니다. 팬폴 드 미디어는 비연속 롤 미디어와 동일한 라벨 간격을 가지 고 있습니다.이 간격은 주름 위 또는 근처에 있습니다.
연속 롤 미디어		롤 미디어는 76mm(3 인치) 크기의 코어에 감겨 있습니다. 연속 롤 미디어에는 라벨의 간격을 나타내는 간격, 구멍 또는 블랙 마크 등이 없습니다.이 미디어는 라벨 위 어느 곳에도 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 간혹 개별 라벨을 분리하기 위해 절단기가 사용되기도 합니다.

표 6 • 롤 미디어 및 팬폴드 미디어

### 리본의 개요

리본은 얇은 필름으로 안쪽 면이 왁스, 합성 수지 또는 왁스 합성 수지로 코팅되어 있어, 이 면이 열 전사 과정 중 미디어에 전사됩니다 . 미디어에 따라 리본의 사용 여부 및 리본 의 너비가 결정됩니다 .

리본을 사용할 경우, 최대한 넓거나 사용하는 미디어보다 넓어야 합니다. 리본이 미디 어보다 좁은 경우, 인쇄 헤드 부분이 보호되지 않고, 일찍 마모될 수 있습니다.

#### 리본 사용 시기

열 전사 미디어를 인쇄하려면 리본이 필요하지만, 감열 미디어에는 리본이 필요하지 않습니다.특정 미디어에 대한 리본의 사용 여부를 결정하기 위해서는 미디어 긁힘 테 스트를 실행하십시오.

#### 미디어 긁힘 테스트를 실행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 미디어 표면의 인쇄를 손톱으로 빨리 긁습니다.

2. 미디어 위에 블랙 마크가 나타납니까?

블랙 마크의 상태	미디어의 유형
미디어에 나타나지 않음	<b>열 전사 미디어</b> . 리본이 필요합니다.
미디어에 나타남	<b>감열 미디어</b> . 리본이 필요하지 않습니다.

#### 리본의 코팅면

리본은 외부 및 내부의 코팅된 면이 손상될 수 있습니다. 사용된 리본은 설치된 열전사 옵션과 일치하는 제품이어야 합니다. 표준 열전사 옵션 ( 블랙 리본 스핀들 ) 에서는 외 부에 코팅이 된 리본을 사용하며, 대체 열전사 옵션 ( 회색 리본 스핀들, ZM400 및 RZ400 에서만 사용 가능 ) 에서는 내부에 코팅이 된 리본을 사용합니다. 특정 리본의 어 느 면에 코팅이 되어 있는지 확신할 수 없는 경우에는 접착 테스트 또는 리본 긁힘 테스 트를 하여 코팅된 면을 확인할 수 있습니다.

#### 접착 테스트

사용 가능한 라벨이 있는 경우, 리본의 어느 쪽에 코팅이 되어 있는지 확인하기 위해 접 착 테스트를 실시하십시오.이 방법은 리본이 이미 설치되어 있는 경우 효과가 매우 좋 습니다.

#### 접착 테스트를 실행하려면 다음 단계를 마치십시오.

- 1. 라벨을 라이너에서 벗겨냅니다.
- 2. 라벨의 끈끈한 면의 한쪽 구석을 리본의 표면 바깥쪽에 대고 누릅니다.
- 3. 라벨을 리본에서 벗겨 냅니다.
#### **프린터 설정 | 37** 리본의 개요 |

4. 결과를 관찰합니다. 라벨에 리본에서 떨어져 나온 잉크 부스러기 또는 입자가 붙어 있습니까?

리본의 잉크	결과
라벨에 붙음	리본은 <b>외부</b> 에 코팅되어 있고 표준 열전사 옵션(블랙리본 스핀들)에서 사용 가능합 니다.리본 장착 절차에서 지침은 이 심볼 로 표시되어 있습니다.
라벨에 붙지 않았음	리본은 <b>내부</b> 에 코팅되어 있고 대체 열전사 옵션 (회색리본 스핀들)과 함께 사용될 수 있습니다.리본 장착 절차에서 지침은 이 심볼로 표시되어 있습니다.

#### 리본 긁힘 테스트

라벨이 없는 경우에는 리본 긁힘 테스트를 실행합니다.

#### 리본 긁힘 테스트를 실행하려면 다음 단계를 마치십시오.

- 1. 리본을 약간 풀어줍니다.
- 2. 리본을 풀어 놓은 부분을 종이 위에 놓고 리본의 바깥 면을 종이에 닿게 합니다.
- 3. 풀린 리본의 안쪽 표면을 손톱으로 긁습니다.
- 4. 종이에서 리본을 뗍니다.
- 5. 결과를 관찰합니다. 리본에서 종이로 옮겨진 자국이 있습니까?

리본 상태	결과
종이에 자국 남음	리본은 <b>외부</b> 에 코팅되어 있고 표준 열전사 옵션 ( 블 랙 리본 스핀들 ) 에서 사용 가능합니다 .
종이에 자국이 남지 않음	리본은 내부에 코팅되어 있고 대체 열전사 옵션 ( 회색 리본 스핀들 ) 에서 사용 가능합 니다. 리본 장착 절차에서 지침은 이 심볼 로 표시되어 있습니다.







본 장에는 프린터의 장착 및 보정 절차가 나와 있습니다.



주•프린터를 작동하기 전에 23 페이지의 *프린터 설정*의 작업을 완료하고 문제를 해결 하십시오 .

#### 목차

인쇄 모드 및 프린터 옵션	40
인쇄 모드 설명 및 프린터 요구 사항	40
미디어 경로	41
미디어 장착	43
전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계	43
티어오프 모드용 추가 단계	47
필오프 모드용 추가 단계 ( 라이너 테이크업 유무 상관 없음 )	48
커터 또는 지연 절단 모드 추가 단계	53
되감기 모드 추가 단계	54
리본 장착	58
사용한 리본 제거	62
프린터 작동	63
자동 보정	63
수동 보정	63
인쇄헤드 압력 조정	64

# 인쇄 모드 및 프린터 옵션

프린터는 라벨 제거를 위해 다양한 인쇄 모드 및 옵션을 사용할 수 있습니다 (표 7). 사 용하고 있는 미디어 및 사용 가능한 프린터 옵션에 맞는 인쇄 모드를 사용합니다. 용지 의 유형에 대한 자세한 내용은 34 페이지의 *미디어 유형*을 참조하십시오. 인쇄 목록을 선택하려면 76 페이지의 *인쇄 모드 선택*을 참조하십시오.

## 인쇄 모드 설명 및 프린터 요구 사항

인쇄 모드	사용 시기 및 필요한 프린터 옵션	프린터 실행
티어오프 (초기값 설정)	대부분의 응용 프로그램에 사용합니다 . 이 모드는 모든 프린터 옵션과 대부분의 미디어 유형에 사용할 수 있습니다 .	수신된 프린터 인쇄 라벨 형식을 따릅니 다 . 프린터 작업자는 인쇄 후 언제라도 인쇄된 라벨을 절단할 수 있습니다 .
필오프	프린터에 필오프, 라이너 테이크업 또는 되감기 옵션이 있는 경우에만 사용하십 시오.	프린터는 인쇄 도중 라이너에서 라벨을 벗긴 후 라벨이 제거되는 동안 일시 중지 됩니다.
		필 오프 모드에서 라이너는 프린터 전면 으로 빠져 나옵니다. 라이너 테이크업 모드가 있는 필 오프 모드에서 라이너는 라이너 테이크업 스핀들 또는 되감기 스 핀들로 감깁니다.
커터	프린터에 커터 옵션이 있는 경우에 라벨 을 절단할 때 사용하십시오 .	프린터는 라벨을 인쇄한 후 절단합니다.
지연 절단	신호에 따라 라벨을 절단하고 싶을 때는 프린터에 커터 옵션이 있는 경우에 사용 하십시오 .	프린터는 라벨을 인쇄하고 일시 중시한 후 ~JK( 지연 절단 ) ZPL 명령을 받았을 때 절단합니다 .
되감기	프린터에 되감기 옵션이 있고 라벨을 중 심부에 감고 싶은 경우에 사용하십시오 .	프린터는 라벨 사이에 일시 중지 없이 인 쇄합니다 . 미디어 또는 라이너는 인쇄 후 중심부에 감깁니다 .
RFID	선택 사양인 RFID 판독기 / 인코더가 설 치되어 있는 RZ 시리즈 프린터 또는 Z 시 리즈 프린터에서 RFID 라벨을 인쇄할 때 사용합니다.	프린터는 레이블 사이의 백피드를 제거 함으로써 인쇄할 때에 RFID 의 출력 시 간을 증가시킵니다 .
라이너리스 필	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다 .	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다.
라이너리스 되감기	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다.	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다 .
라이너리스 티어	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다.	향후 옵션을 위해 남겨 놓았습니다 .

표 7 • 인쇄 모드 및 프린터 옵션

## 미디어 경로

표 8 은 롤 용지를 사용하는 인쇄 모드 및 프린터 옵션 조합에 사용되는 용지 경로를 보 여줍니다. 팬폴드 미디어는 롤 미디어와 동일한 인쇄 모드 및 프린터 옵션을 사용합니 다. RFID 프린터는 이러한 프린터 옵션을 모두 사용하고 동일한 미디어 경로를 가질 수 있습니다.

인쇄 모드	프린터 옵션	미디어 경로
티어오프	어떤 인쇄 옵션이 있는 프린터도 티 어오프 모드를 사 용할 수 있습니다.	
필오프	필 , 라이너 테이크 업 또는 되감기	

표 8 • 다양한 프린터 옵션과 함께 인쇄 모드의 미디어 경로

붉은색 실선 = 미디어, 푸른색 점선 = 배면 전용

인쇄 모드	프린터 옵션	미디어 경로
필오프 ( 라이너 테 이크업 모드 있음 )	라이너 테이크업	
	되감기	
커터 또는 지연 절단	커터 ( 선택 사양인 캐치 트레이와 함 께 표시됨 )	
되감기	되감기	

표 8 • 다양한 프린터 옵션과 함께 인쇄 모드의 미디어 경로 (계속)

붉은색 실선 = 미디어, 푸른색 점선 = 배면 전용

## 미디어 장착

필오프, 라이너 테이크업, 커터, 되감기 또는 라이너리스 옵션 등 미디어 장착의 처음 단계는 전체 프린터에 적용됩니다. 시작 단계를 완료하면 해당 되는 인쇄 모드 및 프린 터 옵션에 적용되는 미디어 장착 지시 사항을 완료하십시오. 인쇄 모드 및 프린터 옵션 에 대한 자세한 정보는 40 페이지의 *인쇄 모드 및 프린터 옵션*을 참조하십시오.

주의•열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업을 하는 동안에는 반지, 시계, 목걸이, 신분증 배지, 또는 그 외에 인쇄헤드에 닿을 수 있는 모든 금속 물체를 착용하지 마십시오. 열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업할 때 프린터의 전원을 꺼놓을 필요는 없지만 Zebra 에서는 사전 주 의를 위해 전원을 꺼놓기를 권장하고 있습니다. 전원을 끄는 경우, 라벨 형식과 같은 임시 설정은 사라지므로 인쇄를 하기 전에 이런 설정을 다시 지정하여야 합니다.

## 전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계

#### 전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에서 미디어를 장착하려면 다음 단계를 따르십시오.

 인쇄헤드 해제 래치를 눌러서 인쇄헤드 어셈블리를 엽니다. 래치가 열릴 때까지 인 쇄헤드를 들어 올립니다.



2. 미디어 가이드를 밀어 냅니다.



**3.** 미디어를 프린터에 삽입합니다. 해당 롤 미디어 또는 팬폴드 미디어에 대한 지침을 따르십시오.



a. 더럽거나 접착제 또는 테이프로 고 정된 모든 태그 또는 라벨을 제거합 니다.



b. 미디어 공급 가이드를 빼서 아래로 내립니다 (해당되는 경우).







a. 미디어 공급 가이드를 빼서 아래로 내립니다 (해당되는 경우).





b. 하단 또는 뒷면의 액세스 슬롯을 통 해 팬폴드 미디어를 공급합니다.











**4.** 미디어를 댄서 어셈블리(**1**), 상단 미디어 센서(**2**), 그리고 리본 센서(**3**) 아래로 공급 합니다. 뒷벽 내부의 상단 미디어 센서에 닿을 때까지 미디어를 밀어 넣습니다.



- 5. 원하는 인쇄 모드에 따라 마지막 지침을 따르십시오. 인쇄 모드는 사용하는 미디어 및 설치된 프린터 옵션과 호환이 되어야 합니다. 자세한 내용은 40 페이지의 *인쇄 모드 설명 및 프린터 요구 사항*을 참조하십시오.
  - 47 페이지의 티어오프 모드용 추가 단계
  - 48 페이지의 필오프 모드용 추가 단계(라이너 테이크업 유무 상관 없음)
  - 53 페이지의 커터 또는 지연 절단 모드 추가 단계
  - 54 페이지의 *되감기 모드 추가 단계*

## 티어오프 모드용 추가 단계

43 페이지의 전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계를 완료한 후, 프린터 를 티어오프 모드에서 작동하도록 하려면 본 섹션을 계속 진행하십시오.

#### 프린터를 티어오프 모드에서 작동하려면 , 다음 단계를 따르십시오 .

1. 용지 공급 가이드가 용지 가장자리에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.



- 2. 프린터를 티어오프 모드로 설정합니다. 사용 지침을 보시려면 76 페이지의 *인쇄 모 드 선택*을 참조하십시오.
- 3. 인쇄 헤드 어셈블리를 닫습니다.



4. 프린터가 일시 중지되어 있으면(Pause(일시 중지) 표시등이 켜짐), PAUSE를 눌러서 인쇄를 시작합니다.

# 필오프 모드용 추가 단계 (라이너 테이크업 유무 상관 없음)

43 페이지의 전체 인쇄모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계를 완료한 후, 라이너 테이크업 유무에 상관 없이 프린터를 티어오프 모드에서 작동하도록 하기 위해 본 섹션 을 계속 진행합니다.프린터에 필 옵션, 라이너 테이크업 옵션 또는 되감기 옵션이 장착 되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 40 페이지의 *인쇄 모드 및 프린터 옵션*을 참조하십 시오.

되감기 옵션과 관련한 추가 절차를 보시려면 110 페이지의 *되감기 옵션의 일상적인 유지보수*를 참조하십시오.

#### 프린터를 필오프 모드에서 작동하려면, 다음 단계를 따르십시오.

1. 용지를 프린터 밖으로 약 500mm(18 인치) 정도 빼 줍니다.



2. 노출된 라벨을 제거하여 라이너만 남게 합니다.



3. 필 어셈블리를 열기 위해 필오프 메커니즘 해제 레버를 아래로 내립니다.



4. 라이너를 티어오프 / 필오프 바(1) 위와 필 어셈블리(2) 뒤로 공급합니다. 라이너의 끝이 프린터의 바깥으로 나와야 합니다.



5. 라이너 테이크업에 필오프 모드를 사용하려는 경우에만 이 단계를 따르십시오.프 린터에 라이너 테이크업 옵션 또는 되감기 옵션이 장착되어 있어야 합니다. 인쇄 옵 션에 나와 있는 지침을 따르십시오.

#### 되감기 옵션

#### 라이너 테이크업 모드 옵션

a. 라이너를 밀어서 테이크업 스핀들 (1)에 넣습니다.



a. 미디어 정렬 롤러(1) 아래로 라이너





#### 라이너 테이크업 모드 옵션 (계속)

b. 라이너의 뒷면이 라이너 테이크업
 스핀들 어셈블리의 뒤쪽 플레이트
 에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.



c. 테이크업 스핀들 주변의 라이너를 감싸고 스핀들을 시계 반대 방향으 로 돌려서 라이너를 조여줍니다.



#### 되감기 옵션 (계속)

e. 코어 주변의 라이너를 감싸고 되감 기 스핀들을 시계 반대 방향으로 돌 려서 라이너를 조여줍니다.



f. 되감기 미디어 가이드를 접어 올린
 후 라이너에 닿을 때까지 밀어줍니
 다.



g. 되감기 미디어 가이드의 수나사를 조여줍니다.



#### 라이너 테이크업 모드 옵션 (계속)

( 라이너 테이크업 옵션에는 추가 단계 가 없습니다 .)



6.
 주의 ● 필 해제 레버와 오른쪽 손을 사용하여 필 어셈블리를 닫으십시오. 닫을 때는 왼 손을 사용하지 마십시오. 필 롤러 / 어셈블리의 상단에 손가락이 낄 수 있습니다.

필오프 메커니즘 해제 레버를 사용하여 필 어셈블리를 닫습니다.



7. 용지 공급 가이드가 용지 가장자리에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.



- 8. 프린터를 필오프 모드로 설정합니다. 사용 지침을 보시려면 76 페이지의 *인쇄 모드 선택*을 참조하십시오.
- 9. 인쇄헤드 어셈블리를 닫습니다.



10. 프린터가 일시 중지되어 있으면(Pause(일시 중지) 표시등이 켜짐), PAUSE를 눌러서 인쇄를 시작합니다. 필링 및 라이너 테이크업 (사용하는 경우)이 자동으로 시작됩니다.

## 커터 또는 지연 절단 모드 추가 단계

43 페이지의 전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계를 완료한 후, 프린터 를 커터 또는 지연 절단 모드에서 작동하도록 본 섹션을 계속합니다.

#### 프린터를 커터 또는 지연 절단 모드에서 작동하려면, 다음 단계를 따르십시오.



1. 주의 ● 커터 날은 매우 날카롭습니다. 손가락으로 커터날을 만지거나 문지르지 마십시 오.



2. 용지 공급 가이드가 용지 가장자리에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.



3. 프린터를 커터 또는 지연 절단 모드로 설정합니다. 사용 지침을 보시려면 76 페이지 의 *인쇄 모드 선택*을 참조하십시오. 4. 인쇄헤드 어셈블리를 닫습니다.



5. 프린터가 일시 중지되어 있으면(Pause(일시 중지) 표시등이 켜짐), PAUSE를 눌러서 인쇄를 시작합니다. 절단이 자동으로 시작됩니다.

## 되감기 모드 추가 단계

43 페이지의 전체 인쇄 모드 및 프린터 옵션에 해당되는 시작 단계를 완료한 후, 프린터 를 되감기 모드에서 작동하도록 하기 위해 본 섹션을 계속합니다. 되감기 옵션과 관련 한 추가 절차를 보시려면 110 페이지의 *되감기 옵션의 일상적인 유지보수*를 참조하십 시오.

#### 프린터를 되감기 모드에서 작동하려면, 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터의 전면을 통해 미디어를 약 500mm(18 인치) 정도 잡아 당깁니다.







- 5. 되감기 미디어 가이드를 끝까지 민 후 아래쪽으로 접어줍니다.
- 4. 되감기 미디어 가이드의 수나사를 풀어줍니다.







2. 미디어를 필 어셈블리 (1) 위로 공급합니다.



7. 중심부 주변의 미디어를 감싸고 되감기 스핀들을 시계 반대 방향으로 돌려 남는 미 디어를 조여줍니다.미디어의 끝이 되감기 스핀들의 뒤판으로 나오도록 합니다.



8. 되감기 미디어 가이드를 접어 올린 후 미디어에 닿을 때까지 밀어줍니다.



9. 되감기 미디어 가이드의 수나사를 조여줍니다.



Z 시리즈 <sup>®</sup>/RZ ™ 시리즈 사용자 안내서



10. 용지 공급 가이드가 용지 가장자리에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.

- 11. 프린터를 되감기 모드로 설정합니다. 사용 지침을 보시려면 76 페이지의 *인쇄 모드 선택*을 참조하십시오.
- 12. 인쇄헤드 어셈블리를 닫습니다.



**13.** 프린터가 일시 중지되어 있으면(Pause(일시 중지) 표시등이 켜짐), PAUSE를 눌러서 인쇄를 시작합니다. 되감기가 자동으로 시작됩니다.



# 리본 장착

인쇄헤드가 마모되지 않도록 항상 미디어보다 넓은 리본을 사용하십시오. 직접 열전사 인쇄를 사용하는 경우, 프린터에 리본을 장착하지 마십시오.

표준 열전사 옵션 ( 블랙 리본 스핀들 ) 에서는 외부에 코팅이 된 리본을 사용하며, 대체 열전사 옵션 ( 회색 리본 스핀들 ) 에서는 내부에 코팅이 된 리본을 사용합니다. 프린터 손상을 방지하기 위해 프린터에 설치된 열전사 옵션에 기재된 사용법을 따르십시오.

그림 8 은 내부 및 외부에 코팅이 된 리본이 사용하는 리본 경로를 보여줍니다. 리본의 코팅된 표면은 회색으로 나타납니다. 리본의 인쇄면을 확인하려면 36 페이지의 *리본의* 코팅면을 참조하십시오.



그림 8 • 리본 경로

1	장력블레이드
2	리본 테이크업 스핀들
3	리본 공급 스핀들
4	인쇄헤드 어셈블리
5	인쇄헤드 해제 래치

**주의** • 열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업을 하는 동안에는 반지, 시계, 목걸이, 신분증 배지, 또는 그 외에 인쇄헤드에 닿을 수 있는 모든 금속 물체를 착용하지 마십시오. 열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업할 때 프린터의 전원을 꺼놓을 필요는 없지만 Zebra 에서는 사전 주의를 위해 전원을 꺼놓기를 권장하고 있습니다. 전원을 끄는 경우, 라벨 형식과 같은 임시 설정은 사라지므로 인쇄를 하기 전에 이런 설정을 다시 지정하여야 합니다.

#### 리본을 장착하려면, 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 리본 공급 스핀들을 일반 또는 낮은 장력 위치에 놓습니다.
  - 리본 공급 스핀들을 일반 위치에 놓은 후 스핀들 끝의 캡이 그림 9 처럼 확장되 어 제자리에 맞을 때까지 당깁니다. 대부분의 응용 프로그램에 본 설정을 사용 합니다.
  - 리본 공급 스핀들을 낮은 장력 위치에 놓은 후 스핀들 끝의 캡이 그림 9 처럼 들 어가 제자리에 맞을 때까지 밀어줍니다. 일반 장력에서 리본이 잘 움직이지 않 는 경우에 본 설정을 사용하십시오.



 인쇄헤드 해제 래치를 눌러서 인쇄헤드 어셈블리를 엽니다. 래치가 열릴 때까지 인 쇄헤드를 들어 올립니다.



 프린터에 리본을 삽입합니다. 이 단계에서 프린터에 설치된 열전사 옵션에 나와 있 는 지침을 따르십시오.



a. 시계 방향으로 풀어서 끝이 느슨해진 리본을 잡습니다.



b. 리본 롤을 리본 공급 스핀들 (1) 에 놓고 끝까 지 뒤로 밉니다.



c. 인쇄헤드 어셈블리(1) 아래에서 리본의 끝을 잡아서 프린터의 전면으로 끌어 냅니다. 프 린터에서 리본을 약 610mm(24 인치)를 빼 줍니다.





a. 시계 반대 방향으로 풀어서 끝이 느슨해진 리 본을 잡습니다.



b. 리본 롤을 리본 공급 스핀들 (1) 에 놓고 끝까 지 뒤로 밉니다.



c. 인쇄헤드 어셈블리(1) 아래에서 리본의 끝을 잡아서 프린터의 전면으로 끌어 냅니다.프 린터에서 리본을 약 610mm(24 인치)를 빼 줍니다.





5. 리본 테이크업 스핀들 (1)에서 리본을 시계 방향으로 감습니다.



4. 인쇄헤드 어셈블리를 닫습니다.

사용한 리본 제거

사용한 리본을 제거하려면, 다음 단계를 따르십시오.

 주의 • 리본 테이크업 스핀들에서 리본을 직접 잘라내지 마십시오. 이렇게 하면 스핀들 이 손상될 수 있습니다.

리본을 모두 사용하지 않은 경우, 리본 테이크업 스핀들 (1)에서 리본을 자릅니다.



 리본을 느슨하게 하려면 리본 테이크업 스핀들 장력 블레이드 (1)에서 리본을 비듭 니다.동시에,리본 테이크업 스핀들 해제 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌립니다 (2).

장력 블레이드가 접혀서 리본 테이크업 스핀들로 들어가면서 리본이 느슨하게 됩 니다.



3. 사용된 리본을 밀어서 리본 테이크업 스핀들 밖으로 꺼내어 제거합니다.



## 프린터 작동

프린터를 자동으로 보정하도록 설정하거나 수동으로 보정할 수 있습니다.

#### 자동 보정

제어판에서 MEDIA POWER UP(미디어 전원 켬) 또는 HEAD CLOSE(헤드 닫 기)의 설정이 CALIBRATION(보정)으로 설정된 경우, 전원을 켜거나 인쇄헤드를 닫을 때 자동으로 보정됩니다. 자동 보정 중, 프린터는 라벨의 길이와 센서 설정을 확인 하게 됩니다. 자동 보정의 결과는 프린터의 임시 메모리에 저장됩니다. 이 매개 변수는 다음 보정이 수행되거나 프린터 전원이 꺼졌다가 다시 켜질 때까지 그대로 적용됩니다.



중요 • 프린터의 전원을 껏다가 켜을 때도 프린터의 메모리에 있는 보정 설정을 그대로 유지하려면 변경 사항을 영구적으로 저장해야 합니다. 69 페이지의 설정 모드 나오기 를 참조하십시오.



주•제어판에서 MEDIA POWER UP(용지 전원 켬) 또는 HEAD CLOSE(헤드 닫기)의 설정이 LENGTH(길이), NO MOTION(움직임 없음) 또는 FEED(급지)로 설정된 경우, 프린터는 자동 보정 없이 시작됩니다. 93 페이지의 Select Media Power-Up Option(용지 전원 켜기 옵션 선택) 또는 94 페이지의 헤드 닫기 옵션 선택를 참조하십시오.

#### 수동 보정

미디어 및 리본 센서 보정을 실시하여 센서의 민감도를 재설정함으로써 미디어 및 리본 이 더욱 정확하게 감지되도록 합니다. 미디어 또는 용지의 유형을 변경한 경우, 본 보정 을 실행하면 프린터의 작동이 더욱 향상될 수 있습니다.

자세한 내용은 86 페이지의 미디어 및 리본 센서 감도 보정을 참조하십시오.

# 인쇄헤드 압력 조정

한 쪽만 너무 흐리게 인쇄되는 경우, 두꺼운 용지를 사용하는 경우, 인쇄 도중 용지가 한 쪽으로 쏠리는 경우에는 인쇄 압력을 조정해야 합니다.

그림 10 을 참조하십시오. ZM400 및 RZ400 압력 조정 다이얼에는 인쇄 메커니즘에 새 겨져 크기가 점점 커지는 블럭으로 지정된 4 개의 가능한 설정이 지정되어 있습니다. 가장 작은 블럭(완전히 시계 반대 방향)은 위치 1 이며 가장 큰 블럭(완전히 시계 방 향)을 위치 4 입니다. ZM600 및 RZ600 다이얼에는 4 개가 아닌 7 개의 설정이 있습니 다.



그림 10 • 인쇄헤드 압력 조정 다이얼

1	외부 다이얼
2	내부 다이얼

#### 인쇄 압력을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

**1.** 본인이 소유하고 있는 프린터에 따라 표 9 또는 표 10을 사용하여 용지의 초기 다이 얼 설정을 선택하십시오.

표 9 • ZM400 및 RZ400 인쇄헤드 압력

미디어 너비	내부 다이얼	외부 다이얼
25.4mm (1 인치 )	3	1
51mm (2 인치)	4	1
76mm (3 인치)	3	2
89mm 이상 (3.5 인치 이상 )	3	3

미디어 너비	내부 다이얼	외부 다이얼
51mm (2 인치 )	6	1
76mm (3 인치 )	6	2
100mm (4 인치 )	7	3
125mm (5 인치 )	7	4
140mm 이상 (5.5 인치 이상 )	6	6

표 10 • ZM600 및 RZ600 인쇄헤드 압력

2. 필요한 경우, 압력 조정 다이얼을 다음과 같이 조정합니다.

미디어 상태	실행 방법
인쇄 품질을 향상시키려면 압 력이 높아야 합니다 .	양쪽 다이얼을 한 위치 높입니다.
인쇄 중 왼쪽으로 이동합니다.	외부 다이얼 설정을 한 위치 올리거나 , 내부 다 이얼 설정을 한 위치 내립니다 .
인쇄 중 오른쪽으로 이동합니 다.	내부 다이얼 설정을 한 위치 올리거나 , 외부 다 이얼 설정을 한 위치 내립니다 .
라벨의 왼쪽이 너무 흐리게 인 쇄됩니다.	내부 다이얼 설정을 한 위치 올립니다.
라벨의 오른쪽이 너무 흐리게 인쇄됩니다.	외부 다이얼 설정을 한 위치 올립니다 .



# 4 구성

본 장에서는 프린터를 작동시키기 위해 구성할 때 사용하는 제어판 매개 변수를 설명하 고 있습니다 .

#### 목차

설정 모드
설정 모드 시작 및 사용68
설정 모드 나오기
암호로 보호된 매개 변수 변경 7(
초기 암호값
암호 보호 기능 사용 안함
구성 라벨 인쇄
네트워크 구성 라벨 인쇄
표준 제어판 매개변수
추가 제어판 매개 변수 100

# 설정 모드

용지와 리본을 장착하고 파워온 셀프 테스트 (POST)를 마치고 나면 제어판에 PRINTER READY (프린터 준비)라고 표시됩니다. 이제 제어판과 하단의 버튼을 사용하여 사용자의 응용 프로그램에 맞는 프린터 변수를 설정하게 됩니다. 초기 프린 터 값을 복원해야 하는 경우, 137 페이지의 FEED (급지) 및 PAUSE (일시 중지) 자가 테 스트를 참조하십시오.

**중요**•특정 인쇄 상황에서는 인쇄 속도, 농도 또는 인쇄 모드와 같은 인쇄 매개 변수를 조정해야 하는 경우도 있습니다. 이런 상황의 예를 들면 다음과 같습니다(여기에 한 정되지는 않음).

- 고속 인쇄
- 미디어 벗기기
- 얇고, 작은 합성 또는 코팅된 라벨 사용

이 외의 요인들이 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있기 때문에, 응용 프로그램에 가장 잘 맞 는 미디어 및 프린터 설정의 조합을 테스트를 통해 결정해야 합니다. 조합이 잘못된 경우에는 인쇄 품질이나 인쇄 속도가 떨어지거나 원하는 인쇄 모드에서 프린터가 제 대로 작동하지 않을 수 있습니다.



주•프린터가 IP 네트워크에서 작동 중이고 ZebraNet 무선 또는 무선 인쇄 서버가 설치 되어 있으면 다음과 같은 추가 방법으로도 프린터의 매개 변수를 변경할 수 있습니다.

- ZebraLink<sup>™</sup> WebView 사용. 자세한 정보는 해당 인쇄 서버의 사용 설명서를 참조하 십시오.
- ZebraNet Bridge 사용 . 자세한 정보는 ZebraNet Bridge Enterprise 프린터 관리 사용 설명서를 참조하십시오 .

#### 설정 모드 시작 및 사용

설정 모드를 통해 프린터 설정을 보고 조정하려면 제어판의 LCD 디스플레이를 사용합 니다. 매개 변수가 변경되면, 디스플레이 좌측 상단에 별표(\*)가 표시되어 프린터에서 현재 사용 중인 값과 다르다는 사실을 표시합니다.

사용 키	작업
SETUP(설정 )/EXIT(나가기 )	설정 모드를 시작하거나 종료합니다.
SELECT( 선택 )	매개 변수를 선택하거나 선택 해제합니다.
PLUS( 플러스 ) (+)	다음 매개 변수로 진행합니다.
MINUS( 마이너스 ) (-)	이전 매개 변수로 돌아갑니다.

## 설정 모드 나오기

설정 모드를 나올 때, 매개 변수를 저장하거나, 변경하거나, 변경하지 않는 몇 가지 옵 션을 선택할 수 있습니다.

#### 설정 모드를 나가려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 설정 모드에 있는 동안, SETUP(설정)/EXIT(나가기)를 누릅니다. LCD 에는 SAVE CHANGES(변경 사항 저장)가표시됩니다.
- 2. PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누르면 옵션 저장이 표시됩니다.

LCD	설명
PERMANENT(영구)	전원이 꺼져도 프린터의 값이 저장됩니다.
TEMPORARY(임시)	전원이 꺼지기 전까지만 변경 사항이 저장됩니다 .
CANCEL(취소)	설정 모드에 들어간 이후 변경한 모든 사항이 취소됩 니다. 단 변경하는 순간 효과가 나타나는 농도 및 티 어오프 설정 변경은 취소되지 않습니다.
LOAD DEFAULTS 〈기본값 로드〉	네트워크 설정을 제외한 모든 매개 변수가 공장 기본 값으로 복원됩니다. 지금까지 변경했던 모든 설정을 수동으로 다시 로드해야 하므로 기본값을 로드할 때 는 주의해야 합니다. 주•비 RFID 프린터의 경우, 공장 기본값이 로 드되면 프린터가 자동으로 보정됩니다.
LOAD LAST SAVE (최종 저장값 로드)	마지막으로 저장된 매개 변수 값이 로드됩니다.
DEFAULT NET 〈기본 네트워크〉	유선 및 무선 네트워크 설정이 공장 기본값으로 복원 됩니다.

3. 선택 사항을 선택하려면 SETUP(설정)/EXIT(나가기)를 누르십시오.
 구성 및 보정이 완료되면, PRINTER READY(프린터 준비)가 표시됩니다.

# 암호로 보호된 매개 변수 변경

통신 매개 변수와 같은 특정한 매개 변수는 공장 기본값으로 암호로 보호되어 있습니다.

주의 • 매개 변수의 기능을 완전히 이해하기 전까지는 암호로 보호된 매개 변수를 변경하지 마십시오.매개 변수가 정확히 설정되어 있지 않으면 프린터는 예상치 못한 작동을 할 수 있 습니다.

암호로 변경된 매개 변수를 처음 변경할 때는 프린터에 ENTER PASSWORD ( 암호 입 력 ) 가 표시됩니다. 매개 변수를 변경하기 전에 4 자리의 숫자 암호를 입력해야 합니 다. 암호를 정확히 입력한 후에는 SETUP (설정 )/EXIT (나가기)를 눌러 설정 모드에서 나가거나 프린터를 전원을 끄기 (O) 전까지는 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

#### 암호로 보호된 매개 변수에 암호를 입력하려면 다음 3 단계를 따르십시오.

- 1. 암호 프롬프트에서 MINUS(마이너스)(-)를 사용하여 선택한 자리 위치를 변경하십 시오.
- 2. 변경하고 싶은 숫자의 자리를 선택한 후에는 PLUS(플러스)(+)를 눌러 선택한 자리 의 값을 변경하십시오. 암호의 8 자리를 모두 변경할 때까지 위의 2 단계를 반복하 십시오.
- 암호를 입력한 후 SELECT(선택)를 누르십시오.
  변경하려는 매개 변수가 표시됩니다. 입력한 암호가 정확한 경우에는 값을 변경할 수 있습니다.

#### 초기 암호값

초기 암호값은 **1234** 입니다. 암호는 Zebra Programming Language(ZPL) 명령인 ^KP( 암 호 정의 ) 또는 프린터의 웹 페이지 (ZebraNet 유선 또는 무선 인쇄 서버가 있어야 함 ) 를 사용하여 변경할 수 있습니다.

#### 암호 보호 기능 사용 안함

암호 보호 기능을 사용하지 않도록 설정하여 암호 프롬프트가 나타나지 않도록 하려면 ^KP ZPL 명령을 통해 0000을 암호로 설정하십시오. 암호 보호 기능을 다시 사용하려면 ZPL 명령 ^KPx 를 보내면 됩니다.여기에서 x 는 1 에서 9999 까지의 아무 숫자를 사용 해도 됩니다.

## 구성 라벨 인쇄

구성 라벨은 구성 메모리에 저장된 프린터 설정을 나열하고 있습니다 . 미디어를 장착 하 후 , 구성 라벨을 인쇄해서 프린터의 혀재 설정에 대하 기록으로 보관합니다 , 인쇄 문 제 해결을 위해 사용할 수 있도록 라벨을 보관합니다.

#### 구성 라벨을 인쇄하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제어판의 SETUP(설정)/EXIT(나가기)를 누릅니다.
- 2. PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-)를 눌러 LIST SETUP( 설정 목록) 이 나올 때까지 매개 변수를 스크롤합니다.
- 3. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 )를 누르십시오.
- 4. 인쇄 작업을 실행하려면 PLUS(플러스) (+)를 누릅니다. 구성 라벨을 인쇄합니다 (그림 11).





RZ 시리즈 PRINTER CONFIGURATION 
 Zebra Tachrologies

 ZTC R220930

 +10.
 DARKNESS

 2 IPS.
 PRINT SPEED

 +000.
 TEAR OFF

 RTID NODÉ.
 PRINT SPEED

 +000.
 TEAR OFF

 RTID NODÉ.
 PRINT MODE

 CONTINUOSS
 HEINT METHOD

 CONTINUOSS
 HEINT WETHOD

 Soln.
 SRINT WETHOD

 Soln.
 SBRINT WETHOD

 Soln.
 SBRINT WETHOD

 Soln.
 SBRINT WETHOD

 BDIRECTIONAL
 PARALLE Comm.

 RSIDIRECTIONAL
 PARALLE Comm.

 RSIDIRECTIONAL
 PARALLE Comm.

 B BITS
 DATA BITS

 NONE
 PARALTY

 XON/XOFF
 PARALTY

 NONE
 PROTICOL

 O00.
 NETHORK ID

 NORE
 PROTICOL

 O00.
 NETHORK ID

 NORTAL
 PROTICOL

 O00.
 COMMUNC PTERX

 <>>> 200.
 LEAPL ID

 NORAL
 PROTICOL

 O00.
 LAPEL TOP
 Zebra Technologies ZTC RZ400-200dpi ZPL ZBR2279583

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

# 네트워크 구성 라벨 인쇄

인쇄 서버를 사용하는 경우, 프린터를 네트워크에 연결한 후 네트워크 구성 라벨을 인 쇄할수있습니다.

#### 네트워크 구성 라벨을 인쇄하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제어판의 SETUP(설정)/EXIT(나가기)를 누릅니다.
- 2. PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스) (-)를 눌러 LIST NETWORK (네트워크 목 록 ) 이 나올 때까지 매개 변수를 스크롤합니다.
- 3. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 )를 누르십시오.
- 4. 인쇄 작업을 실행하려면 PLUS(플러스) (+)를 누릅니다.

네트워크 구성 라벨을 인쇄합니다(그림 12). 별표는 유선 또는 무선 인쇄 서버가 활 성화되었는지 여부를 나타냅니다. 무선 인쇄 서버가 설치되지 않은 경우, 무선에 해당되는 라벨은 인쇄되지 않습니다.



그림 12 • 네트워크 구성 라벨 예 (무선인쇄 서버가 설치된 상태)

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED
# 표준 제어판 매개변수

표 11 는 Setup mode( 설정 모드 ) 로 들어간 후 PLUS( 플러스 ) (+) 를 눌렀을 때 나오는 매 개 변수를 순서대로 보여주고 있습니다. 이 표에 나타나지 않는 매개 변수는 100 페이 지의 *추가 제어판 매개 변수*를 참조하십시오.



**주**•라벨 준비 소프트웨어 또는 프린터 드라이버는 제어판에서 설정한 조정값보다 우 선합니다. 자세한 정보는 소프트웨어 또는 드라이버 문서를 참조하십시오.

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 1 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
))///////////////////////////////////	<b>인쇄 농도 조정</b> 농도 설정 (타는 시간)은 리본 유형,용지 유형 및 인쇄헤드의 상태 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다.인쇄를 고품질로 유지하기 위해 농도를 조정할 수 있습니다.
+	중요 ● 우수한 인쇄 품질을 유지할 수 있도록 농도를 최대한 낮게 설정하십시오. 농도를 너무 높게 설정하면, 잉크가 번지거나, 리본이 타거나 또는 인쇄헤드가 조기에 마모될 수 있습니다.
	인쇄가 너무 밝거나 인쇄 영역에 빈 부분이 있는 경우에는 농도를 높이 십시오.인쇄가 너무 어둡거나,인쇄된 부분이 번지거나,잉크가 흐른 곳이 있다면,농도를 낮추십시오.
	134 페이지의 FEED( 급지) 자가 테스트를 통해 최적의 농도 설정을 결 정할 수 있습니다. 133 페이지의 PAUSE( 일시 중지) 자가 테스트를 실 행하는 동안 농도를 조정하는 것이 좋습니다. 어둡기 설정은 효과가 바로 나타나기 때문에, 현재 인쇄 중인 라벨에서 그 결과를 볼 수 있습 니다. 어둡기 설정은 드라이버나 소프트웨어 설정에서도 변경할 수 있 습니다.
	기본값(ZPL): +10 범위(ZPL): 00~+30
	기본값(EPL): +7 범위(EPL): 00~+15
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 농도를 높입니다.</li> <li>3. MINUS(마이너스)(-)를 눌러 농도를 낮춥니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 하니다</li> </ul>

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
))///////////////////////////////////	<b>인쇄 속도 조정</b> 라벨 인쇄 속도를 조정합니다 ( 초당 인치로 제공됨 ). 일반적으로 인쇄 속도가 느리면 인쇄 품질이 떨어집니다 . 인쇄 속도는 기존 설정 모드 에 따라 변경됩니다 .
2 IPS +	기본값 (ZPL): 2 IPS 기본값 (EPL): 6 IPS 범위: • 200 dpi: 2 ~ 10 IPS • 300 dpi: 2 ~ 8 IPS • 600 dpi: 1 ~ 4 IPS
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 값을 증가시킵니다.</li> <li>3. MINUS(마이너스)(-)를 눌러 값을 감소시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 2 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 3 / 27)



표 11 • 프린터 매개 빈	변수 (페이지 4 / 27)
-----------------	-----------------

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
인쇄 모드 -티어오프 +	인쇄 모드 선택 이 매개 변수는 프린터가 인쇄된 라벨을 어떻게 제거할 것인지 보여 줍 니다. 프린터 및 프린터 옵션과 호환이 되는 인쇄 모드를 선택했는지 확인하십시오. 다양한 프린터 옵션에서 인쇄 모드가 작동하는 방식에 대한 자세한 사항은 40 페이지의 <i>인쇄 모드 및 프린터 옵션</i> 을 참조하십 시오.
	<i>기본값(비RFID 프린터):</i> TEAR-OFF(티어오프) <i>선택사항(비RFID 프린터):</i> TEAR-OFF(티어오프), PEEL-OFF(필오프), CUTTER(커터), DELAYED CUT(지연절단), LINERLESS-P(라이너리스 -P), LINERLESS-R(라이너리스 -R), LINERLESS-T(라이너리스 -T), REWIND(되감기)
	<i>기본값(RFID 프린터):</i> RFID MODE(RFID 모드) <i>선택사항(RFID 프린터):</i> TEAR-OFF(티어오프), PEEL-OFF(필오프), CUTTER(커터), DELAYED CUT(지연절단), LINERLESS-P(라이너리스 -P), LINERLESS-R(라이너리스 -R), RFID MODE(RFID 모드), LINERLESS-T(라이너리스 -T), REWIND(되감기) 주•라이너리스 선택사항은 라이너리스 (Linerless) 옵션이 있 는 프린터에만 적용됩니다.
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
용지 유형 -간격(GAP)/홈 +	미디어 유형 설정 이 매개 변수는 현재 프린터에 사용 중인 미디어의 유형을 보여줍니다 (자세한 사항은 34 페이지의 <i>미디어 유형</i> 참조). 연속 용지를 선택하 면 라벨 형식 (^LLxxxx ZPL 또는 ZPL II 을 사용하는 경우)에서 라벨 길이 지침이 포함되어야 합니다. 비연속 미디어를 선택한 경우,프린터는 계산된 라벨 길이 (라벨 내부 간격, 웨빙 또는 정렬 손잡이 또는 홈의 두 개의 인식된 등록 점)로 미 디어를 공급합니다.
	<i>기본값</i> : GAP/NOTCH( 간격 / 홈 ) <i>선택사항 :</i> GAP/NOTCH( 간격 / 홈 ), MARK( 마크 ), CONTINUOUS( 연속 )
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 5 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명		
))///////////////////////////////////	인쇄 방법 선택 인쇄 방법 매개 변수는 프린터에 사용자가 사용하려는 인쇄 방법이 직 접 열전사 (리본 없음)인지 열전사 (열전사 미디어 및 리본 사용)인 지 알려줍니다.		
-열 전사 +	<i>기본값</i> : THERMAL TRANSFER( 열 전사 )		
	선택사항: THE DIRECT THERN	ERMAL TRANSFER( 열 전시 MAL( 직접 열전사 )	사 ),
	다음과 같이 표시	시된 값을 변경하십시오 .	
	<ol> <li>매개 변수를</li> <li>옥셔 사이르</li> </ol>	선택하려면 SELECT(선택) 스크로차려며 PLUS(프리스	)를 누릅니다.
	<ol> <li>(-)를 누릅니</li> </ol>	-그일이더한FL03(일디_ 다.	/(᠇)ㅗᆫ᠉ᡣ᠐᠐(ᠳ이더ㅡ)
	<b>3.</b> SELECT(선택 합니다.	놱)를 눌러 변경 사항을 적용	하고 매개 변수를 선택 해제
	<b>인쇄 너비 설정</b> 이 매개 벼수느	이새 가누하 여여으 라베너	비근 지저하니다 프 12 느
이세포 1949	프린터 모델 및 인쇄헤드 해상도에 기반한 인쇄 너비의 범위 및 기본값		
한폐득 1248 - <b>IIIIIIIIIIIIIIIIII</b>	을 나타냅니다. 표 12 • 인쇄 너비 범위 및 최대값		
	인쇄헤드 해	프린	티
	상도	ZM400/RZ400	ZM600/RZ600
	200 dpi	기본값: 832	기본값: 1344
		범위: 2~832 도트 기보자 1248	범위: 2~1344 도트
	500 upi	기관값 : 1248 범위 : 2 ~ 1248 도트	기관값: 1984 범위: 2 ~ 1984 도트
	600 dpi	주 • 600 dpi 는 RZ400 에서 제공 되지 않습니다.	해당없음
		기본값: 2496	
		범위: 2 ~ 2496 도트	
	주・너비         에 인쇄5         식 메모급         튼 롤러여         ZPL II 명         영향을 =	를 너무 좁게 설정하면 라벨 티지 않을 수 있습니다 . 너비 리를 불필요하게 소모하게 5 네 인쇄될 수 있습니다 . 이 심 덩령을 사용하여 변환된 경우 주게 됩니다 .	발형식의 일정 부분이 용지  를 너무 넓게 설정하면 형 티고 라벨에서 벗어나 플래 설정은 이미지가 ^POI - 라벨 형식의 수평 위치에
	다음과 같이 표시	<mark>시된 값을 변경하십시오.</mark> 서태치러면 SELFOT(서트)	르느르기리
	1. 매개 번구들 2. PLUS(플러스	·전력아더런 SELEUT( 전택 ) :) (+) 또는 MINUS(마이너스)	) = ㅜᆸㄣㄣ . (-)를 눌러서 표시된 값을 변
	성압니다. 3. SELECT(선택	백)를 눌러 변경 사항을 적용	하고 매개 변수를 선택 해제

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 6 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
최대 길이 -39.0IN 988MM	<b>최대 라벨 길이 설정</b> 이 매개 변수는 보정 과정에서 미디어 부분을 진행하는 동안 사용됩니 다. 최대 라벨 길이는 항상 실재 라벨 길이보다 길도록 최소한 25.4 mm(10 인치)로 설정해야 합니다 (그림 14). 값이 라벨 길이보다 작게 설정된 경우,프린터는 연속 미디어가 장착된 것으로 간주하며 프린터는 보정 될 수 없습니다. 예를 들어, 라벨의 길이가 라벨 내부 간격을 포함하여 126 mm(5 인치) 인 경우, 매개 변수를 152 mm(6.0 인치)로 설정하십시오. 라벨 길이가 190 mm(7.5 인치) 인 경우, 매개 변수를 229mm(9.0 인치) 로 설정하십 시오.
	그림 14 • 라벨 길이
	$\label{eq:starting} \left\{ \begin{array}{c} AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKkLl\\ MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv\\ WwXxYyZz1234567890!@#\\ \$\%^{\&}()+=?/":;,.<>{ ] ]\\ AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKkLl\\ MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv\\ WwXxYyZz1234567890!@#\\ \$\%^{\&}()+=?/":;,.<>{ } [ ] \end{array} \right\} 2 \\ AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKkLl\\ MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv\\ WwXxYyZz1234567890!@#\\ \$\%^{\&}()+=?/":;,.<{ } [ ]\\ AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKkLl\\ MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv\\ WwXxYyZz1234567890!@#\\ \$\%^{\&}()+=?/":;,.<{ } [ ] \\ \end{array} \right\} 2 \\ 3 \\ \label{eq:starting} 4 \\ \label{eq:starting} 3 \\ \label{eq:starting} 3 \\ \label{eq:starting} 3 \\ \label{eq:starting} 4 \\ \label{eq:starting} 3 \\ eq:starting$
	1         라벨길이(라벨간 간격 포함)
	<ul> <li>2 라벨간 간격</li> <li>3 최대 라벨 길이를 대략 이 값으로 설정합니다.</li> </ul>
	<i>기본값:</i> 988mm(39.0 인치) <i>선택 사항:</i> 값은 25.4mm(1 인치) 씩 증가하도록 조정할 수 있습니다. <b>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</b> 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>2. PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-)를 눌러서 표시된 값을 변경합니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제</li> </ul>

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 7 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
<b>アイレンバイ</b>	유지 보수를 위해 조기 경고 설정 이 기능을 사용할 경우, 인쇄헤드를 청소해야 할 시기가 되면 프린터 가 알려줍니다.
유지보수기능 켬	<i>기본값</i> : MAINT. OFF( 유지 보수 끔 ) <i>선택사항</i> : MAINT. OFF( 유지 보수 끔 ), MAINTENANCE ON( 유지 보 수 켬 )
	다음과 같이 조기 경고 설정을 변경하십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2. LCD 디스플레이에 EARLY WARNING MAINTENANCE(조기 경
	고 유지 모수 > 가 표시되면, PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)(-) 를 눌러 OFF (꺼짐 > 및 ON (켜짐 > 사이를 토글하십시오. ( 암호를 입력할 때는 70 페이지의 <i>암호로 보호된 매개 변수 변 경</i> 에 나온 지침에 따라 암호를 입력하십시오.)
	<ol> <li>설정 모드를 종료하고 조기 경고 시스템과 관련된 매개 변수를 추가 할 수 있도록 변경 사항을 저장합니다.</li> </ol>
	<ul> <li>4. 설정 모드로 다시 들어간 후, 다음 매개 변수로 가서 인쇄헤드 청소 간격과 인쇄헤드 수명을 입력합니다.</li> <li>5. CELECT(서태)로 능과 법격 시하으 적용 친구 매개 법수로 서태 체계</li> </ul>
	5. SELEUI(신넥)을 굴더 변경 사양을 적용하고 매개 변구를 신덕 해제 합니다.
》 제드 청소	<b>조기 경고 설정을 위해 인쇄헤드 청소 간격 설정</b> 이 매개 변수는 유지 보수를 위한 조기 경고가 켜져 있는 동안에만 표 시됩니다.이 값은 현재 사용 중인 미디어 또는 리본 롤의 길이와 일치 해야 합니다.
450 M 1476 FT	기본값: 450 M/1476 FT
·	<i>선택 사항</i> : 50M 씩 증가하는 상태에서 100 M/328 FT ~ 450 M/1476 FT
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. 원하는 용지 및 리본의 인치에 인쇄헤드 청소 간격을 설정하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-)를 누르십시오. 인쇄헤드가 설정해 놓은 길이에 도달하면 LCD 에 WARNING CLEAN PRINTHEAD(인쇄헤드 청소 경고)가 표시됩니다. 경고 기능이 작동 중인 경우에는 프린터가 경고를 보냅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
》////////////////////////////////////	<b>조기 경고를 위해 인쇄헤드 청소 카운터 재설정</b> 이 매개 변수는 유지 보수를 위한 조기 경고가 켜져 있는 동안에만 표 시됩니다.
하시겠습니까?	다음과 같이 인쇄헤드 카운터를 재설정하십시오 .
-아니오 예 +	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>인쇄헤드를 청소하셨습니까?</li> <li>인쇄헤드를 청소했다면 PLUS(플러스)(+)를 눌러 YES(예)를 선택하십시오.</li> </ul>
	• 인데에드를 정도하지 않았다면 MINUS(바이너스)(-)를 물러 ND(아니오)를 선택하십시오.
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
》 제드 수명	<b>조기 경고를 위해 인쇄헤드 수명 설정</b> 이 매개 변수는 유지 보수를 위한 조기 경고가 켜져 있는 동안에만 표 시됩니다.이 값을 설정하면 인쇄헤드가 인쇄할 것으로 예상되는 미디 어의 인치 수가 설정됩니다.
<u>1</u> 000000	<i>기본값</i> : 1,000,000 인치
	범위:100~1,000,000 인치
	다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	2. MINUS(마이디스)(-) 글 물리 거지를 이종합니다. 3. PLUS(플러스)(+) 를 눌러 숫자의 값을 증가시킵니다.
	인쇄헤드가 설정해 놓은 길이에 도달하면 LCD 에 WARNING
	REPLACE HEAD(인쇄에드 교세 경고)가표시됩니다. 경고 기능이 작동 중인 경우에는 프린터가 경고를 생성합니다.
	4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
사 인쇄 헤드	<b>조기 경고를 위해 인쇄헤드 수명 카운터 재설정</b> 이 매개 변수는 유지 보수를 위한 조기 경고가 켜져 있는 동안에만 표 시됩니다.
입니까?	다음과 같이 인쇄헤드 수명 카운터를 재설정하십시오 .
-아니오 예 +	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>인쇄헤드들 교제하셨습니까?</li> <li>인쇄헤드를 교체했다면 PLUS(플러스)(+)를 눌러 YES(예)를 서태차신시오</li> </ul>
	<ul> <li>인쇄헤드를 교체하지 않았다면 MINUS(마이너스)(-)를 눌러 ND(아니오)를 선택하십시오.</li> </ul>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 8 / 27)

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 9 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
센터 재설정 안함 0 IN	재설정이 불가능한 카운터 보기 이 매개 변수는 프린터가 인쇄한 미디어의 총 길이를 표시합니다.이 카운터의 측정 단위를 변경하기 위해 ZPL 명령을 사용할 수 있습니다. 명령에 대한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 의 프로그래 밍 가이드를 참조하십시오.
센터1 재설정 0 IN	<b>사용자 제어 카운터 1 보기</b> 이 매개 변수는 이 매개 변수가 마지막으로 재설정된 이후 프린터가 인 쇄한 미디어의 총 길이를 표시합니다 . 이 카운터의 측정 단위와 카운 터를 재설정하기 위해 ZPL 명령을 사용할 수 있습니다 . 명령에 대한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 의 프로그래밍 가이드를 참조하십시오 .
센터2 재설정 0 IN	<b>사용자 제어 카운터 2 보기</b> 이 매개 변수는 이 매개 변수가 마지막으로 재설정된 이후 프린터가 인 쇄한 미디어의 총 길이를 표시합니다.이 카운터의 측정 단위와 카운 터를 재설정하기 위해 ZPL 명령을 사용할 수 있습니다.명령에 대한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 의 프로그래밍 가이드를 참조하십시오.
)) 미터 인쇄	<ul> <li>인쇄 카운터 읽기</li> <li>다음과 같은 누적 거리계 판독값의 목록을 보여주는 라벨을 인쇄합니다.</li> <li>재설정이 불가능한 카운터</li> <li>2 개의 사용자 제어 카운터</li> <li>인쇄헤드를 마지막으로 청소한 시기와 인쇄헤드의 수명을 나타내는 유지 보수 조기 경고 카운터</li> <li>유지 보수를 위한 조기 경고 기능이 해제되어 있으면 해당 카운터는 인쇄되지 않습니다.</li> </ul>
	<ul> <li>다음과 같이 누적 거리계 판독값의 목록을 인쇄하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 누적 거리계 판독값을 인쇄하려면 PLUS( 플러스 ) (+) 를 누릅니다.</li> <li>3. 매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> </ul>
·›···································	<ul> <li>글꼴 목록</li> <li>표준 프린터 글꼴과 옵션 글꼴 등을 포함하여, 프린터에서 사용 가능한 글꼴이 나열된 라벨을 인쇄합니다. 글꼴은 RAM 또는 플래시 메모리에 저장됩니다.</li> <li>사용 가능한 글꼴의 목록을 인쇄하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT(인쇄)를 선택합니다.</li> <li>3. 매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> </ul>

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
ZPL 전용	<b>바코드 목록</b> 프린터에서 사용 가능한 바코드가 나열된 라벨을 인쇄합니다. 바코드 는 RAM 또는 플래시 메모리에 저장되어 있습니다.
바코드 목록 출력	<ul> <li>사용 가능한 바코드의 목록을 인쇄하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT(인쇄)를 선택합니다.</li> <li>3. 매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> </ul>
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	이미지 목록 이 옵션은 프린터의 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 메모리 카드에 저 장되어 사용 가능한 이미지가 나열된 라벨을 인쇄합니다.
	사용 가능한 이미지의 목록을 인쇄하려면 다음 설차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT(인쇄)를 선택합니다. 3. 매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
····································	<ul> <li>글꼴 목록</li> <li>이 옵션은 프린터의 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 메모리 카드에 저 장되어 사용 가능한 형식이 나열된 라벨을 인쇄합니다.</li> <li>사용 가능한 형식의 목록을 인쇄하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT(인쇄)를 선택합니다.</li> </ul>
· 설정 출력	<ol> <li>매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 두릅니다.</li> <li>설정 목록         <ul> <li>이 옵션은 현재 프린터 구성을 보여주는 구성 라벨 (71 페이지의 그 김 11 참조)을 인쇄합니다.</li> <li>구성 라벨 인쇄 방법은 다음과 같습니다.</li> <li>매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> </ul> </li> <li>PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT(인쇄)를 선택합니다.</li> </ol>
시네 네트워크 설정 출력	<ul> <li>3. 매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>네트워크 설정 목록</li> <li>이 옵션은 설치되어 있는 어떤 인쇄 서버의 설정 목록인 네트워크 구성 라벨(72 페이지의 그림 12 참조)을 인쇄합니다.</li> <li>네트워크 구성 라벨을 인쇄하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> </ul>
L]	<ol> <li>PLUS(플러스)(+)를 눌러 PRINT ( 인쇄 )를 선택합니다.</li> <li>매개 변수를 선택 해제하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> </ol>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 10 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 11 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명	
	모든 목록 이 옵션은 사용 가능하 극꼭 바코드 이미지 형식 및 혀재 프리터 및	
미드 모로 초려	네트워크 구성이 나열된 라벨을 인쇄합니다.	
포근 국국 철국	모든 설정에 대한 라벨을 인쇄하려면 다음 절차를 따르십시오 .	
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.	
	2. PLUS(플러스)(+) 들 눌러 PRINT(인쇄) 들 선택합니다.	
	3. 매개 번구를 신덕 애제아더면 SELECI(신덕)를 구급니다. 메모리 카드 포매	
	제조덕 가드 조것 ▲ ▲ 주•이 매개 변수는 플래시 칩이 장착된 무선 플러스 옵션 보드	
카드 포매	✓ 가 설치되어 있는 경우에만 나타납니다.	
A: +	이 옵션은 64 MB 플래시 칩에서 기존에 저장된 모든 정보를 삭제합니	
L]	'다. <b>주의</b> ● 이 옥셔은 플래시 친을 와저히 지응니다	
	메미리 카드를 표매했거며 다운 저차를 따르시시오	
	메고디 기그를 모깃이다는 다음 들지를 떠드립지고. 1 때개 변수를 서택하려면 SFIFCT(서택)를 누릅니다	
	1. 메/페 면 + 말 면 + 에 너 면 OLLLON( 면 + ) 말 + 집 + + + . 2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 A: 또는 OPT: MEM(APL-D 전용)을 선택	
	합니다.	
	프린터에 암호가 필요한 경우에는 암호를 입력하라는 메시지가 나 타납니다.	
	<b>3.</b> 암호를 입력하십시오.자세한 내용은 70 페이지의 <i>암호로 보호된</i> <i>매개 변수 변경</i> 을 참조하십시오.	
	4. 원하는 카드를 선택하려면 해당하는 버튼을 다시 눌러 주십시오.	
	ARE YOU SURE?( 맞습니까?)라는 메시지가 표시됩니다.	
	5. 계속 진행하시겠습니까?	
	<ul> <li>요청을 취소하려면 MINUS(마이너스) (-)를 눌러 NO(아니오)를 선택한 후 FORMAT CARD(카드 포맷) 프롬프트로 돌아갑니 다</li> </ul>	
	<ul> <li>PLUS(플러스) (+)를 눌러 YES ( 예 ) 를 선택하면 초기화가 시작됩</li> </ul>	
	니다.	
	소/) 좌/) 완료되면 제어판에 FORMATTING CARD COMPLETED(카드 포맨 완료) 라고표시됩니다	
	주•메모리 카드의 메모리 용량에 따라 초기화 작업에 최대 5 분	
	이 걸릴 수 있습니다.	
	 6. 매개 변수를 선택 해제하려면 SFI FCT( 선택 ) 를 누릅니다	

언어 / 매개 변수	실행 / 설명	
언어/매개 변수 플래시 메모리 초기화 예+	실행 / 설명 플래시 메모리 초기화 이 옵션은 플래시 메모리에 저장되어 있던 모든 정보를 지웁니다. 주의・이 옵션은 플래시 메모리를 완전히 지웁니다. 플래시 메모리를 초기화하려면 다음 절차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2. 암호를 묻는 메시지가 나타나면 프린터 암호를 입력하십시오.자세 한 내용은 70 페이지의 <i>암호로 보호된 매개 변수 변경</i> 을 참조하십시 오. 디스플레이에는 INITIALIZE FLASH?(플래시 메모리를 초기화하시겠습니까 ?) 라고 나타납니다. 3. PLUS(플러스)(+)를 눌러 YES(예)를 선택합니다. ARE YOU SURE?(맞습니까 ?) 라는 메시지가 표시됩니다. 4. 계속 진행하시겠습니까 ? • 요청을 취소하려면 MINUS(마이너스)(-) 프롬프트를 눌러 NO(아 니오)를 선택한 후 INITIALIZE FLASH(Flash 초기화) 로돌아갑니다. • PLUS(플러스)(+)를 눌러 YES(예)를 선택하면 초기화가 시작됩 니다. 초기화가 완료되면 제어판에 INITIALIZING MEMORY COMPLETED(메모리 초기화 완료)라고 표시됩니다.	
	<ul> <li>PLOS(들러스) (+) 를 눌러 YES( 에 ) 을 전택하면 조기화가 시작됩니다. 초기화가 완료되면 제어판에 INITIALIZING MEMORY COMPLETED( 메모리 초기화 완료 ) 라고 표시됩니다.</li> <li>주•플래시 메모리 카드의 메모리 용량에 따라 초기화를 완료하는 데 최대 1 분이 걸릴 수 있습니다.</li> <li>5. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>	

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 12 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 13 / 27)



W//

보정+

용지 및 리본

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 14 / 27) 언어/매개 변수 실행 / 설명

미디어 및 리본 센서 감도 보정

본 절차를 사용하여 미디어 및 리본 센서의 감도를 조정합니다.

중요 • 제시된 절차를 정확히 따르십시오. 센서 하나만을 조정 해야 하는 경우에도 모든 단계를 실행해야만 합니다. 이 절차 중 언제든지 MINUS( 마이너스 ) (-) 를 누르면 이 절차를 취소할 수 있습니다.

#### 다음과 같이 미디어 및 리본 센서 보정을 실행하십시오.

- 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 )를 누릅니다.
- 2. 보정 절차를 시작하려면 PLUS(플러스) (+)를 누릅니다. LOAD BACKING(배킹 로드) 프롬프트가 표시됩니다.
- 3. 인쇄헤드를 엽니다.
- 4. 배킹에서 라벨을 약 203mm(8 인치)정도(라이너) 제거한 후, 용지를 당겨서 프린터로 넣어 용지 센서 사이에 배킹만 남도록 합니다.
- 5. 프린터에 필오프, 라이너 테이크업 또는 되감기 모드가 있는 경우, 다음의 단계를 추가로 완료하십시오.
  - a. 필오프 메커니즘 해제 레버를 아래로 내려서 필 어셈블리를 엽 니다.



b. 라이너를 티어오프 / 필오프 바(1) 위와 필 어셈블리(2) 뒤로 집 어 넣습니다. 라이너의 끝이 프린터의 바깥으로 나와야 합니 다.



표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 15 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
(이전 페이지에서 계속)	미디어 및 리본 센서 감도 보정 (계속)
	수의 • 필 해제 레버와 오른쪽 손을 사용하여 필 어셈블리를 닫으십 시오. 닫을 때는 왼손을 사용하지 마십시오. 필 롤러 / 어셈블리의 상단에 손가락이 낄 수 있습니다.
	c. 필오프 메커니즘 해제 레버를 사용하여 필 어셈블리를 닫습니다.
	6. 인쇄헤드를 열어 두십시오.
	7. PLUS(플러스) (+) 를 눌러 계속 진행합니다.
	REMOVE RIBBON(리본 제거) 프롬프트가 표시됩니다.
	8. 리몬을 제거압니나 ( 사용하는 경우 ). • 이세케도르 다스니티
	9. 인쇄에드들 믿습니다. 10 PLUS( 플러스 ) (4) 르 누러 계소 지해하니다
	CALIBRATING PLEASE WAIT(보정중,기다려주십시오) 라는 메시지가 표시됩니다. 프린터는 미디어 및 리본 센서에서 받은 신호의 크기(이득)를 사
	용 미디어 및 리본의 조합에 따라 조정합니다. 센서 프로파일에는 이것이 기본적으로 응용 프로그램 읽기를 최적화하기 위해 그래프 의 정점이 올라가거나 내려가도록 움직임에 맞도록 되어 있습니다. 보정이 완료되면 <b>RELOAD ALL(모두 다시 로드)</b> 가 표시됩니
	다. 11. 인쇄헤드를 열고 라벨이 미디어 센서 아래에 위치할 때까지 미디어 를 안으로 당기심시오
	12.리본을 다시 로드합니다 (사용하는 경우).
	13. 인쇄헤드를 닫습니다.
	14. PLUS(플러스)(+)를 눌러 계속 진행합니다. 프린터가 자동 보정을 실행합니다.이 과정이 진행되는 동안, 프린 터는 새로 설정된 크기에 따라 미디어 및 리본의 읽기를 확인하고, 라벨의 길이를 결정하고, 인쇄 모드를 결정합니다.새로운 스케일 의 판독값을 보려면 센서 프로파일을 인쇄합니다.
	<b>15.</b> SELECT(선택)들 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 16 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
	병렬 통신 설정 호스트 컴퓨터에서 사용하는 포트와 맞는 통신 포트를 선택합니다.
병렬 통신	<i>기본값</i> : BIDIRECTIONAL( 양방향 )
-양방향 +	<i>선택사항:</i> BIDIRECTIONAL(양방향), UNIDIRECTIONAL(단방향)
	다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누듭니다.
	(-) 를 누릅니다.
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
ZPL 전용	지렬 통신 설정
	오스트 김규터에서 사용하는 포트와 맞는 농선 포트를 선택합니다. 이   설정은 직렬 포트를 사용하는 경우에만 적용됩니다.
지려 투시	▶ 주 • RS422/485 작동을 가능하도록 외부 어댑터를 사용하는 경
역할 중선	└── 우에는 RS232 를 선택하십시오 .
-RS232 +	フレゼント・DS232
	/단값 : KS232 선택사항: RS232, RS485 MULTIDROP
	다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)
	(-) 글 ㅜ급ㄣㄣ. 3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제
	합니다.
	보드 설정
	성실정은 정확한 통신을 위해 호스트 컴퓨터의 보드 설정과 완벽히 일치
보우	해야 합니다. 호스트 컴퓨터에서 사용하는 값과 일치하는 값을 선택합
-9600 +	
	기芒叙: 9600 対明 사하(7PL APLLAPLD): 200,600,1200,2400,4800,0600,14400
	19200, 28800, 38400, 57600, 115200
	선택사항(EPL): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	<b>1.</b> 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>▲ 답전 사이들 스크놀아더번 PLUS(클러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)</li> <li>(-) 를 누릅니다.</li> </ul>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 17 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
에이터 비트 -8 비트	데이터 비트 설정 이 설정은 직렬 포트를 사용하는 경우에만 적용됩니다. 프린터의 데이 터 비트 설정은 정확한 통신을 위해 호스트 컴퓨터의 데이터 비트 설정 과 완벽히 일치해야 합니다. 호스트 컴퓨터의 설정에 맞도록 데이터 비트를 설정합니다.
	<i>기본값</i> : 8 BITS(8 비트)
	선택사항: 7 BITS(7 비트 ), 8 BITS(8 비트 )
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	2. 옵션 사이들 도글하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누르십시오.
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
))) 시시()////) 패리티	패리티 설정 이 설정은 직렬 포트를 사용하는 경우에만 적용됩니다. 프린터의 패리 티는 정확한 통신을 위해 호스트 컴퓨터와 완벽히 일치해야 합니다. 호 스트 컴퓨터에서 사용하는 것과 일치하는 패리티를 선택하십시오.
-NONE(없음) +	<i>기본값</i> :NONE(없음)
	<i>선택사항:</i> EVEN( 짝수 ), ODD( 홀수 ), NONE( 없음 )
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	<ol> <li>매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.</li> </ol>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
호스트 핸드쉐이크 -XON/X0FF +	호스트 핸드쉐이크 설정 이 설정은 직렬 포트를 사용하는 경우에만 적용됩니다. 프린터의 핸드 쉐이크 프로토콜은 통신을 위해 호스트 컴퓨터의 핸드쉐이크와 정확 히 일치해야 합니다. 호스트 컴퓨터에서 사용하는 것과 일치하는 핸드 쉐이크 프로토콜을 선택하십시오.
	기본값(ZPL): XON/XOFF 선택사항(ZPL): XON/XOFF, DSR/DTR, RTS/CTS
	<i>기본값(EPL)</i> :DTR 및 XON / XOFF
	선택사항(EPL): DTR 및 XON/XOFF, DTR
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	[2. 굽선 사이들 스크돌하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.
	<ul> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
ZPL 전용	프로토콜 설정 프로토콜은 오류 확인 시스템의 한 가지 유형입니다. 선택 사항에 따 라, 데이터가 수신되었다는 내용을 프린터에서 호스트 컴퓨터로 전송 할 수 있습니다. 호스트 컴퓨터에서 요청하는 프로토콜을 선택하십시 오. 프로토콜에 대한 자세한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 용 프로그래밍 가이드에서 참조할 수 있습니다.
	기본값: NONE( 없음 )         선택사항: NONE( 없음 ), ZEBRA, ACK_NAK         ●         주•ZEBRA 는 ZEBRA 응답 메시지가 연속된다는 사실을 제외하         면 ACK_NAK 와 동일합니다 . ZEBRA 가 선택되면 프린터의 호         스트 핸드쉐이크 프로토콜에 DSR/DTR 을 사용해야 합니다.
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스) (-)를 누릅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
ZPL 전용 네트워크 ID <u>0</u> 00	네트워크 ID 설정 이 매개 변수는 프린터가 RS422/485 멀티드롭 네트워크 환경 ( 외부 RS422/485 어댑터가 필요한 경우 ) 에서 작동할 때 프린터에 고유한 번 호를 할당합니다. 이렇게 하면 호스트 컴퓨터가 특정 프린터를 지정할 수 있습니다. 이 작업은 TCP/IP 또는 IPX 네트워크에 영향을 주지 않습 니다. 기본값: 000 범위: 000~999
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 다음 자리수로 이동하려면 MINUS(마이너스)(-) 를 누릅니다.</li> <li>3. PLUS(플러스)(+) 를 눌러 숫자의 값을 증가시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 18 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 19 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
장갑 시 시 시 / / / / / 동신	<b>통신 모드 설정</b> 통신 진단 테스트는 프린터와 호스트 컴퓨터 사이의 상호 연결을 확인 하기 위한 문제점 해결 도구입니다. 자세한 내용은 138 페이지의 <i>통신</i> 진단 테스트를 참조하십시오.
일반 모드	<i>기본값</i> : NORMAL MODE( 일반 모드 )
	<i>선택사항</i> : NORMAL MODE(일반모드), DIAGNOSTICS(진단)
	통신 진단 모드를 선택하려면 다음 절차를 따르십시오.
	<ol> <li>매개 변수들 선택하려면 SELECT(선택) 들 누릅니다.</li> <li>옵션 사이를 토글하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-) 를 누르십시오.</li> </ol>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.
ZPL 전용	제어 접두어 설정
	프린터는 ZPL/ZPL II 제어 명령어의 시작을 알리는 두 자리의 16 신수 문자를 찾습니다 .
제어 전투어	▶ 주•제어, 형식 및 구분자 문자에는 동일한 16 진수 값을 사용하
-7E ~ +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
72	기본값:7E~
	범위:00~FF
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. 다음 자리수로 이동하려면 MINUS(마이너스)(-)를 누릅니다.</li> <li>3. PLUS(플러스)(+)를 눌러 숫자의 값을 증가시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
ZPL 전용	형식 접두어 설정
포매 전득어	영식 접구어는 2 자리 16 친구 없으도서 ZPL/ZPL II 영식 영영어의 매개 변수 위치 마커로 사용됩니다. 프린터는 ZPL/ZPL II 형식 명령어의 시작 을 나타내기 위해 16 진수 문자를 찾습니다. 자세한 내용은 ZPL, ZBI, Sat Cat Da Mirror 및 WML 유 프로그램의 가이드를 차조하신지?
-5E ^ +	<ul> <li>주•제어, 형식 및 구분자 문자에는 동일한 16 진수 값을 사용하</li> <li>지 마십시오.프린터가 정상적으로 작동하려면 서로 다른 문자</li> <li>를 받아야 합니다.</li> </ul>
	기본값:5E^ 범위:00~FF
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 다음 자리수로 이동하려면 MINUS(마이너스)(-) 를 누릅니다.</li> <li>3. PLUS(플러스)(+) 를 눌러 숫자의 값을 증가시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
ZPL 전용 구분 문자 -2C , +	구분자 문자 설정         구분자 문자는 2 자리 16 진수 값으로 ZPL/ZPL II 형식 명령어의 매개         변수 위치 마커로 사용됩니다. 자세한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do,         Mirror 및 WML 용 프로그래밍 가이드를 참조하십시오.         주•제어, 형식 및 구분자 문자에는 동일한 16 진수 값을 사용하         지 마십시오. 프린터가 정상적으로 작동하려면 서로 다른 문자         를 받아야 합니다.
	기본값: 2C, 범위: 00~FF
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. 다음 자리수로 이동하려면 MINUS(마이너스)(-)를 누릅니다.</li> <li>3. PLUS(플러스)(+)를 눌러 숫자의 값을 증가시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
ZPL 전용 ZPL 모드 -ZPL II +	<b>ZPL 모드 선택</b> 프린터는 매개 변수 또는 ZPL/ZPL II 명령에 의해 변경되기 전까지는 선택된 모드를 유지합니다 . 프린터는 ZPL 또는 ZPL II 로 작성된 라벨 형식을 받아들입니다 . 기존의 ZPL 형식을 다시 작성하지 않아도 됩니 다 . ZPL 과 ZPL II 사이의 차이점에 대한 자세한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 용 프로그래밍 가이드를 참조하십시오 .
	기본값: ZPL II 범위: ZPL II, ZPL
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. 옵션 사이를 토글하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-) 를 누릅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 20 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수	- (페이지 21 / 27)
------------------	-----------------

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
)71L(\////	Select Media Power-Up Option(용지 전원 켜기 옵션 선택) 이 매개 변수는 프린터를 켤 때 용지의 활동을 설정합니다.
전원 들어올 때 용지 설정 -보정 +	<i>기본값(비-RFID 프린터):</i> CALIBRATION(보정) <i>기본값(RFID 프린터):</i> FEED(급지)
	<i>선택사항</i> : CALIBRATION( 보정 ), SHORT CAL( 짧은 보정 ), LENGTH( 길이 ), NO MOTION( 움직임 없음 ), FEED( 급지 )
	• Calibration(보정)은 센서 레벨과 임계치를 조정하고 길이를 결 정하며 다음 망에 용지를 급지합니다.
	• Short Cal(짧은 보정)은 센서 게인을 조정하지 않고 용지 및 망 임계치를 설정하며 길이를 결정하고 다음 망에 용지를 급지합니 다.
	<ul> <li>Length(길이)는 현재 센서 값을 사용하여 라벨 길이를 결정하고 다음 망으로 용지를 급지합니다.</li> </ul>
	<ul> <li>No Motion(움직임 없음)은 프린터가 용지를 움직이지 않는다는 사실을 보여줍니다. 수동으로 망이 정확하게 위치했는지를 확 인하거나 다음 망의 위치를 잡기 위해 급지 버튼을 눌러야 합니 다.</li> </ul>
	• Feed( 급지 )는 라벨을 처음 등록된 지점으로 급지합니다.
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)</li> <li>(-) 를 누릅니다.</li> </ul>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

표 11 • 프린터 매개 변수 (	(페이지 22 / 27)
--------------------	---------------

 언어 / 매개 변수	실행 / 설명
	헤드 닫기 옵션 선택
	이 매개 변수는 인쇄헤드를 닫을 때 용지의 움직임을 설정합니다.
헤드 닫기	<i>기본값(비-RFID 프린터):</i> CALIBRATION(보정)
- 너 저 +	<i>기본값(RFID 프린터):</i> FEED( 급지 )
±0	<i>선택사항 :</i> CALIBRATION( 보정 ), SHORT CAL( 짧은 보정 ), LENGTH( 길이 ), NO MOTION( 움직임 없음 ), FEED( 급지 )
	• Calibration(보정)은 센서 레벨과 임계치를 조정하고 길이를 결정하며 다음 망에 용지를 급지합니다.
	• Short Cal(짧은 보정)은 센서 게인을 조정하지 않고 용지 및 망 임계치를 설정하며 길이를 결정하고 다음 망에 용지를 급지합니 다.
	• Length(길이)는 현재 센서 값을 사용하여 라벨 길이를 결정하고 다음 망으로 용지를 급지합니다.
	<ul> <li>No Motion(움직임 없음)은 프린터가 용지를 움직이지 않는다는 사실을 보여줍니다. 수동으로 망이 정확하게 위치했는지를 확 인하거나 다음 망의 위치를 잡기 위해 급지 버튼을 눌러야 합니 다.</li> </ul>
	• Feed( 급지 )는 라벨을 처음 등록된 지점으로 급지합니다.
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)
	<ul> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
	백피드 순서 선택
	이 매개 변수는 일부 인쇄 모드에서 라벨이 제거된 후 라벨 백피드가
	발생했을 때 설정됩니다. 되감기 모드에서는 작동하지 않습니다. 이 성전 이 리베 현신 ( 기세히 전비는 ZDL ZDL Set Cat Da Minner PUWM
-기본값 +	절성은 다벨 영식 ( <i>자세한 정모는 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML</i> 용프로그래밍 가이드 참조)의 일부로 받았을 때 ~JS 로 대체됩니다.
	<i>기본값</i> : DEFAULT( 초기값 )(90%)
	선택사항: DEFAULT( 초기값 ), AFTER( 이후 ), OFF( 꺼짐 ),
	BEFORE( 이전), 10%, 20%, 30%, 40%, <b>5</b> 0%, 60%, 70%, 80%
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스)
	<ul> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 23 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
▶ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	라벨 상단 위치 조정 이 매개 변수는 라벨 위에 인쇄하는 위치를 수직으로 조정합니다. 양 수는 라벨 상단 위치를 아래 (인쇄헤드에서 먼 쪽)로 특정 갯수의 도 트만큼 조정합니다. 음수는 라벨 상단 위치를 위쪽 (인쇄헤드 쪽)으 로 조정합니다.
	기본값:+000 범위:-120~+120
	<ul> <li>다음과 같이 표시된 값을 변경하십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>2. PLUS(플러스)(+)를 눌러 값을 중가시킵니다.</li> <li>3. MINUS(마이너스)(-)를 눌러 값을 감소시킵니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
)) 왼쪽 위치	<b>왼쪽 위치 조정</b> 이 매개 변수는 라벨 위에 인쇄하는 위치를 수평으로 조정합니다.양 수는 특정 갯수의 도트만큼 인쇄 위치를 왼쪽으로 조정합니다.음수는 인쇄 위치를 오른쪽으로 조정합니다.
- +0000 +	기본값: 0000
	범위:-9999~+9999 도트
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2 MINUS(마이너스)(-)를 눅러 커서를 이동한니다
	<ul> <li>3. PLUS(플러스) (+)를 눌러 숫자 값의 +/-를 변경하십시오. 마이너스 값은 마이너스 표시를 변경하기 전에 값을 입력하십시오.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
ZPL 전용	재인쇄 모드 설정
	재인쇄 모드를 사용하면 ~PR ZPL 명령을 발행하거나 제어판의 MINUS( 마이너스 ) (-) 를 눌러 마지막으로 인쇄된 라벨을 다시 인쇄할 수 있습니다 .
새인과 모드	<i>기본값 :</i> DISABLED( 사용 안함 )
-사용 안함 +	<i>선택사항</i> : ENABLED(사용함 ), DISABLED(사용 안함 )
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ul> <li>2. 옵션 사이를 토글하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-)</li> <li>를 누르십시오.</li> </ul>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

 언어 / 매개 변수	실행 / 설명
다음 컬럼 보기	<ul> <li>센서 설정 보기</li> <li>이 매개 변수는 보정 절차 중 자동으로 설정되며 공인된 서비스 기술자 만이 변경해야 합니다. 이 매개변수에 대한 자세한 내용은 ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror 및 WML 용 프로그래밍 가이드를 참조하십시오.</li> <li>이 매개 변수를 건너 뛰려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 다음의 매개 변수를 각각 건너 뛰려면 PLUS(플러스) (+)를 누릅니다.</li> </ul>
	XXXXX/////         XXXXX////////////////////////////////
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	>> / ( ( ( / / / / ) )         리본 S.       073
	>> / ( ( ( / / / / ) )         라벨가져오기 100         내내내내내내
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ZPL 전용	<b>형식 변환 선택</b> 비트맵 확대 / 축소 인자를 선택합니다. 첫 번째 숫자는 원래의 dpi 값 이고, 두 번째 숫자는 확대 / 축소하려는 dpi 입니다.
영식 면환 -없음 +	선택사항: NONE(없음), 150→300, 150→600, 200→600, 300→ 600
	<ul> <li>표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오.</li> <li>1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.</li> <li>3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 24 / 27)

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 25 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
유휴 디스플레이 -펌웨어 버전 +	<ul> <li>유휴 디스플레이 선택</li> <li>이 매개 변수는 실시간 클럭을 위한 LCD 옵션을 선택합니다.</li> <li>주・초기값을 선택하지 않은 상황에서 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-)를 누르면 잠깐동안 프린터의 펌웨어 버전 이 표시됩니다.</li> <li>기본값: FIRMWARE (FW) VERSION(펌웨어 버전)</li> </ul>
	전력자양: MM/DD/YY (24HR), MM/DD/YY (12HR), DD/MM/YY (24HR), DD/MM/YY (12HR), FW VERSION( 펌웨어 버전 )
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오 .
	<ol> <li>매개 변수를 선택하려면 SELECT( 선택 ) 를 누릅니다.</li> <li>옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS(마이너스) (-) 를 누릅니다.</li> </ol>
	3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

언어 / 매개 변수	실행 / 설명
NTC 날짜 0 <u>1</u> /01/98	실시간 클럭 (RTC) 날짜 설정 이 매개 변수는 IDLE DISPLAY(유휴 디스플레이)에서 선택된 규정의 날짜를 설정하도록 해 줍니다. 표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.
	<ol> <li>다음 자리수로 이동하려면 MINUS(마이너스)(-)를 누릅니다.</li> <li>PLUS(플러스)(+)를 눌러 숫자의 값을 변경합니다.</li> <li>SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ol>
	RTC 시간 설정 이 매개 변수는 IDLE DISPLAY(유휴 디스플레이)에서 선택된 규정의 시간을 설정하도록 해 줍니다.
RTC 시간 0 <u>1</u> :23	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2. 다은 자리 위치로 가려며 외쪽 타워형의 MINUIS(미이너스) (-) 버튼은
	<ul> <li>2. 어음 지너 내지도 가려 한 번역 더 분 3 여 Minto3(라이너그)(*) 라인을 누릅니다.</li> <li>3. 오른쪽 타원형의 PLUS(플러스)(+) 버튼을 눌러 숫자의 값을 변경합니다.</li> <li>4. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ul>
	<b>암호 수준 지정</b> 이 매개 변수는 공장에서 선택한 메뉴 항목 또는 모든 항목을 암호로 보호할 것인지 여부를 선택할 수 있도록 해 줍니다 .
금모 ㅜ푼 -선택된 항목 +	기본값: SELECTED ITEMS( 선택된 항목 ) <i>선택 사항</i> : SELECTED ITEMS( 선택된 항목 ), ALL ITEMS( 모든 항 목 )
	<ol> <li>매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다.</li> <li>옵션사이를 토글하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-) 를 누르십시오.</li> <li>SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.</li> </ol>

표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 26 / 27)

### 표 11 • 프린터 매개 변수 (페이지 27 / 27)

언어 / 매개 변수	실행 / 설명			
안어 한국어	디스플레이 언어 선택         이 매개 변수는 LCD 에 표시된 언어를 변경합니다. 각 언어 선택 사항         은 언어 자체로 표시됩니다.         기본값: ENGLISH( 영어 )         선택 사항: ENGLISH( 영어 ), SPANISH( 스페인어 ),         FRENCH( 프랑스어 ), GERMAN( 독일어 ), ITALIAN( 이탈리아어 ),         NORWEGIAN( 노르웨이어 ) PORTUGUESE( 포르투갈어 ), SWEDISH(         스웨덴어 ), DANISH( 덴마크어 ), SPANISH 2( 스페인어 2), DUTCH( 네         덜란드어 ) FINNISH( 핀란드어 ), JAPANESE( 일본어 ), KOREAN( 한         국어 ), SIMPLIFIED CHINESE( 중국어 간체 ), TRADITIONAL         CHINESE( 중국어 번체 )			
	전 어 -한국 어 * Deutsch * 가지(UV//// ID10MA -ESPANOL2	/1		
	済言 -简体中文 ・ ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・	/1		
	語言 -繁體中文 ・ ・ 別 な し いの R S F R A K I L I - SUOM I	/1		
	LANGUAGE -ENGL I SH ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	/1		
	DIOMA     SPRÅK       -ESPANOL     -SVENSKA			
	DATULY///I     DATULY//II       LANGAGE     SPROG       -FRANCA I S     +			
	표시된 값을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오. 1. 매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누릅니다. 2. 옵션 사이를 스크롤하려면 PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이 (-)를 누릅니다.	<u> </u>		

3. SELECT(선택)를 눌러 변경 사항을 적용하고 매개 변수를 선택 해제 합니다.

# 추가 제어판 매개 변수

추가 매개 변수는 다음과 같은 상황에 나타납니다.

- RFID(Radio Frequency Identification) 리더가 설치된 경우입니다. 자세한 내용은 *RFID 프로그래밍 안내서*를 참조하십시오.
- 유선 인쇄 서버가 프린터에 설치된 경우입니다. 자세한 정보를 보려면 ZebraNet 10/100 인쇄 서버 사용 설명서 및 참조 안내서를 참조하십시오.
- 유선 인쇄 서버가 프린터에 설치된 경우입니다 . ZebraNet 무선 사용자 안내서를 참 조하십시오 .

본 설명서와 *RFID 프로그래밍 가이드*의 사본은 http://www.zebra.com/manuals 또는 프린 터에 동봉된 사용자 CD 에 있습니다.



본 장에서는 일상적인 청소 및 유지 보수 절차를 알려드립니다.

### 목차

프린터 부품 교체
교체 무품 수문 102
재활용 프린터 부품 102
윤활 102
청소 스케줄 및 절차 103
외부 청소
인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소 104
용지함 및 센서 청소
커터 모듈 청소
되감기 옵션의 일상적인 유지보수 110
되감기 스핀들에서 인쇄된 라벨 또는 라이너 제거
되감기 옵션용 미디어 정렬 조정 112

# 프린터 부품 교체

# 교체 부품 주문

Zebra 제품군에 속하는 프린터의 성능과 인쇄 품질을 최적화하기 위해 Zebra 에서는 전 체 해결 방법의 일환으로 순정 Zebra <sup>™</sup> 소모품을 사용하도록 권고하고 있습니다. 특 히, ZM400, ZM600, RZ400 및 RZ600 은 안전성과 인쇄 품질을 최대화하기 위해 순정 Zebra <sup>™</sup> 인쇄헤드 만을 사용하도록 설계되어 있습니다.

부품 주문에 관한 정보는 공인 Zebra 매장에게 문의하거나 또는 11 페이지의 *연락처*에서 연락 주소 및 전화 번호를 참조하십시오.

## 재활용 프린터 부품



본 프린터의 주요 부품은 재활용이 가능합니다. 배터리가 들어 있는 프린터의 로직 보 드를 폐기할 때는 주의해야 합니다.

프린터의 부품을 분류되지 않은 자치단체 쓰레기로 처리하지 마십시오. 배터리를 지 역 규정에 준수하여 폐기하고 그 외의 프린터 부품은 지역 법규에 따라 재활용하십시 오. 자세한 내용은 http://www.zebra.com/environment 를 참조하십시오.

# 윤활

프린터에는 윤활 작업이 필요 없습니다.

**주의** ● 일부 상용 윤활유를 프린터에 사용하는 경우 마감재와 기계 부품에 손상을 줄 수 있습 니다.

# 청소 스케줄 및 절차



**중요 •** Zebra 는 이 프린터에 청소액을 사용함으로 인한 발생되는 손상에 대해 책임이 없 습니다.

구체적인 청소 절차는 다음 페이지에 나와 있습니다. 표 13에 권장 청소 스케줄이 나와 있습니다. 이 주기는 권장 지침입니다. 귀하의 응용 프로그램 및 미디어에 따라 더 자주 청소를 해야 할 수도 있습니다.

영역	방식	주기
인쇄헤드	솔벤트 *	감열모드: 롤미디어를 하나 사용할 때마다
플래튼 롤러	솔벤트 *	(또는 팬볼드 미디어 500 피트 사용 후).
미디어 센서	압축 공기	] <b>열 선사 모느 :</b> 리몬 돌을 1 개 또는 미니어 돌 을 3 개 사용할 때마다 .
리본 센서	압축 공기	
미디어 경로	솔벤트 *	
리본 경로	솔벤트 *	
핀치 롤러 (필오프 옵션의 일부)	솔벤트 *	
티어오프 / 필오프 바	솔벤트 *	한 달에 한 번 .
라벨 센서	압축 공기	6 개월에 한 번 .

표 13 • 권장 청소 스케줄

\* Zebra 에서는 예방용 유지 보수 키트 (부품 번호 47362)를 사용하도록 권장합니다. 이 키트 대신, 이소프로필 알코 올 (최소 90%)과 탈이온 용수 (최대 10%)의 용액에 적신 깨끗한 면봉을 사용해도 됩니다.

### 외부 청소

필요에 따라 보풀이 없는 천에 약간의 중성 세제를 묻혀서 프린터의 외장면을 청소합니 다. 거칠거나 연마 성분이 있는 청소 세재 또는 솔벤트를 사용하지 마십시오.

## 인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소

일반적 예방 방법을 사용하면 인쇄헤드의 마모를 최소화하고 인쇄 품질을 유지할 수 있 습니다.시간이 지나면 미디어 또는 리본을 지나가는 인쇄헤드를 보호하는 세라믹 코 팅이 마모되어 노출되고, 결국에는 인쇄 요소 (도트)가 손상을 입게 됩니다.마모 방 지 방법은 다음과 같습니다.

- 인쇄헤드를 자주 청소하고 윤활 상태가 양호한 열전사 리본을 사용하면 마찰을 최 소화할 수 있습니다.
- 둘 사이의 균형을 최적화하여 인쇄헤드 압력과 작동 온도 설정을 최소화합니다.
- 내용물이 더 많은 라벨지에 노출되어 마모되는 것을 방지하기 위해 열 전사 리본은 라벨 미디어보다 넓거나 최대한 넓은 것을 사용해야 합니다.

최상의 결과를 얻기 위해서는 한 롤의 리본을 교체한 후에 인쇄헤드를 청소합니다. 무 효화된 바코드 또는 그래픽과 같이 인쇄 품질이 일정하지 않은 것은 인쇄헤드가 오염되 어 있기 때문입니다.

주의•열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업을 하는 동안에는 반지,시계,목걸이,신분증 배지,또는 그 외에 인쇄헤드에 닿을 수 있는 모든 금속 물체를 착용하지 마십시오. 열려 있는 인쇄헤드 근처에서 작업할 때 프린터의 전원을 꺼놓을 필요는 없지만 Zebra 에서는 사전 주 의를 위해 전원을 꺼놓기를 권장하고 있습니다.전원을 끄는 경우,라벨 형식과 같은 임시 설정은 사라지므로 인쇄를 하기 전에 이런 설정을 다시 지정하여야 합니다.



**주** • 필 어셈블리가 있는 프린터의 경우, 티어오프 / 필오프 바가 휠 위험을 줄이기 위 해 플래튼 롤러를 청소하는 동안 필 어셈블리를 닫아 두어야 합니다.



그림 15 • 인쇄헤드 및 플래튼 롤러의 위치

1	인쇄헤드 어셈블리
2	플래튼 롤러



**주의 •** 인쇄헤드가 뜨거워 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 인쇄헤드를 식히십시오.



**주의** ● 인쇄헤드 어셈블리를 만지기 전에 , 프린터 금속 부위에 손을 대거나 정전기 방지용 손목 띠와 매트를 사용하여 정전기를 방전하십시오 .

#### 인쇄헤드 및 플래튼 롤러를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 인쇄헤드 어셈블리를 엽니다.
- 2. 미디어 및 리본을 제거합니다.
- 3. 예방용 유지보수 키드(부품 번호 47362)에 있는 면봉을 사용하여, 인쇄헤드 어셈블 리에 있는 갈색 선을 따라 처음부터 끝까지 닦아 내십시오. 예방용 유지 보수 키트 대신, 이소프로필 알코올(최소 90%)과 탈이온 용수(최대 10%)의 용액에 적신 깨끗한 면봉을 사용해도 됩니다. 솔벤트가 기화되도록 놓아둡니다.



 플래튼 롤러를 손으로 돌리면서 면봉으로 깨끗이 청소합니다. 솔벤트가 기화되도 록 놓아둡니다.



5. 미디어와 리본을 다시 넣고 인쇄헤드 어셈블리를 닫습니다.



주•이 과정을 거친 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우에는 Save-A-Printhead 청소용 필름으로 인쇄헤드를 청소합니다. 이 제품은 특별히 코팅된 재료이므로 인 쇄헤드를 손상시키지 않고 오염된 침전물을 제거합니다. 자세한 정보는 공인 Zebra 대리점에 전화로 문의하십시오.

# 용지함 및 센서 청소

#### 용지함과 센서를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 미디어 및 리본의 경로에 쌓인 종이 부스러기 등을 털어내거나 진공 청소기로 빨아 들입니다.
- 센서의 종이 부스러기를 모두 털어내거나 진공 청소기로 빨아들입니다(그림 16 참 조).



1	라벨 센서
2	리본 센서
3	미디어 센서

그림 16 • 센서청소

## 커터 모듈 청소

커터로 라벨을 깨끗하게 절단할 수 없거나 라벨과 함께 걸린 경우에는 커터를 청소하십 시오.



**주의 ●**개인의 안전을 위해 본 절차를 수행하기 전에 프린터의 전원을 끄고 전원 코드를 빼십 시오 .

#### 커터 모듈을 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터 전원을 끈 (0) 후에 프린터의 전원 코드를 빼서 전원을 차단하십시오.



주의 ● 커터 날은 매우 날카롭습니다. 손가락으로 커터날을 만지거나 문지르지 마십시오.

커터 보호기 (1) 의 수나사 및 잠금 와셔 (2) 를 풀어 커터를 제거하십시오.



**3.** V 형 커터날이 보이도록 하기 위해 커터 모터 수나사 (**1**) 를 시계 반대방향으로 돌려 칼날을 아래로 내려 줍니다.


4. 그림 17을 참조하십시오. 예방용 유지 보수 키트(부품 번호 47362)의 면봉을 사용하여 커터, 상부 표면 (1) 및 커터 날 (2) 을 닦으십시오. 예방용 유지 보수 키트 대신, 이소프로필 알코올 (최소 90%) 과 탈이온 용수 (최대 10%)의 용액에 담근 깨끗한 면봉을 사용해도 됩니다. 솔벤트가 기화되도록 놓아둡니다.



그림 17 • 커터 모듈 청소

- 5. 커터 보호기를 교체하십시오.
- 프린터의 전원 코드를 연결한 후 프린터를 켜십시오 (I).
   아래쪽 커터 날이 원래 작동 위치로 되돌아갑니다.
- 커터의 성능이 계속 불만족스러운 경우에는 공인된 서비스 기술자에게 연락하십시 오.

# 되감기 옵션의 일상적인 유지보수

되감기 옵션을 사용하는 경우에는 인쇄된 라벨 또는 사용한 라이너를 되감기 스핀들에 서 정기적으로 제거해 주어야 합니다. 되감기 옵션을 사용하기 위해 미디어 정렬을 조 정해야 할 수도 있습니다.

### 되감기 스핀들에서 인쇄된 라벨 또는 라이너 제거

### 되감기 스핀들에서 인쇄된 라벨 또는 라이너를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 미디어 정렬 스핀들과 되감기 스핀들 사이에서 라이너를 자릅니다.



 되감기 미디어 가이드가 수직이 될 때까지 테이크업 스핀들을 시계 반대 방향으로 돌려줍니다.



3. 되감기 미디어 가이드의 수나사를 풀어줍니다.



4. 되감기 미디어 가이드를 끝까지 민 후 아래쪽으로 접어줍니다.



5. 테이크업 스핀들에서 중심부를 밀어줍니다.



### 되감기 옵션용 미디어 정렬 조정

아래의 지침은 프린터에 되감기 옵션이 있는 경우에만 적용됩니다.미디어 / 배킹이 너 무 느슨하게 감기는 것을 방지하기 위해 라이너는 되감기 스핀들의 백플레이트와 수평 이 되도록 설치되어야 합니다.

해당 순서대로 조정을 실행합니다. 문제점 해결에 필요한 것만 실행해야 합니다.

#### 되감기 옵션이 있는 프린터의 미디어 정렬을 조정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 조절 다이얼(1)을 시계 방향으로 돌려 미디어를 백플레이트(2) 쪽으로 움직입니다.



2. 조절 다이얼(1)을 시계 방향으로 돌려 미디어를 백플레이트(2)에서 멀어지도록 움 직입니다.





본 장에서는 문제점 해결이 필요한 오류에 대한 정보를 제공합니다 . 여러 가지 진단 테 스트가 포함되어 있습니다 .

### 목차

문제점 해결 점검표 11
LCD 오류 메시지 11
인쇄 품질 문제점 11
보정 문제점 12
통신 문제점 12
리본 문제점 12
RFID 문제점 12
기타 프린터 문제점 12
프린터 진단
파워온 (Power-On) 자가 테스트
CANCEL(취소) 자가 테스트 13
PAUSE( 일시 중지 ) 자가 테스트
FEED( 급지 ) 자가 테스트 13
FEED( 급지 ) 및 PAUSE( 일시 중지 ) 자가 테스트 13
통신 진단 테스트
센서 프로파일

## 문제점 해결 점검표

#### 프린터의 오류 상태가 지속된다면, 이 점검표를 재검토하십시오.

- □ 비연속 라벨을 연속 라벨처럼 취급했습니까? 그렇다면 86 페이지의 *미디어 및 리본 센서 감도 보정*을 참조하십시오.
- □ 리본이 정확하게 장착되어 있는데도 프린터에 리본 오류가 있다고 나옵니까 ? 그렇 다면 86 페이지의 *미디어 및 리본 센서 감도 보정*을 참조하십시오.
- □ 인쇄 품질에 문제가 있습니까 ? 그렇다면 119 페이지의 *인쇄 품질 문제점*을 참조하 십시오 .
- □ 통신상에 문제점이 있습니까? 그렇다면 123 페이지의 *통신 문제점*을 참조하십시오.

#### 라벨에 인쇄가 안되거나 제대로 급지가 되지 않는 경우 이 점검표를 재검토하십시오.

- □ 정확한 유형의 라벨을 사용하고 있습니까? 34 페이지의 *미디어 유형*에 명시된 라벨 의 유형을 검토하십시오.
- 최대 인쇄 너비보다 좁은 라벨을 사용하고 계십니까? 77 페이지의 인쇄 너비 설정을 참조하십시오.
- □ 43 페이지의 *미디어 장착* 및 58 페이지의 *리본 장착*에 있는 라벨 및 리본 장착 그림 을 검토하십시오.
- □ 인쇄헤드를 조정해야 합니까? 자세한 내용은 64 페이지의 *인쇄헤드 압력 조정*을 참 조하십시오.
- □ 센서를 보정해야 합니까 ? 자세한 내용은 86 페이지의 *미디어 및 리본 센서 감도 보 정*을 참조하십시오.

#### 위에 제시된 사항으로 문제가 개선되지 않는다면 이 점검표를 재검토하십시오.

- □ 131 페이지의 *프린터 진단*에 있는 셀프 테스트를 한 번 이상 실행합니다. 테스트 결 과는 문제점을 정확하게 파악하도록 도움을 줍니다.
- □ 여전히 문제점이 발생한다면 11 페이지의 연락처에 명시된 고객 지원 정보를 참조 하십시오.

# LCD 오류 메시지

오류가 있는 경우 LCD 에 메시지가 표시됩니다. 표 14 에서 LCD 오류, 발생 가능한 원 인 및 권장 해결책을 확인하십시오.

LCD 디스플레이 / 프린터 상태	발생 가능한 원인	권장 해결책
ERROR CONDITION (오류 상태) INVALID HEAD (잘못된 헤드)	교체한 인쇄헤드는 순정 Zebra ™ 인쇄헤드가 아닙니다 .	순정 Zebra ™ 인쇄헤드를 설치하십 시오 .
ERROR( 오류 ) 표시등이 깜 빡입니다 .		
ERROR CONDITION (오류 상태)	열전사 모드에서 리본이 장착되지 않았거나 잘못 장착되었습니다 .	리본을 올바로 장착해 주십시오. 58 페이지의 <i>리본 장착</i> 을 참조하십 시오.
(리본 없음)	열전사 모드에서 리본 센서가 리본 을 감지하지 못합니다 .	<ol> <li>리본을 올바로 장착해 주십시 오.58 페이지의 리본 장착을 참조하십시오.</li> </ol>
프린터가 정시하고 ERROR (오류)표시등이 깜빡입니 다.		<ol> <li>센서를 보정하십시오.86 페이 지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i>을 참조하십시오.</li> </ol>
	열전사 모드에서 미디어가 리본 센 서를 막고 있습니다 .	<ol> <li>미디어를 올바로 장착해 주십 시오.43 페이지의 <i>미디어 장착</i> 을 참조하십시오.</li> <li>센서를 보정하십시오.86 페이 지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i>을 참조하십시오.</li> </ol>
	열전사 모드에서 프린터가 리본이 정확히 장착되었는데도 리본을 탐 지하지 못합니다 .	<ol> <li>센서 프로파일을 인쇄하십시오.</li> <li>85 페이지의 인쇄 센서 프로파 일을 참조하십시오.리본 없음 임계치 (1)가너무 높아서,리 본이 탐지되는 것으로 표시되는 검정색 영역 (2)위에 있습니다.</li> </ol>
		1 → 리본 100 2 → 080 060 040 020 리본 2 본 리본 000
		<ol> <li>센서를 보정하거나 프린터 초 기값을 로드합니다. 86 페이지 의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보 정</i> 또는 69 페이지의 LOAD DEFAULTS (기본값 로드)를 참조하십시오.</li> </ol>

#### 표 14 • LCD 오류 메시지

### 표 14 • LCD 오류 메시지 (계속)

LCD 디스플레이 / 프린터 상태	발생 가능한 원인	권장 해결책
WARNING(경고) RIBBON IN (리본 있음)	리본이 로드되어 있지만 프린터는 감열 모드로 설정되어 있습니다.	감열 미디어에는 리본이 필요 없습 니다. 감열 용지를 사용하는 경우에 는 리본을 제거하십시오. 이 오류 메시지는 인쇄에 영향을 줍니다.
RIBBON(리본) 표시등이 켜지고, ERROR(오류)표 시등이 깜박입니다. ERROR(오류)표시등이 깜 빡입니다.		리온이 있어야 하는 열선사 용시를 사용하는 경우에는 프린터를 열전 사 모드로 설정하십시오. 77 페이 지의 <i>인쇄 방법 선택</i> 을 참조하십시 오.
ERROR CONDITION( 오류 상태)	미디어가 없거나 잘못 장착되어 있 습니다.	미디어를 올바로 장착해 주십시오. 43 페이지의 <i>미디어 장착</i> 을 참조하 십시오.
(유지 없음)	미디어 센서 오정렬 .	미디어 센서의 위치를 확인합니다.
프린터가 정지하고 ERROR(오류)표시등이 깜 빡입니다.	프린터가 비연속 미디어로 설정되 어 있는데 연속 미디어가 장착되어 있습니다.	적절한 미디어 유형을 설정하거나 또는 현재 미디어 유형에 맞도록 프 린터를 재설정하고 보정을 실행합 니다.
ERROR CONDITION(	인쇄헤드가 완전히 닫히지 않았습 니다 .	인쇄헤드를 완전히 닫아줍니다.
오뉴 상태 ) HEAD OPEN (헤드 열림)	헤드 오픈 센서가 올바로 작동하지 않습니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
프린터가 작동을 멈추고 ERROR( 오류 ) 표시등이 깜 빡입니다 .		
THERMISTOR FAULT (써미스터 오류)	인쇄헤드에 고장난 써미스터가 있 습니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
ERROR( 오류 ) 표시등이 깜 빡입니다 .		

표 14 • LCD 오류 메시지 (계속)

LCD 디스플레이 / 프린터 상태	발생 가능한 원인	권장 해결책
WARNING(경고) HEAD COLD (헤드 과냉)	주의 • 인쇄헤드 데이터 또는 수 있는 오류 메시지입니다. 9 로 뜨거울 수 있습니다. 인쇄하	전원 케이블이 잘못 연결됐을 때 나올 인쇄헤드가 심각한 화상을 초래할 정도 헤드를 식히십시오 .
THERMISTOR FAULT (써미스터 고장)	인쇄헤드 데이터 케이블이 올바로 연결되지 않았습니다 .	<ul> <li>주의 • 이 절차를 실행하기 전에 프린 터의 전원을 꺼주십시오 (O). 끄지 않 으면 인쇄헤드가 손상될 수 있습니다.</li> <li>1. 프린터를 끕니다 (O).</li> <li>2. 인쇄헤드에서 데이터 케이블을 뺀 후에 다시 연결하십시오.</li> </ul>
ERROR CONDITION HEAD ELEMENT BAD (오류 상태 헤드 부 품 오류)		<ol> <li>케이블 커넥터가 인쇄헤드 커 넥터에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>프린터를 켭니다 (I).</li> </ol>
프린터가 작동을 멈추고 ERROR(오류)표시등이 켜 진 후 프린터가 3 가지 메시 지를 순환하게 됩니다.	인쇄헤드에 써미스터 오류가 발생 했습니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
WARNING(경고) HEAD COLD (헤드 과냉)	주의 • 인쇄헤드 데이터 또는 수 있는 오류 메시지입니다. 로 뜨거울 수 있습니다. 인쇄하	전원 케이블이 잘못 연결됐을 때 나올 인쇄헤드가 심각한 화상을 초래할 정도 헤드를 식히십시오 .
ERROR(오류)표시등이 깜 빡이는 동안 프린터가 인쇄 합니다.	인쇄헤드 온도가 최저 작동 온도에 도달하고 있습니다 .	인쇄헤드가 적정한 작동 온도가 될 때까지 인쇄는 계속 진행됩니다. 오류가 계속 발생하는 경우, 주변 온도가 올바른 인쇄 작업을 하기에 너무 낮은 경우일 수 있습니다. 프 린터를 따뜻한 장소로 옮기십시오.
	인쇄헤드 데이터 케이블이 올바로 연결되지 않았습니다.	<ul> <li>주의•이 절차를 실행하기 전에 프린 터의 전원을 꺼주십시오 (O). 끄지 않으면 인쇄헤드가 손상될 수 있습니다.</li> <li>1. 프린터를 끕니다 (O).</li> <li>2. 인쇄헤드에서 데이터 케이블을 뺀 후에 다시 연결하십시오.</li> <li>3. 케이블 커넥터가 인쇄헤드 커넥터에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>4. 프린터를 켭니다 (I).</li> </ul>
	인패에드에 찌미스터 오뉴가 발생 했습니다.	^ 미스 기눌사에게 선와하십시오 .

### 표 14 • LCD 오류 메시지 (계속)

LCD 디스플레이 / 프린터 상태	발생 가능한 원인	권장 해결책	
WARNING(경고) HEAD TOO HOT (헤드 과역)	주의 • 인쇄헤드가 심각한 화성 . 인쇄헤드를 식히십시오 .	상을 초래할 정도로 뜨거울 수 있습니다	
프린터가 작동을 멈추고 ERROR(오류)표시등이 깜 빡입니다.	인쇄헤드가 과열되었습니다.	프린터를 식히십시오 . 인쇄헤드의 부품이 적정한 작동 온도에 도달할 때까지 식으면 인쇄 작업이 자동으 로 시작됩니다 .	
DEFRAGMENTING (조각 모음)	프린터가 메모리 조각 모음을 합니 다.	<b>주의 •</b> 조각 모음을 하는 동안에는 프 린터의 전원을 끄지 마십시오. 이렇게 하면 프린터가 손상될 수 있습니다 .	
프린터가 멈췄습니다.		프린터가 조각 모음을 마칠 때까지 기다리십시오.이 오류 메시지가 자주 나오는 경우에는 라벨 형식을 확인하십시오.메모리를 자주 썼다 지우면 프린터가 조각 모음을 자주 실행하게 됩니다. 적절하게 코딩된 라벨 형식을 사용하면 조각 모음이 자주 실행되지 않습니다. 이 오류 메시지가 계속 지속되면 기 술 지원 센터로 연락하십시오.프 린터를 수리해야 합니다.	
ERROR CONDITION( 오류 상태)	<b>주의</b> ●커터 날은 매우 날카롭 € 문지르지 마십시오.	습니다. 손가락으로 커터날을 만지거나	
CUTTER JHM (커터 잼)	커터날은 미디어 경로에 있습니다.	프린터의 전원을 끄고 프린터의 전 원 코드를 빼십시오. 커터 모듈에 부스러기가 있는지 확인하고 청소	
프린터가 작동을 멈추고 ERROR(오류)표시등이 깜 빡입니다.		들 해야 하는 경구에는 108 페이지 의 <i>커터 모듈 청소</i> 에 있는 지침을 따르십시오.	
OUT OF MEMORY (메모리 부족) (기능)	오류 메시지의 두 번째 줄에 상세히 나와있는 기능을 수행하기에는 메 모리가 부족합니다 .	프린터 매개 변수 또는 라벨 형식을 조정하여 프린터의 메모리를 약간 비워주십시오. 메모리를 비우기 위 해서는 인쇄 너비를 초기값으로 놓 아두지 말고 실재 라벨 너비로 조정 하는 것이 좋습니다. 77 페이지 의 <i>인쇄 너비 설정</i> 을 참조하십시오. 설치되지 않았거나 사용할 수 없는 장치로 데이터를 이끌지 않도록 하 십시오. 특정 기능에 관한 자세한 정보는 <i>유 지 보수 설명서</i> 를 참조하십시오.	

# 인쇄 품질 문제점

표 15는 인쇄 품질 문제, 발생 가능한 원인 및 권장 해결책을 보여줍니다.

표 15 • 인쇄 품질 문제점

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
일반적 인쇄 품질 문제점	프린터에 잘못된 인쇄 속도가 설정되었습니다.	최적의 인쇄 품질을 위해서는 용지, 드라이버 또는 소프트웨어를 통해 응용 프로그램에 가 능한 한 가장 느린 인쇄 속도를 설정해야 합니 다. 74 페이지의 <i>인쇄 속도 조정</i> 을 참조하십시 오. 134 페이지의 <i>FEED( 급지) 자가 테스트</i> 를 실행해도 됩니다.
	응용 프로그램에 부적절한 라 벨 및 리본을 함께 사용하고 있습니다.	<ol> <li>다른 유형의 미디어 또는 리본으로 바꿔서 호환되는 조합을 찾아 보십시오.</li> <li>필요한 경우, 공인된 Zebra 판매 업체 또는 대리점에 문의하십시오.</li> </ol>
	프린터에 부정확한 농도 레벨 이 설정되었습니다.	최적의 인쇄 품질을 얻으려면 제어판, 드라이 버 또는 소프트웨어를 사용하여 응용 프로그 램에 가능한 가장 낮은 농도를 설정해야 합니 다. 73 페이지의 <i>인쇄 농도 조정</i> 을 참조하십시 오. 최적의 농도 설정을 결정하기 위해 134 페 이지의 <i>FEED( 급지) 자가 테스트</i> 를 실행해도 됩니다.
	인쇄 헤드가 오염되었습니다.	인쇄헤드를 청소하십시오. 104 페이지의 <i>인쇄</i> <i>헤드 및 플래튼 롤러 청소</i> 을 참조하십시오 .
	인쇄 압력이 부정확하거나 일 정하지 않습니다.	적절한 인쇄 품질을 얻으려면 최소한의 인쇄 헤드 압력으로 설정하십시오 . 64 페이지의 <i>인</i> <i>쇄헤드 압력 조정</i> 을 참조하십시오 .
	인쇄헤드의 균형이 맞지 않습 니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
일부 라벨에서 인쇄가 되지 않은 부분이 길 게 나타납니다.	인쇄 부품이 손상됐습니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
주름진 리본	리본 시스템에 리본이 잘못 공 급되었습니다.	리본을 똑바로 넣어주십시오 . 58 페이지의 <i>리 본 장착</i> 을 참조하십시오 .
	인쇄 온도가 올바르지 않습니 다.	양호한 인쇄 품질을 유지하기 위해 농도를 최 대한 낮게 설정하십시오. 73 페이지의 <i>인쇄 농</i> <i>도 조정</i> 을 참조하십시오.
	인쇄 압력이 부정확하거나 일 정하지 않습니다.	적절한 인쇄 품질을 얻으려면 최소한의 인쇄 헤드 압력으로 설정하십시오 . 64 페이지의 <i>인</i> <i>쇄헤드 압력 조정</i> 을 참조하십시오 .
	용지가 올바르지 않게 공급되 어서 한 쪽으로 " 밀립니다 ".	미디어 가이드를 조정하여 미디어가 가지런하 게 하거나, 서비스 기술자에게 전화하십시오.
	스트라이프 플레이트를 조정 해야 합니다 .	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
	인쇄헤드를 수직 조정해야 합 니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
	인쇄헤드의 균형이 맞지 않습 니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
	인쇄헤드 및 플래튼 롤러를 다 시 정렬해야 합니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
전체 라벨이 너무 흐 리게 또는 너무 진하 게 인쇄되었습니다.	미디어 또는 리본이 고속 인쇄 작업에 맞도록 만들어진 것이 아닙니다.	고속 인쇄 작업용으로 권장되는 소모품으로 교체하십시오.
	응용 프로그램에 맞지 않는 미 디어 및 리본을 사용하고 있습 니다.	<ol> <li>다른 유형의 미디어 또는 리본으로 바꿔서 호환되는 조합을 찾아 보십시오.</li> <li>필요한 경우, 공인된 Zebra 판매 업체 또는 대리점에 문의하십시오.</li> </ol>
	감열 미디어에 리본을 사용하 고 있습니다.	감열 용지에는 리본을 사용할 필요가 없습니 다. 감열 용지를 사용하고 있는지 확인하려면 36 페이지의 <i>리본 사용 시기</i> 에 설명된 라벨 긁 기를 해보십시오.
	인쇄 압력이 부정확하거나 일 정하지 않습니다 .	압력을 최소치로 설정하십시오 . 64 페이지 의 <i>인쇄헤드 압력 조정</i> 을 참조하십시오 .
라벨에 희미한 마크	미디어 또는 리본이 고속 인쇄 작업에 맞도록 만들어진 것이 아닙니다.	고속 인쇄 작업용으로 권장되는 소모품으로 교체하십시오.
등록 실수 / 라벨 건너뜀	프린터의 보정을 하지 않았습 니다.	프린터를 재보정하십시오.
	적절하지 않은 라벨 형식입니 다.	정확한 라벨 형식을 사용하십시오 .
라벨 3 개 중 하나가 잘못 등록 및 잘못 인	플래튼 롤러가 오염되었습니 다.	104 페이지의 <i>인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소</i> 를 참조하십시오 .
쇄되었습니다.	미디어가 사양에 맞지 않습니 다.	사양에 맞는 미디어를 사용하십시오 .

### 표 15 • 인쇄 품질 문제점 (계속)

# **문제점 해결 121** 인쇄 품질 문제점

표	15•	인쇄	품질	문제점	(계속)	)
---	-----	----	----	-----	------	---

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
양식의 상단에 수직 드 리프트가 있습니다 .	프린터가 보정되지 않은 상태 입니다.	프린터를 보정하십시오.86 페이지의 <i>미디어</i> <i>및 리본 센서 감도 보정</i> 을 참조하십시오.
	일반적인 프린터 작동 중에 수 직 드리프트가 발생했습니다.	프린터를 보정하십시오.86 페이지의 <i>미디어</i> <i>및 리본 센서 감도 보정</i> 을 참조하십시오.
	주•±4부터 6 도트 열 (약 0.5 mm) 까지의 수 직 드리프트는 일반 허 용 오차 이내입니다.	
	플래튼 롤러가 오염되었습니 다.	플래튼 롤러를 청소하십시오 . 104 페이지 의 <i>인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소</i> 를 참조하십 시오 .
수직 이미지 또는 라 벨 드리프트	프린터가 비연속 라벨을 사용 하고 있는데 연속 모드로 구성 되어 있습니다 .	프린터를 비연속 모드로 구성하고, 필요한 경 우 보정을 실행하십시오.
	용지 센서의 위치가 잘못되었 습니다.	단일 / 연속 라벨 내부 간격을 읽을 수 있도록 용지 센서가 정확한 위치에 있는지 확인하십 시오 .
	용지 센서가 부적절하게 보정 되었습니다.	86 페이지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 을 참조하십시오.
	플래튼 롤러가 오염되었습니 다.	플래튼 롤러를 청소하십시오 . 104 페이지 의 <i>인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소</i> 를 참조하십 시오 .
	인쇄헤드 압력 설정이 부적절 합니다(토글).	인쇄헤드 압력을 조정하여 적절히 작동하도록 하십시오.
	리본 또는 용지가 부적절하게 공급되었습니다.	프린터에 적절히 공급되었는지 확인합니다.
	비호환 미디어	라벨간 간격 또는 홈이 2~4 mm 이고 연속적으 로 공급되어 있는지 확인합니다 . 작동 모드의 최소 사양을 초과하지 않는 용지이어야 합니 다.
라벨에 인쇄된 바코 드가 스캔되지 않습 니다 .	인쇄가 너무 흐리거나 진하기 때문에 바코드가 사양에 맞지 않습니다.	134 페이지의 FEED( 급지) 자가 테스트를 실 행하십시오. 필요한 경우 농도 또는 인쇄 속도 설정을 조정하십시오.
	바코드 주변에 충분한 공간이 없습니다.	라벨의 다른 인쇄 영역과 바코드 사이, 그리고 바코드와 라벨 가장자리 사이에 최소한 3.2mm(1/8 인치) 정도의 간격을 남겨두십시 오.

# 보정 문제점

표 16은 보정 문제, 발생 가능한 원인 및 권장 해결책을 보여줍니다.

표 16 • 보정 문제점

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
라벨에 인쇄 등록이 없 습니다. 등록 양식 상	플래튼 롤러가 오염되었습니 다.	104 페이지의 <i>인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소</i> 의 지침에 따라 플래튼 롤러를 청소합니다 .
단에 과도한 수직 드리 프트가 있습니다.	미디어 가이드가 제자리에 없습니다 .	미디어 가이드가 제자리에 있는지 확인합니 다.
	미디어 유형이 잘못 설정되 었습니다.	프린터에서 정확한 미디어 유형 ( 간격 / 홈 , 연속 또는 마크 ) 을 설정합니다 . 76 페이지 의 <i>미디어 유형 설정</i> 을 참조하십시오 .
	미디어가 잘못 장착되었습니 다.	미디어를 올바로 장착해 주십시오.43 페이 지의 <i>미디어 장착</i> 을 참조하십시오.
자동 보정이 실패했습 니다.	용지 또는 리본이 잘못 장착 되어 있습니다 .	용지 및 리본이 올바르게 장착되었는지 확인 합니다 .
	센서가 용지 또는 리본을 감 지할 수 없습니다.	프린터를 수동으로 보정합니다. 86 페이지 의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 을 참조하 십시오.
	센서가오염되었거나위치가 잘못되었습니다. 센서가오 염되었거나 미디어가 잘못 들어있어 센서가 감지하지 못합니다.	센서가 깨끗하고 미디어가 정확한 자리에 들 어있는지 확인합니다 .
	미디어 유형이 잘못 설정되 었습니다.	프린터에서 정확한 미디어 유형 ( 간격 / 홈, 연속 또는 마크 ) 을 설정합니다 . 76 페이지 의 <i>미디어 유형 설정</i> 을 참조하십시오 .

#### **문제점 해결 | 123** 통신 문제점 |

# 통신 문제점

표 17 에서 통신 문제점, 발생 가능한 원인 및 권장된 해결책을 확인합니다.

표 17 • 통신 문제점

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
라벨 형식을 프린터로 전 송했지만 인식하지 못합	통신 매개 변수가 정확하 지 않습니다.	프린터 드라이버 또는 소프트웨어 통신 설 정을 확인하십시오 ( 해당하는 경우 ).
니다.DATA(데이터)표 시등이 깜빡이지 않습니 다.		직렬 통신을 사용하는 경우에는 제어판 메뉴 에서 직렬 포트 설정을 확인하십시오. 88 페 이지의 <i>직렬 통신 설정</i> 을 참조하십시오.
		직렬 통신을 사용하는 경우에는 널 모뎀 케 이블 또는 널 모뎀 어댑터를 사용하여야 합 니다.
		제어판 메뉴를 사용하여 프로토콜 설정을 확인하십시오. NONE(없음)으로 설정되 어 있어야 합니다. 90 페이지의 <i>프로토콜 설 정</i> 을 참조하십시오.
		드라이버를 사용하고 있다면, 연결 환경의 드라이버 통신 설정을 확인합니다.
라벨 형식을 프린터로 전	직렬 통신 설정이 정확하 지 않습니다.	흐름 제어 설정이 일치하는지 확인합니다.
종했습니다. 몇 개의 라벨 이 인쇄된 후,프린터가 고베에 내용은 느라치고		통신 케이블 길이를 확인합니다 . 요구 사항 은 27 페이지의 표 5 를 참조하십시오 .
다칠에 대중을 구락하고 인쇄하거나,잘못된 위치 에 인쇄하거나,찌그러진 이미지를 인쇄합니다.		프린터 드라이버 또는 소프트웨어 통신 설 정을 확인하십시오 ( 해당하는 경우 ).
라벨 형식을 프린터로 전 송했지만 인식하지 못합 니다.DATA(데이터)표 시등이 깜빡이지만 인쇄	프린터에 설정된 접두어 및 구분 문자가 라벨 형식 과 일치하지 않습니다.	접두어 및 구분 문자를 확인합니다.요구 사 항은 91 페이지의 <i>형식 접두어 설정</i> 및 92 페 이지의 <i>구분자 문자 설정</i> 을 참조하십시오.
되지 끊답니다.	프린터에 정확하지 않은 데이터가 전송되었습니 다.	컴퓨터의 통신 설정을 확인합니다 . 이 설정 이 프린터 설정과 일치하도록 합니다 .
		문제가 지속되는 경우, 라벨 형식을 확인합 니다.

# 리본 문제점

표 18은 리본과 관련하여 발생한 문제, 발생 가능한 원인 및 권장된 해결책을 명시하고 있습니다.

표 18 • 리본 문제점

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
리본이 파손 또는 녹 았습니다.	어둡기 설정이 너무 높습니 다.	<ol> <li>어둡기 설정을 낮춥니다.</li> <li>인쇄헤드를 완전히 청소합니다.</li> </ol>
	리본이 잘못된 면에 코팅되어 있기 때문에 이 프린터에서는 사용할 수 없습니다 .	올바른 면에 코팅된 리본으로 교체하십시오. 자세한 내용은 36 페이지의 <i>리본의 코팅면</i> 을 참조하십시오.
리본이떨어졌는데도 프린터가 감지하지 못합니다.	프린터가 리본 없이 보정되었 습니다.그 다음에,사용자가 프린터를 재보정하거나 프린	리본을 사용하여 프린터를 보정하거나, 프린 터 기본값을 로드하십시오. 86 페이지의 <i>미디</i> <i>어 및 리본 센서 감도 보정</i> 을 참조하십시오.
열 전사 모드에서 프 린터는 리본이 정확 히 장착된 경우에도 리본을 탐지하지 못 합니다.	더 기본값을 로드하지 않은 상 태로 리본을 삽입했습니다 .	
리본이 정상적으로 로드되어 있지만 리 본 경고등에 불이 들 어와 있습니다.	사용 중인 라벨과 리본에 맞 도록 프린터를 보정하지 않았 습니다.	86 페이지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 의 보정 절차를 실행하십시오 .

# RFID 문제점

표 19 는 RFID 프린터와 관련하여 발생한 문제, 발생 가능한 원인 및 권장된 해결책을 명시하고 있습니다. RFID 에 대한 자세한 내용은 *RFID 프로그래밍 가이드*를 참조하십 시오. 본 설명서의 사본은 http://www.zebra.com/manuals 또는 프린터에 동봉된 CD 에 있 습니다.

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
RFID 기능의 프린터 가 모든 라벨을 거부	프린터가 사용 중인 미디어에 맞도록 보정되지 않았습니다.	프린터를 수동으로 보정하십시오 (86 페이지 의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 참조 )
합니다.	프린터가 RFID 리더와 통신할 수 없습니다.	<ol> <li>프린터를 끕니다 (O).</li> <li>10 초간 기다립니다.</li> </ol>
		3. 프린터를 켭니다 (I).
		4. 문제점이 계속 발생하면 RFID 리더 오류이 거나 RFID 리더와 프린터 사이의 연결이 느슨한 경우입니다 . 기술 지원부 또는 공 인 Zebra RFID 서비스 기술자에게 도움을 요청하십시오 .
	프린터가 인코딩 모듈과 통신	1. 프린터를 끕니다 ( <b>0</b> ).
	할 수 없습니다.	2. 10 초간 기다립니다.
		3. 프린터를 켭니다 (I).
		4. 문제점이 계속 발생하면 인코닝 모듈 오류 이거나 인코딩 모듈과 프린터 사이의 연결 이 느슨한 경우입니다. 기술 지원부 또는 공인 Zebra RFID 서비스 기술자에게 도움 을 요청하십시오.
	다른 RF 소스로부터 무선 주 과수 (RF) 간섭 현상이 발생합	필요에 따라 다음 중 하나 이상을 실행하십시 오 .
	니다.	<ul> <li>프린터가 고정식 RFID 리더 또는 기타 RF 소스로부터 멀리 떨어지도록 하십시오.</li> <li>RFID 프로그램이 진행되는 동안에는 항상 미디어 도어가 닫혀 있도록 하십시오.</li> </ul>
	사용자의 라벨 디자이너 소프 트웨어에 맞지 않는 설정입니 다.	소프트웨어 설정은 프린터 설정에 우선합니 다.소프트웨어와 프린터 설정이 일치하도록 하십시오.
	(다음 페이지에 계속)	

표 19 • RFID 문제점

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책	
RFID 기능의 프린터 가 모든 라벨을 거부 합니다.	(이전 페이지에서 계속) 특히 사용 중인 태그가 프린터 사양을 만족시키는 경우, 잘 못된 프로그래밍 위치를 사용 하고 있습니다.	<ul> <li>필요에 따라 다음 중 하나 이상을 실행하십시오.</li> <li>RFID 프로그래밍 위치, 또는 라벨 디자인 소프트웨어에서 프로그램 위치 설정을 확 인합니다. 위치가 잘못된 경우, 설정을 변경하십시오.</li> <li>RFID 프로그래밍 위치를 기본 값으로 복원 합니다.</li> </ul>	
	올바르지 않은 RFID ZPL 또는 SGD 명령을 전송 중입니다 .	라벨 형식을 확인합니다.	
수율이 낮습니다.롤 당 너무 많은 RFID 태 그가 거절되었습니다.	RFID 라벨이 프린터의 사양 내 에 있지 않습니다.즉, 트랜스 폰더가 지속적인 프로그램 가 능한 영역에 있지 않습니다. 일부 RFID 태그는 타제품보다 미가치고 특별하 프리더 서적	라벨이 사용자의 프린터에 대한 트랜스폰더 위치 사양을 만족하는지 확인하십시오. 트랜 스폰더 위치 정보에 대한 내용은 http://www.zebra.com/transponders 를 참조하십 시오. 자세한 정보는 <i>RFID 프로그래밍 가이드</i> 또는 공인 Zebra RFID 판매업체에 문의하십시오. <b>1.</b> 프린터가 올바른 출력 전력으로 설정되어 이는지 하이커십시오. 테그 오혀에 대체	
	민잡하고 특별한 프린터 설정 을 요구하는 경우도 있습니다.	있는지 확인하십시오. 태그 유영에 내해 권장되는 전력 설정은 http://www.zebra.com/transponders 를 참조 하십시오. 2. 필요한 경우에는 ^HR 명령을 수동을 실행 해서 트랜스폰더 위치를 보정할 수 있습니 다. 3. 문제점이 지속되는 경우, 다른 유형의 태그 를 사용해 보십시오. 자세한 정보는 <i>RFID 프로그래밍 가이드</i> 또는 공인 Zebra RFID 판매업체에 문의하십시오.	
	RFID 태그 유형에 대해 올바 르지 않은 읽기 및 쓰기 전력 입니다. 다른 RF 소스로부터 무선 주 과수 (RF) 간섭 현상이 발생합 니다. 프린터가 오래된 버전의 프린 터 펌웨어 및 리더 펌웨어를 사용하고 있습니다.	<ul> <li>RFID 읽기 및 쓰기 전력 수준을 변경하십시오.</li> <li>작업 지침은 <i>RFID 프로그래밍 가이드</i>를 참조 하십시오.</li> <li>필요에 따라 다음 중 하나 이상을 실행하십시오.</li> <li>프린터를 고정식 RFID 리더로부터 멀리 떨어지도록 하십시오.</li> <li>RFID 프로그램이 진행되는 동안에는 항상미디어 도어가 닫혀 있도록 하십시오.</li> <li>http://www.zebra.com/firmware 를 방문하셔서 최신 펌웨어를 참조하십시오.</li> </ul>	

### 표 19 • RFID 문제점 (계속)

### **문제점 해결 | 127** RFID 문제점 |

표 19 • RFID 문제점 (계속)

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책		
프린터가 RFID 인례 이에서 중지됩니다.	프린터가 라벨 길이를 라벨간 간격까지가 아니라 RFID 인레 이까지만 설정했습니다 .	<ol> <li>MEDIA POWER UP 및 HEAD CLOSE 매개 변수에는 FEED 를 선택하십시오 (93 페이 지의 Select Media Power-Up Option( 용지 전원 켜기 옵션 선택) 또는 94 페이지의 헤 드 닫기 옵션 선택 참조).</li> <li>프린터를 수동으로 보정하십시오 (86 페이 지의 미디어 및 리본 센서 감도 보정 참조).</li> </ol>		
사용자가 프린터 또는 리더 펌웨어를 다운로 드하려고 시도하면 DATA(데이터)표시 등이 무제한 점멸합니 다.	다운로드가 성공하지 못했습 니다. 최상의 결과를 얻기 위 해 펌웨어를 다운로드하기 전 에 프린터의 전원을 껐다가 켜 십시오.	<ol> <li>프린터를 끕니다 (O).</li> <li>10 초간 기다립니다.</li> <li>프린터를 켭니다 (I).</li> <li>펌웨어를 다시 다운로드해 보십시오.</li> <li>문제점이 계속되면, 기술 지원부에 문의하 십시오.</li> </ol>		
RFID 매개 변수가 Setup(설정)모드에 서 나타나지 않고, RFID 정보는 프린터 구성 라벨에 표시되지 않습니다. 프린터는 올바르게 프 르그랜되지 앞으	프린터가 전원이 꺼진 후( <b>O</b> ) 너무 빠르게 다시 켜져서 ( <b>l</b> ) RFID 리더가 정상적으로 초기 화할 수 없습니다.	프린터 전원을 끈 후에 최소 10 초간 기다리고 다시 켜십시오. 1. 프린터를 끕니다 ( <b>O</b> ). 2. 10 초간 기다립니다. 3. 프린터를 켭니다 ( <b>I</b> ). 4. Setup(설정) 모드의 RFID 매개 변수에서 새 로운 구성 라벨에 대한 RFID 정보를 확인 하십시오.		
RFID 라벨을 거절하 지 않습니다.	잘못된 버전의 프린터 또는 리 더 펌웨어가 프린터에 로드되 어 있습니다.	<ol> <li>프린터에 올바른 펌웨어 버전이 로드되어 있는 것을 확인하십시오.자세한 정보는 22 페이지의 프린터 언어 모드를 보시거나 <i>RFID 프로그래밍 가이드</i>를 참조하십시오.</li> <li>필요하면 올바른 프린터 또는 리더 펌웨어 를 다운로드하십시오.</li> <li>문제점이 계속되면, 기술 지원부에 문의하 십시오.</li> </ol>		
	프린터가 RFID 서브시스템과 통신할 수 없습니다. 프린터에는 RFID 를 사용한	<ol> <li>프린터를 끕니다 (O).</li> <li>10 초간 기다립니다.</li> <li>프린터를 켭니다 (I).</li> <li>문제점이 계속 발생하면 RFID 리더 오류이 거나 RFID 리더와 프린터 사이의 연결이 느슨한 경우입니다. 기술 지원부 또는 공 인 서비스 기술자에게 도움을 요청하십시 오.</li> <li>공인 Zebra RFID 판매업체에 연락하셔서 프린</li> </ol>		
	수 있지만, 리더가 설치되어 있지 않습니다.	터용 리더를 구하십시오.		

# 기타 프린터 문제점

표 20 에서 프린터의 기타 문제, 발생 가능한 원인 및 권장 해결책을 확인하십시오.

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책	
LCD 에 읽을 수 없는 언어가 표시됩니다.	언어 매개 변수가 제어판 또는 펌웨어 명령으로 변경됐습니	1.	구성 모드로 들어가려면 SETUP(설정)/ EXIT(나가기)를 누릅니다.
	다.	2.	MINUS(마이너스)(-)를 누릅니다. 프린터는 현재 사용하는 언어에서 LANGUAGE(언어)매개 변수를 표시합 니다.표시된 문자를 알아볼 수 없는 경우 에도 다른 언어로 스크롤할 수 있습니다.
		3.	매개 변수를 선택하려면 SELECT(선택)를 누르십시오 .
		4.	PLUS(플러스)(+) 또는 MINUS(마이너스)(-) 를 눌러서 읽을 수 있는 언어를 발견할 때 까지 스크롤한 후 선택하십시오.
		5.	SETUP( 설정 )/EXIT( 나가기 ) 를 누릅니다 .
			LCD 에는 원래 언어로 SAVE CHANGES(변경 사항 저장) 가 표시됩니다.
		6. 7.	SETUP(설정)/EXIT(나가기)를 다시 눌러 구 성 모드를 나간 후 변경 사항을 저장합니 다 ( 언어를 변경하지 않은 경우, 이전 단 계에서 PLUS(플러스) (+) 또는 MINUS( 마 이너스) (-) 를 눌러 다른 저장 옵션을 스크 롤해야 할 수도 있습니다). 원하는 언어를 찾을 때까지 필요하면 이 단계를 반복하십시오.
LCD 에 글자 또는 글 자의 일부분이 누락되 어 보입니다.	LCD 를 교체해야 합니다.	서미	비스 기술자에게 전화하십시오 .

### 표 20 • 기타 프린터 문제점

표 20 • 기타 프린터 문제점 (계속)

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책		
매개 변수 설정을 변 경했는데 적용되지 않 습니다.	매개 변수가 올바르게 설정되 지 않습니다 .	<ol> <li>매개 변수를 설정하여 영구 저장합니다.</li> <li>프린터의 전원을 껐다가 (O) 다시 켭니 다 (I).</li> </ol>		
	펌웨어 명령이 매개 변수의 변 경 기능을 껐습니다 .	<i>프로그래밍 가이드</i> 에서 프린터 언어의 사용 방법을 참조하거나 서비스 기술자에게 전화하 십시오.		
	펌웨어 명령어가 매개 변수를 다시 이전 설정으로 변경했습 니다.	<i>프로그래밍 가이드</i> 에서 프린터 언어의 사용 방법을 참조하거나 서비스 기술자에게 전화하 십시오.		
	문제가 지속되는 경우 , 메인 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .		
필오프 모드인 경우, 용지 라이너는 플래 튼 롤러 주변을 감쌉 니다.	현재 필오프 모드에서 사용을 권장하지 않는 천공 용지를 사 용하고 있습니다 .	필오프 모드로 사용하는 경우, 천공이 되지 않 은 용지를 사용하십시오.		
프린터가 라벨 상단 감지 또는 보정에 실 패했습니다.	프린터가 사용중인 라벨을 보 정하지 않았습니다 .	86 페이지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 의 보정 절차를 실행하십시오 .		
	프린터가 연속 미디어로 구성 되어 있습니다 .	용지 유형을 비연속 용지로 설정합니다. 76 페 이지의 <i>미디어 유형 설정</i> 을 참조하십시오.		
	드라이버 또는 소프트웨어 구 성이 올바로 설정되지 않았습 니다.	드라이버 또는 소프트웨어 설정이 프린터 구 성을 덮어 쓸 수 있는 명령을 내립니다.드라 이버 또는 소프트웨어 미디어 관련 설정을 확 인합니다.		
비연속 라벨이 연속 라벨처럼 사용되었습 니다.	프린터가 사용 중인 미디어에 맞도록 보정되지 않았습니다.	86 페이지의 <i>미디어 및 리본 센서 감도 보정</i> 의 보정 절차를 실행하십시오 .		
	프린터가 연속 미디어로 구성 되어 있습니다.	용지 유형을 비연속 용지로 설정합니다. 76 페 이지의 <i>미디어 유형 설정</i> 을 참조하십시오.		
모든 표시등이 들어왔 는데,LCD 에는 아무 것도 나타나지 않고 프린티는잠겨 있습니 다.	내장 전자 부품 또는 펌웨어 오류입니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오.		

문제점	발생 가능한 원인	권장 해결책
파워온 자가 테스트 (Power-On Self Test)	메인 로직 보드 오류입니다.	서비스 기술자에게 전화하십시오 .
를 진행하는 동안 프린 터의 작동이 중지된 상 태로 되어 있습니다.		
프린터는 인쇄하려는 모든 라벨에 VOID 를 인쇄합니다.	프린터는 RFID 작동에 맞도록 설정되어 있지만, 현재 RFID 라벨을 사용하고 있지 않습니 다.	RFID 라벨로 전환하거나, 라벨 형식에서 RFID 명령을 제거하십시오.

표 20•기타 프린터 문제점 (계속)

### 프린터 진단

자가 테스트 및 기타 진단 방법은 프린터의 상태에 대한 구체적인 정보를 보여줍니다. 자가 테스트를 하면 샘플 인쇄물이 인쇄되고 프린터의 작동 상태를 확인하기 위해 도움 이 되는 구체적인 정보를 얻을 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 파워온 (Power-On) 및 CANCEL(취소) 자가 테스트입니다.



**중요**•자가 테스트를 할 때는 미디어 너비를 모두 사용합니다.미디어의 너비가 충분 치 않은 경우,테스트 라벨이 플래튼 롤러에 인쇄될 수 있습니다.이런 일을 방지하기 위해 77 페이지의 *인쇄 너비 설정*을 사용하여 인쇄 너비를 확인하고 이 너비가 현재 사 용하는 미디어에 맞도록 적절한 너비가 되도록 하십시오.

자가 테스트는 특정 제어판의 키 또는 프린터의 전원이 켜져 있는 동안 (I) 키 조합을 사용하여 활성화할 수 있습니다.처음 표시등이 꺼질 때까지 키를 계속 누르십시오. 선택 된 자가 테스트는 파워온 (Power-On) 자가 테스트가 끝난 후 자동으로 시작됩니다.



#### 주 •

- 이런 자가 테스트를 실시할 때는 호스트에서 프린터로 데이터를 전송하지 않습니다.
- 미디어가 인쇄된 라벨보다 짧은 경우, 테스트 라벨은 다음 라벨로 이어집니다.
- 자가 테스트를 완료 전에 취소하는 경우에는 항상 프린터의 전원을 끄고 (**O**) 난 후 다시 켜서 (**I**) 프린터를 재설정하십시오.

### 파워온 (Power-On) 자가 테스트

파워온 자가 테스트 (POST) 는 프린터의 전원을 켤 때 (I) 마다 실행됩니다. 테스트를 진 행하는 동안, 정상 작동을 확인하기 위해 제어판 표시등 (LED) 이 켜졌다 꺼집니다. 자 가 테스트의 마지막에는 POWER(전원) LED 만이 켜지게 됩니다. 파워온 자가 테스트 가 완료되면, 미디어가 적정한 위치로 전진합니다.

#### 전원 자가 테스트를 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 프린터를 켭니다 (I).

POWER(전원) LED 가 켜집니다. 다른 제어판 LED 및 LCD 모니터가 작동하고 개 별 테스트의 결과를 표시합니다. 파워온 자가 테스트 (POST) 가 진행되는 동안 모 든 메시지는 영어로 표시됩니다. 그러나 테스트가 실패하면 그 결과 메시지는 각종 언어로 순차적으로 표시됩니다.

## CANCEL(취소) 자가 테스트

CANCEL(취소) 자가 테스트는 구성 라벨을 인쇄합니다 (그림 18).

### CANCEL( 취소 ) 자가 테스트를 하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. 프린터를 끕니다 (O).
- 2. 프린터를 켜는(I) 동안 CANCEL(취소) 버튼을 누르고 있습니다. 첫 번째 제어판 표시 등이 꺼질 때까지 CANCEL(취소) 버튼을 누르고 있습니다. 프린터 구성 라벨을 인쇄합니다 (그림 18).

Z 시리즈

### 그림 18 • 샘플 구성 라벨

### RZ 시리즈

### PAUSE(일시 중지)자가 테스트

이 자가 테스트는 프린터의 기계 어셈블리를 조정할 때 필요한 테스트 라벨을 제공하거 나 인쇄헤드 부품 중 작동하지 않는 것을 확인할 때 사용합니다. 그림 19 에 샘플 인쇄 물이 나와 있습니다.

#### PAUSE(일시 중지) 자가 테스트를 실행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- **1.** 프린터를 끕니다 (**0**).
- 2. 프린터의 전원을 켜는 (I) 동안 PAUSE(일시 중지) 버튼을 누르고 있습니다. 첫 번째 제어판 표시등이 꺼질 때까지 PAUSE(일시 중지) 버튼을 누르고 있습니다.
  - 자가 테스트를 시작하면 프린터의 가장 느린 속도에서 15개의 라벨을 인쇄하고 프린터가 자동적으로 일시 중지됩니다. PAUSE(일시 중지)를 누를 때마다 15 개의 라벨이 추가로 인쇄됩니다. 그림 19 에 샘플 라벨이 나와 있습니다.



그림 19 • PAUSE(일시 중지) 테스트 라벨

- 프린터가 일시 중지된 상태에서 CANCEL(취소)를 누르면 자가 테스트가 변경 됩니다. PAUSE(일시 중지)를 누를 때마다, 15 개의 라벨이 초당 152mm(6 인 치)의 속도로 인쇄됩니다.
- 프린터가 일시 중지된 상태에서 CANCEL(취소)를 누르면 자가 테스트가 두 번 째로 변경됩니다. PAUSE(일시 중지)를 누를 때마다, 50개의 라벨이 프린터의 가장 느린 속도로 추가 인쇄됩니다.
- 프린터가 일시 중지된 상태에서 CANCEL(취소)를 누르면 자가 테스트가 세 번 째로 변경됩니다. PAUSE(일시 중지)를 누를 때마다, 50 개의 라벨이 초 당 152mm(6 인치)의 속도로 인쇄됩니다.
- 프린터가 일시 중지된 상태에서 CANCEL(취소)를 누르면 자가 테스트가 네 번 째로 변경됩니다. PAUSE(일시 중지)를 누를 때마다, 15 개의 라벨이 프린터의 가장 빠른 속도로 인쇄됩니다.
- 언제든지 자가 테스트를 종료하려면 CANCEL(취소)를 계속 누르고 있으십시 오.

### FEED( 급지 ) 자가 테스트

미디어의 유형에 따라 서로 다른 농도 설정이 필요합니다. 본 장은 사양에 맞는 바코드 인쇄의 최적 농도를 결정하기 위해 간단하고 효과적인 방법을 설명합니다.

FEED( 급지 ) 자가 테스트를 하는 동안, 라벨은 두 개의 서로 다른 인쇄 속도에서 서로 다른 농도 설정으로 인쇄됩니다. 각 라벨에 상대적 농도 및 인쇄 속도가 인쇄됩니다. 이 라벨에 있는 바코드는 인쇄 품질을 확인하기 위해 ANSI- 등급으로 되어 있습니다.

농도 값은 프린터의 현재 농도 값 (-3 의 상대 농도) 보다 3 단계 낮은 값에서 시작하여 현재 농도 값 (+3 의 상대 농도) 보다 3 단계 높은 값까지 증가합니다.

인쇄헤드의 도트 강도에 따라 7개의 라벨이 각각 다음의 속도로 인쇄됩니다.

- 203 dpi 프린터 : 2 ips, 6 ips 및 10 ips
- 300 dpi 프린터 : 2 ips, 6 ips, 8 ips
- 600 dpi 프린터 : 2 ips, 4 ips

#### FEED( 급지 ) 자가 테스트를 실행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. 프린터의 현재 설정을 보여주는 구성 라벨이 인쇄됩니다.
- **2.** 프린터를 끕니다 (**O**).
- 3. 프린터를 켜는(I) 동안 FEED(급지) 버튼을 누릅니다. 첫 번째 제어판 표시등이 꺼질 때까지 FEED(급지) 키를 누릅니다.

프린터가 다양한 속도 및 구성 라벨에 나타난 농도 값보다 높고 낮은 농도 설정에서 일련의 라벨 (그림 20)을 인쇄합니다.



#### 그림 20 • FEED( 급지 ) 테스트 라벨

### 문제점 해결 | 135

프린터 진단

4. 그림 21 및 표 21을 참조하십시오. 테스트 라벨을 확인하여 어떤 것이 응용 프로그램 에 가장 적합한 인쇄 품질인지 결정합니다. 바코드 확인 장치가 있는 경우, 이를 사 용하여 바/공백을 측정하고 인쇄 명암을 계산합니다. 바코드 확인 장치가 없는 경 우, 눈으로 확인하거나 시스템 스캐너를 사용하여 자가 테스트에서 인쇄된 라벨을 바탕으로 최적의 농도 설정을 선택합니다.



그림 21 • 바코드 농도 비교

#### 표 21 • 바코드 품질 판정

인쇄 품질	설명
너무 진함	<ul> <li>너무 진한 라벨은 상당히 명확합니다. 판독은 가능하지 만 "정상 범위 "는 아닙니다.</li> <li>일반적인 바코드의 바는 크기가 커집니다.</li> <li>작은 문자 및 숫자의 빈 곳은 잉크로 범벅이 될 수 있 습니다.</li> <li>회전된 바코드의 바 및 공백이 섞입니다.</li> </ul>
약간 진함	약간 진한 라벨은 명백하지 않습니다. • 일반 바코드는 " 정상 범위 " 입니다. • 작은 문자 및 숫자는 굵게 표시되며 빈 곳이 약간 채워 질 수 있습니다. • 회전된 바코드는 " 정상 범위 " 바코드에 비해 공간이 작고 코드를 판독할 수 없는 경우도 있습니다.

표 21 • 바코드 품질 판정 (계속)

인쇄 품질	설명
" 정상 "	<ul> <li>"정상 범위 " 바코드는 확인 장치로만 확인이 가능하지 만, 어느 정도 눈에 보이는 특징도 있습니다.</li> <li>일반적인 바코드는 완벽하고, 일정한 바와 깨끗하고 분명한 공백이 있습니다.</li> <li>회전된 바코드는 완벽하고, 일정한 바와 깨끗하고 분 명한 공백이 있습니다. 비록 약간 진한 바코드에 비해 좋아 보이지는 않을 수 있지만, 바코드가 " 정상 범위 " 에 있습니다.</li> <li>일반적인 스타일과 회전된 스타일 모두 작은 문자 및 숫자가 완벽하게 보입니다.</li> </ul>
약간 흐림	<ul> <li>약간 흐린 라벨은 "정상 범위 " 바코드라는 점에서 경우 에 따라 약간 진한 바코드보다 선호됩니다.</li> <li>일반적인 바코드 및 회전된 바코드 모두 상세하지만 작은 문자 및 숫자는 완벽하지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
너무 흐림	<ul> <li>너무 흐린 라벨은 문제가 됩니다.</li> <li>일반적인 바코드 및 회전된 바코드 모두 바와 공백이 불분명합니다.</li> <li>작은 문자 및 숫자를 읽을 수 없습니다.</li> </ul>

- 5. 상대 농도 값과 인쇄 속도는 가장 좋은 테스트 라벨에 인쇄되어야 합니다.
- 6. 구성 라벨에 명시된 농도 값에서 상대 농도 값을 더하거나 빼십시오. 수치 결과는 구체적인 라벨 / 리본의 조합 및 인쇄 속도에 최적의 농도 값입니다.
- 7. 필요한 경우, 농도 값을 가장 좋은 테스트 라벨에 있는 농도 값으로 변경하십시오.
   73 페이지의 인쇄 농도 조정을 참조하십시오.
- 8. 필요한 경우, 인쇄 속도를 최고 테스트 라벨과 같은 속도로 변경합니다. 74 페이지
   의 인쇄 속도 조정을 참조하십시오.

### FEED( 급지 ) 및 PAUSE( 일시 중지 ) 자가 테스트

이 자가 테스트를 실행하면 일시적으로 프린터의 구성이 공장 기본값으로 재설정됩니 다.메모리에 영구 저장하지 않는 경우,이 값은 전원을 끌 때까지만 활성화됩니다.공 장 기본값을 영구 저장하는 경우에는 미디어 보정 절차를 반드시 실행해야만 합니다.

# FEED(급지) 및 PAUSE(일시 중지) 자가 테스트를 실행하려면 다음 단계를 완료하십시 오.

- **1.** 프린터를 끕니다 (**0**).
- 2. 프린터를 켜는 동안 (I) FEED( 급지 ) 및 PAUSE( 일시 중지 ) 버튼을 누르고 있습니다.
- 3. 첫 번째 제어판 표시등이 꺼질 때까지 FEED(급지) 및 PAUSE(일시 중지) 버튼을 누르고 있습니다.

프린터 구성은 일시적으로 공장 기본값으로 재설정됩니다. 이 테스트를 마칠 때 라 벨은 인쇄되지 않습니다.

### 통신 진단테스트

통신 진단 테스트는 프린터와 호스트 컴퓨터 사이의 상호 연결을 확인하기 위한 문제점 해결 도구입니다.

프린터가 진단 모드에 있는 경우에는 호스트 컴퓨터에서 받은 데이터를 모두 ASCII 텍 스트 하단의 16 진수 값과 함께 ASCII 문자로 인쇄합니다. 프린터는 CR( 캐리지 리턴 ) 과 같은 제어 코드를 비롯하여, 수신된 모든 문자를 인쇄합니다. 그림 22 는 이 테스트 의 전형적인 테스트 라벨을 보여줍니다.



주 • 이 테스트 라벨은 거꾸로 인쇄됩니다.

그림 22 • 통신 진단 테스트 라벨



#### 통신 진단 모드를 사용하려면, 다음 단계를 따르십시오.

- 인쇄 너비를 이 테스트에서 사용하는 라벨의 너비 이하가 되도록 설정하십시오.자 세한 내용은 77 페이지의 인쇄 너비 설정을 참조하십시오.
- 프린터를 DIAGNOSTICS(진단)로 설정하십시오. 자세한 내용은 91 페이지의 *통신 모드 설정*을 참조하십시오.
   프린터가 진단 모드로 들어가고, 호스트 컴퓨터에서 받은 데이터를 테스트 라벨에 인쇄합니다.
- 오류 코드가 있는지 테스트 라벨을 확인하십시오. 오류가 있는 경우에는 통신 매개 변수가 올바른지 확인하십시오.

오류는 다음과 같이 테스트 라벨에 표시됩니다.

- FE는 프레이밍 오류를 나타냅니다.
- OE 는 오버런 오류를 나타냅니다.
- PE는 패리티 오류를 나타냅니다.
- NE 는 노이즈를 나타냅니다.
- 4. 프린터의 전원을 끄고 (○) 다시 켜서 (I) 자가 테스트를 마친 후 정상 작동 상태로 돌 아갑니다.

### 센서 프로파일

다음과 같은 유형의 문제를 해결할 때는 센서 프로파일 라벨을 사용하십시오.

- 미디어 센서가 라벨 사이의 간격 (망)을 제대로 인식하지 못하는 경우.
- 미디어 센서가 이미 인쇄된 라벨의 영역을 간격 (망)으로 잘못 인식하는 경우.
- 리본 센서가 리본을 탐지하지 못하는 경우.

센서 프로파일을 인쇄하는 방법에 대한 내용은 85 페이지의 *인쇄 센서 프로파일*을 참조 하십시오. 센서의 감도를 반드시 조정해야 하는 경우에는 86 페이지의 *미디어 및 리본 센서 감도 보정*을 실행하십시오.

리본 센서 프로파일 (그림 23) 센서 프로파일에 있는 바(1)는 리본 센서 판독값을 나타 냅니다.리본 센서 임계치 설정은 RIBBON(리본)(2)이라는 단어로 표시됩니다.리본 읽기가 임계치 값보다 낮은 경우,프린터는 리본이 장착되어있는지 인식하지 못합니다.



그림 23 • 센서 프로파일 (리본 섹션)

미디어 센서 프로파일 (그림 24)미디어 센서 판독값은 센서 프로파일에 바 형태와 플 랫 영역으로 표시됩니다. 바(1)는 라벨(망)사이의 간격을 나타내며 아래쪽 영역(2) 은 라벨의 위치를 나타냅니다. 센서 프로파일 출력을 미디어의 공백 길이와 비교했을 때 바는 미디어에서의 간격과 동일한 거리만큼 떨어져 있어야 합니다. 떨어져 있는 거 리가 동일하지 않은 경우, 프린터가 간격이 어디에 위치해 있는지 인식하지 못하기 때 문입니다.

미디어 센서 임계치 설정은 미디어 임계치의 경우 MEDIA(미디어)(3) 라는 단어로 표시 되며 망 임계치의 경우 WEB(망)(4)으로 표시됩니다. 센서 설정의 수치 판독값을 비교 하려면 센서 판독값의 왼쪽에 있는 숫자를 사용하십시오.











본 장은 프린터의 사양과 기능을 설명합니다.

### 목차

일반 사양	142
인쇄 사양	143
미디어 사양	145
리본 사양	146
프린터 옵션	147

# 일반 사양

일반 사양		ZM400/RZ400		ZM600/RZ600		
높이		13.3 인치	338 mm	13.3 인치	338 mm	
너비		10.9 인치	278 mm	13.4 인치	341 mm	
깊이		18.7 인치	475 mm	18.7 인치	475 mm	
무게(옵션제	외)	32.4 파운드	15 kg	34.7 파운드	16 kg	
전기		90-265 VAC, 48-62 Hz, 5 암페어 ( 퓨즈 )		90-265 VAC, 48-62 Hz, 5 암페어 ( 퓨즈 )		
온도	작동	5° ~ 40°C	40° ~ 104°F	$5^{\circ} \sim 40^{\circ} \mathrm{C}$	40° ~ 104°F	
	보관	-40° ~ 60°C	-40° ~ 140°F	-40° ~ 60°C	-40° ~ 140°F	
상대 습도	작동	20% ~ 85%, 비응茎	- - 1	20% ~ 85%, 비]	응축	
	보관	5% ~ 85%, 비응축	5% ~ 85%, 비응축		5%~85%,비응축	
통신 인터페이스		<ul> <li>양방향 병렬</li> <li>직렬 데이터 인터페이스</li> <li>RS-232C, DB9F 커넥터</li> <li>보드 비율 (300 - 115,200 kB), 패리티 및 데이터 비트를 구성할 수 있습니다. 정지 비트는 1 또는 2 로 설정할 수 있습니다.</li> <li>소프트웨어 (ON( 켜짐 )/OFF( 꺼짐 )), 하드웨어 (DTR/DSR 또는 RTS/CTS) 통신 핸드쉐이크 프로토콜</li> <li>선택 사양 어댑터가 장착된 RS422/485</li> <li>ZebraNet 인쇄 서버 - 이터넷 네트워크 인쇄 서버 (10BASE-T, 100BASE-TX)</li> <li>ZebraNet 무선 인쇄 서버 - 802.11b/g 준수 무선 인쇄 서버</li> </ul>				
메모리		16 MB DRAM 메모리 (12 MB 사용자 사용 가능 ) 8 MB 플래시 메모리 (2 MB 사용자 사용 가능 )				
펌웨어에서허용하는라벨 형식		<ul> <li>ZPL II</li> <li>XML 사용 가능한 ZPL</li> <li>EPL II(203 dpi ZM400 또는 ZM600 전용)</li> <li>APL-I(203 dpi ZM400 또는 ZM600 전용)</li> <li>APL-D(203 dpi ZM400 또는 ZM600 전용)</li> </ul>				

# 인쇄 사양

인쇄 사양		ZM400/RZ400		ZM600/RZ600		
인쇄 해상도		203 도트 / 인치	8 도트 /mm	203 도트 / 인치	8 도트 /mm	
		300 도트 / 인치	12 도트 /mm	300 도트 / 인치	12 도트 /mm	
		600 도트 / 인치	24 도트 /mm	해당없음	해당없음	
도트 크기 (너비 x 길이)	203 도트 / 인치	0.0049 인치 x 0.00492 인치	0.125 mm x 0.125 mm	0.0049 인치 x 0.0049 인치	0.125 mm x 0.125 mm	
	300 도트 / 인치	0.0033 인치 x 0.0039 인치	0.084 mm x 0.099 mm	0.0033 인치 x 0.0039 인치	0.084 mm x 0.099 mm	
	600 도트 / 인치	0.0016 인치 x 0.0016 인치	0.042 mm x 0.042 mm	해당없음	해당없음	
미디어 뒷면 가장자리 내부에서 첫 번째 도트의 위치를 측정		0.10 인치 ± 0.04 인치	(2.5 mm ± 1 mm)	0.10 인치 ± 0.04 인치	(2.5 mm ± 1 mm)	
최대 인쇄 너 비	203 도트 / 인치	4.09 인치	104 mm	6.6 인치	168 mm	
최소 인쇄 길이		1 도트 열		1 도트 열		
최대 연속 인 쇄 길이	203 도트 / 인치	157 인치	3,988 mm	102 인치	2,590 mm	
	300 도트 / 인치	73 인치	1,854 mm	45 인치	1,143 mm	
	600 도트 / 인치	20 인치	508 mm	해당없음	해당없음	
바코드 모듈 (X) 크기	피켓 펜스 (비회전)방향					
	203 도트 / 인치	4.9 mil ~ 49 mil		4.9 mil ~ 49 mil		
	300 도트 / 인치	3.3 mil ~ 33 mil		3.3 mil ~ 33 mil		
	600 도트 / 인치	1.6 mil ~ 16 mil		해당없음		
			바코드 래더 ( 회전 ) 방향			
	203 도트 / 인치	4.9 mil ~ 49 mil		4.9 mil ~ 49 mil		
	300 도트 / 인치	3.9 mil ~ 39 mil		3.3 mil ~ 33 mil		
	600 도트 / 인치	1.6 mil ~ 16 mil		해당없음		

인쇄 사양		ZM400/RZ400	ZM600/RZ600			
프로그램 가능 한 지속적 인 쇄 속도	203 도트 / 인치	<ul> <li>초당 61mm(2.4 인치)</li> <li>25mm 씩 증가하는 상태에서 초당 76mm ~ 254mm(1 인치씩 증가하는 상태에서 초당 3 인치 ~ 10 인치)</li> </ul>	<ul> <li>초당 61mm(2.4 인치)</li> <li>25mm 씩 증가하는 상태에서 초당 76mm ~ 254mm(1 인치씩 증가하는 상태에서 초당 3 인치 ~ 10 인치)</li> </ul>			
	300 도트 / 인치	<ul> <li>초당 61mm(2.4 인치)</li> <li>25mm 씩 증가하는 상태에서 초당 76mm ~ 203 mm(1 인치 씩 증가하는 상태에서 초당 3 인치 ~ 8 인치)</li> </ul>	<ul> <li>초당 61mm(2.4 인치)</li> <li>25mm 씩 증가하는 상태에서 초당 76mm ~ 203 mm(1 인치 씩 증가하는 상태에서 초당 3 인치 ~ 8 인치)</li> </ul>			
	600 도트 / 인치	<ul> <li>38mm(1.5 인치)</li> <li>25mm 씩 증가하는 상태에서 초당 51mm ~ 102mm(1 인치씩 증가하는 상태에서 초당 2 인치 ~ 4 인치)</li> </ul>	해당없음			
E <sup>3®</sup> Element Energy Control 이 장착된 박막 필름 인쇄헤드						
# 미디어 사양

미디어 사양			ZM400/RZ40	0	ZM600/RZ60	0	
라벨길이	최소	비 RFID					
		티어오프	0.5 인치	13 mm	0.5 인치	13 mm	
		필오프	0.5 인치	13 mm	0.5 인치	13 mm	
		되감기	0.5 인치	13 mm	0.5 인치	13 mm	
		커터	1 인치	25.4 mm	1.0 인치	25.4 mm	
		RFID	트랜스폰더 -	유형에 따라 달	라짐 *	<u>.</u>	
	최대	200 또는 300 DPI	39 인치	991 mm	39 인치	991 mm	
		600 DPI	20 인치	508 mm	해당없음	해당없음	
라벨너비	최소	비 RFID	1 인치	25.4 mm	2 인치	51 mm	
		RFID	트랜스폰더 유형에 따라 달라짐 *				
	최대	티어 / 커터	4.5 인치	114 mm	7.0 인치	178 mm	
		필 / 되감기	4.25 인치	108 mm	6.75 인치	171 mm	
총 두께 (라이너가 있는 경우에는 라이 너 포함)		최소	0.0023 인치	0.058 mm	0.0023 인치	0.058 mm	
		최대	0.010 인치	0.25 mm	0.010 인치	0.25 mm	
코어 크기			3 인치	76 mm	3 인치	76 mm	
최대 롤 직경			8 인치	203 mm	8 인치	203 mm	
최대 팬 폴드 팩 크기 (길이 x 너비 x 높이)			8.0 인치 × 4.5 인치 × 6.2 인치	203 mm × 114 mm × 157 mm	8.0 인치 × 7.0 인치 × 6.2 인치	203 mm × 178 mm × 157 mm	
내부라벨간격 최소 최적		최소	0.079 인치	2 mm	0.079 인치	2 mm	
		최적	0.118 인치	3 mm	0.118 인치	3 mm	
		최대	0.157 인치	4 mm	0.157 인치	4 mm	
티켓/태그홈크기(너비x길이)			0.25 인치 × 0.12 인치	6 mm × 3 mm	0.25 인치 × 0.12 인치	6 mm × 3 mm	
구멍의 직경			0.125 인치	3 mm	0.125 인치	3 mm	
홈 또는 구멍 위치 (내부 미디 어 가장자리로부터 중앙)		최소	0.15 인치	3.8 mm	0.15 인치	3.8	
		최대	2.25 인치	57 mm	3.5 인치	90 mm	
블랙 마크 치수	수직 길이		0.098 ~ 0.453 인치	2.5 ~ 11.5 mm	0.098 ~ 0.453 인치	2.5 ~ 11.5 mm	
	수평 너비		<u>&gt;</u> 0.37 인치	≥9.5 mm	<u>&gt;</u> 0.37 인치	≥9.5 mm	
	위치		미디어 내부	가장자리에서	1mm(0.40 인치	히)이내	
강도, ODU( 광학	·강도장치)		> 1.0 ODU				
최대 미디어 밀도			0.5 ODU				

\* 트랜스폰더 배치 정보에 대한 내용은

http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/index/products/supplies/rfid\_supplies/rfid\_transponder\_inlay.html 을 참조하십시오.

#### **146 사양** 리본 사양

# 리본 사양

리본은 외부 및 내부의 코팅된 면이 손상될 수 있습니다. 사용되는 리본은 설치된 열전 사 옵션과 일치하는 제품이어야 합니다. 표준 열전사 옵션(블랙 리본 스핀들)에서는 외부에 코팅이 된 리본을 사용하며, 대체 열전사 옵션(회색 리본 스핀들)에서는 내부 에 코팅이 된 리본을 사용합니다. 자세한 내용은 36 페이지의 *리본의 개요*를 참조하십 시오.

리본 사양		ZM400/RZ4	00	ZM600/RZ600	
리본 너비	최소	>2 인치 *	51 mm*	>2 인치	51 mm
(Zebra 에서는 인쇄 헤드의 마 모를 방지하기 위해 최소한 미디어 너비의 리본을 사용할 것을 권장하고 있습니다 .)	최대	4.3 인치	110 mm	6.85 인치	174 mm
표준 길이	미디어 대리본 롤 비율 2:1	984 피트	300 m	984 피트	300 m
	미디어 대리본 롤 비율 3:1	1,476 피 트	450 m	1,476 피트	450 m
리본 코어 내경		1 인치	25.4 mm	1 인치	25.4 mm
최대 리본 롤 크기		3.2 인치	81.3 mm	3.2 인치	81.3 mm

\* 본 프린터용으로 테스트 및 승인을 받은 가장 좁은 너비는 51 mm(2 인치)입니다. 사용하는 미디어의 폭보 다 리본의 폭이 넓은 경우에는 더 좁은 미디어를 사용할 수도 있습니다. 51mm(2 인치)보다 좁은 리본을 사 용하려면 원하는 결과를 얻을 수 있는지 확인하기 위해 미디어와 함께 리본의 성능을 시험해 보십시오.

# 프린터 옵션

옵션	ZM400	ZM600	RZ400	RZ600
커터	X	Х	Х	Х
필오프	X	Х	Х	Х
라이너 테이크업	X	사용할 수 없음	Х	사용할 수 없음
내부 코팅된 리본을 사용하는 대체 열전 사 옵션 ( 회색 스핀들 )	X	사용할 수 없음	Х	사용할 수 없음
공장에서 설치된 64MB(58MB 사용자 사 용 가능 ) 플래시 메모리	X	Х	Х	Х
300dpi 인쇄헤드	Х	Х	Х	Х
600dpi 인쇄헤드	X	사용할 수 없음	사용할 수 없음	사용할 수 없음
되감기	Х	Х	Х	Х
외부 인쇄 서버 (10/100 또는 10base-T)	X	Х	Х	Х
내부 인쇄 서버 (10base-T)	Х	Х	Х	Х
무선 인쇄 서버	X	Х	Х	X
RFID 판독기 / 인코더	선택사양	선택사양	표준	표준

노트 •	 	 
<u> </u>	 	 

# 색인



## **Symbols**

" 스마트 " 라벨, 34

## С

CANCEL( 취소 ) 버튼 CANCEL( 취소 ) 자가 테스트, 132 설명, 20 coax 옵션 coax 연결의 특징, 29

# D

dpi 형식 변환, 96

## Ε

Eltron 프로그래밍 언어 (EPL), 22

### F

FCC 방사 노출 제한,4 FCC 준수,4 FEED(급지) 버튼 FEED(급지) 및 PAUSE(일시 중지) 자가 테스 트,137 FEED(급지) 자가 테스트,134 설명,20

## Η

HEAD COLD( 헤드 과냉 ) 메시지 다른 메시지와 순환됨, 117 단독 표시됨, 117 HEAD ELEMENT BAD( 헤드 부품 오류 ) 메 시지, 117 HEAD TOO HOT(헤드 과열 ) 메시지,118

## I

INVALID HEAD( 잘못된 헤드 ) 메시지, 115

# L

LCD 메시지 설정 모드, 73 언어 선택, 99 오류 메시지, 115

## 0

**OUT OF MEMORY(메모리 부족)**페시지, 118

## Ρ

PAPER OUT(용지 없음) 메시지, 116 PAUSE(일시 중지) 버튼 FEED(급지)및 PAUSE(일시 중지) 자가 테스 트, 137 PAUSE(일시 중지) 자가 테스트, 133 설명, 20

## R

RFID "스마트 "라벨, 34 문제점 해결, 125 펌웨어 및 언어 제한사항, 22 프린터 매개 변수, 100 RIBBON IN(리본 있음) 메시지, 116 RIBBON OUT(리본 없음) 메시지, 115 RTC(실시간 클럭)설정 날짜,98 시간,98 유휴디스플레이,97

## Т

THERMISTOR FAULT(써미스터 고장) 메시 지 다른 메시지와 순환됨, 117 THERMISTOR FAULT(써미스터 오류) 메시 지 단독 표시됨, 116 twinax/coax 포트 twinax 또는 coax 연결의 특성, 29

### U

USB 포트 USB 연결의 특징,28 커넥터 위치,17

## Ζ

Zebra 프로그래밍 언어 (ZPL) ZPL 모드 설정, 92 펌웨어 다운로드, 22

#### ٦

감열 모드 미디어 긁힘 테스트, 36 설정.77 고객서비스,11 공간 요구 사항, 26 공장 기본값 네트워크 설정 복원,69 매개 변수 다시 로드. 69 공장 기본값 로드, 69 교체 부품, 102 교체 부품 주문, 102 구분자 문자 설정,92 구성 매개 변수 변경,73 설정 모드 나오기, 69 설정 모드 시작 및 사용,68 소프트웨어 또는 프린터 드라이버. 73 구성 라벨 CANCEL(취소)자가 테스트를 사용하여 인쇄, 132 설정 목록 명령을 사용하여 인쇄,82 구성 라벨 인쇄 CANCEL(취소) 자가 테스트, 132 설정 명령 목록, 82

국제 안전 기구 인증 마크, 33 글꼴 목록, 81 긁힘 테스트 리본 코팅면, 37 미디어 유형, 36 기술 지원, 11

#### L

날짜 설정,98 네트워크 ID 설정,90 네트워크 구성 라벨 네트워크 목록 명령을 사용하여 인쇄,82 인쇄,72 네트워크 구성 라벨 인쇄,82 지침 및 샘플 라벨,72 농도 설정,73 누적 거리계,81

#### 

데이터 비트 설정, 89 데이터 소스 연결,27 장소 선택,26 데이터 케이블,31 되감기 모드 라이너 제거,110 미디어 경로,42 미디어 장착,43 미디어 장렬 조정,112 선택,76 프린터 모드 사용 설명됨,40 되감기 모드용 라이너 제거,110 등록 문제점,122

#### 2

라벨 길이 최대 설정, 78 라벨 상단 설정, 95 프린터가 감지 못함, 129 라벨의 상단 설정, 95 프린터가 감지 못함, 129 라벨이 인쇄되지 않음, 123 라이너 테이크업 모드 미디어 경로, 42 미디어 장착, 43 설명, 40 라이너리스 필 또는 라이너리스 리와인드 선택, 76 인쇄 모드 옵션에 나와 있는 바와 같음, 40 롤 미디어 설명됨,34 장착,44 리본 긁힘 테스트, 37 리본 LED 설정, 96 문제점 해결, 124 사양,146 사용시기,36 장착,58 접착 테스트, 36 제거,62 주문,11 코팅면 결정,36 리본 S. 설정, 96 리본 및 미디어 주문, 11 리본 센서 보정 절차, 86, 87 인쇄 센서 프로파일,85 리본 장착,58 리본 코팅면 접착 테스트, 36

#### 

마지막 라벨을 다시 인쇄하기 위한 재인쇄 모드, 95 마크 LED 설정, 96 마크 미디어 S. 설정, 96 망S. 설정, 96 망 미디어 설명됨.35 메모리 카드 초기화,83 메모리 카드 포맷.83 무선 인쇄 서버 커넥터 위치.17 특징,30 프린터 매개 변수, 100 활성 인쇄 서버 보기.72 무선 카드, 31 문제점 해결 LCD 오류 메시지, 115 RFID 문제점, 125 리본 문제점, 124 인쇄 품질 문제점, 119 점검표,114 진단테스트,131 통신 문제점, 123

미디어 RFID " 스마트 " 라벨, 34 망.35 미디어 LED 설정, 96 미디어유형,34 미디어 유형 설정,76 블랙 마크.35 비연속 롤 미디어, 35 사양,145 연속 롤 미디어, 35 장착,43 주문,11 천공,35 태그 스톡, 34 팬폴드.35 미디어 S. 설정, 96 미디어 긁힘 테스트, 36 미디어 도어, 16 미디어 및 리본 센서 보정 절차, 86, 87 미디어 세서 보정, 86, 87 인쇄 센서 프로파일, 85 미디어 유형 RFID " 스마트 " 라벨. 34 망미디어.35 블랙 마크 미디어, 35 비연속 롤 미디어. 35 연속 롤 미디어, 35 천공미디어.35 태그 스톡. 34 팬폴드 미디어, 35 미디어 장착,43 미디어 전원 켜기 설정,93

#### н

바코드 FEED( 급지 ) 자가 테스트가 진행되는 동안 농 도비교,134 사용 가능한 코드 목록, 82 방사 노출 제한,4 배송 손상 보고,25 프린터 반송,25 배송 손상 보고, 25 배송 손상 점검, 25 배터리 폐기, 102 백피드 설정,94 병렬 포트 병렬 연결의 특징.28 병렬 통신 설정, 88 커넥터 위치.17 보드 설정.88

보정 문제점 해결, 122 미디어 및 리본 센서, 86, 87 미디어 전원 켜기 설정, 93 헤드 닫기 설정, 94 복원 공장 기본값 설정, 69 네트워크 설정, 69 블랙 마크 미디어 설명됨, 35 비연속 미디어 미디어 유형 설정, 76 설명됨, 35 비트맵 확대 / 축소 인자, 96

#### 人

사양 리본, 146 미디어, 145 인쇄,143 일반,142 전원 코드.33 사용한 리본 제거, 62 상대 습도 요구 사항, 26 설정 점검표,24 설정 모드 LCD 메시지, 73 설정 모드 나오기, 69 설정 모드 시작 및 사용, 68 암호,70 설정 모드 나오기, 69 설정 모드로 들어가기,68 설정 목록 글꼴,81 네트워크.82 바코드.82 설정,82 이미지,82 전체 설정,83 형식.82 설치 프린터 포장 풀기,25 센서 센서 프로파일 해석.139 인쇄 센서 프로파일, 85 청소.107 센서 프로파일 보정 제어판을 통해 선택,85 수동 보정, 63 습도 요구 사항, 26 시간 설정.98

시작하기 전에 할일,24

## 0

암호 사용 안함, 70 암호 수준 설정, 98 입력,70 초기,70 암호 보호 사용 안함, 70 언어 선택사항.99 읽을 수 없는 언어에서 변경, 128 언어 표시 선택사항.99 읽을 수 없는 언어에서 변경, 128 에뮬레이션,22 연락처,11 연속 미디어 미디어 유형 설정,76 설명됨,35 열 전사 모드 미디어 긁힘 테스트.36 설정.77 오류 메시지, 115 온도 요구 사항, 26 옵션, 147 용지함 구성 요소, 18 청소.107 유선 인쇄 서버 커넥터위치,17 특징,30 프린터 매개 변수, 100 활성 인쇄 서버 보기.72 유휴 디스플레이 설정, 97 윤활,102 이더넷 내장유선 연결의특징,30 무선 연결의 특징, 30 유선 및 무선 커넥터 위치, 17 이미지 목록,82 인쇄너비설정,77 인쇄 농도 설정,73 인쇄 모드 미디어 경로,41 서로 다른 인쇄 모드 및 옵션용 미디어 장착, 43 선택,76 설명됨.40 인쇄사양,143 인쇄 서버 내장유선 연결의특징,30 무선 연결의 특징.30

인쇄 품질 문제점 해결, 119 인쇄헤드 고장난 써미스터, 116 압력 조정, 64 잘못된 헤드 교체 오류, 115 청소, 104 헤드 닫기 설정, 94 일반 사양, 142

#### ㅈ

자가 테스트, 131 CANCEL( 취소 ), 132 FEED(급지), 134 FEED( 급지 ) 및 PAUSE( 일시 중지 ), 137 PAUSE(일시 중지), 133 통신 진단, 138 파워온 자가 테스트 (POST), 131 자동 보정, 63 작동 상태, 26 전원 장소 선택.26 전원 스위치 및 커넥터 위치, 17 전원 연결, 32 전원 코드 사양, 33 전자부품 커버, 16 점검표 문제점 해결, 114 시작하기 전에 할일,24 정기 청소 스케줄, 103 제어 접두어 설정,91 제어팎 LCD 오류 메시지, 115 개요 및 설명, 19 매개 변수, 73 버튼 설명, 20 설정 모드 나오기. 69 설정 모드 시작 및 사용, 68 위치,16 표시등 설명,21 조각 모음 메시지, 118 조정 되감기를 위해 미디어 정렬, 112 왼쪽 위치,95 인쇄 농도, 73 인쇄헤드 압력,64 티어오프 위치,75 지연 절단 모드 미디어 경로, 42 미디어 장착,43 선택.76 프린터 모드 사용 설명됨.40

직렬 포트 직렬 연결의 특징,27 직렬 통신 설정,88 커넥터 위치,17 진단,131

#### え

책임, 2 천공미디어, 35 청소 권장 청소 스케줄, 103 용지함 및 센서, 107 인쇄헤드 및 플래튼 롤러, 104 커터 모듈, 108 프린터 외부, 103 초기 암호, 70 최대 라벨 길이 설정, 78

#### 7

카운터, 81 캐나다 DOC 준수, 4 커터 **Cutter Jam(커터 잼)** 메시지, 118 청소, 108 커터 모드 미디어 경로, 42 커터 모드 선택, 76 커터 모드용 미디어 장착, 43 프린터 모드 사용 설명됨, 40

### E

태그 스톡 설명됨,34 통신 문제점,123 통신 인터페이스,27 통신 진단 테스트 개요,138 선택,91 티어오프 모드 미디어 경로,41 미디어 장착,43 선택,76 티어오프 위치 조정,75 프린터 모드 사용 설명됨,40

#### π

파워온 자가 테스트 (POST), 131 판매, 11 패리티 설정, 89

팬폴드 미디어 설명됨,35 장착,44 펌웨어,22 펌웨어 다운로드,22 프로토콜 설정,90 프린터 구성 요소, 18 프린터 보관하기,25 프린터 부품 재활용. 102 프린터 부품 폐기, 102 프리터 설정 **RFID**, 100 ZPL 모드, 92 구분자 문자,92 기준선에 따른 네트워크 구성 라벨,72 날짜,98 네트워크 ID, 90 데이터비트,89 라벨상단,95 무선 인쇄 서버, 100 미디어유형,76 백피드,94 병렬 통신,88 보드,88 시간,98 언어,99 위쪽위치.95 유선 인쇄서버,100 유휴 디스플레이, 97 인쇄너비.77 인쇄 농도, 73 인쇄 방법,77 저장,69 제어 접두어, 91 제어판을 통해 설정,68 직렬 통신,88 최대라벨길이,78 패리티.89 프로토콜,90 형식 변환,96 형식 접두어, 91 호스트 핸드쉐이크.89

프린터 언어 모드. 22 프린터 옵션, 147 미디어 경로.41 서로 다른 인쇄 모드 및 옵션용 미디어 장착, 43 설명됨,40 프린터 진단, 131 프린터 포장 풀기,25 프린터를 놓을 표면, 26 프린터를 전원에 연결, 32 프린터를 컴퓨터 또는 네트워크에 연결, 27 프린터의 구성 요소, 18 프린터의 외형.16 플래시 메모리,84 플래시 메모리 초기화,84 필오프 모드 미디어 경로,41 미디어 장착,43 선택,76 프린터 모드 사용 설명됨,40

#### ㅎ

형식 목록, 82 형식 변환 설정, 96 형식 접두어 설정, 91 호스트 핸드쉐이크 설정, 89



#### Zebra Technologies Corporation

Zebra Technologies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 USA T: +1 847 634 6700 수신자 부담 전화 +1 866 230 9494 F: +1 847 913 8766

#### Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow Millboard Road Bourne End Buckinghamshire, SL8 5XF, UK T: +44 (0)1628 556000 F: +44 (0)1628 556001

#### Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913 T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0838

http://www.zebra.com

© 2011 ZIH Corp. 79695L-083